

Alpha1 Секвенсор — Квантизация Квантизация
доступна только в режиме STOP. Квантизация
применяется ко всему проекту (не к отдельным
трекам). Доступные значения: • $1/4$ • $1/8$ • $1/16$
Квантизация применяется после записи и
намеренно реализована в минимальном виде в
версии Alpha1.