МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ІКНІ Кафедра **ПЗ**

3BIT

до лабораторної роботи № 11 з дисципліни: "Архітектура комп'ютера" на тему: "Використання цифрових портів мікроконтролера STM32F401VE"

Л ектор: доц. каф. ПЗ Крук О.Г.	
Виконав: ст. гр. ПЗ-22 Солтисюк Д.А.	
Прийняв: доц. каф. ПЗ Крук О.Г.	
Σ=2022 p.	«»

Тема роботи: Використання цифрових портів мікроконтролера STM32F401VE.

Мета роботи: опанувати роботу з цифровими портами мікроконтролера STM32F401VE; розвинути навики складання програми мовою С для виведення і введення сигналів через цифрові порти; відтранслювати програму, складену відповідно до свого варіанту в середовищі програмування Keil µVision MDK-ARM; виконати моделювання схеми з мікроконтролером в системі Proteus

Варіант: 22

22	С	6	Е	6

Теоретичні відомості

Цифрові порти введення-виведення загального призначення

Кожний мікроконтролер має цифрові лінії введення або виведення. Кожну таку лінію можна програмним шляхом конфігурувати як цифровий вхід, або цифровий вихід, і використовувати для взаємодії із зовнішніми схемами. Для зручності використання лінії введення-виведення об'єднані в порти по 16 ліній. Такі порти називають портами введення-виведення загального призначення. В англомовній літературі лінії введення-виведення прийнято називати терміном GPIO - General-Purpose Input / Output.

До ліній, сконфігурованих як цифрові входи, під'єднують механічні кнопки, вимикачі, контакти реле, давачі тощо. За допомогою таких ліній мікроконтролер отримує інформацію від під'єднаних до нього пристроїв.

Лінії, сконфігуровані як цифрові виходи, дозволяють видавати сигнали керування для під'єднаних до мікроконтролера пристроїв. Таким сигналом можна безпосередньо засвітити світлодіод, а через відповідну схему можна запустити електродвигун, увімкнути електромагнітне реле або лампу розжарювання тощо.

Конфігурування ліній введення-виведення

Для того щоб почати використовувати лінії введення-виведення, потрібно попередньо конфігурувати їх відповідним чином.

На найнижчому рівні робота з портами введення-виведення (та й з усіма іншими периферійними пристроями) здійснюється за допомогою спеціальних регістрів мікроконтролера. Ці регістри доступні як комірки пам'яті, розташовані за певними адресами. Знаючи ці адреси (вони описані в документації на мікроконтролер), можна записувати в регістри певні значення, задаючи необхідну конфігурацію. Через інші регістри можна отримувати дані від периферійних пристроїв.

Портів введення-виведення загального призначення (GPIO — General Purpose Input Output) може бути різна кількість, у нашому випадку ϵ 5 портів GPIO: A, B, C, D і E.

Кожен порт ϵ 16-бітовим (ма ϵ 16 ліній) і використову ϵ десять 32-бітових регістрів:

чотири регістри конфігурації (GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR, GPIOx_PUPDR);

два регістри даних (GPIOx_IDR, GPIOx_ODR); регістр встановлення/скидання (GPIOx_BSRR); регістр блокування (GPIOx_LCKR);

два регістри вибору альтернативної функції (GPIOx_AFRH, GPIOx_AFRL)

(х заміняє ім'я порту).

Якщо світлодіоди керуються лише портом D, надалі замість абстрактної назви GPIOX застосовуємо GPIOD. GPIOD_MODER дозволяє сконфігурувати напрямок даних. Для роботи зі світлодіодом слід сконфігурувати порт на вихід. З документації мікроконтролера (пункт 8.4.1), фрагмент якої показано на рис. 1, видно, що для цього слід задати значення 01 (тут значенням керує комбінація з 2 бітів).

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODER	R15[1:0]	MODEF	R14[1:0]	MODE	R13[1:0]	MODE	R12[1:0]	MODEF	R11[1:0]	MODE	R10[1:0]	MODE	R9[1:0]	MODE	R8[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	R7[1:0]	MODE	R6[1:0]	MODE	R5[1:0]	MODE	R4[1:0]	MODE	R3[1:0]	MODE	R2[1:0]	MODE	R1[1:0]	MODE	R0[1:0]
rw	ΓW	rw	rw	rw	rw	rw	ΓW	rw	rw	rw	rw	rw	ΓW	rw	rw

Bits 2y:2y+1 MODERy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

Puc. 1. Можливі значення регістра GPIOD_MODER

Наразі приймемо, що GPIOD_OTYPER = 0.

Регістр GPIOD_SPEEDR відповідає за швидкість (є 4 рівні швидкості, відповідно, рівень швидкості кодується 2 бітами). Значення 00 відповідає найменшій швидкості, достатньо задати значення 0 для всіх виводів. Тому GPIOD_SPEEDR = 0.

Оскільки напрям передавання порту — на вихід, то з регістрів даних потрібно налаштовувати GPIOD_ODR (Output Data Register), а не GPIOD_IDR (Input Data Register).

У 32-бітовому регістрі GPIOD_ODR старші 16 бітів не використовуються (зарезервовані), а молодші 16 відповідають якраз виводам 16-розрядного порту (рис. 2).

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Reser	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	ГW	rw	rw	rw	rw	rw	rw ⁻	гw	rw	rw	rw	rw ⁻	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **ODRy**: Port output data (y = 0..15)

These bits can be read and written by software.

Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and reset by writing to the $GPIOx_BSRR$ register (x = A..I/J/K).

Puc. 2. Pericmp GPIOx ODR

Щоб засвітити світлодіод, треба подати 1 на відповідний пін. Відповідно якщо GPIOD_ODR = 0x9000, це відповідає числу 100100000000000 у двійковій системі, тобто, згідно зі схемою на рис. 3, таким чином засвічуємо синій і зелений світлодіоди.




Рис. 3. Підключення світлодіодів до виводів/пінів порту D

PD – це порт D, числа 12, 13, 14, 15 – це номери виводів/пінів/ніжок цього порту.

Для забезпечення мінімального споживання енергії периферія у початковому стані відключена від живлення. Жоден з периферійних модулів мікроконтролера не працюватиме, поки на нього не надходитимуть тактові імпульси. Тому перш ніж щось робити з тим чи іншим периферійним модулем, спочатку слід увімкнути тактування.

Власне, це і робиться наступний рядком (див. лістинг 1):

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;

RCC – Reset & Clock Control – блок регістрів для керування тактуванням. AHB1ENR – один з регістрів у цьому блоці (AHB1 – шина, ENR – Enable Register).

У ARM Cortex ϵ шини AHB (ARM Hi-Speed Bus) та APB (ARM Peripheral Bus). Отже, AHB1 — одна з шин. Молодші 9 бітів регістра AHB1ENR відповідають за тактування 9 портів (наймолодший біт — за порт A, наступний за ним — за порт B тощо). Очевидно, що за порт D відповідає біт на 4-ій позиції справа. Щоб увімкнути тактування для порту D , не порушивши тактування інших портів, слід застосувати побітове «або», що і зроблено у коді-прикладі.

Константа RCC_AHB1ENR_GPIODEN ϵ числом000001000. Щоб дізнатися, яким регістром слід скористатися для тактування певного порту, слід заглянути або у файли бібліотеки CMSIS, або у документацію на мікроконтролер (Reference Manual). У документації ці дані містяться у пункті 7.3.25 — RCC Register Map. Зі фрагмента таблиці, поданої у цьому пункті (рис. 4), видно, що тактування порту D вмикається регістром AHB1ENR.

Reserved ETHMACEN ETHMACEN ETHMACEN ETHMACEN ETHMACEN ETHMACEN ETHMACEN ETHMACEN ETHMACEN COMDATEN DMATEN DMATEN COMDATEN COMDATEN

Рис. 4. Фрагмент документації для визначення регістра тактування певного порту

Для полегшення праці програміста багато розробників мікроконтролерів надають спеціальні бібліотеки функцій для роботи з периферійними пристроями.

Бібліотека CMSIS

CMSIS — бібліотека, стандартна для всіх МК з ядром ARM Cortex. Стандартизується ARM Ltd. Різні виробники МК з цим ядром доповнюють CMSIS файлами з описом периферійних модулів, специфічних для МК, які вони випускають.

Бібліотека надає зручний доступ до периферійних модулів, її застосування спрощує процес розроблення.

Бібліотека SPL

Standard Peripheral Library (SPL) - бібліотека, яка розробляється компанією STMicroelectronics і призначена для полегшення програмування мікроконтролерів виробництва цієї компанії.

Індивідуальне завдання

1. В середовищі програмування Keil µVision MDK-ARM створіть проєкт, наведений в інструкції, з використанням програми з лістингу 1 або з лістингу

- 2. Відкомпілюйте програму, створіть проєкт і в режимі відлагоджувача дослідіть його роботу (відслідкуйте стан регістра GPIOD ODR).
- 3. Створіть за аналогією проєкт відповідно до свого варіанту (без миготіння) і збережіть його (в тому числі і hex-файл).
- 4. В системі Proteus введіть схему відповідно до свого варіанту. (для мікроконтролера в полі пошуку введіть stm; для кнопки but; для світлодіода led-; для "землі" активізуйте Terminals mode виберіть Ground).
- 5. Запустіть моделювання і натискайте та відпускайте кнопку.
- 6. Перевірте роботу програми.
- 7. У звіті наведіть структуру проєкту, текст програми, копії вікна з схемою.
- 8. Зробіть висновки про виконану роботу.

Завдання на лабораторну роботу №11: скласти програму для мікроконтролера STM32F401VE, яка працює таким чином: якщо кнопка, яка під'єднується до k-го біта порту W і до "землі", натиснута, то світиться світлодіод, який під'єднаний до m-го біта порту V, в протилежному випадку — світлодіод гасне.

Варіант: 22

22 C	6	Е	6
------	---	---	---


Хід роботи

Код програми з "Лістингу 1":

```
#include <stm32f4xx.h>
uint16 t delay c = 0;
void SysTick Handler(void){
     if(delay c > 0)
     delay c--;
void delay ms(uint16 t delay t){
     delay c = delay t;
     while(delay c){};
int main (void){
     SysTick Config(SystemCoreClock/1000);
     RCC->AHB1ENR |= RCC AHB1ENR GPIODEN;
     GPIOD->MODER = 0x55\overline{0000000};
     GPIOD->OTYPER=0;
     GPIOD->OSPEEDR = 0;
     while(1){
           GPIOD->ODR = 0x9000;
           delay ms(500);
```

```
GPIOD->ODR = 0x0000;
delay_ms(500);
}
```

Створив проєкт з використанням програми з "Лістингу 1". Відкомпілював програму і в режимі відлагоджувача відслідкував стан регістра GPIOD ODR:



Puc 1. GPIOD->ODR = 0x00009000

		~	
	Property	Value	
	MODER	0x55000000	_
П	OTYPER	0	
	OSPEEDR	0	
	PUPDR	0	
	∄ IDR	0	
	ODR	0x00000000	
	ODR15		
×	ODR14		
	ODR13		
	ODR12		
	ODR11		
	ODR10		
	ODR9		-
	ODR8		-
П	ODR7		-
ш	ODR6		-
ш	ODR5		
ш	ODR4		
ш	ODR3		
ш	ODR2		
ш	ODR1		
ш	ODR0		_
	ODR		
•	[Bits 310] RW register	(@ 0x40020C14) GPIO port output data	

Puc 2. GPIOD->ODR = 0x00009000

Код програми lab11.c

```
#include "stm32f4xx gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
static GPIO_InitTypeDef PORTC6;
static GPIO InitTypeDef PORTE6;
int main(void)
RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLEC, kCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOCI
             GPIO_StructInit(&PORTC6);
             PORTC6.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
             PORTC6.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
             GPIO_Init(GPIOC, &PORTC6);
             GPIO_StructInit(&PORTE6);
             PORTE6.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
             PORTE6.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
             GPIO_Init(GPIOE, &PORTE6);
            while (1)
                         if(GPIO ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO Pin 6) == 0)
                         {
                                      GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);
                         }
                         else
                         {
                                      GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);
                         }
            }
}
```

Створив проєкт та склав програму *lab11.c* відповідно до свого варіанту. Програма розроблена для мікроконтролера STM32F401VE, яка працює таким чином: якщо кнопка, яка під'єднується до 13-го біта порту С і до "землі", натиснута, то світиться світлодіод, який під'єднаний до 6-го біта порту D, в протилежному випадку — світлодіод гасне.

В системі Proteus ввів схему відповідно до свого варіанту. Підключив до схеми складену програму та запустив моделювання:




Рис 3. Кнопка не натиснута, світлодіод не горить




Рис 4. Кнопка натиснути, світлодіод горить

Висновки

У результаті виконання лабораторної роботи я опанував роботу з цифровими портами мікроконтролера STM32F401VE; розвинув навики складання програми мовою С для виведення і введення сигналів через цифрові порти; відтранслював програму, складену відповідно до свого варіанту в середовищі програмування Keil µVision MDK-ARM; виконав моделювання схеми з мікроконтролером в системі Proteus.