继电器电弧保护电路简介

10/18/2013 冯斌

内部资料,请勿外传

北京艾立特科技有限公司

目录

- 实验现象
- 什么是电弧
- 电弧产生的原因
- 电弧的缺点与优点
- 继电器电路针对电弧的保护方法
 - -二极管保护电路
 - -齐纳二极管保护电路
 - -压敏电阻保护电路
 - -RC保护电路
 - -保护电路组合
- RC值的计算

实验现象


- 在CGS-1TPU的测试过程中,发现偶有USB通信中断的情况。
- 长时间测试后,找到了重复的方法,即当使用测试的笔记本电源插头插入插座时,有电火花产生,在这种情况下有一定的概率会使USB通信中断,导致测试终止。没有电火花产生时,未观察到USB通信中断与插座插拔有强的相关性。

什么是电弧?

• 电弧(Electric Arc)是电流通过空气放电过程。多在具有高电压的开关环境中出现,一般都是非故意性质的,强的电弧可见电火花伴随,而弱的电弧无明显电火花。

电弧产生的原因

在高压或者高温的情况下,接触点之间的电流,接触点之间的离子。
 通路上的空气原子离中。
 化。这导致原来不导电的空气导电。如果提供的空气导电。如果提供上够的能量,这种导电的能力会一直持续下去。




电弧的缺点与优点

- 接触点可能会融化。由于电弧本身6000-10000摄氏度的高温。
- 使用寿命降低。蒸发或打火可能导致接触点的材料本身老 化或者材料迁移。
- 绝缘材料性能变差。在接触材料附近的绝缘材料有可能会 被蒸发或者打火之后的接触材料附着,导致绝缘性能降低。

电弧的缺点与优点

值得注意的是,在直流的情况下,材料迁移效应会快速而显著的降低接触的品质,并最终导致接触失败。但是对交流电压则不纯在这种情况,由于电流方向是会周期性变化的。



电弧的缺点与优点


- 电弧最主要的两个优点
- 电气上的清洁作用,由于电弧产生的高温,使接触面上的杂质燃烧或者分解,接触表面更光滑,维持一个稳定并且低的接触电阻值。
- 电弧可以被理解为在开关处一个额外的电阻,这样可以降低浪涌电压的影响。

继电器电路针对电弧的保护方法

- 电路保护的原因出于两点考虑:
 - 1. 保护负载电路中的元件, 防止过压
 - 2. 延长继电器使用寿命
 - 3.减小电磁场对其他元件造成的干扰
- 电路保护方法的本质思想是把电弧的能量由其他物质吸收。

二极管保护电路(DC)

- 机理:感性元件产生的反向电压通过二极管泄流
- 选型:快恢复二极管和肖特基二极管。正向电流大于等于负载电流, 反向击穿电压至少是电路正常工作电压的10倍以上。
- 优点:最常用的,适合各种负载,低成本,简易,高效,无浪涌尖峰。
- 缺点:非常长的响应时间,尤其是用在感性负载上。



北京艾立特科技有限公司

齐纳二极管保护电路(AC&DC)

- 机理:感性元件产生的反向电压通过二极管泄流
- 选型:齐纳二极管。正向电流大于等于负载电流,反向击穿电压大于工作电压一些。
- 优点:相对短的响应时间,双向,可以准确选择的电压。
- 缺点:效率较低,成本高,不适合大电流。

Zener diode circuit

北京艾立特科技有限公司


压敏电阻保护电路(AC&DC)

• 机理:电阻随电压变小,增加导通电流

• 选型:压敏电阻,相对于工作器件阻抗要足够高,变化范围要足够大

• 优点:短延时,双向,可以在高电压下工作


• 缺点:对电弧抑制作用差,寿命低



北京艾立特科技有限公司

RC电路保护(AC&DC)

- 机理:电容吸收感性元件的能量,电阻起到限流作用
- 优点:没有延迟,良好去电弧效果
- 缺点:没有完全吸收能量,但是减少了的浪涌尖峰,增加了额外的负载
- 注意:RC值在交流情况下要合理选取,否则会带来漏电流等问题




北京艾立特科技有限公司

组合电路保护(AC&DC)

- RC + 二极管 (DC) 常用
- RC + 齐纳二极管 (AC&DC) 常用,但有限制
- RC + 压敏电阻 (AC&DC) 不常用


RC值的计算

- $U_V = U^*R_V/(R_V + R_L)$
- 理论上Rv=0在断开时效果最好, 但是在关闭时效果最差
- $R_V >= U/I_{MAX}$
- 举例来说,220VAC,I_{MAX}=10A
 R_V>=22Ohm.
- 计算C的办法有许多种,但是考虑到与负载属性,接触点材料属性,继电器电磁铁强度等相关问题,计算得到的结果不一定可靠,多数是靠经验和实际观察去解决。



RC值的计算

经验表格 这个表主要是针对 直流情况下使用的, 交流时电阻和电容 都可以相应的选小 一点



北京艾立特科技有限公司