Arduino Week03





Arduino

1.伺服馬達(配合可變電阻)

2.蜂鳴器

3.DFplayer

伺服馬達給我動起來!!

伺服馬達

會旋轉的東西

- 可以指定旋轉到幾度
- 範圍只有 0~180 度
- 紅色接正極
- 黄色接訊號
- 咖啡色負極




顏色對照

黄色: 橘色

紅色:紅色

黑色:咖啡色



轉到 90 度

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup(){
 myservo.attach(9); // 連接數位腳位9, 伺服馬達的訊號線
void loop() {
 myservo.write(90); // 使用write, 傳入角度
```



來回旋轉



來回旋轉

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup(){
 myservo.attach(9); // 連接數位腳位9, 伺服馬達的訊號線
void loop() {
                                                    For迴圈
 for(int i = 0; i \le 180; i+=1){
   myservo.write(i); // 使用write, 傳入角度, 從0度轉到180度
   delay(20);
                                                          for( 開始條件; 結束條件; 循環條件 ){
 for(int i = 180; i >= 0; i-=1){
                                                            條件滿足後做的事情;
   myservo.write(i);// 使用write, 傳入角度, 從180度轉到0度
   delay(20);
```

小挑戰






請用可變電阻控制馬達角度!

提示:可變電阻是類比輸入, 需轉換可變電阻的數值把它對應到馬達輸出的角度。思

考一下哪個函式功能,可以將數值範圍做轉換?

(可參考前幾頁的簡報)

LED 十可變電阻



可變電阻控制LED

LED的亮度隨著可變電阻轉動變化

提示:透過map()做數位類比的轉換

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

https://hackmd.io/@yizhewang/SkGyJJv4N

解答篇

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int potPin = 0; //定義可變電阻讀取接腳
int val; //定義可變電阻讀取數儲暫存用的變數
int voltage; //定義馬達角度
void setup() {
 myservo.attach(9);
 pinMode(potPin, INPUT); //定義可變電阻讀取接腳為輸入
void loop() { //讀取可變電阻電壓值
 val = analogRead(potPin); //val = 0 ~ 1023
 voltage = map(val, 0, 1023, 0, 180); //將val由0~1023線性變換為0~180並存入voltage
 myservo.write(voltage);
 //印出數值檢查執行成果
 Serial.print("val = ");
 Serial.print(val);
 Serial.print("; voltage = ");
 Serial.print(voltage);
 Serial.println(); //空行
 delay(15);
```

蜂鳴器



蜂鳴器 Buzzer


有源蜂鳴器Active Buzzer


固定頻率(通常有白色貼紙)

無源蜂鳴器 Passive Buzzer



```
void setup() {
      pinMode(7,0UTPUT);
    void loop() {
      digitalWrite(7,HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(7,LOW);
      delay(2000);
10
```





```
#include "pitches.h" //載入音調和頻率的對照檔
2
    // 旋律
    int melody \Box = \{
     NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, N
 6
    };
    // 每個音的的拍子,4:4分音符,8:8分音符
    int noteDurations ☐ = {
     4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
    };
11
12
13
    void setup() {
14
     for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {</pre>
15
       //計算每個音的長度,4分音符: 1000 / 4,8分音符:1000/8
16
       int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
17
       tone(7, melody[thisNote], noteDuration); //tone(PIN腳,
18
19
       // 每個音之間要停一小段時間,範例是建議拍子的長度加30%
20
       int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
22
       delay(pauseBetweenNotes);
23
24
       noTone(7); // 停止播放
25
26
    void loop() {
     // no need to repeat the melody.
29
```



DFplayer 給我唱起來!!

1 Arduino筆記(88): DF Player mini製作MP3播放器

2【Arduino進階教學課程】自造 Arduino MP3音樂播放器 DFPlayer Mini

DFplayer 所需器材














- 備妥以上零件、模組及麵包板、杜邦線
- 在記憶卡中先建立名為 mp3 的資料夾,裡面存放至少 3 首歌
 (每首長度超過 1 秒,檔案務必命名為 0001.mp3,0002.mp3,0003.mp3,...)
- 喇叭可先連接杜邦線(將線勾住喇叭後面的孔洞)

認識 DFplayer



BUSY USB -USB + ADKEY_2 ADKEY_1 IO_2 GND

接腳編號	接腳名稱	功能描述	備註
1	VCC	模塊電源輸入	3.3V-5V,建議用5 V,不可超過5.2V
2	RX	UART 串行數據輸入	
3	TX	UART 串行數據輸出	
4	DAC_R	音頻輸出右聲道	驅動耳機、功放
5	DAC_L	音頻輸出左聲道	驅動耳機、功放
6	SPK2	接小喇叭+	驅動小於3W 喇叭
7	GND	接地	電源地
8	SPK1	接小喇叭-	驅動小於3W 喇叭
9	IO1	觸發口	默認上一曲(長按音量減)
10	GND	接地	電源地
11	IO2	觸發口	默認下一曲(長按音量加)
12	ADKEY1	AD □1	當觸發時是第一首(長按循環第一首)
13	ADKEY2	AD □2	當觸發時是第五首(長按循環第五首)
14	USB+	USB+ DP	接U 盤或插電腦的USB 口
15	USB-	USB- DM	接U 盤或插電腦的USB 口
16	Busy	播放指示	有音頻輸出低,無音頻輸出高

DFplayer 命令參考

Arduino

DFPlayer C




Mini MP3 Module

Weekend Project with Stonez56

CMD 命令(指令)	對應的功能	參數(16位)
0x01	下一曲	
0x02	上一曲	
0x03	指定曲目(NUM)	1-2999
0x04	音量+	
0x05	音量	
0x06	指定音量	0-30
0x07	指定EQ 0/1/2/3/4/5	Normal/Pop/Rock/Jazz/Classic/Bass
80x0	單曲循環指定曲目播放0-2999	
0x09	指定播放設備 1/2/3/4/5	U 盤/SD/AUX/SLEEP/FLASH
0x0A	進入睡眠 低功耗	
0x0B	保留	
0x0C	模塊復位	
0x0D	播放	
0x0E	暫停	
0x0F	指定文件夾播放	1-10(需要自己設定)
0x10	擴音設置 (無)	[DH=1:開擴音] [DL:設置增益0-31]
0x11	全部循環播放	[1:循環播放][0:停止循環播放]
0x12	指定MP3文件夾曲目	09999
0x13	插播廣告	09999
0x14	支持15個文件夾	
0x15	停止插播,播放背景	
0x16	停止播放	


DFplayer:暫停 / 音量

- 完成電路連接(按鈕先接 左側的暫停鈕即可)
- 下載並在 Arduino 上傳程式碼(DFplayer 韌體已更新,程式碼的checksum 項目須移除)
- 3. 若按鈕無法運作,則將 「連接按鈕的杜邦線」皆 在按鈕下方



DFplayer:暫停/音量/下一首/上一首

- 刪除程式中的以下註解: 按鈕、playPrevious()、 playNext(), 使其執行
- 若按鈕無法運作. 則將 「連接按鈕的杜邦線」皆在 按鈕下方



Q&A

感測器補充介紹

Thanks!

