

성균관대학교 **5 1 0 R** 로봇학회 2022년 05월 01일

EMBEDDED

3 주 차

목차

- 8장 프로그램의 기본 구조
- 9장 비트 연산자
- 10장 시리얼 통신
- 11장 버튼 입력
- 12장 ADC
- Q&A

프로그램의 기본 구조




그림 8-1 C 스타일 프로그램의 구조

Data Direction #Reg Port #Reg PIN #Reg




그림 8-6 데이터 입출력에 사용되는 레지스터





그림 8-9 C 스타일과 아두이노 스타일 프로그램의 비교



그림 8-7 아두이노 스타일 프로그램의 구조



프로그램의 기본 구조

비트

비트 이름

읽기/쓰기

초깃값

7

DDx7

R/W

0

DDx6

R/W

0




그림 8-2 DDRx 레지스터의 구조 비트 7 5 3 2 0 6 PORTx5 비트 이름 PORTx7 PORTx6 PORTx4 PORTx3 PORTx2 PORTx1 PORTx0 읽기/쓰기 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 초깃값 0 0 0 0 0 0

DDx4

R/W

5

DDx5

R/W

0

그림 8-4 PORTx 레지스터의 구조

28 PC5 19 PC6 27 PC4 18 A4 PD0 26 PC3 17 A3 PD1 25 PC2 16 A2 PD2 3 15 24 PC1 A1 PWM PD3 4 PD4 ATmega328 23 PC0 14 VCC 22 ND GND 21 AREF PB6 20 AVCC 19 PB5 13 PB7 18 PB4 12 PWM 5 PD5 17 PB3 11 6 PWM 7 16 PB2 10 PWM PD7 9 15 PB1 PWM

그림 4-5 아두이노 우노에서의 입출력 핀 번호

2

DDx2

R/W

0

DDx1

R/W

0

DDx0

R/W

0

(1은 출력, 0은 입력 상태)

3

DDx3

R/W

0

비트 연산자

0x01 << n(비트 수)

세팅: or 1 (x | 1) -> 1

클리어: and 0 (x & 0) -> 0

토글(반전): xor 1 (x ^ 1) -> ~x

읽기: and 1 (x & 1) -> x

시리얼통신

-데이터를 하나의 포트로 주고 받는 방식 -UART, SPI, I2C 등등




그림 10-1 시리얼 통신과 병렬 통신

UART

-Baudrate: 통신 속도가 서로 일치해야 정상적으로 데이터 송수신 가능




그림 10-2 송신 속도와 수신 속도 차이에 의한 전송 데이터 차이

UART

-시작비트: 평소에는 1이었다가 데이터가 전송되면 0으로 바뀐다



-연결은 TX와 RX가 서로 교차하도록





그림 10-5 컴퓨터와 아두이노 우노 보드의 시리얼 연결 133

UART



실습1: 에코 백

```
#define F_CPU 16000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void UART_INIT(void) {
    UCSR0A \mid= _BV(U2X0);
                                        // 2배속 모드
    UBRROH = 0x00;
                                        // 통신 속도(보율) 설정
   UBRROL = 207;
   // 비동기, 8비트 데이터, 패리티 없음, 1비트 정지 비트 모드
   UCSR0C |= 0x06;
    UCSR0B |= _BV(RXEN0);
                                        // 송수신 가능
    UCSROB |= _BV(TXENO);
unsigned char UART_receive(void)
   while( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
                                        // 데이터 수신 대기
    return UDR0;
```

```
void UART_transmit(unsigned char data)
{
   while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));  // 송신가능대기
   UDR0 = data;  // 데이터 전송
}
int main(int argc, char *argv[])
{
   unsigned char data;

   UART_INIT();  // UART 통신 초기화
   while (1) {
        data = UART_receive();  // 데이터 수신
        UART_transmit(data);  // 수신된 문자를 에코 백
   }

   return 0;
}
```

레지스터

- ATMEGA328의 USART통신과 관련된 레지스터들
- UCSROA, UCSROB, UCSROC: USART장치 설정및 장치 상태와 관련
- UBRROH, UBRROL : Baudrate 설정
- UDR0 : 입출력 버퍼
- 자세한 설명은 데이터시트 "20.USARTO -> Register description

레지스터

-UCSR0A

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXC0	TXC0	UDRE0	FEO	DOR0	UPE0	U2X0	МРСМО
읽기/쓰기	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W
초깃값	0	0	1	0	0	0	0	0

그림 10-13 UCSROA 레지스터의 구조

7	RXC0	Receive Complete: 수신 버퍼(UDRO)에 읽지 않은 문자가 있을 때는 1이 되고 버퍼가 비어 있을 때는 0이 된다. UCSROB 레지스터의 RXCIEO 비트와 함께 사용되어 수신 완료 인터럽트를 발생시킬 수 있다	while(!(UCSR0A & (1< <udre0)));<="" th=""><th>// 송신 가능 대기</th></udre0))>	// 송신 가능 대기
5	UDREO	USART Data Register Empty: 송신 버퍼(UDR0)가 비어 있어 데이터를 받을 준비가 되어 있을 때 1이 된다. UCSR0B 레지스터의 UDRIEO 비트와 함께 사용되어 송신 데이터 레지스터 준비 완료 인터럽트를 발생시킬 수 있다.	while(!(UCSR0A & (1< <udre0)));<="" td=""><td></td></udre0))>	
1	U2X0	USART Double Transmission Speed: 비동기 전송 모드에서만 사용되며, 2배속 모드이면 1, 1배속 모드이면 0의 값을 가진다.	UCSR0A = _BV(U2X0);	// 2배속 모드

레지스터

-UCSR0B

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXCIE0	TXCIE0	UDRIE0	RXEN0	TXEN0	UCSZ02	RXB80	TXB80
읽기/쓰기	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
초깃값	0	0	0	0	0	0	0	0
		=	1림 10-14 L	JCSROB 레져	시스터의 구조	2		

4	RXEN0	RX Enable: UART 수신기의 수신 기능을 활성화한다.	UCSROB = _BV(RXENO);	// 송수신 가능
3	TXEN0	TX Enable: UART 송신기의 송신 기능을 활성화한다.	UCSR0B = _BV(TXEN0);	
2	UCSZ02	USART Character Size: UCSROC 레지스터와 함께 전송 데이터의 비	트 수를 결정한다.	

레지스터

- UCSR0C

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
	UMSEL01	UMSEL00	UPM01	UPM00	USBSO	UCSZ01	UCSZ00	UCPOL0
읽기/쓰기	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
초깃값	0	0	0	0	0	1	1	0

그림 10-15 UCSROC 레지스터의 구조

표 10-3 통신 모드

UMSEL01	UMSEL00	모드		
0	0	비동기 USART		
0	1	동기 USART		
1	0	-		
1	1	마스터 SPI 모드		

표 10-4 패리티 비트 모드

UPM01	UPMOO	패리티 비트	
0	0	사용 안 함	
0	1	-	
1	0	짝수 패리티	
1	1	홀수 패리티	_

표 10-5 데이터 비트

UCSROB 레지스터	UCSROC 레지.	FINE WE A		
UCSZ02	UCSZ01	UCSZ00	데이터 비트 수	
0	0	0	5	
0	0	1	6	
0	1	0	7	
0	1	1	8	
1	0	0	-	
1	0	1	-	
1	1	0	y -	
1	1	1	9	

레지스터

-UBRROH, UBRROL

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
UBRR0H	-	-	-	-		UBRRO	H [11:8]	
UBRROL				UBRRO	DL [7:0]			
읽기/쓰기	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
= 7171	0	0	0	0	0	0	0	0
초깃값	0	0	0	0	0	0	0	0

표 10-6 UBRRO 레지스터 값 계산식

동작 모드 U2X		보율 계산식	UBRRO 계산식		
비동기 1배속	0	$\frac{f_{osc}}{16 \cdot (\text{UBRR0} + 1)}$	$\frac{f_{osc}}{16 \cdot \text{BAUD}} - 1$		
비동기 2배속	1	$\frac{f_{osc}}{8 \cdot (UBRR0 + 1)}$	$\frac{f_{osc}}{8 \cdot \text{BAUD}} - 1$		
동기	-	$\frac{f_{osc}}{2 \cdot (\text{UBRR0} + 1)}$	$\frac{f_{osc}}{2 \cdot \text{BAUD}} - 1$		

레지스터

-UDR0 : 입출력 버퍼

-수신한 값과 송신할 값이 저장된다.

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
				RXB	[7:0]			
				TXB	[7:0]			
읽기/쓰기	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
초깃값	0	0	0	0	0	0	0	0
			그림 10-18	UDRO 레지	스터의 구조			

실습1: 에코 백

```
_{BV} = PORTB |= (1 << PB6);
```

```
#define F_CPU 16000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void UART_INIT(void) {
   UCSR0A = BV(U2X0);
                                        // 2배속 모드
                                        // 통신 속도(보율) 설정
   UBRROH = 0x00;
   UBRROL = 207;
   // 비동기, 8비트 데이터, 패리티 없음, 1비트 정지 비트 모드
   UCSR0C |= 0x06;
   UCSR0B |= _BV(RXEN0);
                                       // 송수신 가능
    UCSROB |= _BV(TXENO);
unsigned char UART_receive(void)
                                       // 데이터 수신 대기
   while( !(UCSROA & (1<<RXCO)) );
   return UDR0;
```

```
void UART_transmit(unsigned char data)
{
    while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));  // 송신 가능 대기
    UDR0 = data;  // 데이터 전송
}
int main(int argc, char *argv[])
{
    unsigned char data;

    UART_INIT();  // UART 통신 초기화
    while (1) {
        data = UART_receive();  // 데이터 수신
        UART_transmit(data);  // 수신된 문자를 에코 백
    }

    return 0;
}
```

실습2: UP & DOWN(문자열 수신)

1) 프로젝트에 UART.h, UART.c 파일 추가 후 라이브러리로 사용 (#include "UART.h")

```
void UART_printString(char *str)
                                         // 문자열 송신
    for(int i = 0; str[i]; i++)
                                         // '\0' 문자를 만날 때까지 반복
        UART_transmit(str[i]);
                                         // 바이트 단위 출력
void UART_print8bitNumber(uint8_t no) // 숫자를 문자열로 변환하여 송신, 8비트
   char numString[4] = "0";
   int i, index = 0;
                                      // 문자열 변환
   if(no > 0){
       for(i = 0; no != 0; i++)
          numString[i] = no % 10 + '0';
          no = no / 10;
       numString[i] = '\0';
       index = i - 1;
   for(i = index; i >= 0; i--)
                                     // 변환된 문자열 출력
       UART_transmit(numString[i]);
```

실습2: UP & DOWN(문자열 수신)

CR, LF 끄기!!!!!!!!!!!!!

```
while(1)
   data = UART_receive();
                                   // 데이터 수신
   if(data == TERMINATOR){
                                   // 종료 문자를 수신한 경우
       buffer[index] = '\0';
                                   // 수신 문자열 처리 지시
       process_data = 1;
   else{
       buffer[index] = data;
                                   // 수신 버퍼에 서상
       index++;
   if(process_data == 1){
                                            // 문자열 처리
       if(strcmp(buffer, "DOWN") == 0){
                                            // 카운터 감소
           counter --:
           UART_printString("Current Counter Value : ");
           UART_print16bitNumber(counter);
           UART_printString("\n");
       else if(strcmp(buffer, "UP") == 0){ // 카운터 증가
```

성 균 관 대 학 교

Thank You

로 봇 동 아 리