

성균관대학교 **5 1 0 R** 로봇학회 2022년 06월 26일

EMBEDDED


7 주 차


목차

- 모터
- 센서
- 블루투스
- EEPROM
- **-** 00
- _ 00

모터

DC/Selver/Sterrer








모터


duty = 1,5Ms 90° 1ms 0°/2ms leo















25.1 온도 센서

센서



+V_S
(4V ~ 20V)

LM35

V_{OUT}

그림 25-2 1개의 전원을 사용하는 경우 LM35 온도 센서 연결





그림 25-3 2개의 전원을 사용하는 경우 LM35 온도 센서 연결

```
while(1)
{
    // 온도 센서의 출력 전압을 ADC를 거쳐 읽는다.
    read = read_ADC();

    // 0에서 1023 사이의 값을 0V에서 5V 사이 값으로 변환한다.
    input_voltage = read * 5.0 / 1023.0;

    // 10mV에 1℃이므로 100을 곱해서 현재 온도를 얻는다.
    temperature = input_voltage * 100.0;
```

25.2 초음파 거리 센서






그림 25-9 SRF05 초음파 센서 모듈 연결 핀

코드 25-3 초음파 센서로 거리 측정하기

```
#define F_CPU 16000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "UART.h"
                                                                  TCNT0 = 0;
#define PRESCALER 1024
                                            // 분주비
                                                                  while(!(PINC & 0x02))
                                                                      if(TCNT0 > 250) return 255;
                                                                                                    // 장애물이 없는 경우
void Timer_init(void){
     TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00); // 분주비 1024로 설정
                                                                  // 에코 핀이 LOW가 될 때까지의 시간 측정
                                                                  TCNT0 = 0;
                                                                                                    // 카운터를 0으로 초기화
                                                                  while(PINC & 0x02){
                                                                      if (TCNT0 > 250){
                                                                                                    // 측정 불가능
uint8_t measure_distance(void)
                                                                         TCNT\Theta = 0;
                                                                         break:
   // 트리거 핀으로 펄스 출력
                                            // HIGH 값 출력
   PORTC |= (1 << PC0);
                                            // 10마이크로초 대기
    _delay_us(10);
                                                                  // 에코 핀의 펄스폭을 마이크로초 단위로 계산
    PORTC &= ~(1 << PC0);
                                            // LOW 값 출력
                                                                  double pulse_width = TCNT0 * PRESCALER * 1000000.0 / F_CPU;
    // 에코 핀이 HIGH가 될 때까지 대기
                                                                  return pulse_width / 58;
                                                                                                    // 센티미터 단위 거리 반환
                                                               int main(void)
                                                                  uint8_t distance;
                                                                  DDRC |= 0x01;
                                                                                                    // 트리거 핀 출력으로 설정
                                                                  DDRC &= ~0xFD;
                                                                                                    // 에코 핀 입력으로 설정
                                                                  UART_INIT();
                                                                                                    // UART 통신 초기화
                                                                  Timer_init();
                                                                                                    // 타이머 초기화
                                                                  while(1)
                                                                     distance = measure_distance();
                                                                                                    // 거리 측정
                                                                      UART_printString("Distance(cm) = ");
                                                                      UART_print8bitNumber(distance);
                                                                      UART_transmit('\n');
                                                                      _delay_ms(1000);
```

블루투스

마이크로컨트롤러와 함께 사용되는 블루투스는 2.0 대부분 마스터와 슬레이브 구성, 마스터에는 최대 7개의 슬레이브 연결가능 마스터와 슬레이브 사이의 통신만이 가능(슬레이브끼리 불가)

여기서는 HC-06모듈 사용 VCC, GND, RX, TX 핀 사용

EEPROM

표 27-1 ATmega328의 메모리

	플래시 메모리	SRAM	EEPROM
ヨ기(Kbyte)	32	2	1
주 용도	프로그램 저장	데이터 저장	데이터 저장
비휘발성	0	×	0
프로그램 실행 중 변경 가능	불가능	가능	가능
속도	중간	가장 빠름	가장 느림
수명	10,000회 쓰기	반영구적	100,000회 쓰기

```
uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *__p);
uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *__p);
uint32_t eeprom_read_dword (const uint32_t *__p);
float eeprom_read_float (const float *__p);
void eeprom_read_block (void *__flash, const void *__eeprom, size_t __n);

void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
void eeprom_write_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value);
void eeprom_write_float (float *__p, float __value);
void eeprom_write_block (const void *__flash, void *__eeprom, size_t __n);

void eeprom_update_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
void eeprom_update_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
void eeprom_update_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value);
void eeprom_update_float (float *__p, float __value);
void eeprom_update_float (float *__p, float __value);
void eeprom_update_block (const void *__flash, void *__eeprom, size_t __n);
```

성 균 관 대 학 교

Thank You

로 봇 동 아 리