

# AKERA AX IPCDemo AI 检测模型用户指南

文档版本: V1.4

发布日期: 2022/08/27

| 前  | 言    |                                   | 4  |
|----|------|-----------------------------------|----|
| 修- | 订历   | 目 录<br>i史                         | 5  |
|    | 概过   | 6-                                | 6  |
|    | 1.1  | 概要说明                              | 7  |
|    | 1.2  |                                   | 7  |
| 2. | 配置   | 置指南                               | 8  |
|    | 2.1  | so 库文件                            | 9  |
|    | 2.2  | 模型文件                              |    |
|    | 2.3  | 模型配置文件                            | 10 |
|    | 2.4  | 应用配置文件                            | 12 |
|    |      | 2.4.1 ActiveDetect 是否开启 AI 检测     | 12 |
|    |      | 2.4.2 DetectConfigPath 模型配置文件路径配置 | 12 |
|    |      | 2.4.3 常见几个配置参考                    | 13 |
|    | 2.5  | 检测帧率配置                            | 13 |
|    |      | 2.5.1 AI 检测帧率配置                   | 14 |
|    |      | 2.5.2 热平衡 AI 检测帧率配置               | 14 |
| 3. | AI 松 | <b>佥测 LOG 说明</b>                  | 15 |
|    | 3.1  | IVPS 送帧能力 LOG 说明                  | 16 |
|    | 3.2  | AI 接收帧能力 LOG 说明                   | 16 |
|    | 3.3  | AI 检测效率 LOG 说明                    | 16 |
|    | 3.4  | AI 检测能力 LOG 说明                    | 16 |
|    | 3.5  | AI 目标数统计 LOG 说明                   | 16 |

4. QAs ......17

ATERA CONFIDERINE.

#### 权利声明

爱芯元智半导体(上海)有限公司或其许可人保留一切权利。

非经权利人书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非商业合同另有约定,本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

#### 适用产品

# 前言

#### 适读人群

- 软件开发工程师
- 技术支持工程师

#### 符号与格式定义

| 适用产品      | 前 言   |
|-----------|---|
| 爱芯 AX620A | 8   |
| 爱芯 AX620U |   |
| 适读人群      | Silv  |
| > 软件开发工程师 | r <sub>O</sub> ,                                    |
| ▶ 技术支持工程师 |   |
| 符号与格式定义   |   |
| 符号/格式     | 说明  |
| xxx       | 表示您可以执行的命令行。  |
|           |   |
| 斜体        | 表示变量。如," <i>安装目录</i> /AX620A_SDK_Vx.x.x/build 目录"中的 |
|           | "安装目录"是一个变量,由您的实际环境决定。                              |
| ☞ 说明/备注:  | 表示您在使用产品的过程中,我们向您说明的事项。                             |
| ! 注意:     | 表示您在使用产品的过程中,需要您特别注意的事项。                            |

| 文档版本 | 发布时间           | 修订说明         |
|------|----------------|--------------|
| V1.0 | 2022/01/27 修订仄 | <b>史</b> 档初版 |
| V1.2 | 2022/05/30     | 调整文档结构       |
| V1.3 | 2022/06/02     | 增加同屏目标数目限定   |
| V1.4 | 2022/08/27     | SKEL 算法支持    |
|      | KERA CONT      |              |

本章节包含:


- 1.1 概要说明
- 1.2 模块框图

AKERA CONFIDENTIAL FOR SIRERA CONFIDENTIAL FOR SIRERA

# 1.1 概要说明

IPCDemo 是 IPC 产品类的演示应用程序。AI 检测应用是基于 IPCDemo 实现的 SKEL 智能算法库的应用,包括 AI 人形检测、骨骼点检测、结构化智能检测、推图等功能。本文主要涉及 IPCDemo AI 检测应用配置用户指南。

# 1.2 模块框图



模块框图

如上图所示, IPCDemo 的主要模块有:

- ▶ ISP: 负责从 Sensor 获取图像 RAW 数据并转为 YUV, 最终分 3 路通道输出以上信息。
- ➤ VENC: 视频编码输出。
- ➤ AI 检测: SKEL 智能算法库。
- ➤ HTTP Server: 提供 Web 方式查看实时视频。
- ➤ Websocket Server: 实现 H264 流的 Web 传输。
- ▶ RTSP Server: 实现 H264 流的 RTSP 封装以及传输。

本章节包含:

- 0 2.1 so 库文件
- 0 2.2 模型文件
- 02.3 模型配置文件
- 02.4 应用配置文件
- 2.5 检测帧率配置

ATERA CONFIDERTIAL FOR SIDEROL AND A SIDEROL 2. 配置指南

8 / 19

# 2.1 so 库文件

AI 检测所需的 so 库文件随 AX SDK 发布,其中

AI 人形检测需要的 so 文件为位于 msp/out/lib 下 libax skel.so;

AI 骨骼点检测需要的 so 文件为位于 msp/out/lib 下 libax skel.so;

AI 结构化检测需要的 so 文件为位于 msp/out/lib 下 libax\_skel.so 以及位于 third-party/ai-sdk/sdk/lib 下的 4 个 so 文件:

libmcvsdk framework.so

libmcvsdk service.so

libmcvsdk video.so

libmegsearch.so

安装运行时, so 文件默认安装在/soc/lib 下

# 2.2 模型文件

AI 检测所需的模型文件随 AX SDK 发布,其中

AI 人形检测需要的模型位于 msp/out/etc/skelModels 下,分别为:

AX620A 人形检测模型文件: ax\_ax620a\_person\_algo\_model\_Vx.y.z. joint

AX620U 人形检测模型文件: ax\_ax620u\_person\_algo\_model\_Vx.y.z. joint

AI 骨骼点检测需要的模型位于 msp/out/etc/skelModels 下, 为:

AX620A 人形检测模型文件: ax ax620a pose algo model Vx.y.z. joint

AI 结构化检测需要模型位于 msp/out/etc/models 下,分别为:

AX620A 结构化模型文件: meg ax620a hvcfp algo package ax Vx.y.z.pkg

AX620U 结构化模型文件: meg ax620u hvcfp algo package ax Vx.y.z.pkg

#### 注意事项:

- ☞ x.y.z 为版本号。
- ► AX620U 暂不支持骨骼点检测
- ☞ 安装运行时,模型文件默认安装在/opt/etc/skelModels 和 /opt/etc/models 下

# 2.3 模型配置文件

- AI 检测所需的模型配置文件随 AX SDK 发布,位于 app/IPCDemo/bin/config 下,其中
- AI 人形检测所需的模型配置文件为 skel\_body\_config.json
- AI 骨骼点检测所需的模型配置文件为 skel\_pose\_config.json
- AI 结构化检测所需的模型配置文件为 hvcfp\_config.json

#### 模型的配置参数说明如下:

| 参数名称                                     | 参数范围                                       | 默认值   | 说明  |
|--|--|-------|---|
| panorama_enabled                         | true/false                                 | false | 大图推送使能标志,使能则推送原始大<br>图,否则仅推送抠图                |
| panorama_quality                         | [1 - 100]                                  | 100   | 推送图像编码质量,数值越大,质量要求<br>越高。暂未使用                 |
| roi.enable                               | true/false                                 | false | ROI 过滤使能,若启用,算法仅对 ROI 区域内的目标生效。否则算法处理整个区域。    |
| roi.points                               |  |       | ROI 区域坐标信息,坐标值归一化,坐标<br>换算方法: w/1280 h/720    |
| item_setting_size                        | [0 - 5]                                    |       | 目标参数的数量,当前包含<br>face\body\plate\cycle\vehicle |
| item_setting                             |  |       | 目标的相关参数                                       |
| <pre>item_setting.objec t_category</pre> | <pre>face\body\pl ate\cycle\ve hicle</pre> | face  | 目标类型  |

| 参数名称                                     | 参数范围       | 默认值                            | 说明   |
|--|------------|--------------------------------|--|
| item_setting.width                       | [0 - 1280] | 0                              | 过滤最小目标的宽   |
| item_setting.heigh                       | [0 - 720]  | 0                              | 过滤最小目标的高   |
| item_setting.pose_<br>blur.pitch         |            | 180                            | 俯仰角度过滤参数,仅对人脸目标有效  |
| item_setting.pose_<br>blur.yaw           |            | 180                            | 偏航角度过滤参数,仅对人脸目标有效  |
| item_setting.pose_<br>blur.roll          |            | 180                            | 翻滚角度过滤参数,仅对人脸目标有效  |
| item_setting.pose_<br>blur.blur          |            | 0.9                            | 清晰度过滤参数,仅对人脸目标有效   |
| <pre>push_strategy.push _mode</pre>      |            | PUSH_MODE_BEST<br>_CROSS_FRAME | 推图策略,包含: PUSH_MODE_FAST 最快推图 PUSH_MODE_INTERVAL 间隔推图 PUSH_MODE_BEST 最优推图                           |
| <pre>push_strategy.inte rval_times</pre> | >0         | 2000                           | 推图间隔,用于最快、间隔推图方式   |
| <pre>push_strategy.push _counts</pre>    | >0         | 1                              | 推图数量,用于最快、间隔推图方式   |
| push_strategy.push<br>_same_frame        | true/false | true                           | 是否同帧推图   |
| analyze_attribute_<br>size               | >=0        |                                | 目标需要做的属性的数量  |
| push_bind_enabled                        | true/false | true                           | 绑定信息使能,使能则推图的同时推送目<br>标绑定信息,否则仅推图。   |
| detect_result_inte                       | true/false | false                          | 获取中间过程检测结果,使能则无需完成整个 PPL 流程即可调用mcv_get_detect_result 使用,获取检测结果,否则不获取检测结果,mcv_get_detect_result 无效。 |

| 参数名称                         | 参数范围  | 默认值 | 说明                            |
|------------------------------|-------|-----|-------------------------------|
| stream_transmissio<br>n_data |       |     | 透传字段,仅结构化中车辆 3D 会使用,暂<br>不支持。 |
| crop_encoder_qplev           | 1-100 | 90  | 推图质量                          |
| max_track_size.hum an        |       | 3   | 同屏人形数目限定<br>0:表示不限制           |
| max_track_size.veh           |       | 3   | 同屏机动车数目限定<br>0:表示不限制          |
| max_track_size.cyc           |       | 3   | 同屏非机动车数目限定<br>0:表示不限制         |

# 2.4 应用配置文件

AI 检测所需的应用配置文件随 AX SDK 发布,位于 app/IPCDemo/bin/config 目录。 对应的 AI 检测配置参数 IPCDemo 配置文件 ipc\_demo.conf 中。

AI 检测模型相关的应用配置说明如下:

# 2.4.1 ActiveDetect 是否开启 AI 检测

ActiveDetect=1 开启 AI 检测

ActiveDetect=0 关闭 AI 检测

# 2.4.2 DetectConfigPath 模型配置文件路径配置

DetectConfigPath="./config/skel body config.json" 配置为 AI 人形检测配置文件

AL FOR SIREEL

DetectConfigPath="./config/skel\_pose\_config.json" 配置为 AI 骨骼点检测配置文件 DetectConfigPath="./config/hvcfp\_config.json" 配置为 AI 检测结构化模型配置文件

# 2.4.3 常见几个配置参考

#### 关闭 AI 检测的配置

ActiveDetect=0

#### 开启 AI 人形检测的配置

ActiveDetect=1

DetectConfigPath="./config/skel body config.json"

#### 开启 AI 骨骼点检测的配置

ActiveDetect=1

DetectConfigPath="./config/skel\_pose\_config.json"

# 开启 AI 结构化检测及推图的配置

ActiveDetect=1

DetectConfigPath="./config/hvcfp config.json"

# 2.5 检测帧率配置

检测帧率配置在对应的 config/sensor.json 文件中,比如 config/os04a10\_config.json

# 2.5.1 AI 检测帧率配置

|    | 字段         | 数值范围            | 默认配置 | 说明                         |
|----|------------|-----------------|------|----------------------------|
|    | id         | 0               | 0    | ai 检测通道号                   |
|    | width      | < sensor width  | 1280 | 检测通道分辨率 W                  |
|    | height     | < sensor height | 720  | 检测通道分辨率 H                  |
| ai | detect_fps | [ 0, 15 ]       | 6    | 检测通道 IVPS 的输出帧率            |
|    |            |                 | 0    | 建议配置:                      |
|    |            |                 | ,0   | detect_fps=ai_fps+ives_fps |
|    |            |                 |      | 或者 detect_fps=ai_fps       |
|    | ai_fps     | [0, 15]         | 5    | AI 检测的帧率                   |
|    | ives_fps   | [0, 15]         | 1    | IVES(MD/OD)的帧率             |

# 2.5.2 热平衡 AI 检测帧率配置

|            | 字段 | Ž (        | 数值范围         | 默认配<br>置 | 说明                         |
|------------|----|------------|--------------|----------|----------------------------|
|            | T  | id         | ai 检测通道<br>号 | 0        | 需要触发热平衡的 ai 检测通道           |
| 1          |    | detect_fps | [ 0, 15 ]    | 3        | 发生热平衡逃生时,检测通道 IVPS 的输出帧率   |
| hotbalance | ai |            |              |          | 建议配置:                      |
|            |    |            |              |          | detect_fps=ai_fps+ives_fps |
|            |    |            |              |          | 或者 detect_fps=ai_fps       |
|            |    | ai_fps     | [ 0, 15 ]    | 2        | 发生热平衡逃生时, AI 检测的帧率         |
|            |    | ives_fps   | [ 0, 15 ]    | 1        | 发生热平衡逃生时,IVES(MD/OD)的帧率    |

#### 本章节包含:

# 3. AI 检测 LOG 说明

- 0 3.1 IVPS 送帧能力 LOG 说明
- 0 3.2 AI 接收帧能力 LOG 说明
- 0 3.3 AI 检测效率 LOG 说明
- 0 3.4 AI 检测能力 LOG 说明
- 3.5 AI 目标数统计 LOG 说明

ATERA CONFIDERINAL FOR SIRRED AND A SIRRED A

# 3.1 IVPS 送帧能力 LOG 说明

[ IVPS][ Print] [1] [0] [00:26:13] fps 15.10, recv 14537

IVPS(none link)输出到 AI 模块的帧率(10S 内统计),以及累计输出总帧数

# 3.2 AI 接收帧能力 LOG 说明

[ DETECTION][ Print] [0] [1] [00:26:13] fps 14.20, recv 13464

AI 检测接收 IVPS 帧率能力(10S 内统计),以及累计接收总帧数

## 3.3 AI 检测效率 LOG 说明

[ DETECTION] [ Print] [0] [1] [00:26:13] AI perf: (min: 58, avg: 66, max: 80)

AI 检测效率,也就是每一帧 AI 检测处理时间, min:最小 AI 检测处理时间, avg:平均 AI 检测处理时间, max:最大 AI 检测处理时间(单位:ms/帧)(10S 内统计)

# 3.4 AI 检测能力 LOG 说明

[ DETECTION][ Print] [0] [1] [00:26:13] AI cap: (fps 14.20, proc 13464)

AI 检测能力,也就是统计 AI 实际 AI 检测处理的帧率 (10S 内统计),以及累计 AI 检测处理 总帧数

## 3.5 AI 目标数统计 LOG 说明

[DETECTION] [Print] [0] [1] [00:26:13] AI targets(total: 81, max: 2), tracks(total: 1, max: 1)

AI 目标数统计, targets:10s 内的目标数, total:总目标数, max:单次结果最大目标数; tracks: 10s 内的推图数, total:总推图数, max:单次结果最大推图数

4. QAs

4. QAs

AREPA CONFIDENTIAL FOR SIDER

AREA CONFIDENTIAL FOR SIDER

AKERA CONFIDENTIAL FOR SINGER