




Treinamento Desenvolvimento de Aplicações Score



Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle

Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Objetivos e Pré-Requisitos

- Objetivos Capacitar o Desenvolvedor a:
 - Entender a Arquitetura de Software do Score
 - Desenvolver e configurar uma aplicação completa
 - Instalar a Aplicação no ambiente de produção em segurança
- Pré-Requisitos
 - Domínio do sistema operacional e ambiente de desenvolvimento QNX
 - Conhecimento avançado de programação em linguagem C
- Plataforma de Software Requerida
 - Sistema Operacional QNX
 - Interface Gráfica Photon
 - Compilador Watcom C/C++ 10.6
 - TCP/IP Development Toolkit
 - Score Runtime
 - Score Development Toolkit

Tópicos Abordados no Treinamento

- Apresentação do Sistema
 - IHM Interface Humano-Máquina
 - Principais Funcionalidades
- Ferramentas de Desenvolvimento:
 - Base de dados de Strings
 - # EditBdStrph
 - # LoadBdStr
 - Configuração de tarefas
 - # InstalaCtrl
 - Atualização arquivo DescrArqVar
 - # IniArqVar
 - Configuração da base de dados
 - # InstalaDemo

- Configuração de eventos
 - # DescrEvph
 - # IniDescrEv
- Configuração Descritor de Relatórios
 - # DescrRelph
- Configuração da IHM
 - # ConflHMph
- Seleção da Base de Simulação
 - # selred

Tópicos Abordados no Treinamento

- Estrutura de Dados:
 - Arquitetura
 - Tipos de Variáveis (parâmetros, variáveis de processo, diárias e turno)
 - Declaração de Eventos
- Configuração:
 - Parâmetros
 - Eventos
 - Descritor Relatórios
 - Chamada na IHM
- Programação em C:
 - Tarefas (Mcp e Mcc)
 - Programas de operação
 - Relatórios (ciclo de controle, diários e turno)

Tópicos Abordados no Treinamento

- Preparação e Instalação do Upgrade:
 - Backup dos arquivos que serão alterados
 - Geração do arquivo de upgrade
 - Instalação do upgrade
- Projeto Final
 - Desenvolvimento de um algoritmo:
 - Declaração de Variáveis
 - Tarefa Mcp
 - Tarefa Mcc
 - Programa de Operação
 - Relatório de Ciclo de Controle
 - Relatório Diário e Turno
 - Instalação do algoritmo nos nodos de produção

Laboratório

- Partir o sistema de controle na máquina virtual QNX4_VM-1 e a interface de supervisão na QNX4_VM-3
- Apresentar os principais módulos e telas da IHM do Score
 - Pré-seleção
 - Configuração
 - Operação
 - Relatórios
 - Parâmetros de Linha e Cuba
 - Instantâneos
 - Ciclo de Controle e Históricos Diário/Turno
 - Eventos e Mensagens
 - Gráficos
 - Alarmes
 - Módulo Histórico

Laboratório (continuação ...)

- Apresentar alguns conceitos básicos da IHM
 - Base de dados de strings
 - Parâmetros de cuba e linha
 - Variáveis de processo
 - Eventos
 - Alarmes
 - Gráficos
- Preparar a máquina virtual para o desenvolvimento do sistema:
 - Instalar o runtime do Score (original CBA)
 - Instalar o compilador Watcom C e toolkit de desenvolvimento TCP/IP e photon
 - Instalar o arquivo qmake.tar.F
 - Instalar o toolkit de desenvolvimento score_kit_des.tgz
 - Instalar a base de dados de demonstração chabddemo.tgz

Índice

Apresentação Ferramentas de Desenvolvimento Arquitetura do Sistema Estruturas de Dados Algoritmo de Controle Criação de Opção de Operação Criação de Relatórios Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

EditBdStr - Edição da Base de Dados de Strings

1º Passo: carregar o photon

ph

<u>2º Passo</u>: chamar o editor pela Barra de Ferramentas selecionando Grupo Score Tools → EditBdStr, ou via shell pelo comando abaixo:

/score/util/EditBdStr



EditBdStr - Edição da Base de Dados de Strings

 A tela do programa é carregada em branco. Na régua do rodapé há botões de paginação, manipulação de informações e saída:




- Botões Paginação: PGUP, PGDN, HOME, END
- Botões Manipulação: tratamento de informações
 - READ: carregar a base de dados selecionada para memória do editor
 - WRITE: gravar os dados da memória para arquivo em disco
 - GOTO: posicionar na linha especificada
 - **SEARCH**: pesquisar o padrão de string especificado
 - DIFF: comparar as informações de memória com o arquivo selecionado
 - COPY: copiar informações do arquivo selecionado para a base de dados aberta em memória
 - LOAD: não utilizada
 - QUIT: sair do programa

EditBdStr - Edição da Base de Dados de Strings

READ: carregar a base de dados selecionada para memória do editor:

Arquivos de Bases de Dados

- Diretório: /score/base_dados
- Bases de Dados:
 - MsgStr: usado pelo Score
 - MsgStr.CBA: reduções II, III e IV
 - MsgStr.CBAs1789: reduções I, V
 VI e VII



- Características da Tela:
 - Tree-View: área para seleção do arquivo de base de dados
 - Path: área para seleção da base de dados para configurar
 - Botões: DONE Finalizar, APPLY Confirmar, e CANCEL Sair ou Abandonar

EditBdStr - Edição da Base de Dados de Strings


 WRITE: salvar a base de dados da memória no disco. A operação é confirmada pela mensagem ao lado



 GOTO: posicionar na linha definida pela tela ao lado para alteração da string.



 SEARCH : pesquisar a string informada pela tela ao lado




EditBdStr - Edição da Base de Dados de Strings

COPY : copiar uma área da base de dados selecionada pela tela

abaixo para memória do editor

Características da Tela:

- Tree-View : área de seleção do arquivo de base de dados
- Path: área para definição do path do arquivo
- Coordenadas da Transferência:
 - Inicial position: posição inicial da área copiada
 - End position: posição final da área copiada
 - Insert to position: posição inicial que a área será inserida




Botões: DONE - Finalizar, APPLY - Confirmar e CANCEL - Sair ou Abandonar

EditBdStr - Edição da Base de Dados de Strings



- LOAD: essa funcionalidade é implementada pelo programa /score/util/LoadBdStr executado através do shell do QNX, não está implementada nessa interface Esse botão funciona somente quando o programa EditBdStr é ativado a partir do diretório /score/util
- QUIT: sair do editor

EditBdStr - Edição da Base de Dados de Strings



Edição de Strings

- Uma mensagem é formada por 2 atributos da base de dados de strings:
 - Posição: posição sequencial da mensagem na base de dados
 - Mensagem: conteúdo da string que é exibido na tela ou evento
 - Tamanho: tamanho da mensagem, default = 80
- A string sempre deve ser salva após a alteração

Laboratório

- Incluir a chamada da ferramenta EditBdStr na régua de ferramentas do photon:
 - Criar o grupo Score Tools
 - Incluir a chamada do EditBdStrph
- Carregar o editor de strings
 - Carregar a base de strings da redução que está em execução
 - Posicionar na string 620
 - Incluir a palavra Novo nas strings 623 e 627
 - Salvar as alterações
- Retirar a IHM de supervisão e partir novamente
 - Verificar se a alteração que você fez apareceu na tela de relatórios

LoadBdStr - Instalação da Base de Dados de Strings

1º Passo : Copiar a base de dados de string PathStr alterada para o diretório /score/base_dados do micro de controle da redução em execução, onde PathStr é :

- /score/base_dados/MsgStr.CBA: reduções II, III e IV
- /score/base_dados/MsgStr.CBAs1789: reduções I, V, VI e VII

<u>2º Passo</u>: carregar a base de dados de string atualizada pelo utilitário <u>LoadBdStr</u> passando como parâmetro o arquivo <u>PathStr</u>, conforme a sintaxe abaixo:

/score/util/LoadBdStr /score/base_dados/PathStr

O utilitário **LoadBdStr** copia a base de dados *PathStr* para o arquivo lido pelo sistema /score/base_dados/MsgStr e carrega esse arquivo atualizado na memória principal se o sistema estiver em execução.

Laboratório

- Carregar a respectiva base de dados de strings do sistema que está em execução no na QNX4_VM-1 (controle)
 - Copiar a base de dados de strings alterada no laboratório anterior para o diretório /score/base_dados do nodo de controle
 - Carregar a base de dados de strings pelo utilitário LoadBdStr:
 # /score/util/LoadBdStr /score/base_dados/PathStr
- Retirar a IHM de supervisão e partir novamente
 - Verificar se a alteração que você fez apareceu na tela de relatórios

DescrEvph – Configuração do Descritor de Eventos

1º Passo: carregar o photon

ph

<u>2º Passo</u>: chamar o editor pela Barra de Ferramentas selecionando Grupo Score Tools → DescrEvPh, ou via shell pelo comando abaixo:


/score/util/DescrEvph

Esse utilitário edita o arquivo /score/base_dados/descr_ev



DescrEvph – Configuração do Descritor de Eventos

- A tela do programa é carregada, a qual é formada por 3 áreas distintas:
 - Régua de Botões
 - Configuração do evento
 - Configuração tipo dos 5 parâmetros do evento



DescrEvph – Configuração do Descritor de Eventos

Régua de Botões



Entre com o texto

Procura

- <u>Pesquisar</u>: localizar um evento pelo mneumônico ou mensagem definida na tela abaixo:
 - Procura : localiza a primeira ocorrência do texto
 - Próximo: localiza próxima ocorrência do texto
 - Cancela: sai da tela de pesquisa e encerra
- Inicializar: inicializar todos registros de evento com os valores default. Quando essa inicialização é feita, a tela ao lado é exibida toda vez que muda a posição do registro de evento




Pesquisa por mneumônico


Próximo

Cancela

DescrEvph – Configuração do Descritor de Eventos

 Mover : move o registro do evento corrente para a posição informada na tela ao lado








- Salvar : grava os dados de memória no arquivo /score/base_dados/descr_ev
- Instalar: grava os dados de memória no arquivo /score/base_dados/descr_ev
 em arquivo e memória do comum. Essa opção não é utilizada pois normalmente
 instala-se esse arquivo via upgrade nos micros através do utilitário IniDescrEv
- Sair : sair do programa

DescrEvph – Configuração do Descritor de Eventos

Configuração do Evento

Cod. Evento: posição do evento no arquivo (0 a 200).
 Essa posição é o mesmo no do define desse evento do prólogo Eventos.h
 A faixa de reservada para eventos do cliente é de 65 a 200.



- Mneumônico: código do evento que aparece exibido no relatório de eventos
- Mensagem: mensagem do evento exibida na linha de alarmes
- <u>Grupo</u>: tratamento do evento de acordo com as opções Registra Imprime e Exibe, Registra Exibe, Registra Imprime, Apenas Registra, Não Registra

DescrEvph – Configuração do Descritor de Eventos

- <u>Dispositivo</u>: dispositivos de exibição da mensagem do evento, entre as opções *Todos Dispositivos*, *Exceto Graf Cuba*, *Exceto Ev Inst e Exceto Ev e Graf*
- Tipo Evento: indica se é evento de cuba ou linha

<u>Tipos de Parâmetros do Evento</u>



 <u>Tipo Parâmetro 1 a 5</u>: configuração do tipo do 1º ao 5º parâmetro do evento de acordo com as opções *Char, Int, Long, Float, Str e Nenhum* quando o parâmetro não for utilizado.

Laboratório

- Incluir a chamada da ferramenta EditBdStrph no grupo Score Tools da régua de ferramentas do photon
- Criar um evento com o mneumônico EvTeste:
 - Carregar o descritor de eventos DescrEvph e criar um evento com o mneumônico EvTeste na 1ª posição disponível do descritor de eventos descr_ev
 - Copiar o descritor de eventos alterado para para o diretório /score/base_dados do nodo de controle
- Retirar a IHM de supervisão e partir novamente
 - Verificar se a alteração que você fez apareceu na tela de relatórios

IniDescrEv – Instalação do Descritor de Eventos

<u>1º Passo</u>: instalar o descritor de eventos atualizado no comum pelo utilitário *IniDescrEv* conforme a sintaxe abaixo:

- # /score/util/IniDescrEv -e -v
- O utilitário LoadBdStr copia os dados do arquivo /score/base_dados/descr_ev para sua respectiva estrutura de dados do arquivo /score/base_dados/comum em disco e na memória principal se o sistema estiver executando

Laboratório

- Instalar o descritor de eventos alterado na base de dados do sistema que está em execução no na QNX4_VM-1 (controle)
 - Instalar o descr_ev já copiado para o diretório /score/base_dados do nodo de controle pelo utilitário IniDescrEv:

```
# /score/util/IniDescrEv -e -v
```

- Retirar a IHM de supervisão e partir novamente
 - Verificar se a alteração que você fez apareceu na tela de relatórios

DescrRelph – Configuração do Descritor de Relatórios

1º Passo: carregar o photon

ph


<u>2º Passo</u>: chamar o editor pela Barra de Ferramentas selecionando Grupo Score Tools → DescrRelPh, ou via shell pelo comando abaixo:

/score/util/DescrRelph



DescrRelph – Configuração do Descritor de Relatórios

- A tela do programa é carregada, a qual é formada por 4 áreas distintas:
 - · Régua de Botões
 - Configuração do cabeçalho
 - Configuração da área de dados
 - Configuração do rodapé
- A configuração do tamanho das áreas:
 - Linha Inicial: 1ª linha da área
 - N. Linhas: número de linhas da área configurada
- Observações:
 - Limite Cabeçalho e Rodapé : 5 linhas
 - Limite do Relatório: 24 linhas
 - Linhalnicial(dados) = Linhalnicial(Cabeçalho) + N.Linhas(Cabeçalho)
 - Linhalnicial(Rodapé) = Linhalnicial(Dados) + N.Linhas(Dados)



DescrRelph – Configuração do Descritor de Relatórios

Régua de Botões



- <u>Le Descritor</u>: selecionar o descritor que será carregado. Quando seleciona essa opção, a tela ao lado é exibida com a lista de arquivos do diretório /score/descr.
- Observações:
 - O nome do descritor sem a extensão .dsc deve ter o nome do respectivo programa executável.
- Geralmente utilizamos como template um descritor semelhante ao relatório que criamos para agilizar o processo um novo descritor nem salvar com outro nome

DescrRelph – Configuração do Descritor de Relatórios

- Novo Campo: cria um novo campo no descritor do relatório. O campo é criado através dos seguintes passos:
 - 1. Preencher com x o espaço do novo campo, como na tela ao lado
 - Marcar o campo com o mouse, conforme a tela ao lado
 - 3. Selecionar o botão *Novo Campo* para configurar o campo
 - Configurar o Tipo do campo as opções *INTEIRO* (int), *Float*, _ASCII (char), *LONGO* (long), *UNASIGNED*, *DATA*, *HORA*.





DescrRelph – Configuração do Descritor de Relatórios

Grava Descritor: salvar o descritor em disco.
 Quando é um descritor novo, a tela ao lado é exibida para receber o nome na 1ª vez que o arquivo é salvo.




• Sair : sair do programa

Laboratório

- Incluir a chamada da ferramenta DescrRelph no grupo Score Tools da régua de ferramentas do photon
- Criar um arquivo descritor para o relatório de ciclo de controle do toolkit de desenvolvimento.


ConflHMph – Arquitetura da Tela da IHM



20 Botões:

- 5 x 4 (Linhas x Colunas)
- Configurados via ConflHMph
- Tipos de Tela:
 - RelTela (5): relatórios diversos
 - RelGraf (2): relatórios gráficos
 - Operacao (5): opções de operação
 - Configura (2): opções de configuração

ConflHMph – Arquitetura da Tela da IHM



- Atributos Configurados via ConflHMph
 - Bitmap: ícone do botão
 - Title: título do botão (tipo de tela)
 - Content: descrição da opção executada
- Relação entre ConflHMph x EditBdStrph
 - Title e Content:
 - Configurados na base de dados de strings MsgStr
 - ConflHMph: configura na IHM a posição da respectiva mensagem cadastrada na IHM
 - Espaço reservado sequencialmente para botões no MsgStr
 - Botão: 4 linhas de mensagens (1 Title + 3 Content)
 - Tela: 20 botões → 4 x 20 = 80 linhas de mensagens

ConflHMph – Cálculo da Posição dos Textos do Botão

Posição Inicial <i>P</i> _t		
Tela	P_t	
RelTela1	620	
RelTela2	700	
RelTela3	780	
RelTela4	860	
RelTela5	940	
RelGraf1	1020	
RelGraf2	1100	
Operacao1	1180	
Operacao2	1260	
Operacao3	1340	
Operacao4	1420	
Operacao5	1500	
Configura1	1580	
Configura2	1660	

Cálculo da Posição Inicial do Botão:

Formula:
$$P_b = P_t + ((O_b - 1) \times 4) \rightarrow O_b = \{1, 2, 3, ..., 20\}$$

 $onde: P_b \rightarrow posição inicial do botão (Title)$

 $P_t \rightarrow \text{posição inicial da tela (tabela ao lado)}$

 $O_h \rightarrow$ ordem (posição) do botão na tela

• Exemplo: Tela Operacao1, $P_t = 1180$

• 1º Botão:
$$O_b = 1 \rightarrow P_b = 1180 + (1-1) \times 4 = 1180$$

• 2º Botão:
$$O_b = 2 \rightarrow P_b = 1180 + (2-1) \times 4 = 1184$$

• •

• **20°** Botão: $O_b = 20 \rightarrow P_b = 1180 + (20 - 1) \times 4 = 1256$

Laboratório

- Abrir a IHM de supervisão do sistema e selecionar a tela de operação
- Abrir a base de dados de strings MsgStr pelo EditBdStr e localizar os atributos Title e Content do 1º botão de operação

ConflHMph – Configuração da IHM

1º Passo: carregar o photon

ph


<u>2º Passo</u>: chamar o editor pela Barra de Ferramentas selecionando Grupo Score Tools → ConflHMPh, ou via shell pelo comando abaixo:

/score/util/ConfIHMph



ConflHMph – Configuração da IHM

- A tela do programa é carregada, a qual é formada por 2 áreas distintas:
 - Área da tela carregada
 - Régua de Botões




ConflHMph – Configuração da IHM

Régua de Botões

NEW Screen	OPEN Screen	READ Ihm	WRITE Ihm	OPEN About
COMP Ihm	COPY Button			QUIT

 READ Screen: selecionar a IHM do diretório /score/config pela tela abaixo



IHM x Sala

IHM de Supervisão		
Path	Sala	
/score/config/ihm_configPH.s1	IHM da sala 125 kA l	
/score/config/ihm_configPH.s2	IHM da sala 125 kA II	
/score/config/ihm_configPH.s3	IHM da sala 125 kA III	
/score/config/ihm_configPH.s4	IHM da sala 125 kA IV	
/score/config/ihm_configPH.s7	IHM da sala 125 kA V	
/score/config/ihm_configPH.s8	IHM da sala 125 kA VI	
/score/config/ihm_configPH.s9	IHM da sala 125 kA VII	

ConflHMph – Configuração da IHM


- A IHM selecionada é carregada conforme a tela ao lado
- OPEN Screen: selecionar a tela da IHM que será carregada a partir do combo Box exibido com as seguintes opções:
 - Rel Tela 1

Operação

• Rel Tela 2

Configuração

RelGráfico




- <u>NEW Screen</u>: criar uma nova tela de IHM. Quando essa opção é selecionada um novo gabarito da tela todo em branco é exibido para incluir os botões.
- WRITE Ihm: salvar a IHM carregada em disco. Quando essa operação é executada, a mensagem ao lado é exibida informando sua conclusão.



ConflHMph – Configuração da IHM

- COPY Button : copia o botão da IHM selecionada (origem) pela tela ao lado para a IHM aberta (destino) de acordo com as coordenadas abaixo:
 - Botão Orígem: botão que será copiado domínio de 0 a 19.
 - Tela Orígem: tela de onde o botão será copiado




- Botão Destino: posição da tela para onde o botão será copiado
- Tela Destino: tela para onde o botão será copiado

ConflHMph – Configuração da IHM

 A identificação das telas de IHM variam de uma sala para a outra. Na tabela ao lado podemos ver um exemplo a lista de telas telas da IHM da sala I


Telas da IHM			
Nº	Tela	Nº	Tela
0	RelTela 01	5	RelTela 03
1	RelTela 02	6	ManutScore
2	RelGrafico	7	Operacao2
3	Operacao	8	OperacaoMovel
4	Configuracao	9	RelTela04


 <u>COMP Ihm</u>: comparar a IHM em memória com a IHM selecionada na tela ao lado. O resultado da comparação é registrado em arquivo cujo path é informado pela mensagem ao lado.



ConflHMph – Configuração da Chamada do Botão

- 1º Passo : selecionar a IHM desejada e carregar na memória através do botão READ Ihm.
- 2º Passo : selecionar a tela desejada e carregar na memória através do botão OPEN Screen.
- 3º Passo : selecionar o botão e configurar seu lay-out pelos campos TITLE, CONTENT, e BITMAP conforme gabarito abaixo.






ConflHMph – Configuração da Chamada do Botão

• <u>4º Passo</u>: definir nível de senha de acesso pelo campo *PASSWORD* de 0 a 255. Se o **Level** é maior que 0, a exibição do ícone de cadeado é habilitada. Geralmente essa configuração segue o seguinte padrão:

- Nível 25: programas de operação
- Nível 50: módulo histórico
- Nível 75: módulo de configuração, exceto cadastro de usuários
- Nível 255: Hard-Copy, cadastro de usuários e sair do Score
- 5º Passo : definir o tipo de ação do botão entre as opções Disable,
 Menu, Task e Action.
 - Disable: desabilita o botão
 - Menu: exibe o menu selecionado no combo-box abaixo da régua de botões
 - Task: configura a criação do programa




ConflHMph – Configuração da Chamada do Botão

 Action: executa a ação selecionada no combo-box entre as opções:



- Pots Selection: exibe cubas selecionadas antes da ação
- End System: sai da IHM de supervisão e encerra sua execução
- 6º Passo : configurar os parâmetros de criação do programa quando for tipo Task.



ConflHMph – Configuração da Ativação do Programa

- A ativação dos programas configurada a através de 3 áreas da tela:
 - Interface: flags de interface




• Criação Programa: flags e path de criação



Argumentos:

 parâmetros
 passados como
 argumentos na
 criação do
 programa



ConflHMph – Configuração da Ativação - Interface

• <u>Interface</u>: a configuração de chamada da interface é feita através dos seguintes flags:




- Write : grava os parâmetros como default para próxima chamada
- View Args : exibe os argumentos antes de chamar o programa
- <u>Export</u>: pede confirmação antes de ativar o programa
- Help: habilita arquivo de ajuda do programa NomeProg, cujo path será /score/help/NomeProg.hlp

ConflHMph – Configuração da Ativação - Criação

- Criação Programa: a configuração dos parâmetros de criação é feita pelas seguintes opções:
 - Nome + Task Name : path do programa que será criado.

Observação:

O path dos programas de operação é configurado conforme a tela abaixo com o *path /score/exec/AtivaOperacaoPH* e o nome do programa *NomeProg* sem *path* no campo *Default Value*.



No exemplo de tela vemos a criação do programa *OpeSPassoTabIncPH*

ConflHMph – Configuração da Ativação - Criação

- <u>Prioridade</u>: prioridade de execução do programa, geralmente executam com prioridade 10
- Spawn Flags : flags de criação da tarefa passados no comando spawn
- Num Args: número de argumentos relacionados à criação do programa que foram configurados na IHM.
 Importante destacar que esse parâmetro não tem nenhuma relação com a variável argc utilizada no programa em C.

ConflHMph – Configuração da Ativação - Criação

- Argumentos : a configuração dos n argumentos definidos em Args é feita pelas seguintes opções:
 - Page Arg: seleciona a pagina de configuração do argumento
 - <u>Task Arg</u>: tipo do argumento passado para o programa

Arguments Type Defined		
TASK ARG	Description	
ALGORITM	Algoritmo definido na tela de pré-seleções	
DATE END	Data Final definida na tela de pré-seleções	
DATE INITIAL	Data Inicial definida na tela de pré-seleções	
DAY EXCLUDED	Lista de datas excluídas definida na tela de pré-seleções	
LIST	Tela gráfica com botões de opções associado aos atributos de configuração de lista	
OPERATOR	Identificação do operador passada durante o pedido de senha para o acesso à opção desejada.	
POTS EXCLUDED	Lista de cubas excluídas definida na tela de pré-seleções	

ConflHMph – Configuração da Ativação - Criação

Continuação dos tipos de argumentos Task Arg...

	Arguments Type Defined
TASK ARG	Description
POTS KEYBOARD	Faixa de cubas definida via teclado acionado no rodapé da tela de chamada da opção.
POTS SELECTION	Faixa de cubas definida na tela de pré-seleções
POTS STRING	Faixa de cubas definida no formato de string.
POTS STRING	Faixa de cubas definida no formato de string.
REDUCTION	Número da redução do projeto
SHIFT	Turno definido na tela de pré-seleções
TEXT STRING	Tipo alfanumérico definido através de teclado alfabético que é vinculado aos campos <i>Label Index</i> e <i>Default Index</i>
TEXT STRING FIXED	Permite a passagem de um parâmetro interno fixo de execução do programa.
TEXT STRING FIXED HIDDEN	Permite a passagem de um parâmetro interno fixo de execução do programa oculto do usuário. Geralmente esse tipo é utilizado para passar argumentos para o programa que está sendo ativado.

ConflHMph – Configuração da Ativação - Criação

IHM Arg : tipo do argumento passado para a IHM conforme tabela abaixo

Arguments Type Defined		
IHM ARG	Description	
CONFIRMS QUESTION	Exibe pergunta definida no campo Default Index para confirmar a execução, cuja resposta deve ser sempre Confirma ou Abandona .	
TITLE	Título exibido no topo da tela de chamada da opção, que é definido no campo Default Index e não é passado para o programa acionado.	
HELP	Determina se a opção terá arquivo de ajuda. Se essa opção estiver selecionada o arquivo de ajuda deverá ter o mesmo nome do módulo executável com a extensão ".hlp", ficando no diretório /score/help	

- <u>Label Index</u>: nome do campo da tela
- <u>Default Index</u> e <u>Dafault Value</u>: esses itens representam o valor do argumento, onde <u>Default Index</u> é a identificação do argumento exibido ao usuário na tela e <u>Default Value</u> o respectivo valor repassado ao programa como argumento e oculto ao usuário

ConfIHMph – Configuração da Ativação – Criação (Lista)

<u>Task Arg: List</u>: o argumento tipo lista deve ter sempre <u>Type List: 0</u>
para possibilitar a configuração dos demais parâmetros da lista, pois
<u>Type List: 1</u> especifica a lista utilizada exclusivamente no relatório de
eventos montada através do programa da IHM.

A lista é configura através dos parâmetros da tela abaixo:



- <u>Items List</u>: no de itens da lista que o campo vai receber (máximo 15)
- <u>Titles</u>: nº de áreas da tela (máximo 2), onde cada área equivale a 1 lista.
- <u>Title1 Index/Title2 Index</u>: título da 1ª e 2ª área respectivamente
- <u>List1 Value/List2 Value</u>: respectivos tags dos botões passados como argv[] para os programas de operação de botões da 1ª e 2ª área (separados por virgula)

Resumo de Configuração da Chamada

- Resumo do procedimento de configuração da chamada:
 - 1. Selecionar a tela e o botão a configurar
 - 2. Configurar as condições de chamada da interface
 - 3. Configurar a chamada do programa
 - 4. Configurar os atributos dos argumentos de chamada

Laboratório

- Incluir a chamada da ferramenta ConflHMph no grupo Score Tools da régua de ferramentas do photon
- Incluir um botão de chamada do programa de operação de exemplo do toolkit de desenvolvimento

InstalaCtrl - Configuração de Tarefas Residentes

- Chamar o configurador pelo comando abaixo:
 - # /score/util/InstalaCtrl

```
ATAN - SCORE 4.1 - INSTALACAO DE MODULOS DE CONTROLE
Sistema Score: DESATIVADO
Modulos MCC
01 - /score/exec/MccScore 501 679
                                                            Prioridade: 14
                                                            Prioridade: 14
из -
                                                            Prioridade: 10
Й4 -
                                                            Prioridade: 10
05 -
                                                            Prioridade: 10
                                                            Prioridade: 10
01 - /score/exec/McpCorrida 501 679
                                                            Prioridade: 18
02 - /score/exec/McpPF 501 679
03 - /score/exec/McpBarra 501 679
                                                            Prioridade: 18
04
05 -
                                                            Prioridade: 10
                                                            Prioridade: 10
          ESC=Sair
                        F8=Reiniciar
                                           F9=Ativar
                                                         F10=Desativar_
```

- Tela composta por 3 áreas:
 - Módulos MCC: área para configurar a partida de 6 tarefas MCC
 - Módulos MCP: área para configurar a partida de 6 tarefas MCP
 - Rodapé: régua de botões para alterar o cadastro e sair

InstalaCtrl - Configuração de Tarefas Residentes

 <u>F8 = Reiniciar</u>: selecionar essa opção para reiniciar uma tarefa pela tela abaixo:

```
Modulo de controle (1=MCC,2=MCP): <u>2</u>
Numero do modulo: 2
ESC=Aborta F10=Confirma
```

- Configuração dos parâmetros de reinicialização:
 - Modulo de controle (1=MCC, 2=MCP): seleciona 1 para programa de ciclo de controle (MCC) ou 2 para ciclo de leitura (MCP)
 - Numero do módulo: seleciona de 1 a 6 para informar a posição do programa na base de dados
 - Confirmar pelo botão F10=Confirma ou abandonar por ESC=Aborta

InstalaCtrl - Configuração de Tarefas Residentes

 <u>F9 = Ativar</u>: selecionar a opção para instalar ou ativar o programa pela tela abaixo:

```
Modulo de controle (1=MCC,2=MCP): <u>2</u>
Numero do modulo: 2
Nome do modulo (com path):
Prioridade: 18
Acao (1=Ativar e Instalar,2=So instalar): 1
ESC=Aborta F10=Confirma
```

- Configuração dos parâmetros de instalação:
 - Modulo de controle (1=MCC, 2=MCP): seleciona 1 para programa de ciclo de controle (MCC) ou 2 para ciclo de leitura (MCP)
 - Numero do módulo: seleciona de 1 a 6 para informar a posição do programa na base de dados
 - Nome do módulo (com path): path completo do programa instalado
 Esse path errado desativa o sistema imediatamente na partida
 - Prioridade: 14 → MCP e 18 → MCC
 - Ação: 1 → instalar na base de dados e ativar ou 2 → somente instalar
- Confirmar pelo botão F10=Confirma ou abandonar por ESC=Aborta

InstalaCtrl - Configuração de Tarefas Residentes

 <u>F10 = Desativar</u>: selecionar essa opção para desinstalar ou desativar o programa pela tela abaixo:

```
Modulo de controle (1=MCC,2=MCP): <u>2</u>
Numero do modulo: 2
Acao (1=Desativar e Desinstalar,2=So desativar): 1
ESC=Aborta F10=Confirma
```

- Configuração dos parâmetros de desinstalação:
 - Modulo de controle (1=MCC, 2=MCP): seleciona 1 para programa de ciclo de controle (MCC) ou 2 para ciclo de leitura (MCP)
 - Numero do módulo: seleciona de 1 a 6 para informar a posição do programa na base de dados
 - Ação: 1 → desativar e desinstalar da base de dados ou 2 → somente desativar
- Confirmar pelo botão F10=Confirma ou abandonar por ESC=Aborta
- <u>ESC=Sair</u>: selecionar essa opção para sair do configurador

```
ESC=Sair F8=Reiniciar F9=Ativar F10=Desativar_
```

Laboratório

- Alterar o path do programa Mcp e carregar a alteração na base de dados
- Verificar o que acontece na partida do sistema

selred - Seleção da Base de Dados de Simulação

- A plataforma de desenvolvimento pode ser executada para qualquer redução, cuja base de dados deve ser previamente selecionada.
- As bases de dados de simulação das reduções já vem configuradas com os drivers de demonstração para testar o sistema. Essas bases de dados foram organizadas nos diretórios do quadro abaixo.

Diretório de Base de Dados de Simulação		
Diretório	Conteúdo	
/score/base_dados_r1	Base de dados de redução I	
/score/base_dados_r2	Base de dados de redução II	
/score/base_dados_r3	Base de dados de redução III	
/score/base_dados_r4	Base de dados de redução IV	
/score/base_dados_r7	Base de dados de redução V	
/score/base_dados_r8	Base de dados de redução VI	
/score/base_dados_r9	Base de dados de redução VII	

selred - Seleção da Base de Dados de Simulação

 A base de dados da redução que será testada é selecionada pelo comando selred passando como parâmetro o número da redução:

selred Redução

selred 3

- ▶ deve ser executado com o sistema desativado
- configura sistema para rodar redução III

Laboratório

- Desativar o sistema e selecionar a base de dados da redução III
- Partir o sistema e verificar se o sistema partiu corretamente

Configuração da Base de Dados de Demonstração

- A base de dados do runtime do sistema nos micros de controle é configurada com os drivers de dispositivos de hardware.
- Os drivers precisam ser substituídos por outros de simulação para rodar o sistema na plataforma de desenvolvimento.
- A configuração da base de dados para rodar como demonstração (simulação) é feita através do comando *InstalaDemo* do diretório /score/util conforme a sintaxe abaixo:
 - # InstalaDemo [-o]

 o parâmetro –o configura os nodos 3 e 4 como nodos de operação

Laboratório

- Desativar o sistema e instalar um backup de produção da base de dados da redução III
- Partir o sistema e verificar o que acontece
- Executar o programa InstalaDemo
- Partir o sistema e verificar se funcionou normalmente

Ferramentas de Compilação

Compilação do Sistema

 A compilação do sistema é feita através do compilador wcc e as bibliotecas geradas pelo wlib. Entretanto, no Score esses recursos, assim como outros foram encapsulados em alguns comandos, que podem ser vistos abaixo:

GeraScore

 compila o sistema passando pelos diretórios. Se houver algum erro de sintaxe a compilação é interrompida

GeraTudo

 compila o sistema passando pelos diretórios. Se houver algum erro de sintaxe a compilação passa para o diretório seguinte

apaga_objs

apaga todos arquivos objeto .o para forçar a compilação do sistema completo

Laboratório

• Compilar o sistema completo

Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle

Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Arquitetura do Sistema

Principais Tarefas do Kernel do Sistema

Tarefa	Função
AdminSemaf	Gerenciamento de semáforos de acesso à base de dados
BdScore	Leitura/gravação da base de dados via rede.
Drvsad	Driver de comunicação com a ATN 1.4
EnvRemota	Envia mensagens de comando para as remotas via rede Echelon
Eventos	Gerenciamento de eventos do sistema.
EventosMsg	Indicar os alarmes de eventos na linha de alarmes da IHM
IhmConsole	IHM da console do micro de controle.
Log	Gerenciamento de operações com arquivos de logs do módulo histórico
LogSon	Instanciada a cada log criado para gerenciar a atualização do respectivo arquivo de log
RecChaves	Reconhecer e tratar as sinalizações de mudança de chaves do painel da cuba
RecRemota	Receber as mensagens das remotas pela rede Echelon e envia-as ao driver da PCLTA
RedeAtn7	Driver de comunicação com a placa PCLTA
SalvaBd	Salvar a área comum, log, eventos e históricos da memória principal para HD e Hot-Standby
Score	Partir o sistema Score e criar suas principais tarefas residentes
TabRelGraf	Criar a estrutura de alarmes, gráficos e mini-gráficos o startup e gerenciar sua atualização a cada ciclo de controle
WatchCtrS	Verificar para o Hot-Standby se o controle está ativo no outro micro via cabo serial
Watchdog	Verificar a integridade do sistema e comandar a transferência para o Hot-Standby

Arquitetura do Sistema

Principais Tarefas de Controle de Processo

Tarefa	Função
Мсс	Implementar o ciclo de controle ajustando a resistência da cuba e ativando as demais tarefas desse ciclo a cada 2 minutos
Мср	Implementar o ciclo de leitura, ativar as demais tarefas desse ciclo e a cada 240 ciclos de leitura (2 minutos) ativar o ciclo de controle
McpCorrida	Tratar a corrida de metal das cubas no ciclo de leitura.
TrataEa	Tratar o efeito anódico da cuba.

Diagrama de Comunicação – Visão Geral




Diagrama do Ciclo de Leitura – MCP (0,5 Seg)





Diagrama do Ciclo de Controle – MCC (2 Min)




Ciclos de Execução do Algoritmo

- Ciclo de Leitura (MCP)
 - A cada 0,5 seg através da tarefa MCP
 - Ativada pelo DrvSad
 - Implementação dos cálculos primários
 - Ativa o McpCorrida e mais 6 módulos residentes de ciclo de leitura
- Ciclo de Controle (MCC)
 - A cada 240 ciclos de leitura ou 2 min
 - Ativada pelo MCP
 - Implementa os cálculos de controle de resistência
 - Ativa várias tarefas e mais 6 módulos residentes de ciclo de controle

Base de Dados e Filas

- SalvaBd copia base de dados para hot-standby a cada 2 min
- Leitura e gravação via IHM Operação através do ScoreBd:
 - Config. Parâmetros
 - Opções de Operação
- MccSuperv trata dados históricos diários/turno
- Todas tarefas do sistema geram eventos
- Logs gravados a cada 2 min com base de tempo múltipla de 0,5 seg



Estruturas de Dados e Diretórios

Área Comum

AVC

COMUM

- AVL
- Tabelas Eliminação de Efeito anódico
- Tabelas de Incrementos
- Descritores de Eventos
- Descritores de Logs Ativos
- Cadastro de Tarefas Residentes
- Relação de Bits de I/O
- Flags de Estado das Cubas
- Variáveis de Supervisão de Turno
- · Variáveis de Supervisão Diária


Diretórios

- Base de Dados
 - AVC
 - Comum
 - IniArqVar
 - Completar
- Eventos
 - Eventos_dd_mm_aaaa
- Hist
 - hist_dd_mm_aaaa
 - · turno t dd mm aaaa
- Logrelcuba
 - Arquivos de relatorio de alarmes
- Log e Log/Aux
 - Arquivos_de_log.xx
 - Arquivos_de_eventos_log.xx

Laboratório

- Partir o sistema de controle na máquina virtual QNX_VM-1
- Partir o sistema de controle Hot-Standby na máquina virtual QNX_VM-2
- Acompanhar a atualização do Hot-Standby após o startup
- Verificar quais arquivos são atualizados em cada ciclo de controle depois que o Hot-Standby ficou pronto para assumir o sistema

Filosofia – Programas de Configuração




- Startup: Base de Dados copiada Controle → Operação/Supervisão
- Gravação de Parâmetros:
 - 1. Base de Dados: Controle → Operação/Supervisão
 - Aloca Semáforo
 - 3. Base de Dados: Operação/Supervisão → Controle
 - 4. Libera Semáforo

Laboratório

- Carregar o programa de configuração de parâmetros de cuba na IHM de supervisão
- Verificar pelo comando sin em qual nodo o programa de configuração está rodando

Filosofia - Programas Operação




- IHM Supervisão
 - Cria Tarefa via rede
 - Envia endereço comum
 - Exibe mensagem execução

- Nodo Controle
 - Executa programa operação
 - Atualiza base de dados
 - Retorna mensagem de execução

Laboratório

- Colocar um sleep (40) no início do programa exemplo de operação do toolkit, recompilar e atualizar no nodo de controle
- Executar o programa de operação
- Verificar pelo comando sin em qual nodo o programa de operação está rodando

Filosofia – Relatórios (Ciclo de Controle e Históricos)



- IHM Supervisão
 - Relatório atualiza tabelas
 - Processa e Formata saída
 - Exibe relatório

- Nodo Controle
 - Recebe pedido de tabelas
 - Atualiza tabelas pedidas

Laboratório

- Perguntas:
 - Uma tarefa residente do sistema pode atribuir valor a um parâmetro?
 - Preciso desativar o sistema de controle para instalar um programa de operação?
 - Que cuidados preciso tomar na leitura de dados do relatório?
- Executar o relatório de ciclo de controle:
 - Carregar um relatório de ciclo de controle na IHM de supervisão
 - Verificar pelo comando sin em qual nodo o relatório está rodando

Principais Diretórios do Score Runtime

Diretório	Conteúdo	
/score/base_dados	Bases de dados do SCORE (avc, comum, etc)	
/score/bin	Comandos do SCORE.	
/score/config	Configuração do IHM do SCORE e do ambiente QNX.	
/score/erros	Registros de erros ocorridos no SCORE.	
/score/eventos	Eventos históricos do SCORE.	
/score/exec	Programas executáveis e descritores de relatórios.	
/score/help	Textos de ajuda do IHM.	
/score/hist	Históricos diários e de turno do SCORE.	
/score/log	Logs gerados pelo módulo histórico.	
/score/logrelcuba	Logs gerados pelo relatório de alarmes.	
/score/telas	Telas da interface gráfica do SCORE	
/score/testes	Programas de testes da remota ATN 7.0 e da interface analógica ATN 1.4	
/score/tmp	Arquivos gerados temporariamente pelo SCORE	
/score/util	Utilitários do SCORE.	

Principais Diretórios de Fontes

Diretório	Conteúdo
/score/srcs/entdados	Bibliotecas de edição
score/srcs/eventos	Prólogos de eventos
/score/srcs/ihm	Bibliotecas de ihm de console
/score/srcs/ihm_windows	Bibliotecas de ihm windows
/score/srcs/include	Prólogos dos programas.
/score/srcs/interfrem	Biblioteca de interface com a remota
/score/srcs/lib_ihm_ph	Biblioteca da ihm Photon
/score/srcs/lib_ph	Biblioteca da ihm Photon
/score/srcs/lib_score	Documentação da biblioteca de funções genéricas.
/score/srcs/mcc/MccCba	Algoritmo de ciclo de controle da CBA
/score/srcs/mcp/McpCbaTk	Algoritmo de ciclo de leitura da CBA
/score/srcs/ope	Exemplo de programas de operação.
/score/srcs/queue	Biblioteca, prólogo e detalhamento das funções do queue
/score/srcs/rel	Bibliotecas e exemplos de relatórios
/score/srcs/util	Programas fontes de utilitários do sistema.

Principais Prólogos do Sistema

Prólogo	Conteúdo		
BdScore.h	Definições de acesso à base de dados do sistema.		
Definicao.h	Operadores da linguagem C usados no sistema		
DescrArqVar.h	Configuração das variáveis do SCORE para acesso pelo módulo histórico, módulo de configuração e opções de exportação.		
Eventos.h	Códigos de eventos do sistema.		
EventosUser.h	Códigos de eventos específicos do usuário.		
EventosMsg.h	Definições de tipos do descritor de eventos.		
IniArqVar.h	Definições das estruturas e tipos utilizados pelo DescrArqVar.h.		
Listas.h	Protótipos das funções da biblioteca Listas.lib		
Macros.h	Definições das macros utilizadas no sistema.		
OperacaoBibW.h	Protótipos das funções da biblioteca ConsoleW.lib		
Prototipos.h	Protótipos das funções da biblioteca Score.lib		
Relatórios.h	Definições de estruturas de dados e constantes dos relatórios.		
RelPrototipos.h	Protótipos das funções da biblioteca BibRel.lib		
Score.h	Principais estruturas de dados dos arquivos avc e comum.		
ScoreUser.h	Estruturas de dados do AVC e AVL específicos do usuário.		
ScoreConst.h	Principais definições de constantes do sistema.		
ScoreErros.h	Códigos de erros e suas respectivas mensagens.		
ScoreMsgs.h	Definições da base de dados de strings para estrutura multi-língua do sistema.		
TiposOpeW.h	Definições das estruturas de dados e constantes da IHM Windows.		
VarsComum.h	Definições dos ponteiros das estruturas de dados do SCORE.		

Laboratório

- Percorrer os diretórios de mcp, mcc, operação e relatórios
- Entrar no diretório include e editar os prólogos com os seguintes conteúdos
 - Declaração da área comum
 - Códigos de eventos
 - Macros de acesso ao AVC, AVL e variáveis históricas diárias e de turno
 - Protótipo das funções da biblioteca LibScore
- Abrir o arquivo .doc do diretório lib_score e verificar seu conteúdo
- Fazer um programa que exibe na tela o tamanho dos principais tipos de variáveis utilizados pelo sistema (byte, short, int, long, float, double)

Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle

Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Variáveis do Sistema

- Variáveis de Processo
 - Informações de processo:
 - AVL: Arquivo de Variáveis de Linha
 - AVC : Arquivo de Variáveis de Cuba
 - Classes de variáveis:
 - Parâmetros de configuração
 - Variáveis de trabalho
 - Flags de estado
 - Variáveis de supervisão diária/turno

Comum

- Descritor de Eventos
- Tabelas de incrementos
- Tabelas de supressão de efeito anódico
- Lista de tarefas residentes
- Relação de bits de I/O
- Descritor de Logs Ativos

Passos de Criação de Variáveis no AVL e AVC

- Criação, Utilização e Instalação
 - 1. Declarar a variável na respectiva estrutura do prólogo ScoreUser.h
 - Incluir a variável no arquivo DescrArqVar.h para ficar acessível pela IHM de supervisão do sistema
 - 3. Incluir o texto de ajuda da variável no arquivo de help no respectivo arquivo de configuração de linha ou cuba.
 - 4. Incluir a referência e atribuição da variável nos programas
 - 5. Recompilar todo o sistema Score e testar a nova versão da aplicação
 - 6. Preparar um upgrade do *Runtime* do sistema com os arquivos alterados, incluindo o arquivo *IniArqVar.dat* e instalar

- Diretrizes da declaração
 - Declaração na respectiva estrutura do prólogo ScoreUser.h
 - O tamanho da estrutura é fixo, por isso a posição das variáveis não pode ser deslocada.
 - Exemplo: criar variável VIncMax tipo float (4 bytes) na 1ª tabela de parâmetros de cuba t_par1_user
- 1º Passo: declarar a variável na estrutura t_par1_user
 - Estrutura antes da inclusão da variável:

```
volatile struct par1_user_avc /* 1a. tabela de parametros do usuario */
           /* Parametros de Usuario */
                                                          /* Força contra eletromotriz */
           float
                                   Bemf;
           float
                                  VSetPoint;
                                                          /* Tensao set-point */
                                  Livre1;
           float
                                                         /* Variavel disponivel */
           float
                                  EaVoltLim:
                                                         /* Tensão limite de EA */
                                   ResParUser[496];
                                                        /* reserva */
           char
 } t_par1_user;
```

- <u>1^a Opção</u>: declarar a variável no final da estrutura
 - 1. Incluir uma linha com a declaração da nova variável
 - 2. Deduzir o número de bytes da variável na reserva ResParUser
 - Estrutura depois da inclusão da variável:

```
volatile struct par1_user_avc /* 1a. tabela de parametros do usuario */
     /* Parametros de Usuario */
                                                    /* Força contra eletromotriz */
     float
                             Bemf:
     float
                            VSetPoint:
                                                    /* Tensao set-point */
     float
                             Livre1;
                                                    /* Variavel disponivel */
     float
                             EaVoltLim:
                                                   /* Tensão limite de EA */
     float
                            VIncMax:
                                                   /* Tensão limite de incremento */
     char
                             ResParUser[492]; /* reserva 496 - 4 = 492 */
 } t_par1_user;
```

- **2ª Opção** : substituir uma variável que não é mais utilizadas
 - 1. Incluir uma linha com a declaração da nova variável
 - 2. Deduzir o número de bytes da variável na reserva ResParUser
 - Estrutura depois da inclusão da variável:

```
volatile struct par1_user_avc /* 1a. tabela de parametros do usuario */
     /* Parametros de Usuario */
                                                   /* Força contra eletromotriz */
     float
                            Bemf:
                                                   /* Tensao set-point */
     float
                            VSetPoint:
     float
                            VIncMax:
                                                   /* Substituída Livre1 por VIncMax */
     float
                            EaVoltLim:
                                                  /* Tensão limite de EA */
                            ResParUser[496];
     char
                                                  /* reserva */
 } t_par1_user;
```

Exemplo de Criação de Parâmetro AVC

- > 2º Passo: incluir a variável no arquivo DescrArqVar.h
 - Cada linha refere a uma variável configurada pelos parâmetros do quadro

Campo	Tipo	Descrição	
NomeVar	ascii	Nome do parâmetro	
UeVar	ascii	Unidade de engenharia	
EndrVar	ponteiro	Endereço do parâmetro	
NivelSenha	define	Nível de senha do parâmetro	
TipoVar	define	Tipo do parâmetro	
FmtVar	ascii	Formato do parâmetro	
LimInf	real	Limite Inferior	
LimSup	real	Limite Superior	
FatConv	real	Fator de conversão para unidade desejada	
Classe	define	Classe do parâmetro	
FlagAlg	define	Algoritmo ao qual o parâmetro pertence	
Rotulo	ascii	Rótulo do parâmetro no relatório de alarmes	
Tag	ascii	Tag do parâmetro referido no relatório de alarmes	
GrupoVar	define	Grupo do parâmetro	

O domínio de valores está declarado no arquivo IniArqVar.h

Exemplo de Criação de Parâmetro AVC

A variável no DescrArqVar.h
deve ser declarada no grupo
correspondente à estrutura do
ScoreUser.h na qual foi
declarada, conforme quadro
ao lado.

Assim, a variável VIncMax declarada em t_par1_user no ScoreUser.h será configurada em VarPar1 no DescrArgVar.h

DescrArqVar.h	Score.h
VarParamAvc	t_param_avc
VarSuperv	t_avc_supervisao
VarEst	t_est_avc
VarAvI	t_avl
VarPar1	t_par1_user
VarPar2	t_par2_user
VarUser1	t_user1_avc
VarUser2	t_user2_avc
VarUser3	t_user3_avc
VarUser4	t_user4_avc

- > 3º Passo: incluir o texto de ajuda no arquivo ParCubasW.hlp
 - O nome da variável entre [] funciona como uma chave de busca para acessar a descrição
 - O tamanho do texto de help é fixo e limitado a 5 linhas.

Exemplo de Criação de Parâmetro AVC

- ➤ 4º Passo: incluir a referência da variável nos programas
 - Declaração da estrutura de parâmetros:

Parâmetro declarado em t_par1_user.

```
If (AVC.User1(Cuba).CCicCont.Vinc > AVC.Par1User[Cuba].VIncMax)

AVC.User1(Cuba).CCicCont.Vinc = AVC.Par1User[Cuba].VIncMax;
```

Parâmetro declarado em t_par2_user.

```
If (AVC.User1(Cuba).CCicCont.Vinc > AVC.Par2User[Cuba].VIncMax)

AVC.User1(Cuba).CCicCont.Vinc = AVC.Par2User[Cuba].VIncMax;
```

- 5º Passo: recompilar todo o sistema Score e testar a nova versão da aplicação na plataforma de desenvolvimento
 - # GeraScore
- 6º Passo: preparar e instalar o upgrade de Runtime incluindo dentre os arquivos alterados o ArqVar.dat e ArqVar.dat do diretório /score/base_dados.
 - A instalação dos arquivos arqvar.dat deve ser feita utilizando setup devido à diferença entre a ATN7 e ATN8.
- Observação: esse exemplo vale para qualquer estrutura de dados da estrutura AVC e AVL do prólogo ScoreUser.h, desde que aplicado na respectiva estrutura de dados.

Roteiro de Criação de Variáveis de Linha (AVL)

- Criação, Utilização e Instalação (Exemplo AVC)
 - 1. Declaração da variável na estrutura adequada do prólogo **ScoreUser.h** em **t_avl** :
 - t_par_avl_usu
 ▶ Par : parâmetro de configuração
 - t_trab_avl_usu ► Trab : variável de trabalho
 - t_sup_avl_usu ► Sup : variável de supervisão diária/turno
 - Incluir a variável no arquivo DescrArqVar.h para ficar acessível pela opção de Configuração de Parâmetros de Linha da IHM (se necessário).
 - 3. Incluir texto de ajuda da variável no arquivo *ParLinhaW.hlp* (se necessário)
 - 4. Incluir a referência da variável *NomeVar* nos programas
 - AVL.Par.NomeVar : parâmetro de configuração
 - AVL.Trab.NomeVar : variável de trabalho
 - AVL.Sup.NomeVar : variável de supervisão diária
 - AVL_TURNO.Sup.NomeVar : variável de supervisão de turno
 - 5. Recompilar todo o sistema Score e testar a nova versão da aplicação
 - 6. Gerar e instalar a nova versão do sistema e incluindo arquivo *IniArqVar.dat*

- Criação, Utilização e Instalação (Exemplo AVC)
 - Declaração da variável na estrutura adequada do prólogo ScoreUser.h em t_avc :
 - t_par1_user
 Par1User[MAX_CUBAS]: 1a tabela de parâmetros

 - t_user1_avc ► User1[MAX_CUBAS]: 1ª tabela de variáveis de trabalho

 - t_user4_avc
 ▶ User4[MAX_CUBAS]: 4ª tabela de variáveis de trabalho
 - t est usu
 Est : variável de status
 - t_sup_avc_usu ► Sup : variável de supervisão diária/turno

- Criação, Utilização e Instalação (Exemplo AVC)
 - 2. Incluir a variável no arquivo **DescrArqVar.h**, possibilitando o acesso através da opção de **Configuração de Parâmetros de Cuba** da IHM.
 - 3. Incluir o texto de ajuda do parâmetro (somente) no arquivo ParCubasW.hlp

- Criação, Utilização e Instalação (Exemplo AVC)
 - 4. Incluir a referência da variável *NomeVar* nos programas

```
    AVC.Par1User[Cuba].NomeVar : 1<sup>a</sup> tabela de parâmetros
```

- AVC.Par2User[Cuba].NomeVar : 2ª tabela de parâmetros
- AVC.User1[Cuba].NomeVar : 1ª tabela de variáveis de trabalho
- AVC.User2[Cuba].NomeVar : 2ª tabela de variáveis de trabalho
- AVC.User3[Cuba].NomeVar : 3ª tabela de variáveis de trabalho
- AVC.User4[Cuba].NomeVar : 4ª tabela de variáveis de trabalho
- EST_AVC(Cuba).Est.NomeVar : variável de status
- SUPERV_AVC(Cuba).Sup.NomeVar: variável de status
- AVL.Sup.NomeVar : variável de supervisão diária
- SUPERV_AVC_TURNO(Cuba).Sup.NomeVar : variável de supervisão de turno

- Criação, Utilização e Instalação (Exemplo AVC)
 - 5. Recompilar todo o sistema Score e testar a nova versão da aplicação
 - 6. Preparar um upgrade do *Runtime* do sistema com os arquivos alterados, incluindo o arquivo *IniArqVar.dat* e instalar

Laboratório

- Criar as seguintes variáveis na base de dados:
 - ParLTeste: parâmetro de linha (int)
 - VarCTeste: variável de cuba (float)
 - FlagCTeste: flag de status (byte)
- Exibir as variáveis criadas de acordo com os seguintes critérios:
 - ParLTeste: somente no programa de configuração de linha, não pode entrar no relatório de parâmetros
 - VarCTeste: programa de configuração e relatório de parâmetros de cuba
 - FlagCTeste: relatório de parâmetros de cuba e na área de status do relatório de alarmes de cuba

Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle

Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Algoritmo de Controle

Introdução

- Ciclos de execução
 - Ciclo de Leitura: MCP Módulo de Cálculos Primários
 - Ciclo de Controle: MCC Módulo de Ciclo de Controle
- Implementação dos algoritmos
 - Arquitetura das tarefas (MCP e MCC)
 - Implementação das tarefas
 - Compilação e depuração da tarefa
 - Configuração do startup da tarefa na base de dados
- Criação de eventos
 - Declaração do código do evento no prólogo
 - Configuração dos parâmetros na base de dados
 - Geração do evento no programa

Algoritmo de Controle

MCP e MCC - Implementação da Tarefa

- Esboço do Algoritmo
 - Declaração de variáveis e estruturas de dados
 - Algoritmo da tarefa (lógicas de programação, comunicação entre tarefas, funções, etc...)
- Declaração de Variáveis

<u>Inicio</u>

```
INICIALIZACAO=1
const
            CICLO CONTROLE=2
const
            CICLO LEITURA=3
const
            DESABILITOU_LINHA=4
const
tipo MsgSinc =
                  registro
                         <u>inteiro</u>
                                     : Origem;
                         inteiro
                                     : Acao;
                         tipo v
                                     : arranjo [1:8] inteiro;
                  fim registro
            : Parametro;
MsgSinc
            : Msg;
```

MCP - Implementação da Tarefa

- Algoritmo do MCP
 - Receber mensagem com endereço da área comum (SCORE).
 - Inicializar ponteiros para área comum.
 - Fazer consistência dos parâmetros da chamada da tarefa.

```
enquanto (VERDADEIRO) faça
```

- Receber mensagem de ativação do DRVSAD (0,5 seg)
- Pegar hora atual

escolha (Msg.Acao)

caso INICIALIZACAO:

- Executar procedimentos de inicialização.

- Aguardar partida do sistema se Hot-Standby.

caso CICLO LEITURA:

- ProcessaCicloLeitura(Cubalnicial, CubaFinal)

caso DESABILITOU_LINHA:

- Tratar desabilitação da linha.

fim escolha

- Enviar resposta a mensagem de ativação

fim enquanto

Fim

MCP - Implementação da Tarefa

- Cuidados na Implementação
 - O MCP executa um ciclo de leitura a cada 0,5 segundo, portanto:
 - Qualquer comando que aguarde confirmação ou coloque a tarefa em espera desativa o sistema
 - A tempo de execução da tarefa sempre deve ser inferior a 0,5 seg, caso contrário o sistema será desativado.
- Ambiente de Desenvolvimento:
 - Diretório MCP: /score/srcs/mcp
 - Exemplos: McpUser.h e McpUser.c
 - Makefile: makeuser
- O diretório /score/srcs/mcp/McpCbaTk contém o algoritmo de ciclo de leitura que está em produção na CBA

Arquitetura do Sistema

Laboratório

• Abrir o diretório /score/srcs/mcp e analisar seus principais arquivos

MCC - Implementação da Tarefa

- Algoritmo do MCC
 - Receber mensagem com endereço da área comum (SCORE).
 - Inicializar ponteiros para área comum.
 - Fazer consistência dos parâmetros da chamada da tarefa.

```
enquanto (VERDADEIRO) faça
```

- Receber mensagem de ativação MCP (2 min)
- Pegar hora atual

```
se (Msg.Origem = MCC)
```

escolha (Msg.Acao)

caso INICIALIZACAO:

- Executar procedimentos de inicialização.
- Aguardar partida do sistema se *Hot-Standby*.

caso CICLO LEITURA:

- ProcessaCicloControle(Cubalnicial, CubaFinal)

caso DESABILITOU_LINHA:

- Tratar desabilitação da linha.

fim escolha

fim se

- Enviar resposta a mensagem de ativação

fim enquanto

<u>Fim</u>

MCC - Implementação da Tarefa

- Cuidados na Implementação
 - O MCC executa um ciclo de controle a cada 2 minutos, portanto:
 - Qualquer comando que aguarde confirmação ou coloque a tarefa em espera desativa o sistema após 2 minutos
 - A tempo de execução da tarefa sempre deve ser inferior a 2 minutos, caso contrário o sistema será desativado.
- Ambiente de Desenvolvimento:
 - Diretório MCP: /score/srcs/mcc/MccCba
 - Exemplos: MccUser.h e MccUser.c
 - Makefile: makeuser
- O diretório /score/srcs/mcp/MccCba contém o algoritmo de ciclo de controle que está em produção na CBA

Arquitetura do Sistema

Laboratório

• Abrir o diretório /score/srcs/mcc e analisar seus principais arquivos

Implementação, Compilação e Depuração

- Detalhes de implementação
 - Editor de textos: vedit
 - Linguagem e Implementação
 - Programa em linguagem C, respeitando sua sintaxe e padrões
 - Toda tarefa .c tem respectivo prólogo .h, ex: MccUser.c e MccUser.h
 - Compilação:
 - Compilador: Watcom C/C++ versão 10.6
 - Relações de dependências declaradas no makefile
 - Depuração:
 - Comando: wd
 - Diretiva de Compilação: –g (macro DEBUG)
 - Instalação:
 - Instalação de nova tarefa residente na base de dados via InstalaCtrl visto no capítulo Ferramentas de Desenvolvimento

Procedimento de Criação de uma Tarefa Residente

- No exemplo seguinte utilizaremos como exemplo uma tarefa de ciclo de leitura McpUser, mas lembramos que o procedimento é o mesmo tanto para tarefas de ciclo de leitura e controle.
- Destacamos que esse procedimento deve ser realizado na plataforma de desenvolvimento.
- <u>1º Passo</u>: implementar os arquivos fonte McpUser.h e McpUser.c
- 2º Passo : criar variáveis no ScoreUser.h e configurar no DescrArqVar.h
- 3º Passo : incluir as dependências no makefile e compilar:
 - # cd /score/srcs
 - # GeraScore
- 4º Passo : instalar a tarefa na base de dados de simulação pelo InstalaCtrl visto no capítulo Ferramentas de Desenvolvimento

Procedimento de Criação de uma Tarefa Residente

- <u>5º Passo</u>: depurar e testar a tarefa
- 6º Passo: preparar um upgrade com os arquivos alterados conforme capítulo Preparação e Instalação de Upgrades
 - O procedimento de instalação da partida da tarefa via InstalaCtrl deve ser repetido na instalação do 1º micro de controle da redução com o sistema desativado.

Depuração da Tarefa

- Utilitário dumper gera um arquivo de erro .dmp no diretório /score/erros quando um programa morre por erro de execução
- Usando como exemplo o programa McpUser, o arquivo é acessado pelo comando wd conforme a sintaxe abaixo:
 - # Wd -trap=pmd /score/erros/McpUser.dmp
 - Depurador entra direto no ponto que o programa morreu
 - Show → Calls: mostra, em alguns casos, a seqüência de funções chamadas antes do erro.
 - Pode retornar às condições da tarefa antes do erro falha para identificar seu motivo, mostrando por exemplo os valores de variáveis.
- Requisitos da depuração utilizando .dmp
 - # Dumper &
 - # Programa compilado com diretiva -g (macro DEBUG)

Laboratório

- Editar a tarefa Mcp e incluir uma divisão por zero
- Compilar e colocar em execução
- Abrir o arquivo dmp pelo depurador e verificar o status das variáveis antes da tarefa morrer
- Voltar o sistema à condição normal

Pontos de Atenção

- Do mesmo modo que no micro de controle, o Hot-Standby também carrega todas as tarefas residentes em memória na sua partida.
 Portanto, quando uma tarefa residente modificada é instalada no Hot-Standby, é necessário sua desativação e reativação carregar a nova versão.
- Qualquer modificação feita no sistema deve ser sempre testada no micro de simulação.
- Se a modificação for muito grande e crítica, é seguro instalá-la primeiro no Hot-Standby, desativando-o e ativando-o novamente. Depois que já está pronto para assumir o controle, transfere-se o controle para ele e mantém o micro que estava como principal desativado na mesma condição que ele ficou para preservar sua base de dados. Somente depois que está garantido que a modificação não vai dar problema é que o outro micro é atualizado e entra como Hot-Standby.

Criação de Opção de Algoritmo

1º Passo: as opções de algoritmo são criadas na estrutura
 t_NomeAlgCtr do arquivo DescrArqVar.h, definido entre aspas com tamanho máximo de 8 caracteres, como foi criado AlgUser1 no exemplo abaixo:

- <u>2º Passo</u>: Recompilar o arquivo /score/util/IniArqvar e instalar os arquivos Arqvar.dat e Arqvar1.dat na base de dados do sistema, exibindo o novo algoritmo na tela de pré-seleção.
- 3º Passo: incluir a referência para o algoritmo nas tarefas.

- Características dos Eventos
 - Registro de ocorrências importantes do sistema
 - Componentes do evento:
 - Cuba ou Faixa de Cubas
 - Mnemônico
 - Mensagem
 - 5 Parâmetros variáveis
- Resumo da Criação de Eventos
 - 1. Declaração do código do evento no prólogo
 - 2. Configuração dos parâmetros do evento no descritor
 - 3. Atualização da configuração do descritor no comum
 - 4. Atualização das telas de seleção de filtros de eventos
 - 5. Inclusão das informações de eventos no arquivo de help
 - 6. Inclusão da função de geração do evento no programa

- 1º Passo: Declarar o Código do Evento no Prólogo
 - Os códigos de eventos são declarados no arquivo EventosCBA.h do diretório /score/srcs/include
 - Sintaxe da declaração e parâmetros
 - # Define COD_EV NumEv /* DescrEv */
 - Descrição dos parâmetros:
 - COD_EV: nome da constante do evento que será utilizada como referência no código do programa
 - NumEv: valor númerico de 1 a 200, onde os valores de 1 a 74 são reservados para o Score e as novas aplicações podem utilizar a faixa de 75 a 200
 - DescrEv: descrição sucinta do evento criado

- 2º Passo : configurar os parâmetros do evento no descritor DescrEvph visto no capítulo Ferramentas de Configuração
- 3º Passo: Atualizar a configuração do descritor de eventos no arquivo comum da base de dados através do utilitário *IniDescrEv* visto no capítulo *Ferramentas de Configuração*
- 4º Passo: Incluir as Informações do Evento no Help:
 - Incluir o mneumônico, descrição e parâmetros do evento no arquivo de HelpEv.hlp do diretório /score/help

- 6º Passo: Incluir a Função de Geração do Evento nos Programas
 - O evento é gerado nos programas através da função GeraEvento da biblioteca LibScore.lib, conforme sintaxe no quadro abaixo:

Função	
GeraEvento(CodEv, Cubalnicial, CubaFinal, Par1, Par2, Par3, Par4, Par5)	
Parâmetros de Chamada	
Parâmetros	Descrição
CodEv	Código do evento (define) declarado no prólogo EventosCBA.h
Cubalnicial	Índice da cuba inicial na base de dados do SCORE. Colocar valor -1 quando não existir (evento de linha).
CubaFinal	Índice da cuba final na base de dados do SCORE. Colocar valor -1 quando não existir.
Par1 Par5	1° ao 5° parâmetro do evento, tipo variável de acordo com o evento

Pontos de Atenção

 Os parâmetros passados para a função GeraEvento devem ser do mesmo tipo definido através do descritor de eventos. Erros nessa passagem de parâmetros podem provocar exceção no módulo e consequentemente a desativação do sistema.

Exemplo:

 Caso um parâmetro definido como string seja passado uma variável tipo int ou float, o valor da variável será utilizado como ponteiro para string com grande probabilidade de gerar exceção de memória.

Laboratório

- Criar o evento EvTeste e com a mesma máscara do gerado pelo programa de operação de exemplo
- Substituir o evento no programa de operação
- Preparar o help do evento
- Instalar o evento e verificar se aparece na lista de filtros do relatório de eventos
- Executar o programa de operação e verificar
 - Se o evento foi gerado
 - Se o help do evento apareceu no relatório

Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle

Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Características do Programa de Operação

- Arquitetura padrão :
 - Criados pelo programa AtivaOperação pela IHM de supervisão
 - Rodam em background nos micros de controle

Algoritmo do Programa

- Receber mensagem de inicialização do Ativa Operacao.
- Pegar endereço da área comum.
- Fazer consistência dos parâmetros de chamada (IHM)

```
se (Parâmetro de Chamada Ok)
```

<u>então</u>

para Cubalnicial até CubaFinal faça

- Executar procedimentos específicos da opção de operação.
- Gerar evento específico da operação executada.
- Gerar evento de log da operação executada.

fim para

fim se

- Retornar mensagem para o Ativa Operacao com status de execução

Procedimento de Criação da Opção de Operação

- 1º Passo: implementar o programa com as funcionalidades do algoritmo
 - Padrão e sintaxe de programação da linguagem C
 - Editor de textos: vedit
 - Exemplo de programa de operação : /score/srcs/ope/cba/OpeExemplo.c
- 2º Passo : compilar e gerar o módulo executável do programa
 - Incluir as dependências de compilação/linkedição do programa no makefile e compilar

```
# cd /score/srcs
```

- # GeraScore
- 3º Passo : depurar e testar o programa

Procedimento de Criação da Opção de Operação

- 4º Passo: configurar a chamada do programa na IHM respeitando as seguintes premissas:
 - O Tag do botão da tela e o campo Tag na configuração da chamada na IHM devem ter o mesmo nome do programa de operação a ser acionado pelo AtivaOperacao.
 - O campo *Nome* deve ser preenchido sempre com o *path* /score/exec/AtivaOperacao
 - O 1° argumento na configuração da IHM deve sempre ser do tipo Tag, indicando que nessa posição está sendo passado para o AtivaOperacao o nome do programa que ele criará no micro de controle via rede.
- 5º Passo : instalar o programa de operação:
 - O programa de operação é carregado toda vez que acionado pela IHM, portanto não precisa desativar o sistema para atualizá-los.
 - Esses programas são instalados no diretório /score/exec como os demais

Depuração de um Programa de Operação

Preparação do Programa para Depuração

- Incluir no makefile a diretiva –g (macro DEBUG)
- Preparar o programa para depuração pelo wd
 - Incluir o comando sleep(30) logo depois de receber a mensagem de sinalização do AtivaOperacao
 - Inibir os comandos de alocação e liberação de semáforos
- Compilar e gerar o módulo executável do programa alterado com a diretiva –g
- Depurar o programa no ambiente de desenvolvimento com o sistema de controle e interface gráfica rodando

Procedimento de Criação da Opção de Operação

Depuração do Programa em Execução

- Partir o sistema de controle e interface gráfica
- Chamar o programa pela tela de operações da interface gráfica
- Pegar seu pid do processo através do comando sin imediatamente à ativação. Considerando o nome do processo começado com Ope, o comando deve ser executado numa console livre conforme a sintaxe abaixo:

```
# sin -P Ope
```

Pegar o programa com o depurador wd passando como parâmetro o pid
 PidOpe conforme a sintaxe abaixo :

wd PidOpe

 Esse comando wd deve ser executado num intervalo de tempo inferior a 30 segundos (sleep). Depois de passado esse intervalo o programa é liberado para depuração passo-a-passo dentro do wd.

Procedimento de Criação da Opção de Operação

Depuração do Programa Terminado por Erro de Execução

- Utilitário dumper
 - Gera um arquivo de depuração do programa OpeExemplo de path /score/erros/OpeExemplo.dmp
 - Deve ter sido ativado anteriormente conforme a sintaxe abaixo :
 # dumper &
- Quando programa OpeExemplo morre por erro de execução seu arquivo de dump é acessado pelo depurador conforme a sintaxe abaixo
 - # wd -trap=pmd /score/erros/OpeExemplo.dmp
 - O depurador entra direto no ponto que ocorreu o erro
 - Selecionando as opções Show → Calls em alguns casos mostra a sequencia de chamada de funções antes do erro, permitindo voltar à condição anterior e analisar as variáveis.

Laboratório

- Abrir o arquivo fonte de incrementos de operação
 - Abrir o arquivo fonte
 - Abrir a configuração dessa opção na IHM
- Analisar alguns tópicos da interface de chamada desse programa:
 - Passagem de parâmetros
 - Tratamento de opções de lista
 - Tratamento de strings
 - Tratamento e duração e tempo

Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle

Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Características dos Relatórios

- Relatórios de Ciclo de Controle
 - Arquivos fonte do relatório RelExemploCC:
 - Prólogo RelExemploCC.h: com a declaração das estruturas de dados de cabeçalho, área de dados e rodapé
 - Programa RelExemploCC.c: com o código fonte do programa
 - Relatório de ciclo de controle:
 - Código Executável: RelExemploCC
 - **Descritor** RelExemploCC.dsc: máscara do relatório
 - Help RelExemploCC.hlp: arquivo com descrição dos campos do relatório
 - Linkedição com múltiplas bibliotecas gera automaticamente a versão para impressora e tela do relatório

Características dos Relatórios

- Relatórios de Supervisão Diários e Turno
 - Arquivos fonte do relatório RelExemploDia:
 - Prólogo RelExemploDia.h: declaração das estruturas de dados de cabeçalho, área de dados e rodapé
 - Programa RelExemploDia.c: código fonte do programa
 - Códigos Executáveis:
 - RelExemploDia (diário)
 - RelExemploTDia (turno)
 - Descritores: máscara do relatório
 - **RelExemploDia.dsc** (diário)
 - **RelExemploTDia.dsc** (turno)
 - Help: descrição dos campos do relatório
 - RelExemploDia.dsc (diário)
 - RelExemploTDia.dsc (turno)
 - Linkedição com múltiplas bibliotecas gera automaticamente a versão de impressora e tela dos relatórios diário e turno

Estruturas de Dados dos Relatórios

- Lay-Out do divido em 3 áreas: cabeçalho, área de dados e rodapé
- Todos relatórios têm um prólogo com extensão ".h" com mesmo nome do fonte ".c", onde são declaradas as estruturas dados:
 - Declaração do cabeçalho:

Estruturas de Dados dos Relatórios

Declaração da área de dados:

Declaração do rodapé:

```
/*-- Rodape --*/
typedef
struct VarRodape
{
    float VIncrMed;
    •
    •
    } t_rodape;
```

Estruturas de Dados dos Relatórios

Declaração das estruturas no programa fonte ".c":

```
/*-- Definição de Variáveis Locais --*/
t_cabec Cab;
t_dados AreaDados[MAX_LINHAS];
t_rodape Rodape;
```

Algoritmo dos Relatórios

Programa Principal

```
NLinhas:
inteiro:
                   Cab:
t_cabec:
t_dados:
                   AreaDados[MAX_LINHAS];
t_rodape:
                   Rod:
- Inicializar o ambiente gráfico.
- Pegar endereço da área comum.
- Lêr tabelas de dados atualizadas do micro de controle.
 se (Leitura de Tabelas Ok)
    então
      - Fazer consistência dos parâmetros de chamada.
        se (Parâmetros de Chamada Ok)
           então
             se ((NLinhas = GeraDadosRel(Cab,AreaDados,Rod))> 0)
                 então
                      - Gerar o arquivo de dados do relatório.
                      - Exibir as informações do relatório.
              fim se
         fim se
 fim se
- Finalizar ambiente gráfico
```

Algoritmo dos Relatórios

Relatório de Ciclo de Controle

Função GeraDadosRel

inteiro: NLinhas;

<u>t_cabec</u>: Cab;

<u>t_dados</u>: AreaDados[MAX_LINHAS];

<u>t_rodape</u>: Rod;

- Montar cabecalho do relatório.

```
para Cubalnicial ate CubaFinal faca
```

- Montar área de dados da cuba.

```
NLinhas = NLinhas + 1;
```

fim para

- Montar rodapé do relatório.

GeraDadosRel = NLinhas;

Algoritmo dos Relatórios

Relatório de Supervisão Diária e Turno

Função GeraDadosRel

```
inteiro:
                   NLinhas;
t_cabec:
                   Cab:
t_dados:
                   AreaDados[MAX_LINHAS];
t_rodape:
                   Rod;
- Montar cabecalho do relatório
 para DataInicial ate DataFinal faça
      - Validar a data tratada
       se (Data é válida)
          então
             - Fazer leitura do arquivo de supervisão da data tratada
              para Cubalnicial ate CubaFinal faca
                   - Montar área de dados da cuba para o dia tratado
                    NLinhas = NLinhas + 1;
              fim para
       fim se
 fim para
- Montar rodapé do relatório
```

Procedimento de Criação de um Relatório

- No exemplo seguinte utilizaremos como exemplo o relatório diário RelUserDia, mas lembramos que o procedimento é o mesmo tanto para relatório de ciclo de controle quanto de turno
- 1º Passo : implementar os arquivos fonte RelExemploDia.h e RelExemploDia.c
- <u>2º Passo</u>: criar variáveis e incluir cálculos no algoritmo de controle se necessário
- <u>3º Passo</u>: incluir as dependências no makefile para gerar os relatórios diários e turno e compilar

```
# cd /score/srcs
# GeraScore
```

4º Passo : criar os descritores RelExemploDia.dsc (diário),
 RelExemploTDia.dsc (turno), etc ...

Procedimento de Criação de um Relatório

- 5º Passo : criar os arquivos de help RelExemploDia.hlp (diário),
 RelExemploTDia.hlp (turno), etc ...
- 6º Passo: configurar a chamada do programa na IHM pelo ConfIHMph visto no capítulo Ferramentas de Configuração.
- 7º Passo : depurar e testar o relatório
- 8º Passo: preparar um upgrade com os arquivos alterados conforme capítulo Preparação e Instalação de Upgrades
 - Os relatórios são carregados em memória somente quando chamados via IHM. Portanto, se não houver tarefa residente incluída no upgrade não precisa desativar o sistema para a instalação.

Depuração de Relatórios

- Preparação do Programa para Depuração
 - Incluir no makefile a diretiva –g (macro DEBUG)
 - Preparar o programa para depuração pelo wd
 - Incluir o comando sleep(30) logo no início do programa
 - Inibir os comandos de alocação e liberação de semáforos
 - Compilar e gerar os módulos executáveis do programa alterado com a diretiva –g
 - Depurar o programa no ambiente de desenvolvimento com o sistema de controle e interface gráfica rodando

Depuração de Relatórios

Depuração do Relatório em Execução

- Partir o sistema de controle e interface gráfica
- Chamar o programa pela tela de relatórios da interface gráfica
- Pegar seu pid do processo através do comando sin imediatamente à ativação. Considerando o nome do processo começado com Rel, o comando deve ser executado numa console livre conforme a sintaxe abaixo:

sin -P Rel

 Pegar o programa com o depurador wd passando como parâmetro o pid PidRel conforme a sintaxe abaixo :

wd PidRel

 Esse comando wd deve ser executado num intervalo de tempo inferior a 30 segundos (sleep). Depois de passado esse intervalo o programa é liberado para depuração passo-a-passo dentro do wd.

Depuração de Relatórios

Depuração do Programa Terminado por Erro de Execução

- Utilitário dumper
 - Gera um arquivo de depuração do programa RelUserDia de path /score/erros/ RelUserDia.dmp
 - Deve ter sido ativado anteriormente conforme a sintaxe abaixo :
 # dumper &
- Quando programa RelUserDia morre por erro de execução seu arquivo de dump é acessado pelo depurador conforme a sintaxe abaixo

```
# wd -trap=pmd /score/erros/ RelUserDia.dmp
```

- O depurador entra direto no ponto que ocorreu o erro
- Selecionando as opções Show → Calls, em alguns casos mostra a sequencia de chamada de funções antes do erro, permitindo voltar à condição anterior e analisar as variáveis.

Laboratório

- Abrir o arquivo fonte do exemplo de relatório de ciclo de controle e analisar
 - Montagem do cabeçalho, área de dados e rodapé
 - Função de leitura de tabelas
- Abrir o arquivo fonte do exemplo de relatório de supervisão e analisar
 - Varredura da função de montagem dos dados
 - Localizar a macro de acesso às variáveis de supervisão e entender seu detalhamento no prólogo Macros.h
 - Abrir o makefile e identificar como é gerado o relatório diário e turno

Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle

Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Resumo da Instalação das Alterações

- Procedimento de instalação de um upgrade:
 - Gerar o arquivo de upgrade e copiar para os micros que serão atualizados
 - Fazer backups do sistema como contingência antes de fazer a instalação
 - Instalar o upgrade num micro de controle, deixando o outro micro de controle e demais de supervisão desativados como contingência até comprovar que não há nenhum problema com a nova versão.
 - Instalar o upgrade no micro Hot-Standby e num micro de supervisão para validar a nova versão
 - Instalar no outro micro de controle e demais micros de supervisão depois que a nova versão estiver homologada.
 - Atualizar os backups da plataforma de desenvolvimento e runtime do sistema.
 - Atualizar o sistema das demais reduções seguindo o mesmo procedimento da 1ª redução instalada.

Procedimento de Preparação do Upgrade

 1º Passo: editar o arquivo score/altcba/altcba.txt e incluir versão, data e alterações implementadas conforme o padrão abaixo:

```
ALTERACOES EFETUADAS NO SCORE APARTIR DA VERSAO DE 08/05/98
VERSAO 4.41
1) Alterado numero da versao de 4.40 para 4.41
2) Correcao da impressao de hardcopy em impressora colorida.
```

- 2º Passo : preparar a lista de arquivos alterados
 - Gerar a lista pelo comando filesd conforme sintaxe abaixo:

```
# filesd AAAAMMDDHHMM dir -v
```

```
# filesd 201209250000 /score/ | sort -k 8 >/tmp/lista
```

No exemplo são listados todos arquivos alterados a partir de 25/09/2012 às 00:00 ordenados pelo path e gravados no arquivo /tmp/lista

 Editar o arquivo /tmp/lista e deixar somente a coluna com o path dos arquivos usando o comando ALT+N.

Procedimento de Preparação do Upgrade

- Limpar da lista os diretórios abaixo deixando somente o necessário:
 - Base de Dados: somente arquivos MsgStr e Arqvar.dat.
 Os arquivos Avc, cnfrelgraf, comum, evcuba, grupocubas, relgraf, superv_avc e valgrafmini nunca podem ir no upgrade
 - Hist, eventos, erros, exporta_dados, log, log_rel_cuba: nunca vão
- Incluir no arquivo /tmp/lista os arquivos install_msg (1ª linha), altscore.txt e setup se necessário (última linha)
- Copiar /tmp/lista para o path /score/altcba/altrcbavxxxx_ddmmaaaa, como por exemplo /score/altcba/altrcbav0015_25092012
- 3º Passo : preparar o arquivo de upgrade
 - Gerar o upgrade a partir da lista com mesmo path com a extensão . tgz, ou seja, /score/altcba/altrcbav0015_25092012.tgz:
 - # cd /score/altcba
 - # upgrade altcbavxxxx_ddmmaaaa altrcbavxxxx_ddmmaaaa.tgz
 - # upgrade altcbav0015_25092012 altrcbav0015_25092012.tgz

Procedimento de Preparação do Upgrade

- 4º Passo : copiar a lista e o arquivo de upgrade para o diretório /score/altcba do nodo de controle e supervisão que será atualizado
 - Observação: um exemplo pode ser visto em /score/altcba
- 5º Passo: fazer os backups de segurança antes de começar a instalação a partir do micro de controle (Hot-Standby) que será instalado:
 - Base de dados
 - Runtime completo
 - Backup de runtime baseado na lista de arquivos que será instalada, caso precise retornar à versão anterior rápidamente:

```
# cd /score/altcba
# upgrade altcbavxxxx_ddmmaaaa altcbavxxxx_ddmmaaaa.ant.tgz
# upgrade altcbav0015_25092012 altcbav0015_25092012.tgz
```

Laboratório

- Forçar a compilação do sistema
- Preparar setup de instalação do descritor de eventos e DescrArqVar.dat
- Preparar um arquivo de upgrade com os seguintes arquivos:
 - Abertura com o install_msg
 - Arquivos compilados
 - Descritor de eventos e DescrArqVar.dat
 - Setup de instalação

Instalação do Upgrade no Hot-Standby

- <u>1º Passo</u>: desativar o micro Hot-Standby
 - Logo depois da atualização a cada 2 minutos no diretório /score/base_dados, o micro Hot-Standby deve ser desativado.
- 2º Passo: instalar o upgrade já copiado para o diretório /score/altcba do HotStandby pelo comando install:

```
# cd /
# install –u /score/altscore/altcbavxxxx_ddmmaaaa.tgz
# install –u /score/altcba/altrcbav0015_25092012.tgz
```

- 3º Passo: instalar nova tarefa residente pelo comando InstalaCtrl
- 4º Passo: desativar o micro que está controlando e partir o micro Hot-Standby com a nova versão para controlar a redução
- <u>5º Passo</u>: verificar se a nova versão do sistema está funcionando normalmente, movimentação de anodo, EA, corrida, etc...

Instalação do Upgrade no Hot-Standby

• Observações :

- O Hot-Standby deve ser desativado para instalação somente quando o upgrade envolver atualização ou inclusão de nova tarefa residente. Não há necessidade de desativar o controle para instalar programas de operação e relatórios.
- Na operação acima, os dados de base de dados, eventos, históricos e logs ocorridos no período entre a desativação e reativação do Hot-Standby serão perdidos.
 Uma forma de evitar que isso aconteça é reativar o Hot-Standby novamente como reserva e fazer a transferência depois de concluída a atualização dos dados. Nesse caso, se o upgrade envolver qualquer arquivo do diretório /score/base_dados, este deve ser atualizado manualmente.
- Nenhum micro de supervisão deve acessar o micro de controle com a versão desatualizada.

Instalação do Upgrade nos Nodos de Supervisão

- 1º Passo: desativar o micro de supervisão e abrir uma janela de comandos do shell do QNX.
- 2º Passo: copiar o upgrade para seu diretório /score/altcba
- 3º Passo: instalar o upgrade pelo comando install:

```
# cd /
```

install -u /score/altscore/altcbavxxxx_ddmmaaaa.tgz

install -u /score/altcba/altrcbav0015_25092012.tgz

 4º Passo: partir o sistema de supervisão depois que o controle já estiver rodando com a nova versão do sistema

Instalação do Upgrade nos Demais Nodos da Fábrica

- 1º Passo: instalar o upgrade no restante dos nodos da redução testada seguindo os respectivos procedimentos dos micros de supervisão e controle
 - Instalar no outro micro de controle e partir como Hot-Standby
 - Instalar no restante dos micros de supervisão
- 2º Passo: instalar o upgrade em cada uma das outras reduções seguindo o mesmo procedimento da 1ª redução:
 - Fazer backups da base de dados e runtime antes da instalação
 - Instalar no micro Hot-Standby e num micro de supervisão e acompanhar por um período
 - Instalar no restante dos micros de controle e supervisão
- 3º Passo : atualizar os backups de todas reduções após atualização
 - Fazer backups da base de dados e runtime de cada redução
 - Fazer backup do micro de desenvolvimento

Comandos para Verificação dos Upgrades

 A integridade do arquivo de upgrade com extensão .F como path_arq.F pode ser verificados pelo comando fcat, conforme a sintaxe abaixo:

```
# fcat path_arq.F | pax [-v]
# fcat /score/altcba/altrcbav0015 25092012.F -v
```

 A integridade do arquivo de upgrade com extensão .tgz como path_arq.tgz pode ser verificados pelo comando zcat, conforme a sintaxe abaixo:

```
# zcat path_arq.tgz | pax [-v]
# zcat /score/altcba/altrcbav0015 25092012.F -v
```

Laboratório

Ler o arquivo de upgrade preparado no laboratório anterior

Índice

Apresentação

Ferramentas de Desenvolvimento

Arquitetura do Sistema

Estruturas de Dados

Algoritmo de Controle


Criação de Opção de Operação

Criação de Relatórios

Preparação e Instalação de Upgrades

Projeto Final

Laboratório – Especificação Algoritmo de Alimentação



- Especificação Funcional:
 - Startup Sistema
 - Alimentação Inicial
 - Operação Manual
 - Início: Suspende Alimentação
 - Fim: Volta Alimentação Anterior
 - Efeito Anódico
 - Início: Alimentação EA
 - Fim: Volta Alimentação Inicial
 - Modos de Operação:
 - Inicial
 - Modo 1
 - Modo 2
 - EA
 - Suspensa

Laboratório – Especificação Algoritmo de Alimentação

- Tarefa Residente MCP
 - Implementa mudança de estados
 - Observação: O MCP não pode aguardar retorno de comando da remota
- Tarefa Residente MCC
 - Implementa função para mudança de acionamento na remota
 - Geração de evento
- Programa de Operação
 - Entrada: Auto / Manual
 - Ação: Suspende Alimentação
 - Geração de evento

Laboratório – Especificação Algoritmo de Alimentação

Relatório de Ciclo de Controle

Relatório Diário / Turno

```
Relatório Histórico de Alimentação – Turno x

-Inicial-- -Modo 1- -Modo 2- ---E A--- ------Modo Atual-----

Cuba Dur Kg Dur Kg Dur Kg dd/mm/aa hh:mm Modo

xxx+ xx:xx xxx xxx xx:xx xxx xxx xxx xx:xx xxx xxx
```

Laboratório – Implementação Algoritmo de Alimentação

- 1ª Fase Implementação das Tarefas Residentes
 - Criação e configuração de parâmetros e variáveis de processo
 - Implementação da tarefa Mcp
 - Implementação da função da tarefa Mcc
 - Configuração de eventos (DescrEv e Help)
 - Depuração e instalação no controle
- 2ª Fase Implementação do Programa de Operação
 - Implementação do programa de operação
 - Configuração da chamada do programa
 - Depuração e instalação no controle

Laboratório – Implementação Algoritmo de Alimentação

- 3ª Fase Implementação Relatório de Ciclo de Controle
 - Criação das variáveis e inclusão dos cálculos nas tarefas
 - Implementação do relatório
 - Configuração dos descritores
 - Criação do Help do relatório
 - Configuração da chamada do relatório
 - Depuração e instalação no controle
- 4ª Fase Implementação Relatório Diário / Turno
 - Criação das variáveis e inclusão dos cálculos nas tarefas
 - Implementação do relatório
 - Configuração dos descritores
 - Criação do Help do relatório
 - Configuração da chamada do relatório
 - Depuração e instalação no controle