



INTRODUCTION Structure de base de l'ordinateur

- Rôle de l'ordinateur
- Eléments de l'ordinateur







Les différents niveaux de la machine informatique

- On distingue généralement trois couches dans la composition d'une machine informatique :
 - Les logiciels des utilisateurs « software » : ce sont des programmes qui permettent à l'utilisateur de réaliser des tâches sur la machine.
 - Le logiciel de système d'exploitation : c'est un ensemble de programmes qui se place à l'interface entre le matériel et les logiciels applicatifs. Il permet notamment à ces logiciels applicatifs d'utiliser les ressources matérielles de la machine. Les principaux OS (<u>Operating</u> <u>System</u>) sont notamment Linux, Windows, Mac OS, Unix
 - Le matériel « hardware »: il correspond à la machine physique, notamment composée du processeur, de la mémoire centrale et des périphériques, l'ensemble communiquant par un bus.











Logiciels utilisateurs

- -Navigateur (IE, Firefox)
- -Traitement de texte, tableur (packoffice, openoffice)
- Messagerie (webmail, outlook, thunderbird)
- Jeux



Les fonctions de l'ordinateur Les composants

- Les fonctions de l'ordinateur sont de permettre à des utilisateurs (via des logiciels informatiques) de :
 - -Effectuer du calcul;
 - -Stocker des données;
 - -Communiquer.
- Pour cela, l'ordinateur est doté d'un ensemble de composants physiques
 - -Un élément permettant d'exécuter les instructions d'un programme : c'est le **processeur** (CPU).
 - Des éléments permettant de stocker les données : ce sont les **mémoires** de l'ordinateur.
 - -Des éléments permettant la communication entre l'ordinateur et l'être humain : ce sont les **périphériques**.
 - Des éléments permettant aux différents composants (périphériques, processeur, mémoire) de l'ordinateur de communiquer : ce sont les bus de l'ordinateur



Rôle d'un ordinateur

• Exécuter un programme de traitement sur des données en vue de résoudre un problème.

Deux aspects :

- L'expression du problème à résoudre, de sa solution dans un langage compréhensible par l'ordinateur
- La structure de l'ordinateur qui doit être composé d'éléments permettant le stockage, le traitement, la lecture ou l'écriture des données

A quoi sert donc un ordinateur ?

J'ai un problème à résoudre! a Périmètre?

J'écris une solution! **ALGORITHME**

Périmètre := 2a + 2b

En utilisant un langage de programmation, je 3. code la solution pour la faire exécuter par l'ordinateur



fonction perimetre (a, b : in integer) return integer is begin

perimetre :=
$$(2 * a) + (2 * b)$$
;

end;



Le codage d'un problème ...

fonction perimetre (a, b : in integer) return integer is begin

perimetre := (2 * a) + (2 * b);

end;

Programme en langage de haut niveau instructions de haut niveau



Compilateur

Niveau utilisateur

Système d'exploitation

Gérer et partager le matériel

Bus

Mémoire centrale

Machine physique "matérielle"


Programme à

exécuter : instructions machine

et valeurs en binaire

traduction

Composants de l'ordinateur




La représentation des informations sur la machine physique

- La donnée de base manipulée par la machine physique est le bit (Binary Digit) qui ne peut prendre que deux valeurs : 0 et 1
- Ce 0 et 1 correspondent aux deux niveaux de voltage (0-1 et 2-5 volts) admis pour les signaux électriques issus des composants électroniques (transistors) qui constituent les circuits physiques de la machine
- Toutes les informations (nombres, caractères et instructions) ne peuvent être représentées que par une combinaison de 0 et 1 : chaine binaire. Un octet est une chaîne de 8 bits.



Les composants de l'ordinateur

- L'ordinateur est doté d'un ensemble de composants physiques
 - Des éléments permettant la communication entre l'ordinateur et l'être humain : ce sont les périphériques.
 - Un élément permettant d'exécuter les instructions d'un programme : c'est le processeur (CPU).
 - Des éléments permettant de stocker les données : ce sont les mémoires de l'ordinateur.
 - Des éléments permettant aux différents composants (périphériques, processeur, mémoire) de l'ordinateur de communiquer : ce sont les bus de l'ordinateur




Les composants de l'ordinateur


• Le **boîtier** (ou *châssis*) de l'ordinateur est le squelette métallique abritant ses différents composants internes. L'ensemble, boitier et composants internes, forment **l'unité** centrale de l'ordinateur.


Le boitier contient :

- La carte mère de l'ordinateur;
- Des périphériques de stockage tels que disques, dur, lecteur-graveur DVD.CD-ROM;
- Des cartes d'extensions pour les interfaces d'entrées sorties;
- Un bloc d'alimentation électrique.




• La carte mère de l'ordinateur est le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur.





Le processeur

Le **processeur** (**CPU**, pour *Central Processing Unit*) est le cerveau de l'ordinateur. Il permet de manipuler, des données et des instructions codées sous forme binaires. Le **processeur** est un circuit électronique cadencé au rythme d'une horloge interne qui envoie des impulsions, appelées « **top** ». La **fréquence d'horloge**, correspond nombre d'impulsions par seconde. Elle s'exprime en Hertz (Hz).




 Ordinateur à 2 GHz → l'horloge envoie 200 000 000 000 battements par seconde.




Circuits électroniques composés de millions de transistors placés dans un boîtier comportant des connecteurs d'entrée-sortie, surmonté d'un ventilateur.

→ circuit intégré ou puce

Le processeur : performances



La **Loi de Moore** a été exprimée en 1965 par *Gordon Moore*, un des trois fondateurs d'Intel. Elle postule que le nombre de transistors sur une puce double tous les deux ans.



Les mémoires de l'ordinateur

Une « mémoire » est un composant électronique capable de stocker temporairement des informations

- Une mémoire est caractérisée par :
 - Sa capacité, représentant le volume global d'informations (en bits) que la mémoire peut stocker (par exemple 1 Goctets, soit 2³⁰ octets, soit 2³⁰ * 8 bits.
 - Son temps d'accès, correspondant à l'intervalle de temps entre la demande de lecture/écriture et la disponibilité de la donnée.
- L'ordinateur contient différents niveaux de mémoire, organisés selon une hiérarchie mémoire.

Les grandeurs de l'ordinateur Capacité – bit - octet

| 1 octet = 8 bits (byte) | Avant 1998 | Après 1998 |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Kilooctet (Ko) | 2^{10} octets = 1024 octets | 1000 octets |
| Mégaoctet (Mo) | 2 ²⁰ octets = 1024 Koctets | 1000 Koctets |
| Gigaoctet (Go) | 2 ³⁰ octets = 1024 Moctets | 1000 Moctets |

Multiples de l'octet : préfixes SI et mésusages

Symbole Valeur Mésusage² Nom 10^{3} 210 kilooctet ko 220 mégaoctet 106 Mo 10⁹ 230 gigaoctet Go. 1012 240 téraoctet To 10¹⁵ pétaoctet Po 10¹⁸ exaoctet Εo 1021 zettaoctet Zo yottaoctet Yo 1024

Multiples de l'octet :

préfixes binaires


| Nom | Symbole | Valeur |
|-----------|---------|-----------------|
| kibioctet | kio | 2 ¹⁰ |
| mébioctet | Mio | 2 ²⁰ |
| gibioctet | Gio | 2 ³⁰ |
| tébioctet | Tio | 2 ⁴⁰ |
| pébioctet | Pio | 2 ⁵⁰ |
| exbioctet | Eio | 2 ⁶⁰ |
| zébioctet | Zio | 2 ⁷⁰ |
| yobioctet | Yio | 280 |

Les mémoires de l'ordinateur

 L'ordinateur contient différents niveaux de mémoire, organisés selon une hiérarchie mémoire.

Mémoires vives : mémoires volatiles :

Mémoires de masse : mémoires permanentes







REGISTRES
N bits (32, 64)
1 nanoseconde


Mémoires Caches Koctets (L1,L2) 5 nanosecondes Mémoires Centrales Goctets 10 nanosecondes Mémoires de masse 500 Goctets - Toctets 5 millisecondes

Au plus près du cpu

Capacité, vitesse

Au plus loin du cpu

<u>Mémoire volatile</u>: le contenu de la mémoire n'existe que si il y a une alimentation électrique (typiquement les mémoires caches et mémoire centrale) <u>Mémoire permanente, de masse</u>: mémoire de grande capacité dont le contenu demeure même sans alimentation électrique (typiquement le disque dur)



Périphériques de l'ordinateur

Un périphérique est un matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur par l'intermédiaire de l'une de ses interfaces d'entréesortie (interface VGA, HDMI, USB, RJ45.), le plus souvent par l'intermédiaire d'un connecteur. L'interface d'entrées-sorties est pilotée par un driver (pilote d'entrées-sorties)





- périphériques de sortie: ce sont des périphériques permettant à l'ordinateur d'émettre des informations vers l'extérieur, tels qu'un écran, une imprimante...
- périphériques d'entrée : ce sont des périphériques capables uniquement d'envoyer des informations à l'ordinateur, par exemple la souris, le clavier, etc.
- périphériques d'entrée-sortie : ce sont des périphériques capables d'envoyer des informations à l'ordinateur et permettant également à l'ordinateur démettre des informations vers l'extérieur, par exemple le modem, le disque dur



Interfaces


- 1. USB : connexion « à chaud » de périphériques
- 2. RJ45: connexion au réseau local filaire
- 3. VGA: connexion de l'écran
- 4. HDMI: connexion à un écran haute résolution











Les bus de l'ordinateur

Un « bus » est un composant électronique permettant à différents composants de l'ordinateur de s'échanger des informations

- Bus système (Front Side Bus FSB) permet le communication entre le processeur et le mémoire centrale.
- Bus d'extension permet aux autres éléments de l'ordinateur de communiquer entre eux.
- Bus série, bus parallèle, largeur de bus

