

上記の確認が出来ない場合は「裏面」を提示してください (NGを意味します)

裏面の注意事項もご確認お願いします

ICコンテナターミナル ヤード内注意事項

*ターミナルの安全推進にご協力お願い致します。

〔更新〕2013.11 博多港コンテナターミナル オペレーター会

一 全体 一

- 1. ヤード内速度 25km/h以下 を厳守すること
- 2. ヤード内進入時にシャーシ『アンロック』の徹底を図ること
- 3. MG搭載車は『プラグの取り外し確認』の徹底を図ること
- 4. ヤード内では必ず安全帽を着用し、安全服装を徹底すること
- 5. 構内では原則トレーラーからの降車は禁止である

一 構内テナー優先 一

- 1. ヤード内はテナー優先であるため、テナーの走行に十分注意すること
- 2. テナーの走行警報が聞こえるよう窓を開けておくこと
- 3. テナー走行路上で停車しないこと
- 4. 特にテナーレーンチェンジ位置での停車は厳禁 -



一 トレーラー動線 一

- 1. トレーラー動線を遵守すること
- 2. ヤード内の走行は一方通行である(外来トレーラーは時計回り)
- 3. 一旦停止位置を遵守すること
- 4. 追い越しレーン走行中のトレーラーを優先とすること
- 5. 十分なトレーラーの車間を確保すること
- 6. 旋回する際はウィンカーを点灯すること

一 トレーラー合図 一

- 1. コンテナ積み降ろし完了時の確認および合図の徹底を図ること
- 2. 積み降ろし完了後にはテナースプレッダの離脱確認を徹底すること



