

SVB2640-P BLE Wireless Module User Guide

Rev. 1.0

Aug. 2018

目錄

_	•	介紹	2
		1.1 工具及開發環境	
		1.2 硬體規格	
<u> </u>	`	硬體配置	3
三	`	接腳圖	3
四	`	接腳描述	4
五	`	開發環境下載與安裝	5
		5.1 安裝 Code Composer Studio	5
		5.2 搜索 CCS 產品	
		5.3 匯入 CCS 專案	7
六	`	Services 及 Characteristics UUID	9
ヒ	`	硬體設置	. 10
八	•	程式碼編譯與燒錄	. 11
九	`	版本歷史	. 13

一、介紹

Sivann SVB2640 BLE Wireless Module (低功耗藍牙無線模組) 採用佐臻 (Jorjin) 所生產之 ZB7412 模組。它是一款基於德州儀器 (Texas Instruments) CC2640R2F 藍牙單晶片之系統級封裝模組,內有 32 位元的 ARM Cortex-M3 微控制器,並提供豐富的周邊 I/O。適用於 Bluetooth 4.2 和 Bluetooth 5 之低功耗應用,且通過 FCC、ETSI、NCC 等多國射頻法規認證。其韌體能透過 CCS 或 IAR 等集成開發環境進行開發,可依據需求實現藍牙的物聯網應用。




1.1 工具及開發環境

- Full-Feature and Low-Cost Development Kits
- Packet Sniffer PC Software
- Sensor Controller Studio
- SmartRF Studio
- SmartRF Flash Programmer 2
- IAR Embedded Workbench for ARM
- Code Composer Studio


1.2 硬體規格

SVB2640 BLE Wireless Module				
無線模組		Jorjin ZB7412-00 (TI CC2640R2F 5x5mm, 15 GPIOs)		
藍牙標準		Bluetooth 5		
電	源	5 V (Micro USB)		
周	邊	GPIO · UART · I2C · I2S · SPI · PWM · Timer · ADC · RTC		
燒錄介面		2-Pin cJTAG		
尺	寸	42 x 26 mm		
重	量	5.3 g		
產	地	台灣		

二、硬體配置



三、接腳圖





四、接腳描述

Pin No.	Pin Name	Туре	Description		
J1					
1	DIO 0	Digital I/O	GPIO, Sensor Controller		
2	DIO 1	Digital I/O	GPIO, Sensor Controller		
3	DIO 2	Digital I/O	GPIO, Sensor Controller, High drive capability		
4	DIO 3	Digital I/O	GPIO, Sensor Controller, High drive capability		
5	DIO 4	Digital I/O	GPIO, Sensor Controller, High drive capability		
6	GND	GND	Ground		
7	3V3	Power	3V3		
8	NC	NC	No Connection		
9	5V	Power	5V		
10	RST	Digital Input	Reset, Active-low		
		J2			
1	DIO 14	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
2	DIO 13	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
3	DIO 12	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
4	DIO 11	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
5	DIO 10	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
6	DIO 9	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
7	DIO 8	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
8	DIO 7	Digital/Analog I/O	GPIO, Sensor Controller, Analog		
9	DIO 6	Digital I/O	GPIO, High drive capability, JTAG_TDI		
10	DIO 5	Digital I/O	GPIO, High drive capability, JTAG_TDO		
		J3 De	bug		
1	3V3	Power	3V3		
2	JTAG_TMSC	Digital I/O	JTAG_TMSC, High drive capability		
3	GND	GND	Ground		
4	JTAG_TCKC	Digital I/O	JTAG_TCKC		
5	GND	GND	Ground		
6	JTAG_TDO	Digital I/O	JTAG_TDO, High drive capability, DIO 5		
7	NC	NC	No Connection		
8	JTAG_TDI	Digital I/O	JTAG_TDI, High drive capability, DIO 6		
9	GND	GND	Ground		
10	RST	Digital Input	Reset, Active-low		

五、開發環境下載與安裝


CC2640R2F 支援 IAR Embedded Workbench for ARM、Code Composer Studio™ (CCS) 和CCS Cloud™ 三種 IDE,此處我們將以 Code Composer Studio (CCS) 做介紹。

Code Composer Studio 是一個整合式的開發環境,支援 TI 的微控制器和嵌入式處理器產品。它提供了一系列工具來為嵌入式應用開發與除錯,包含經過優化的 C/C++編譯器、原始碼編輯器、原始碼環境整合、調試器、分析器和許多其他功能。CCS 提供直觀的 IDE 使用者介面,能夠引導使用者完成應用程式開發流程的每一步。


以下過程介紹了如何安裝和配置 CCS 的正確版本和必要的工具:

5.1 安裝 Code Composer Studio

- 1. 安裝 Code Composer Studio
 - 下載 <u>Code Composer Studio</u>
 - 開始安裝程序並接受授權協議,建議將 CCS 安裝在預設路徑




- 在 Processor Support 清單,選擇 SimpleLink CC13xx and CC26xx Wireless MCUs



- 在 Debug Probes 部分,CCS 會安裝對 TI XDS Debug Probe Support 的支援。該選項支援 XDS110 除錯器
- 選擇 Finish 開始安裝程序

5.2 搜索 CCS 產品

如果將 Code Composer Studio 安裝在預設目錄之下 (c:/ti),它會自動搜索 SimpleLink CC2640R2 SDK。一旦 SDK 被 CCS 發現,它會定義一個名為 COM_TI_SIMPLELINK_CC2640R2 SDK INSTALL DIR 的建構環境變數給 BLE5-Stack 專案使用。




如果 BLE5-Stack 專案是由其他地方匯入,而不是 SimpleLink CC2640R2 SDK 在安裝期間所指定的路徑,就必須在匯入程序完成後重新定義 COM_TI_SIMPLELINK_CC2640R2_SDK_INSTALL DIR 變數。重新定義該變數步驟如下所示:

- 1. 開啟 CCS 專案屬性 (Project → Properties)
- 點選 Resource → Linked Resources 並編輯 COM_TI_SIMPLELINK_CC2640R2_SDK_ INSTALL DIR, 讓該變數指向匯入的根目錄位置

5.3 **匯入 CCS** 專案

本節將引用 multi-role 專案說明如何匯入並編譯一個已存在的專案,開發套件中所有的 BLE5-Stack 專案都具有相似的結構。


- 1. 從開始選單中開啟 CCS IDE
- 2. 建立一個 workspace (請確認 CCS workspace 的路徑名稱不包含空格)
- - (1) 開啟 Resource Explorer
 - 點選 View → Resource Explorer,在選擇的範例專案中選取 CCS 資料夾 Software→SimpleLink CC2640R2 SDK → Examples → CC2640R2 Launchpad → ble5stack → multi role → TI-RTOS → CCS Compiler → multi role app
 - 選取 CCS Logo 按鈕匯入專案到 Project Explorer 若是 SimpleLink CC2640R2 SDK 本地版本不存在,匯入過程中將會一併安裝,必須接受使用者授權協議才能繼續




Rev. 1.0 © 2018 Sivann Inc., All Rights Reserved.

(2) 選擇範例專案

- 點選 Import: File → Import



- 選擇 CCS Projects: Code Composer Studio → CCS Project
- 瀏覽 multi_role 檔案位置 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5s tack\multi_role
- Select All 選擇搜索到的專案
- 點選 Finish 開始匯入程序



4. 若匯入成功,Project Explorer 將會出現兩個專案,分別為 app、stack 之程式碼

六、Services 及 Characteristics UUID

下表為此 PIR 模組 Service 及 Char.(Characteristic) 介紹。

Service Name	Service ID	Char. Name	Char. ID	Possible Fields in Char. Value	Access Type	Unit	Description
PIR	0xAAA1	Presence Sensor	0xCC06	Id (uint8), flags (uint8), dInState (boolean), sensorType (string)	R/W	N.A.	0 (Low), 1 (High)

Rev. 1.0

SVB2640-P BLE Wireless Module


七、硬體設置

燒錄流程中需要使用 TI 開發的 MSP-EXP432P401R 開發套件作為 SVB2640 之燒錄板,請遵循以下流程連接無線模組與燒錄板:

1. 請先確認移除下圖中標示區域的 jumpers,目的是為了將開發板上燒錄器 XDS110 與微控制器 MSP-EXP432P401R 斷開。另外,需確認 XDS110 電源 jumper (JP102) 被連接,以提供電源至 SVB2640。



2. 準備 10-pin 之 JTAG 連接線,將其連接至 SVB2640 的 Debug Port (J3),並將另一端連接至 MSP-EXP432P401R 上的 XDS110 Out Port (J102),接著插上 Micro USB 連接至電腦。




八、程式碼編譯與燒錄


注意:由於 SVB2640 使用之晶片型號為 CC2640R2DK_5XD,因此需移除專案預編譯旗標 CC2640R2_LAUNCHXL,並新增預編譯旗標 CC2640R2DK 5XD。

下列過程將描述如何存取並修改預編譯旗標:

- 1. 開啟 Project Properties
- 2. 選取到 Build → ARM Complier → Predefined Symbols
- 3. 點選下圖標註的按鈕,刪除預編譯旗標 CC2640R2_LAUNCHXL



4. 點選下圖標註的按鈕,新增預編譯旗標 CC2640R2DK_5XD



SVB2640-P
BLE Wireless Module

程式碼開發完畢後,可依照下列流程編譯程式碼,並燒錄至開發板中:

- 1. 編譯 stack library 專案
 - 將 stack 專案設置為 active
 - 點選 Project → Build All 編譯 stack 專案
- 2. 編譯 app 專案
 - 將 app 專案設置為 active
 - 點選 Project → Build All 編譯 app 專案
- 3. 載入整個應用程式
 - 點選 Run → Debug

12 / 13

SVB2640-P BLE Wireless Module

九、版本歷史

Revision	Date	Description	
1.0	2018/08/01	Initial release	