

Проверка живучести кольцевой сети В2

(поверочный расчёт отказов ремонтных секций и вводов)

Кольцевая магистраль В2 предусмотрена для резервирования подачи: при отказе любого участка кольца вода к пожарным кранам поступает по второму плечу. Ниже — поверочный расчёт одиночных отказов ремонтных секций. Расчёт справочный, выполняется в дополнение к основному гидравлическому расчёту.

Штатный режим (кольцо целое) требуемый напор 60.5 м

Отказы ремонтных секций

Отказавший участок	Требуемый напор, м	Ухудшение, м	Источник держит
РС-2	61.5	+1.1	НЕТ
РС-1	63.8	+3.3	НЕТ
РС-4	64.1	+3.7	НЕТ
РС-3	62.6	+2.1	НЕТ

Худший случай

Отказ РС-4: требуемый напор 64.1 м (+3.7 м к штатному режиму).

Заключение

Внимание: при худшем отказе участка кольца доступного напора источника недостаточно. Сам признак необходимости насоса не подтверждает работоспособность. Требуется подобрать рабочий и резервный пожарные насосы по худшему режиму и проверить их характеристики либо предусмотреть другой подтверждённый источник.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								ZARYA-DEMO-001-ИОС2.ЖВ				
											Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей			
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
			Разраб.		Демонстрационны комплект						Секция 1	Стадия	Лист	Листов
			Проверил		Демонстрационны комплект							П	1	1
			Нач. отдела		Демонстрационны комплект									
			ГИП		Демонстрационны комплект									
											Проверка живучести сети В2	ООО «Заря»		
Н. контр.		Демонстрационны комплект												