

(поверочный расчёт отказов ремонтных секций и вводов)

Штатный режим (кольцо целое) требуемый напор 60.5 м

Отказавший участок	Требуемый напор, м	Ухудшение, м	Источник держит
РС-1	63.8	+3.3	НЕТ
РС-4	64.1	+3.7	НЕТ
РС-3	62.6	+2.1	НЕТ
РС-2	61.5	+1.1	НЕТ

Отказ РС-4: требуемый напор 64.1 м (+3.7 м к штатному режиму).

Внимание: при худшем отказе участка кольца доступного напора источника недостаточно. Сам признак необходимости насоса не подтверждает работоспособность. Требуется подобрать рабочий и резервный пожарные насосы по худшему режиму и проверить их характеристики либо предусмотреть другой подтверждённый источник.

[illegible]