

3kg 电子秤原理手册

修订历史

版本	日期	原因
V1. 0	2013/10/20	第一次发布


请认准以下店铺购买:

http://www.ILovemcu.taobao.com

http://www.52dpj.taobao.com

http://www.epic-mcu.taobao.com

1.主要框图说明:



电阻应变式压力传感器 → HX711AD模块 → 单片机MCU

2.测重原理讲解:

基本原理讲解

1. 3kg 传感器

满量程输出电压=激励电压*灵敏度1.0mv/v

例如: 供电电压是3v 乘以灵敏度1.0mv/v=满量程3mv。


相当于有3Kg 重力产生时候产生3mV 的电压。

2. 711模块对产生的3mV 电压进行采样。

概述: 711模块 A 通道带有128倍信号增益,可以将3mV 的电压放大128倍,然后采 样输出24bit AD 转换的值,单片机通过指定时序将24bit 数据读出。

详细讲解程序计算原理:

3kg 电子秤原理手册



步骤1:如何计算传感器供电电压

HX711可以在产生 VAVDD 和 AGND 电压, 即711模块上的 E+和 E-电压。

该电压通过 VAVDD=VBG(R1 +R2)/R2计算。

VBG 为模块儿基准电压1.25v

R1 = 20K, R2 = 8.2K

因此得出 VAVDD = 4.3V

(为了降低功耗,该电压只在采样时刻才有输出,因此用万用表读取的值可能低于 4.3v,因为万用表测量的是有效值。)

步骤2:如何计算 AD 输出最大值

在4.3V 的供电电压下3Kg 的传感器最大输出电压是4.3v*1mv/V = 4.3mV

经过128倍放大后,最大电压为4.3mV*128 = 550.4mV

经过 AD 转换后输出的24bit 数字值最大为:



 $550.4 \text{mV} \cdot 2^{24} / 4.3 \text{V} \approx 2147483$

步骤3:程序中数据如何转换

程序中通过

HX711_Buffer = HX711_Read();

获取当前采样的 AD 值,最大2147483,存放在 long 型变量 HX711_Buffer 中,

除以100,便于后续计算。

Weight_Shiwu = HX711_Buffer/100;

Weight_Shiwu 最大为21474。

步骤4:如何将 AD 值反向转换为重力值。

假设重力为 A Kg,(x < 3Kg),测量出来的 AD 值为 y

3Kg 传感器输出,发送给 AD 模块儿的电压为 A Kg * 4.3mV / 3Kg = 1.43A mV

经过128倍增益后为 128 * 1.43A = 183.46AmV

转换为24bit 数字信号为 183.46A mV * 2²⁴ / 4.3V = 715801.8A

所以 y = 715801.8A /100 = 7158.018A

因此得出 A = y / 7158.018 Kg $\approx y / 7.16$ g

所以得出程序中计算公式

Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/7.16+0.05);

//+0.05是为了四舍五入百分位

3kg 电子秤原理手册

特别注意: 因

为不同的传感器斜率特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的**7.16**这个除数。

当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。

如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。

因传感器线性斜率不同而定。每个传感器都要单独校准。

