

Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung

ETH Zürich Simon Züst PFA E 91 Technoparkkstrasse 1 8607 Zürich

Telefon +41 44 632 52 52 Telefax +41 44 632 11 59 zuest@iwf.mavt.ethz.ch www.iwf.mavt.ethz.ch

KTI DeltaZero 4PSP

DuctDesinger

Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Makroelemente und Anwendungsbeispiel

Datum 22. Juni 2016

Version 2.0 Autor(en) ZS, LW

Zusatzinformationen

Versionsverwaltung

Version	Bemerkung	Datum	Verantwortlich	Status
1.0	Erster Entwurf	22.06.2016	ZS	in Bearbeitung
2.0	Update GUI	23.01.2017	ZS	In Bearbeitung

Tabelle: Versionskontrolle

Involvierte Stellen und Personen

Name	Bereich / Verantwortung		
ZS	EMod		

Referenzierte Dokumente

Nr.	Titel	Version	Autor/in	Datum
1				
2				
3				

Inhaltsverzeichnis

Zusatzinformationen	ii
Versionsverwaltung	i
Involvierte Stellen und Personen	i
Referenzierte Dokumente	i
Inhaltsverzeichnis	ii
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	iv
Tabellen	
Abbildungen	iv
1. Installation	1
1.1. Vorbereitung	1
1.2. Installation	
1.3. Programstart	1
2. Benutzerhandbuch	2
2.1. Allgemein	
2.2. Menu	
2.3. Design	
2.4. Analyse	
2.4.1. Betriebspunkt	
2.4.2. Element Analyse	
2.4.3. Kennlinie	
2.5. Funktionen	
3. Modelldokumentation	
3.1. Allgemein	
3.2. Makroelemente	
3.3. Profile	15
4. Anwendungsbeispiel	16
4.1. Einführung	
4.2. Unterteilung in Makroelemente	
4.3. Definition der Profile und der Isolation	
4.4. Parametrisierung	17
F. Deferences	46

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Tabellen

abelle 1: Beispiel für eine nummerische Auswertung der Elementeigenschaften an einem Betriebspunkt		
Abbildungen		
Abbildung 1: Auslieferung des <i>DuctDesigners</i>	1	
Abbildung 1: Hauptfenster des DuctDesiners mit den einzelnen Elementen	2	
Abbildung 2: Funktionsmodus Design	4	
Abbildung 3: Funktionsmodus Analyse	5	
Abbildung 4: Grafische Analyse von Druckverlust und Wärmeübergang	8	
Abbildung 5: Anlagenkennlinien	8	
Abbildung 6: Vereinfachtes Klassendiagram	12	
Abbildung 7: Aufteilung des Kanals in einzelne Makroelemente		
Abbildung 8: Zuweisung von Profilen	17	
Abbildung 9: Parametrisierung mittels CAD		

1. Installation

1.1. Vorbereitung

Die Software ist in Java geschrieben und implementiert eine grafische Benutzeroberfläche mit SWT. Für die Verwendung der Software ist als vorbereitende Massnahme die Installation eines *Java Runtime Environment* (JRE) notwendig

1.2. Installation

Der *DuctDesigner* wird als zip-Archiv ausgeliefert (Abbildung 1). Dieses kann an einem beliebigen Ort entpackt werden. Nach dem entpacken können die Dateien beliebig verschoben und kopiert werden, solange die Ordnerstruktur beibehalten wird.




Abbildung 1: Auslieferung des DuctDesigners

1.3. Programstart

Das Programm wird mit Doppelklick auf DuctDesigner.jar gestartet.

2. Benutzerhandbuch

2.1. Allgemein

Der Start des *DuctDesingers* erfolgt durch Ausführen der DuctDesigner.jar Datei im Hauptordner des Paketes. Diese öffnet das Hauptfenster dargestellt in Abbildung 2. Das Hauptfenster bietet über ein Menu Zugriff auf die verschiedenen Programfunktionen. Weiter werden in einem Reiter die verschiedenen Funktionsmodi dargestellt:

Design: Erstellen und Modifizieren von Kühlkanaldesigns

Analysis: Analyse von Kühlkanaldesigns

Konsole: Allgemeine Ausgaben, Warnmeldungen




Abbildung 2: Hauptfenster des DuctDesiners mit den einzelnen Elementen

2.2. **Menu**

1. Datei

1.1. Neu Erstellt ein neues Projekt, dabei werden bereits

eingefügte Elemente entfernt. Dieser Vorgang ist nicht

umkehrbar.

1.2. Öffnen Öffnet ein vorab gespeichertes Projekt. Dabei werden

bereits eingefügte Elemente entfernt. Dieser Vorgang

ist nicht umkehrbar.

1.3. Speichern Speichert das geladene Projekt unter an dem bereits

angegebenen Speicherort. Ist noch kein Speicherort

angegeben, folgt automatisch Speichern als.

1.4. Speichern als Fragt den Benutzer nach einem Speicherort und

speichert das Projekt.

1.5. Beenden Schliesst den *DuctDesigner*. Nicht gespeicherte

Änderungen gehen verloren

2. Bearbeiten

2.1. Rückgängig Macht die letzte Änderung am Design des

Kühlkanales rückgängig

2.2. Wiederherstellen Stellt die letzte, rückgängig gemachte Änderung am

Kühlkanal wieder her

3. Komponentendatenbank

3.1. Neue Komponente Öffnet ein Dialogfeld um eine neue Komponente zu

erstellen. Dies ist im Zusammenhang von

Pumpenkennlinien notwendig.

3.2. Öffne Komponentendatenbank Öffnet die Komponentendatenbank, in welcher

bestehende Komponenten bearbeitet werden können. Dies ist im Zusammenhang von Pumpenkennlinien

notwendig.

4. Materialdatenbank

4.1. Neues Material Öffner ein Dialogfeld um ein neues Material zu

spezifizieren. Materialeigenschaften werden für die Berechnungen des Druckverlustes und des

Wärmeübergangs benötigt.

4.2. Öffne Materialdatenbank Öffnet die Materialdatenbank, in welcher bestehende

Materialien bearbeitet werden können

5. Hilfe

5.1. Über EMod Zeigt den Versionshinweis

2.3. Design

Das Design eines Kühlkanals erfolgt über die Aneinanderreihung von Makroelemente aus einer Modellbibliothek. Diese werden mittels Drag'n'Drop aus der Modellbibliothek in das Modell eingefügt. Die Elemente können anschliessen umbenennt werden, dabei kann ein Name nur einmalig vergeben werden. Über Manipulatoren können die Eigenschaften der Elemente und deren Reihenfolge bearbeitet werden, als auch Elemente gelöscht werden.




Abbildung 3: Funktionsmodus Design

2.4. Analyse

Erstellte Kanalmodelle können im Reiter in Bezug auf den erwarteten Wärmeübergang und Druckverlust analysiert werden. Dazu muss ein Betriebspunkt, sowie ein Kühlmedium vorgegeben werden. Die Ausgabe der Analyse kann sowohl in Bezug auf die einzelnen Elemente (nummerisch und grafisch) wie auch über die Anlagenkennlinie des ganzen Kühlkanals (grafisch) erfolgen. Abbildung 4 zeigt die entsprechende Ansicht des Funktionsmodus *Analyse*.




Abbildung 4: Funktionsmodus Analyse

2.4.1. Betriebspunkt

Der Betriebspunkt gibt die technischen Bedingungen am Einlass (Druck und Durchfluss), sowie die durchschnittlichen Bedingungen im Kühlkanal (mittlere Temperaturen des Fluides und der Wand) an. Diese Angaben sind insofern wichtig, da sich Stoffeigenschaften – z.B. Viskosität – mit der Temperatur ändern können. Die Art des Mediums, welches durch den Kanal fliesst wird mittels der Materialdatenbank bestimmt.

2.4.2. Element Analyse

Die Eigenschaften der Elemente können nummerisch, wie auch grafisch analysiert werden. In der nummerischen Analyse werden folgende Ausgabewerte geliefert:

- V	[m ³]	Volumen des Elementes				
- S	[m ²]	Oberfläche des Elementes (Verfügbare Oberfläche für den Wärmeaustausch				
- I	[m]	Länge des (abgewickelten Element), d.h. Weg den ein Fluidpartikel vom Elementeinlass zum -Auslass zurücklegt				
Δp	[Pa]	Druckverlust über das Element				
- ζ	[Pa s/m ⁶]	Druckverlustbeiwert; stellt den Zusammenhang zwischen Druckverlust und Druckfluss dar:				
- R _{th}	[W/K]	Thermischer Widerstand des Elementes (durch Konvektion und Isolation)				
– α	[W/m2/K]	Konvektionskonstante für den Wärmeübergang von der Wand in das Fluid				
- Q	[l/min]	Durchfluss				

Eine eingerückte, vorangestellte 1 oder 2 weist darauf hin, dass das Element Teil eines Bypasses ist. Dabei bedeutet 1 im primären Zweit, 2 in sekundären Zweig (eigentliche Bypass). Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für eine nummerische Ausgabe der Elementeigenschaften. In der grafischen Analyse der Elemente wird – wie in Abbildung 5 dargestellt – der Druck und der Wärmeübergang entlang der Kühlkanallänge dargestellt. Im Falle eines Bypasses wird nur der primäre Zweig dargestellt.

2.4.3. Kennlinie

Die Anlagenkennlinie stellt den Zusammenhang zwischen Durchfluss und Druckverlust, bzw. Wärmeübergang grafisch dar. Eine solche Anlagenkennlinie – wie in Abbildung 6 dargestellt – bezieht sich immer auf die Temperaturen und das Kühlmittel welche als Betriebspunkt angegeben wurden. Weiter können die Kennlinien von Pumpen dargestellt werden, um den Betriebspunkt eines Systems bestimmen zu können.

Tabelle 1: Beispiel für eine nummerische Auswertung der Elementeigenschaften an einem Betriebspunkt

Element	V [m³]	S [m²]	l [m]	∆p [Pa]	ζ [Pa s/m ⁶]	R _{th} [W/K]	α [Wm²/K]	Q [l/min]
Einlass	1.45E-06	0.000496	0.0135	30.3	3.50E+09	2.14	4.31E+03	5.58
Fitting_Einlass-Sinkleitung I	0	0	0	473	5.47E+10	0	0	5.58
Sinkleitung I	1.96E-06	0.00157	0.05	3.00E+03	3.47E+11	11.1	7.08E+03	5.58
Bypass	0.000138	0.113	3.46	1.27E+05	1.46E+13	364	3.21E+03	5.58
1: Sinkleitung II	1.43E-05	0.0115	0.365	1.38E+04	2.53E+12	46.5	4.06E+03	4.42
1: Lagerkühlung Einlass	0	0	0	2.42E+03	4.45E+11	0	0.00785	4.42
1: Fitting_Lagerkühlung Einlass-Lagerkühlung I	0	0	0	96.4	1.77E+10	0	0	4.42
1: Lagerkühlung I	1.05E-05	0.00884	0.152	1.48E+03	2.73E+11	35.5	4.02E+03	4.42
1: Fitting_Lagerkühlung I-Lagerkühlung Verbindung	0	0	0	77.1	1.42E+10	0	0	4.42
1: Lagerkühlung Verbindung	1.80E-07	0.000144	0.004	604	1.11E+11	1.33	9.22E+03	4.42
1: Fitting_Lagerkühlung Verbindung-Lagerkühlung II	0	0	0	96.4	1.77E+10	0	0	4.42
1: Lagerkühlung II	1.05E-05	0.00884	0.152	1.48E+03	2.73E+11	35.5	4.02E+03	4.42
1: Fitting Lagerkühlung II-Lagerkühlung Auslass	0	0	0	4.26E+03	7.84E+11	0	0	4.42
1: Lagerkühlung Auslass	0	0	0	2.42E+03	4.45E+11	0	0.00785	4.42
1: Fitting Lagerkühlung Auslass-Steigleitung unten	0	0	0	454	8.34E+10	0	0	4.42
1: Steigleitung unten	8.59E-07	0.000763	0.027	1.83E+03	3.37E+11	5.72	7.49E+03	4.42
1: Statorendkühlung Einlass	0	0	0	3.69E+03	6.78E+11	0	0.00707	4.42
1: Fitting Statorendkühlung Einlass-Statorendkühlung I	0	0	0	708	1.30E+11	0	0	4.42
1: Statorendkühlung I	6.86E-06	0.00497	0.22	5.77E+03	1.06E+12	35.9	7.23E+03	4.42
1: Statorendkühlung Übergang I	0	0	0	3.83E+03	7.04E+11	0	0.00867	4.42
1: Statorendkühlung Übergang II	0	0	0	3.83E+03	7.04E+11	0	0.00867	4.42
1: Statorendkühlung II	8.82E-06	0.00639	0.283	7.03E+03	1.29E+12	42.4	6.64E+03	4.42
1: Fitting Statorendkühlung II-Statorendkühlung Übergang III	0	0	0	105	1.94E+10	0	0	4.42
1: Statorendkühlung Übergang III	0	0	0	3.42E+03	6.30E+11	0	0.00741	4.42
1: Fitting Statorendkühlung Übergang III-Statorendkühlung III	0	0	0	101	1.85E+10	0	0	4.42
1: Statorendkühlung III	1.60E-05	0.0128	0.177	1.08E+03	1.98E+11	41.9	3.28E+03	4.42
1: Fitting Statorendkühlung III-Statorkühlung Einlass	0	0	0	105	1.94E+10	0	0	4.42
1: Statorkühlung Einlass	Ö	Ö	Ö	3.42E+03	6.30E+11	Ö	0.00741	4.42
1: Statorkühlung	6.13E-05	0.052	1.86	5.02E+04	9.24E+12	313	6.02E+03	4.42
1: Fitting Statorkühlung-Statorkühlung Auslass	0	0	0	3.45E+03	6.34E+11	0	0	4.42
1: Statorkühlung Auslass	Ō	Ō	Ō	2.42E+03	4.45E+11	Ö	0.00785	4.42
1: Steigleitung oben	8.86E-06	0.00709	0.226	8.51E+03	1.57E+12	30.4	4.28E+03	4.42
2: Zulauf	3.14E-07	0.000628	0.1	5.47E+04	1.47E+14	9.57	1.52E+04	1.16
2: Fitting Zulauf-Lagerkühlung oben Einlass	0	0	0	1.94	5.24E+09	0	0	1.16
2: Lagerkühlung oben Einlass	Ō	Ö	Ō	2.58	6.95E+09	Ō	0.0314	1.16
2: Fitting_Lagerkühlung oben Einlass-Lagerkühlung oben	Ō	Ō	Ō	4.89	1.32E+10	Ö	0	1.16
2: Lagerkühlung oben	1.26E-05	0.0138	0.157	300	8.08E+11	25.9	1.87E+03	1.16
2: Fitting Lagerkühlung oben-Lagerkühlung oben Auslass	0	0.0100	0	1.51	4.07E+09	0	0	1.16
2: Lagerkühlung oben Auslass	Ö	Ö	ő	2.58	6.95E+09	Ö	0.0314	1.16
2: Fitting Lagerkühlung oben Auslass-Rücklauf	ő	Ö	ŏ	793	2.14E+12	ŏ	0.0014	1.16
2: Rücklauf	3.14E-07	0.000628	0.1	5.47E+04	1.47E+14	9.57	1.52E+04	1.16
Fitting Bypass-Auslass	0	0.000020	0.1	264	3.05E+10	9.57	1.521.104	5.58
Auslass	1.45E-06	0.000496	0.0135	30.3	3.50E+09	2.14	4.31E+03	5.58
TOTAL	0.000143	0.116	3.54	1.31E+05	1.51E+13	379	3.27E+03	0.00




Abbildung 5: Grafische Analyse von Druckverlust, Wärmeübergang und Temperatur (–: Fluid, - -: Wand)




Abbildung 6: Anlagenkennlinien

2.5. **Funktionen**

Neues Projekt eröffnen Über die Schaltfläche

Datei > Neu

Über die Schaltfläche Projekt laden

Datei > Öffnen

Über die Schaltfläche Projekt speichern

> Datei > Speichern, oder Datei > Speichern unter

Über die Schaltfläche Programm schliessen

> Datei > Beenden oder über die Schaltfläche im Fenstertitel

Neue Elemente können im Neues Element einfügen

Funktionsmodus Analyse per


Drag'n'Drop aus der Modellbibliothek eingefügt werden. Die Elemente werden an der Position zwischen den bestehenden Elementen eingefügt, an der sie losgelassen werden.



Datei Bearbeiten

Neu Neu ☐ Öffnen

Speichern



Reihenfolge der Elemente

verändern

Die Reihenfolge der Elemente in einem Kühlkanal kann mittels Ziehen

durch die linke Maustaste verändert werden

Element konfigurieren Durch einen Rechtsklick auf ein Element wird der

Konfigurationsdialog für das entsprechende Element geöffnet.

Selektierte Elemente können mittels der Taste Delete gelöscht Element löschen

werden.

Profil anpassen Die Art und Parameter des

Profils können in den

Eigenschaften des Elementes

angepasst werden. Das

Dialogfeld öffnet sich über die entsprechende Schaltfläche



Isolation anpassen

Die Art und Parameter der Isolation können in den Eigenschaften des Elementes angepasst werden. Das Dialogfeld öffnet sich über die entsprechende Schaltfläche

Property Value Unit Name Drilling Profile R=0.01 m Isolation none Length 0.1 m Count 1.0 none Apply

Isolation Löschen

Eine bereits vorhandene Isolation kann über das entsprechende Schaltfläche in den Elementeigenschaften gelöscht werden




Eine Modifikation rückgängig machen / wieder herstellen Modifikationen am Modell können über das Menu Bearbeiten rückgängig gemacht, bzw. wiederhergestellt werden.




Betriebspunkt für die Analyse vorgeben

Die nummerischen Werte des Betriebspunktes können direkt in der Tabelle editiert werden. Dazu muss der Entsprechende Eintrag durch einen Mausklick angewählt werden, und Eingabe mit *ENTER* bestätigt, oder mit *ESC* verworfen werden. Das Kühlmedium kann über die Schaltfläche aus der Materialdatenbank ausgewählt werden.



Randbedingungen vorgeben

Im Reiter Boundary conditions können Wandtemperaturen, wie auch Wärmeflüsste an bestimmten Elementen vorgegeben werden.



Analysedaten exportieren Für den Export der Nummerischen können die Entsprechenden Werte

mit der Maus markiert und anschliessend über CTRL+C in die Zwischenablage kopiert werden. Dabei werden die Daten als

Semikolon-getrennte Werte ausgegeben. Grafische Analysen können

über Recktsklick > Als Bild speichern abgelegt werden.

Darstellungsbereich der Anlagenkennlinie wählen Der angezeigte Bereich der Anlagenkennlinie kann mit den Mausrad

verändert werden.

Pumpenkennlinie einfügen Eine Pumpenkennlinie kann über die Anlagekennlinie gelegt werden,

indem mittels Rechtsklick > Neue Pumpe hinzufügen die

entsprechende Pumpe ausgewählt wird.

Pumpenkennlinie entfernen

Eine bereits eingefügte Pumpenkennlinie kann entfernt werden, indem der entsprechende Eintrag unter *Rechtsklick > Pumpe*

entfernen angewählt wird.

3. Modelldokumentation

3.1. Allgemein

Ein Kühlkanal besteht immer aus einem oder mehreren Makroelementen. Jedes Makroelement hat ein Profil, welches die geometrischen Eigenschaften des Querschnittes des modellierten Kanalabschnittes repräsentiert. Die Implementierung dieser Zusammenhänge ist in Abbildung 7 als vereinfachtes Klassendiagram dargestellt.




Abbildung 7: Vereinfachtes Klassendiagram

3.2. Makroelemente

	Beschreibung	Parameter	Bemerkungen
Bohrung (Drilling)	l 1 2 N-1 N	N Anzahl paralleler Bohrunge (Count) I Distanz zwischen Ein- und Austritt in Meter (Length)	Werten nach [1] wie ein Rohr, die Oberflächenrauheit wird aber automatisch über den Durchmessel
Umfliessen (FlowAround)	\xrightarrow{R}	R Abstand des Kanals zum Mittelpunkt (Radius)	Basiert auf denselben empirischen Werten nach [1] wie eine Helix
Wendel (Helix)	h R d	R Abstand des Kanals zum Mittelpunkt (Radius) d Distanz zwischen zwei Gängen (Distance) h Axiale Distanz zwischen Ei und Auslass (Height)	in-
Rohr (Pipe)	R_a	I Distanz zwischen Ein- und Austritt in Meter des abgewickelten Rohres (Length) Ra Mittlere Oberflächenrauigk der Wand in Meter (WallRoughness)	
Knick (ElbowFitting)	1 2N-1N	N Anzahl paralleler Knicke (Count)	
Definierte Werte (DefinedValue)	$ \longrightarrow \alpha \zeta V S l \longrightarrow$	 ζ Druckverlustbeiwert in Pass (PressureLossCoeffic α Wärmeübergangskoeffizier (HeatTransferCoeffic V Volumen des Elementes in S Oberfläche des Elementes I Distanz zwischen Ein- und Rohres (Length) 	ient) nt in W/m²/K ient) n m³ (Volume)
Bypass	duct 2	keine	Die Druckverluste an der Teilung, bzw. Zusammenführung der zwei Flüsse wird über T-Stücke realisiert

KTI DeltaZero 4PSP | DuctDesinger | Version 1.0

3.3. Profile

	Beschreibung	Parameter	
Kreisförmig	Kreisförmiger Querschnitt	R	Innenradius (Radius)
(Circular)			
Rechteckig	Rechteckiger Querschnitt	h	Höhe (Height)
(Rectangular)		b	Breite (Width)

4. Anwendungsbeispiel

4.1. Einführung

Um die Anwendung des *DuctDesigners* exemplarisch aufzuzeigen, wird der Kühlkanal der 6000.300.B.10 abgebildet. Dazu wir in drei Schritten vorgegangen:

- 1. Unterteilung des Kühlkanals in Makroelemente gemäss Abschnitt 3.2
- 2. Zuweisung von Profilen und Isolation nach Abschnitt 3.3
- 3. Parametrisierung der Elemente und Profile mittels CAD-Daten

4.2. Unterteilung in Makroelemente

Abbildung 8 zeigt die Unterteilung des Kühlkanals in Makroelemente. Die Zu- und Abfuhr des Kühlmittels werden durch das Makromodell *Bohrung* abgebildet. Die Übergänge in die Lager- und Statorkühlung , bzw. aus diesen Heraus, werden mittels Knicken abgebildet.o Im beren Bereich der Zuleitung wird ein Bypass für die obere Lagerkühlung verwendet. Die Zuleitungen zur oberen Lagerkühlung wird mittels des Rohr-Elementes abgebildet, wie auch die Rückleitung. Die Stator Kühlung wird durch das Element *Wendel* modelliert. Für die Lagerkühlung werden Elemente vom Typ *Umfliessen* verwendet.




Abbildung 8: Aufteilung des Kanals in einzelne Makroelemente

4.3. Definition der Profile und der Isolation

In dem behandelten Beispiel ist das Fluid überall im direkten Kontakt mit der Spindelstruktur, ausser bei der Zu- und Rückleitung der oberen Lagerkühlung. Diese wird deshalb mit einer Isolation aus PUR von 1 mm Dicke versehen. Die Art der Profile (rund oder eckig) wird direkt aus den geometrischen Gegebenheiten abgeleitet. Das Resultat ist in Abbildung 9 zu sehen.




Abbildung 9: Zuweisung von Profilen

4.4. Parametrisierung

Die Parametrisierung der einzelnen Elemente erfolgt über die CAD-Daten der Spindel Abbildung 10 zeigt die notwendigen Bemassungen zur Parametrisierung der einzelner Elemente.




Abbildung 10: Parametrisierung mittels CAD

5. Referenzen

[1] P. Stephan, 2013, VDI-Wärmeatlas, 11. Auflage: VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.