

사용 설명서

Spare parts-1-ko-KR
2013-06-13

부품 카탈로그

BUHLER About ... | Logout

Home Catalog Shopping cart Search Profile g.t.c. Imprint Language selection

Article no. / Description Injection unit compl. (GCAR-00003-649) « Overview

Navigation tree

- 10 000 000
 - CARAT 130 compact
 - die casting machine compl.
 - injection unit compl.**
 - casting base plate compl.
 - connecting group compl.
 - injection cylinder compl.
 - control block compl.
 - accumulator unit
 - covering compl.
 - coupling group
 - Pivot joint DN32
 - Injection unit without
 - Covering
 - transport device
 - die casting machine
 - connecting element
 - central lubrication system compl.
 - foundations pieces
 - water cooling left
 - safety device

Information

Injection cylinder compl.
(GCAR-00002-331)

Article no.: GCAR-00002-331
Description: injection cylinder compl.

Item no.	Article no.	Description	Quantity	Selling Unit
1	GCAR-00000-323	casting base plate compl.	1	ST
2	GCAR-00000-325	connecting group compl.	1	ST
3	GCAR-00002-331	injection cylinder compl.	1	ST
4	GCAR-00001-955	control block compl.	1	ST
5	GCAR-00002-541	accumulator unit	1	ST
6	GCAR-00002-475	covering compl.	1	ST

powered by CATALOGcreator®

목차

1	중요 정보	3
1.1	연락처	3
1.2	공급 범위	3
2	안전	4
2.1	부품	4
3	설치 및 구성	5
3.1	시스템 전제조건	5
3.2	설치	5
3.2.1	카탈로그 설치	5
3.2.2	뷰어 설치	5
4	설명	7
4.1	개요	7
4.2	헤더	7
4.3	메뉴 모음	8
4.4	탐색 영역	8
4.5	주 영역	9
4.5.1	Home	9
4.5.2	Catalog	9
4.5.3	Shopping cart	12
4.5.4	Search	12
4.5.5	Profile	13
4.5.6	g.t.c.	13
4.5.7	Imprint	13
4.6	정보 영역	14
5	작동	15
5.1	카탈로그 시작	15
5.2	언어 설정	15
5.3	어셈블리 및 부품 선택	15
5.3.1	탐색 영역에서 어셈블리 선택	16
5.3.2	카탈로그 보기의 3D 모델에서 어셈블리 선택	17
5.3.3	카탈로그 보기의 도표에서 어셈블리 또는 부품 선택	17
5.4	어셈블리를 장바구니에 넣습니다.	18

1 중요 정보

1.1 연락처

- ▶ 질문이 있는 경우 제조회사의 해당 지사에 연락합니다.
- ▶ 설명서를 준비합니다.

1.2 공급 범위

부품 카탈로그는 전자식 형태로 임의의 디스크에 저장되어 공급됩니다. 전자식 부품 카탈로그에는 주문에 따라 제작된 것과 같은 주조기의 전체 부품에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

디스크에는 다음과 같은 자료가 있습니다:

- HTML 부품 카탈로그
- SVG 뷰어(2D 뷰어)
- XVL 플레이어(3D 뷰어)
- 사용 설명서
- 전기 도면
- 치수 도면

2 안전

2.1 부품

요구사항에 부합하지 않는 부품으로 기계가 작동되면, 위험 또는 손상이 발생할 수 있습니다.

- ▶ Bühler AG 의 정품 부품만을 사용하십시오. (부품 카탈로그 참조)

3 설치 및 구성

3.1 시스템 전제조건

일반사항	강력한 성능의 시스템을 이용하여 3D 모델의 핸들링이 개선됩니다.
화면 해상도	최소한 1024 x 768 픽셀
운영 체제	Windows XP 부터 Microsoft Windows
하드디스크의 저장 공간	카탈로그 크기에 따라 다르며 최소한 100 MB
브라우저	인터넷 익스플로러 버전 7 및 상위 버전: ■ 쿠키 허용 ■ 자바 스크립트 허용
플러그인	■ 2D 및 3D 뷰어용 플러그인(공급 범위에 포함) ■ 버전 5 부터 Adobe Reader(인터넷에서 무료로 제공)

3.2 설치

디스크에 포함된 소프트웨어는 라이선스 비용과 수수료 없이 사용할 수 있습니다. 뷰어의 설치를 위해서는 관리자 권한이 필요합니다.


3.2.1 카탈로그 설치

1. 디스크를 실행합니다.
2. "Catalog" 디렉터리를 컴퓨터의 하드디스크에 복사합니다.

3.2.2 뷰어 설치

전제조건:


- PC 에서 관리자 권한으로 로그인



1. 카탈로그를 시작합니다. 5.1 장 "카탈로그 시작" 참조
2. "SVG 뷰어" 및 "XVL 플레이어"를 클릭하여 설치를 시작하고 안내에 따릅니다.

4 설명

4.1 개요



위치	이름	기호	기능
1	헤더		헤더에는 다음과 같은 요소가 포함되어 있습니다: ■ 로고 ■ "About..." 페이지용 링크 ■ "Logout" 버튼
2	메뉴 모음		메뉴 모음에는 서로 다른 메뉴로 변경하기 위한 탭이 포함되어 있습니다.
3	탐색 영역		탐색 영역에는 다음과 같은 필드가 포함되어 있습니다: ■ 빠른 검색 ■ 탐색
4	주 영역		주 영역은 메뉴 모음에서 선택된 내용을 표시합니다.
5	정보 영역		정보 영역에는 선택된 부품에 대한 정보와 개요가 포함되어 있습니다.

4.2 헤더




About ... | Logout

위치	이름	기호	기능
	About...		소프트웨어 버전을 표시합니다.
	Logout		사용자를 로그아웃합니다.

4.3 메뉴 모음

위치	이름	기호	기능
	Home		주 영역에서 홈 메뉴의 설정- 및 탐색 방법을 표시합니다.
	Catalog		주 영역에서 카탈로그 내용을 표시합니다.
	Shopping cart		주 영역에서 장바구니를 표시합니다.
	Search		주 영역에서 서로 다른 검색 방법을 표시합니다.
	Profile		브라우저에 저장할 수 있는 설정의 선택을 주 영역에서 표시합니다.
	g.t.c.		주 영역에서 일반적인 거래 조건을 표시합니다.
	Imprint		주 영역에서 발행 정보를 표시합니다.
	<< Language selection		언어 선택을 실행합니다.

4.4 탐색 영역




위치	이름	기호	기능
			입력한 개념 또는 입력한 항목번호에 따라 검색을 실행합니다.
			사전에 하나의 어셈블리로 탐색이 제한된 경우, 전체 탐색을 표시합니다.
			탐색 영역에서 선택한 어셈블리로 탐색을 제한합니다.
			탐색 영역에서 선택한 어셈블리로 검색을 제한합니다.
			표시된 카탈로그의 필터링을 위한 텍스트 필드를 실행합니다.

위치	이름	기호	기능
			비활성 상태의 모든 카탈로그를 숨깁니다.
		   	탐색 구조를 표시합니다. 내부 탐색 및 어셈블리의 선택이 가능합니다.

4.5 주 영역

4.5.1 Home




위치	이름	기호	기능
	System requirements		전자식 부품 카탈로그의 설치를 위한 시스템 전제조건을 포함합니다. ■ "데이터 시트": 전자식 부품 카탈로그를 설치해야 할 시스템 요구사항이 포함된 데이터 시트. ■ 모델의 2D 표시를 위한 "SVG 뷰어" 설치용 링크 ■ 모델의 3D 표시를 위한 "XVL 플레이어" 설치용 링크
	Quick select		다음 페이지로 신속하게 변경할 수 있습니다: ■ 카탈로그 ■ 장바구니 ■ 검색 ■ 프로파일
	Functional view		표준- 및 확장 보기 간에 변경할 수 있습니다.
	Overview		카탈로그에서 전체 기계에 대한 링크를 포함합니다.

4.5.2 Catalog

이 페이지는 2 개의 영역으로 분할되어 있습니다:

- 상부 영역에서는 어셈블리가 표시됩니다. 도구 모음의 조작 요소를 이용하여 어셈블리를 서로 다르게 시각화할 수 있습니다.
- 하부 영역에서는 탐색 영역에서 선택한 어셈블리에 포함되는 하위 어셈블리 또는 부품이 하나의 도표로 나열됩니다. 하위 어셈블리를 열거나 부품을 장바구니에 넣을 수 있습니다.



위치	이름	기호	기능
	.. \ .. \ injection unit compl. (GCAR-00003-649)		표시된 어셈블리의 명칭 및 항목번호를 표시합니다.
			도구 모음의 조작 요소로 작동된 모든 기능을 리셋합니다.
			어셈블리의 2D 또는 3D 표시로 변경합니다.
			부품을 숨깁니다. (3D 표시에만 해당)
			모든 부품을 표시합니다. (3D 표시에만 해당)
			선택한 부품에 초점을 맞춥니다.
			전체 어셈블리에 초점을 맞춥니다.
			선택되지 않은 모든 부품을 투명하게 표시합니다. (3D 표시에만 해당)

위치	이름	기호	기능
			선택된 부품은 주 영역에서 그리고 어셈블리는 정보 영역에서 표시합니다. (3D 표시에만 해당)
			도표를 숨깁니다.
			어셈블리의 표시를 숨깁니다.
			도표 컬럼의 표시 및 숨김을 위한 대화상자를 실행합니다.
			도표 컬럼의 필터링을 할 수 있습니다.
			전체 화면 모드를 작동 또는 작동 정지합니다.
			현재 표시된 도표를 텍스트 파일로 내보냅니다(콤마로 분리됨).
			도면과 현재 표시된 도표가 포함된 PDF 파일을 생성합니다.
			현재 보기를 인쇄합니다.
			도면 영역을 이동합니다. (2D 표시에만 해당)
			도면 영역을 확대 또는 축소합니다. (2D 표시에만 해당)
			선택된 영역을 확대합니다. (2D 표시에만 해당)
			부품을 장바구니에 넣습니다.
			부품이 이미 장바구니에 있습니다.

4.5.3 Shopping cart

Shopping cart   

1. Overview > 2. User data > 3. Finalize

▼ 10 000 000 (2)  

Article no. ↕	Description ↕	Assembly ↕	Amount ↕	Price (\$) ↕
UNN -44040-350	Rod seal D=100 with O-ring	control block compl.	1	o.r. 
UNS -16065-002	Magnetic seat valve 3/2-way DN6	control block compl.	1	o.r. 

All round price: o.r.

Select all ☐

Delete

Back Next

위치	이름	기호	기능
			장바구니를 클립보드에 복사합니다(콤마로 분리됨).
			장바구니를 텍스트 파일로 내보냅니다(콤마로 분리됨).
			저장된 장바구니를 로드합니다.

4.5.4 Search

Search

Quick search Enhanced search Search examples

Article no.:

Description:

Betriebsmittel:


Search level: Within current catalog
10 000 000

Search Reset History

위치	이름	기호	기능
	Quick search		카탈로그에서 Bühler 번호 또는 명칭 검색을 실행합니다.
	Enhanced search		Bühler 번호, 명칭 또는 소모재 검색을 실행합니다. 이때 검색 수준을 선택할 수 있습니다(예: "현재 카탈로그에 해당").
	Search examples		검색 작업을 설명합니다.


4.5.5 Profile

어떤 현재 설정이 브라우저 쿠키로 저장되는지 이 페이지에서 설정됩니다. 브라우저를 다시 시작할 때 설정이 적용됩니다.




4.5.6 g.t.c.

이 페이지에서는 일반적인 거래 조건이 표시됩니다.




4.5.7 Imprint

이 페이지에서는 발행 정보가 표시됩니다.



4.6 정보 영역



위치	이름	기호	기능
			현재 어셈블리의 특성을 표시합니다.
			현재 부품에 대한 세부사항을 표시합니다.
			현재 카탈로그에서 부품을 검색하여 부품이 설치되어 있는 어셈블리를 나열합니다.
			항목번호를 검색합니다. 항목번호가 발견되지 않는 경우에도 이 방법으로 항목번호를 장바구니에 추가할 수 있습니다.
			장바구니의 내용을 표시합니다.
			저장된 즐겨찾기를 표시합니다.
			부품을 장바구니에 넣습니다.
			부품을 즐겨찾기에 저장합니다.

5 작동

5.1 카탈로그 시작

1. Windows 탐색기에서 "Catalog" 폴더로 이동:
 - ▶ 하드디스크의 디렉터리, 3.2.1 장 "카탈로그 설치" 참조
 - ▶ 대안: 전자식 부품 카탈로그가 공급된 디스크의 디렉터리
2. "Start.exe" 파일을 더블 클릭합니다.
 - 카탈로그가 인터넷 익스플로러에서 열립니다.

5.2 언어 설정



1. 메뉴 모음에서 "<< 언어 선택"을 클릭합니다.
 - 언어 선택이 실행되었습니다.
2. 언어를 선택합니다.
 - ▶ "사용자 인터페이스" 메뉴에서 사용자 인터페이스의 언어를 선택합니다.
 - ▶ "카탈로그 내용" 메뉴에서 카탈로그 내용의 언어를 선택합니다.
3. 입력을 확인합니다.



→ 언어가 전환되었습니다.


5.3 어셈블리 및 부품 선택

어셈블리 또는 부품에 대한 정보를 실행하기 위해 어셈블리 또는 부품을 선택해야 합니다.

선택을 위해 다음의 작업 단계가 필요할 수 있습니다:


- 탐색 영역에서 어셈블리 선택
- 카탈로그 보기의 3D 모델에서 어셈블리 선택
- 카탈로그 보기의 도표에서 어셈블리 또는 부품 선택

5.3.1 탐색 영역에서 어셈블리 선택



1. 탐색 영역에서 트리 구조를 여십시오.
→ 하위 어셈블리가 표시됩니다.
2. 하위 어셈블리를 클릭합니다.
→ 어셈블리가 선택되었습니다.
어셈블리가 주 영역에서 표시됩니다.

5.3.2 카탈로그 보기의 3D 모델에서 어셈블리 선택



1. 검색한 어셈블리가 설치된 영역이 표시되도록 3D 모델을 위치합니다.
 - ▶ 줌: 마우스 휠 사용
 - ▶ 회전: 좌측 마우스 버튼을 누른 채 마우스를 움직입니다.
 - ▶ 이동: 마우스 휠을 누른 채 마우스를 움직입니다.
 - ▶ "카탈로그" 페이지의 조작 요소를 시각화용으로 사용합니다. 4.5.2 장 "Catalog" 참조
2. 검색한 어셈블리가 설치된 어셈블리를 3D 모델에서 더블 클릭합니다.
 - 하위 어셈블리가 표시됩니다.
3. 검색한 어셈블리가 분리되어 있거나 다른 하위 어셈블리가 더 이상 없을 때까지 계속합니다.
4. 어셈블리 / 부품을 클릭합니다.
 - 어셈블리 / 부품이 선택되었고 3D 모델로 강조됩니다.
 - 어셈블리 / 부품이 도표에서 강조되고 정보 영역에 표시됩니다.

5.3.3 카탈로그 보기의 도표에서 어셈블리 또는 부품 선택

	Item no. ◀	Article no. ◀	Description ◀	Quantity ◀	Selling Unit
	1	GCAP-00000-323	casting base plate compl.	1	ST
	2	GCAP-00000-325	connecting group compl.	1	ST
	3	GCAR-00002-331	injection cylinder compl.	1	ST
	4	GCAR-00001-955	control block compl.	1	ST
	5	GCAR-00002-541	accumulator unit	1	ST
	6	GCAR-00002-475	covering compl.	1	ST

1. 어셈블리의 명칭이 "명칭" 컬럼에서 밑줄이 그어져 있는 경우, 명칭을 클릭합니다.
 - 하위 어셈블리가 열립니다.

2. 도표 라인을 클릭합니다.
 - 어셈블리 / 부품이 선택되었고 3D 모델로 강조됩니다.
어셈블리 / 부품이 정보 영역에서 표시됩니다.

5.4 어셈블리를 장바구니에 넣습니다.

1. 어셈블리를 선택합니다. 5.3 장 "어셈블리 및 부품 선택" 참조
2. 주 영역 또는 정보 영역의 도표에서 장바구니를 클릭합니다.



- 어셈블리가 장바구니에 있습니다.



