
## Kurs & Bäring



- RN **Rättvisande norr, eller riktiga norr:** Jordens geografiska nordpol. Är en meridianlinje.
- MN Magnetiska norr: Jordens magnetiska nordpol.
- KN **Kompassens norr:** Norr enligt kompassen. Järn i närheten av kompassen kan få den att deviera från den magnetiska nordpolen. Båtens köl, motor mm. är vanliga orsaker.
- m Missvisning: Så mycket som magnetiska norr avviker från det geografiska norr. Plats- och tidsberoende. Avläses från sjökortet.
- d **Deviation:** Så mycket som kompassen avviker från magnetiska norr. Båt-, last- och kursberoende.
- k Kurs: Långskeppslinjens vinkel till meridianen.
- $k_m$  Kurs, magnetisk: Vinkeln mellan magnetisk nord och styrd kurs.
- $k_k$  Kurs, kompass: Vinkeln mellan kompassnord och styrd kurs.
- a **Avdrift:** Vindens påverkan. Man måste kompensera sin kurs för avdriften för att hamna rätt.
- s **Strömmens sättning:** Hur mycket strömmen påverkar. Man måste kompensera sin kurs för sättningen för att hamna rätt.
- $k_{gv}$  Kurs genom vatten: Den kurslinje genom vattnet som båten glider utefter.
- $k_{\ddot{o}g}$  Kurs över grund: Det som sjökortet visar.
- Bäring: Avståndet till ett föremåls syftlinje, från jordens geografiska nordpol.
- $B_m$  Magnetisk bäring: Avståndet till ett föremål från magnetiska norr.
- $B_k$  Kompassens bäring: Avståndet till ett föremål från kompassens norr
- R Riktning: Avståndet till ett föremål från dit båten pekar.