```
10.1
 TexecA = Na * CPIa * TclockA = 2.400.000 * 3.5 * 1.2 = 10.800.000
 TexecB = Nb * CPIb * TclockB = 1.800.000 * 5.2 * 1 = 9.360.000
        TexecA/TexecB = 1,15
 Αρα ειναι 15% ταχυτερος ο Β απο τον Α
10.2
   a) \Gammaια την εντολή load: Το N/Ninstructions ειναι 0.26 και το CPI1 = 5
    Για τις εντολές store η ALU: Το N/Ninstructions ειναι 0.4+0.11 =
0.51 \text{ kal to CpiAs} = 4
    Για τις εντολες lui, branch, jump: Το N/Ninstructions ειναι 0.03 +
0.16 + 0.04 = 0.23 kal to CPIlbj = 3
     Απο τον τυπο θα εχουμε:
                          CPIaver = 0.26*5 + 0.51*4 + 0.23*3 = 4.03
b)
     Απο τον τυπο θα εχουμε:
                          CPIaver = 0.26*5 + 0.51*4 + 0.23*2 = 3.8
      TexecA = CPIaver(a) *Ninstructions*TclockA = 4.03*0.7*Ninstructions
= 2.821*Ninstructions
      TexecB = CPIaver(b) *Ninstructions*TclockB = 3.8*0.75*Ninstructions
= 2.85*Ninstructions
         TexecB/TexecA = 1.01028
     Αρα ειναι 0.1% ταχυτερος ο Α απο τον Β
10.3
      Το 0,086 των εντολων load θα χρειαστεί 6 κύκλους ρολογίων.Το
υπόλοιπο 0,17 5 κυκλους.
      Για τις εντολές ALU η store θα εχουμε πάλι 0.51 με 4 κυκλους
ρολογιου
      Για τις εντολες jump, branch 0,04 σε 4 κυκλους ρολογιου και 0,012 με
3 κυκλους
      CPIaver=0.086*6+0.17*5+0.51*4+0.04*4+(0.03+0.12+0.04)*3=
4.136
      TexecA(pipelined) = CPI aver*Ninstructions*Tclock =
4.136*0.7*Ninstructions = 2,89
      TexecA/TexecA(pipelined) = 2.821/2.895 =
10.4
     CPIaversuper = CPIaverpipelined/Ninstructions = 4.136/1.4
     tecexcsuper = CPIaverusuper * N * Tclock =
     TexecA/Texecsuper
     texecpipelined/Texecsuper
```