Seminar 0x00

7. Am discutat la curs de modul în care aflăm valoarea unui număr scris în format complement față de 2: inversăm biții și adunăm 1. Demonstrați că această procedură este corectă.

Let's examine two useful shortcuts when working with two's complement numbers. The first shortcut is a quick way to negate a two's complement binary number. Simply invert every 0 to 1 and every 1 to 0, then add one to the result. This shortcut is based on the observation that the sum of a number and its inverted representation must be $111\ldots 111_{\text{two}}$, which represents -1. Since $x+\bar{x}=-1$, therefore $x+\bar{x}+1=0$ or $\bar{x}+1=-x$. (We use the notation \bar{x} to mean invert every bit in x from 0 to 1 and vice versa.)

care este cantitatea de informație din pachet când scoatem cărțile pentru prima dată?

este 0, cărțile sunt ordonate crescător

amestecăm aleator cărțile, câtă informație avem acum?

- în câte feluri putem combina cele 52 de cărți?
- 521
- deci informația este log₂(52!)
 - · cum calculăm valoarea asta?
 - $\log_2(a \times b) = \log_2(a) + \log_2(b)$
 - $\log_2(52!) = 225.6 \text{ biţi}$
 - cu aproximarea lui Stirling: log₂(52!) ≈ 52log₂(52) 52log₂e = 221.4 biţi
- algoritmic, cum amestecăm cărțile (eficient)?
 - aveți la dispoziție o funcție care returnează o valoare aleatoare în intervalul [0,1]

Seminar 0x01

- 5. Se dă un număr natural x pe N biți. Câtă informație am câștigat dacă:
 - (a) ni se spune despre x că are exact două valori "1" în reprezentarea sa binară;
 - (b) ni se spune despre x că are exact N/2 valori "1" în reprezentarea sa binară;
 - (c) ni se spune despre x că are o secvență continuă de N/4 biți de "1" în reprezentarea sa binară (restul biților sunt "0");
 - (d) ni se spune despre x că are MSB setat la "1";
 - (e) ni se spune despre x că este impar;
 - (f) ni se spune despre x că este o putere a lui 2;
 - (g) ni se spune despre x că are primii N/2 biți din reprezentarea sa binară setați la "0";
 - (h) ni se spune despre x că este un număr prim (aici doar o estimare aproximativă este posibilă);
 - (i) ni se spune despre x că are în reprezentarea sa binară un număr par de biți setați la "1";
 - (j) ni se spune că x = 42.

Cheat Sheet Seminar

- a) $p = C_2^N / 2^N$
- b) p = $C_{N/2}^{N}$ / 2^{N} , presupunem N par
- c) $p = (\frac{3}{4}N + 1) / 2^N$, presupunem N divizibil la 4
- d) $p = 2^{N-1}/2^N = 1/2$
- e) $p = 2^{N-1}/2^N = 1/2$
- f) $p = N / 2^N$
- g) p = $2^{N/2}/2^N = 1/2^{N/2}$, presupunem N par
- h) p \approx [(2^N 1) / ln(2^N 1)] / 2^N \approx [2^N / ln(2^N)] / 2^N = 1 / ln(2^N)
- i) p = $(1 + \sum_{i=1}^{N/2} C_{2i}^{N}) / 2^{N} = 1 / 2$, presupunem N par
- j) $p = 1/2^{N}$
 - Seminar 0x02

DE MORGAN, EX 3

- · !(!A+!B) = AB
- · !(!A!B) = A+B
- · !(A+B+C) = !A!B!C
- · !(ABC) = !A+!B+!C
- · !(A+B)!A!B = !A!B
- !(AB)(!A+!B) = !A+!B
- !(A+B)(!A+!B) = !A!B
- · !A!B!(AB) = !A!B
- · C+!(CB) = 1
- · !(AB)(!A+B)(!B+!B) = !A!B

SIMPLIFICĂRI, EX 4

- a) A+0=A
- b) !Ax0 = 0
- c) A+!A = 1
- d) A+A = A
- e) A+AB = A
- f) A+!AB = A+B
- g) A(!A+B) = AB
- h) AB+!AB = B
- i) (!A!B+!AB) = !A
- j) A(A+B+C+...) = A
- k) subpuncte
 - a) A+B
 - b) 1
 - c) 1
- I) A+A!A = A

- m) AB+A!B=A
- n) !A+B!A = !A
- o) (D+!A+B+!C)B = B
- p) (A+!B)(A+B) = A
- q) C(C+CD) = C
- r) A(A+AB) = A
- s) !(!A+!A) = A
- t) !(A+!A) = 0
- u) D+(D!CBA) = D
- v) !D!(DBCA) = !D
- w) AC+!AB+BC = AC+!AB
- x) (A+C)(!A+B)(B+C) = AB+!AC
- y) !A+!B+AB!C = !A+!B+!C
- $(A+B)^2+(A+B)^3+A+3!A+A^3=1$

MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire



I _o	I ₁	s _o	Υ
*	*	0	I ₀
*	*	1	1,

care este relația ieșire-intrare?

• $Y = I_0 \bar{s}_0 + I_1 s_0$

MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire



I _o	I ₁	s ₀ (A)	Υ
1	0	0	I_0
1	0	1	1,

MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire



I _o	I ₁ (B)	s ₀ (A)	Y
0	В	0	$I_{0}(0)$
0	В	1	I ₁ (B)
			/ / /

un MUX este un circuit universal, adică poate implementa porți NOT, OR și AND

- implementați o poartă NOT cu un MUX: Y = NOT A
- $Y = I_0 \bar{s}_0 + I_1 s_0 = 1\bar{A} + 0A = \bar{A}$

un MUX este un circuit universal, adică poate implementa porți NOT, OR și AND


- implementați o poartă AND cu un MUX: Y = A AND B
- $Y = I_0 \bar{s}_0 + I_1 s_0 = 0 \bar{A} + B A = A B$

MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire



I ₀ (B)	I ₁	s ₀ (A)	Υ
В	1	0	<i>I</i> ₀ (B)
В	1	1	$I_{1}(1)$

Y = S ? foo(A) : bar(B)



I ₀	I ₁	S	Υ
*	*	0	1,
*	*	1	I _o

un MUX este un circuit universal, adică poate implementa porți NOT, OR și AND

- implementați o poartă OR cu un MUX: Y = A OR B
- $Y = I_0 \bar{s}_0 + I_1 s_0 = B\bar{A} + 1A = A + B\bar{A} = A + B \text{ [vezi ex. 4 f)]}$
- care e diferența cu un limbaj de programare?
 - indiferent de valoarea lui S, se execută foo(A) și bar(B)
 - doar că la ieșire vedem doar una dintre funcții (cea selectată de S)

· codul python:


def cmmdc(a, b):

if a == b: return b

elif a > b: return cmmdc(a-b, b)

else: return cmmdc(b, a)

 $p = (a^{(t)} > b^{(t)})$ $a^{(t+1)} = p \times (a^{(t)} - b^{(t)}) + !p \times b^{(t)}$ $b^{(t+1)} = p \times b^{(t)} + !p \times a^{(t)}$



• Seminar 0x03