10种经典的软件滤波方法

看见代码就想敲 于 2020-03-22 15:40:01 发布



笔记 专栏收录该内容

0 订阅 11 篇文章 订阅专栏

在AD采集中经常要用到数字滤波,而不同情况下又有不同的滤波需求,下面是10种经典的软件滤波方法的程序和优缺点分析^Q:

- 1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
- 2、中位值滤波法
- 3、算术平均滤波法
- 4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
- 5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
- 6、限幅平均滤波法
- 7、一阶滞后滤波法
- 8、加权递推平均滤波法
- 9、消抖滤波法
- 10、限幅消抖滤波法

1、限副滤波

A、方法:

根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)

每次检测到新值时判断:

如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效

如果本次值与上次值之差>A.则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值

B、优点:

能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰

C、缺点

无法抑制那种周期性的干扰

平滑度差

程序:

1 /* A值可根据实际情况调整

```
2 value为有效值, new_value为当前采样值
                                     3 滤波程序返回有效的实际值 */
 4
 5
 6
 7
    #define A 10
 8
 9
    char value;
10
    char filter()
11
12
13
    char new_value;
14
    new_value = get_ad();
15
   if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A ) )
16
17
    return value;
18
19
20
    else
21
    return new_value;
22
23
24
```

2、中位值滤波法

A、方法:

连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列,取中间值为本次有效值

B、优点:

能有效克服因偶然因素引起的波动干扰,对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果

C、缺点:

对流量、速度等快速变化的参数不宜

```
8
      9 char value_buf[N];
    char count,i,j,temp;
10
11
        for ( count=0; count<N; count++)</pre>
12
13
        value_buf[count] = get_ad();
14
15
        delay();
16
17
18
19
        for (j=0; j< N-1; j++)
20
21
22
23
             for (i=0; i< N-j-1; i++)
24
25
                 if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
26
27
                 temp = value_buf[i];
28
29
                value_buf[i] = value_buf[i+1];
                 value_buf[i+1] = temp;
30
31
32
33
34
35
    return value_buf[(N-1)/2];
36
37
```

3、算术平均滤波法

A、方法:

连续取N个采样值进行算术平均运算

N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低 N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高 N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4

B、优点:

适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波

这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动

C、缺点:

内容来源: csdn.net 作者昵称: 看见代码就想敲 原文链接: https://blog.csdn.net/weixin_43288201/article/details/10502901 对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用 比较浪费RAM

程序:

```
#define N 12
 2
 3
    char filter()
 4
 5
 6
    int sum = 0;
 7
        for ( count=0; count<N; count++)</pre>
 8
 9
        sum + = get_ad();
        delay();
10
11
    return (char)(sum/N);
12
13
14
```

4、递推平均滤波法 (又称滑动平均滤波法) (FIR前身)

A、方法:

把连续取N个采样值看成一个队列

队列的长度固定为N

每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)

把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果

N值的选取: 流量, N=12; 压力: N=4; 液面, N=4~12; 温度, N=1~4

B、优点:

对周期性干扰有良好的抑制作用, 平滑度高

适用于高频振荡的系统

C、缺点:

灵敏度低

对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差

不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

不适用于脉冲干扰比较严重的场合

比较浪费RAM

```
#define N 12
 2
 3
    char value buf[N];
    char i=0;
 5
    char filter()
 6
 7
 8
 9
    char count;
10
    int sum=0;
    value_buf[i++] = get_ad();
11
        if (i == N) i = 0;
12
13
        for ( count=0; count<N, count++)</pre>
        sum+ = value_buf[count];
14
15
    return (char)(sum/N);
16
17
18
```

5、中位值平均滤波法 (又称防脉冲干扰平均滤波法)

A、方法:

相当于"中位值滤波法"+"算术平均滤波法"

连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值

然后计算N-2个数据的算术平均值

N值的选取: 3~14

B、优点:

融合了两种滤波法的优点

对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

C、缺点:

测量速度较慢,和算术平均滤波法一样

比较浪费RAM

```
      1
      #define N 12

      2
      内容来源: csdn.net

      3
      char filter()
      作者昵称: 看见代码就想敲

      4
      原文链接: https://blog.csdn.net/weixin_43288201/article/details/10502901

      5
      https://blog.csdn.net/weixin_43288201/weixin_43288201
```

```
6 | char count,i,j;
7 | char value_buf[N];
 8
    int sum=0;
 9
        for (count=0;count<N;count++)</pre>
10
        value_buf[count] = get_ad();
11
12
        delay();
13
        for (j=0; j< N-1; j++)
14
15
             for (i=0;i<N-j-1;i++)
16
17
                 if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
18
19
20
                 temp = value_buf[i];
                 value_buf[i] = value_buf[i+1];
21
22
                 value_buf[i+1] = temp;
23
24
25
26
27
        for(count=1;count<N-1;count++)</pre>
28
        sum += value[count];
29
    return (char)(sum/(N-2));
30
```

6、限幅平均滤波法

A、方法:

相当于"限幅滤波法"+"递推平均滤波法"

每次采样到的新数据先进行限幅处理,

再送入队列进行递推平均滤波处理

B、优点:

融合了两种滤波法的优点对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

C、缺点:

比较浪费RAM

```
      1 #define FILTER_A 1
      内容来源: csdn.net

      2 int Filter() {
      原文链接: https://blog.csdn.net/weixin_43288201/article/details/105029017

      3 int i;
      作者主页: https://blog.csdn.net/weixin_43288201weixin_43288201
```

```
4
      int filter_sum = 0; 5 | filter_buf[FILTER_N - 1] = Get_data();
      if(((filter_buf[FILTER_N - 1] - filter_buf[FILTER_N - 2]) > FILTER_A) || ((filter_buf[FILTER_N - 2] - filter_buf[FILTER_N - 1]) > FILTER_A))
 6
 7
        filter_buf[FILTER_N - 1] = filter_buf[FILTER_N - 2];
 8
      for(i = 0; i < FILTER_N - 1; i++) {
 9
        filter_buf[i] = filter_buf[i + 1];
        filter_sum += filter_buf[i];
10
11
      return (int)filter_sum / (FILTER_N - 1);
12
13
```

7、一阶滞后滤波法

A、方法:

取a=0~1

本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果

B、优点:

对周期性干扰具有良好的抑制作用 适用于波动频率较高的场合

C、缺点:

相位滞后, 灵敏度低 滞后程度取决于a值大小 不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号

程序:

```
/* 为加快程序处理速度假定基数为100, a=0~100 */
 2
    #define a 50
 3
 5
    char value;
 6
 7
    char filter()
8
9
10
   char new_value;
11
    new_value = get_ad();
12
    return ((100-a)*value + a*new_value);
13
14
```

8、加权递推平均滤波法

作字昵称: ESUIT. Net 作字昵称: 若用代码하相站

原文链接: https://blog.csdn.net/weixin_43288201/article/details/105029017

作者主面: https://blog.csdn.net/weixin_43288201weixin_43288201

A、方法:

是对递推平均滤波法的改进, 即不同时刻的数据加以不同的权

通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。

给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低

B、优点:

适用于有较大纯滞后时间常数的对象

和采样周期较短的系统

C、缺点:

对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号 不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差

程序:

```
/* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
 2
    #define N 12
 4
    char code coe[N] = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\};
 5
    char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
 6
 7
 8
    char filter()
 9
10
11
    char count;
12
    char value_buf[N];
13
    int sum=0;
        for (count=0, count<N; count++)</pre>
14
15
16
        value buf[count] = get ad();
17
        delay();
18
19
    for (count=0, count<N; count++)</pre>
20
    sum += value_buf[count]*coe[count];
21
22
23
    return (char)(sum/sum_coe);
24
```

9、消抖滤波法

A、方法:

设置一个滤波计数器

内容来源: csdn.net

作者昵称:看见代码就想敲

原文链接: https://blog.csdn.net/weixin 43288201/article/details/105029017

作者主页: https://blog.csdn.net/weixin_43288201weixin_4328820

将每次采样值与当前有效值比较:

如果采样值=当前有效值,则计数器清零

如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)

如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器

B、优点:

对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,

可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动

C、缺点:

对于快速变化的参数不宜

如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导

入系统

程序:

```
#define N 12
 2
    char filter()
 4
 5
 6
    char count=0;
 8
    char new value;
 9
    new_value = get_ad();
10
        while (value !=new_value)
11
12
13
        count++;
        if (count>=N) return new_value;
14
        delay();
15
        new_value = get_ad();
16
17
18
19
    return value;
20
```

10、限幅消抖滤波法

A、方法:

相当于"限幅滤波法"+"消抖滤波法"

先限幅,后消抖

内容来源: csdn.net

作者昵称:看见代码就想敲

原文链接: https://blog.csdn.net/weixin 43288201/article/details/105029017

作者主页:https://blog.csdn.net/weixin_43288201weixin_4328820

B、优点:

继承了"限幅"和"消抖"的优点

改进了"消抖滤波法"中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统

C、缺点:

对于快速变化的参数不宜

```
1 #define FILTER A 1
    #define FILTER_N 5
 3
    int i = 0;
    int Filter() {
 5
      int NewValue;
      int new_value;
 7
      NewValue = Get_data();
      if(((NewValue - Value) > FILTER_A) || ((Value - NewValue) > FILTER_A))
 8
 9
        new_value = Value;
10
      else
11
        new_value = NewValue;
    if(Value != new_value) {
12
13
        i++;
14
        if(i > FILTER_N) {
          i = 0;
15
16
          Value = new_value;
17
18
19
      else
20
        i = 0;
21
      return Value;
22
```