Skall sonderingen utföras i jord där negativa portryck kan befaras, t.ex. fast lagrad sand och silt eller överkonsoliderad lera, i icke vatten mättad jord eller utan förborrning genom torrskorpan, väljs glycerin. Vid övrig sondering kan vatten användas som alternativ.

Använd- ningsklass	Försökstyp	Användning
0	CPTU	Amänts främst i mychet lösa till lösa jordar där hvalificerad utvärdering av jordparametrar önskas. Vid jordar med fastare skild bör en högre klass användas. Metoden kräver ofta förborreing genom fyllning och torrskorpa för att uppnå tillräcklig kvalitet på resultaten.
1	CPTU	Använts främst i mycket lösa till lösa jordar. Vid jordar med fastare skikt bör klass 2-3 användas. Metoden kräver ofta förborming genom fyllning och torrskorpa för att uppnå tillräcklig kvalitet på resultaten.
1	CPT,CPTU	Använts i blandande jordprofiler med löst till fast lagring. Resultaten kan i första hand användas till lagerindelning och klassning av jordpp. I viss mån kan också resultaten användas till uppskattning av jordparametrar med undantag för lös jord såsom t.ex. læra
3	CPT, CPTU	Använts i blandande jordprofiler med löst till fast lagring. Resultaten kan i första hand användas till lagerindelning och klassning av jordpp. I viss mån kan också resultaten användas till uppskattning av jordparametrar för fast till mycket fast lagring.
4	CPT	Använts för orienterande profilering och jurdartsidentiflering i blandad jurdprofil med lösa till mycket fasta jurdlager. Ingen utvändering av jurdparametrar är möjlig. Ingen lutningsmätning behöver utföras.

Tabell 7.1 Användarklasser 1-4 enligt SS-EN ISO 22476-1.

Kontroll av	Före sondering	Efter sondering	Minst var 6:e månad	表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表
Vertikalitet hos nedpressningsutrustningen	X	Sulucing		
Nedpressningshastighet				
Sondstänger	χ			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Sitage	X	χ		
Spalter och förseglingar	X	χ		
Nolvārde	X	X		
Kallbrering av spetsens sensorer			χ <sup>f)</sup>	
Filter passning	X	χ		
1  Vid bestämda intervall vid långa projekt.				The property threshold the state of the second standard and the property threshold and the property threshold a The second state of the second standard second second second standard second second second second second second

Tabell 7.2 Kontrollschema.

Vid användning av glycerin läggs de torra filtren i vätskan och behandlas med högvakuum under ett par timmars tid. Därefter placeras filtren i en lufttät behållare med vakuumbehandlad glycerin.

Vid användning av vatten kokas filtren i minst 15 minuter. Filter och kokvatten får svalna under tättslutande lock och förvaras sedan i väl fyllda lufttäta behållare. Dessutom avluftas en större vattenmängd med hjälp av t.ex. vattensug.

En metod för montering av filter med glycerin är att använda en plasttratt, se **Figur 7.6**. Sonden vänds upp och ned och spetsen skruvas av. Därefter träs en plasttratt över sonden. Försiktighet måste sedan iakttas eftersom friktionshylsan inte är låst förrän monteringen är färdig. I tratten fylls nu försiktigt avluftad glycerin. Med hjälp av en spruta med kolv avlägsnas alla luftbubblor i sondens och spetsens hålrum, kanaler och gängor samt på tätningar och eventuella andra lösa delar. Filtret överförs försiktigt från sin behållare till tratten och alla