ESP8266 mit der Arduino IDE entwickeln

info@AndreBetz.de


Installationspackete

- http://www.arduino.org/downloads Arduino IDE
- http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json Arduino AddOn
- http://esp8266.com/arduino ESP8266 Projektverzeichnis
- https://github.com/esp8266/Arduino
- https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.3.0/esp8266-2.3.0.zip ESP8266 Bibliotheken
- http://esp8266.github.com/Arduino/versions/2.3.0/

https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.3.0/win32-xtensa-lx106-elf-gb404f b9-2.tar.gz Windows Compiler für ESP8266


Unter Datei→Voreinstellgen den Link unten einfügen

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json



info@AndreBetz.de

Werkzeuge→Board→Boardverwalter Esp8266 installieren



Auswahl des ESP8266 NodeMCU Boardes

Werkzeuge	Hilfe	
Automatische Formatierung		Strg+T
Sketch	archivieren	
Kodieru	ıng korrigieren & neu laden	
Serieller Monitor		Strg+Umschalt+M
Serielle	r Plotter	Strg+Umschalt+L
WiFi10	1 Firmware Updater	
Board:	"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module	<u>)</u> "
CPU Fre	equency: "160 MHz"	>
Flash Si	ize: "4M (3M SPIFFS)"	>
Upload	Speed: "115200"	>
Port: "C	COM6"	>
Boardir	nformationen holen	
Progran	mmer: "AVRISP mkII"	>
Bootloa	ader brennen	