## 平台设备的识别问题

## ——华清远见 曹忠明

在初学系统移植的时候,很多同学碰到这样的问题,比如要添加 LCD 的支持,网上很多资料说要添加一些代码,可是为什么添加这些代码缺不是很清楚。这里我们分析一些这些代码和驱动之间的关系。

比如我们这里要添加 LCD 的支持,以 S3C2410 为例,我们会在 arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c 中添加如下代码:

```
static struct s3c2410fb display s3c2410 lcd cfg[] initdata = {
    .lcdcon5 = S3C2410 LCDCON5 FRM565 |
         S3C2410_LCDCON5_INVVCLK |
         S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |
         S3C2410 LCDCON5 INVVFRAME |
         S3C2410_LCDCON5_PWREN |
         S3C2410 LCDCON5 HWSWP,
         .type
                      = S3C2410_LCDCON1_TFT,
         .width
                      = 320,
         .height
                      = 240,
         .pixclock = 100000, /* HCLK/10 */
         .xres
                 = 320,
         .yres
                = 240,
         .bpp
                 = 16,
         .left margin = 13,
         .right_margin = 8,
         .hsync_len
         .upper_margin
                        = 2,
         .lower_margin = 7,
         .vsync len
                    = 4,
        },
};
static struct s3c2410fb_mach_info s3c2410_fb_info __initdata = {
    .displays = s3c2410_lcd_cfg,
    .num displays
                      = ARRAY SIZE(s3c2410 lcd cfg),
    .default_display = 0,
                = ((0xCE6) & ~7) | 1<<4,
    .lpcsel
};
在函数 smdk2410_init 中添加如下内容
s3c24xx_fb_set_platdata(&s3c2410_fb_info);
```

添加这些代码之间的关系是什么我呢,我们发现前两个结构体之间有包含关系,这些数据用来描述我们 LCD 屏的物理特性。而 s3c24xx\_fb\_set\_platdata(&s3c2410\_fb\_info)才是使用这些变量的函数。这个函数做了些什么工作呢,我们看下他的源代码:

arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c


s3c\_device\_lcd.dev.platform\_data = npd 就是将我们用来描述 LCD 的物理信息的结构体赋值给 s3c\_device\_lcd 的成员,s3c\_device\_lcd 又是什么定义呢,在那里使用的呢?

```
static struct resource s3c lcd resource[] = {
     [0] = {
         .start = S3C24XX_PA_LCD,
                 = S3C24XX PA LCD + S3C24XX SZ LCD - 1,
         .flags = IORESOURCE_MEM,
         },
     [1] = {
         .start = IRQ LCD,
                 = IRQ LCD,
         .end
         .flags = IORESOURCE_IRQ,
         }
};
static u64 s3c device lcd dmamask = 0xfffffffUL;
struct platform_device s3c_device_lcd = {
     .name
                     = "s3c2410-lcd"
     .id
                = -1.
     .num_resources
                          = ARRAY_SIZE(s3c_lcd_resource),
     .resource = s3c_lcd_resource,
     .dev
                         = {
                            = &s3c device lcd dmamask,
         .dma mask
         .coherent_dma_mask = 0xfffffffUL
    }
};
```

这里定义了 s3c\_device\_lcd 也就是我们的平台设备,这个结构用来描述 lcd 的物理信息,比如控制器的物理地址,及屏的物理信息。那么这个内容如何去操作我们的 LCD 呢。


这里涉及到 linux 内核的设计思想, linux 内核想把设备与驱动完全分离,设备是设备,驱动是驱动。所以就出现了平台设备(platform\_deivce)和驱动(platform\_driver),这两个结果互

不相干,一个用来描述设备,一个是驱动,但是他们有共同的成员是 bus\_type 通过是个东西进行关联。上面我们定义了一个平台设备,并且在 arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c 中将这个设备注册到我们的系统中去。注册流程为:



在 s3c2410fb.c 中驱动中定义了这么一个结构:

我们看一下这个驱动的注册流程吧:



这里在最后,我们的驱动通过"name"找到了它的平台设备,并在执行 probe 的时候把,平台设备的相关内容带进来。其实设备和驱动的识别是相互的,先添加驱动后添加设备则是设备找驱动,先添加设备后添加驱动则是驱动找设备,不过现在的内核里多数情况是后者,也就是先添加了设备后添加驱动,在驱动注册的时候查询设备列表,并用相关的数据对我们的设备进行初始化!