現代通信技術筆記

Modern Communication Technology Notes

平时笔记, *2026* 年春季学期

Student Lewis Xuan, BUPT.

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point.

— Claude Shannon

Lewis Xuan

现代通信网及其技术概述

Chapter 1

1.1. 通信网的基本要素

现代通信网，continue...

通讯业务与终端

Chapter 2

本来是要讲述通信业务与终端的，但是老师在上课的时候说了很多和通信业务无关的东西，导致通信终端的内容没有讲完，所以就先把通信业务的内容写在这里了，通信终端的内容等后面有需要、有时间再补上。

2.1. 通讯业务概述

2.1.1. 音讯业务

通讯业务主要分为音序业务和视讯业务，在一开始时，通讯网主要承载的业务为音讯业务，后来随着技术的发展，人们逐渐不满足于音讯的传输，手机逐渐变为音讯与数据的转发终端，通讯网也逐渐承载了数据业务和视讯业务。由于要让声音通过电子设备进行传输，这时就要考虑人类对于声音的感知特性。

定义 2.1. 声强级与声强。人类对于声音强度的感知是对数关系的，声音的强度按照指数增强，人类听到的声音均匀增强。设声强为I，人类对于声音强度的感知为L，则有$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$，其中$I_0$为参考声强，通常取值为$10^-12\frac{W}{m^2}$，这里的$L$为声强级。

定义 2.2. 声压级与声压。人类对于声音压力的感知也是对数关系的，设声压为p，人类对于声音压力的感知为L_p，则有$L_p = 20\log_{10}\left(\frac{p}{p_0}\right)$，其中$p_0$为参考声压，通常取值为$20\mu Pa$，这里的$L_p$为声压级。

人类对于声音强度和声音压力的感知都是对数关系的，并且人类的可闻声主要集中在 20Hz 到 20kHz 之间，超过这个范围的声音人类是听不到的。再考虑人类对声音的频响特性，通常人类对于 1kHz 左右的声音最敏感，过高或过低频率的声音人类的感知能力会下降。

也就是说，相同强度、不同频率的声音在人类听来主观感受的强度可能不一样。或者说人类的听觉频响并不平坦。为了描述人类对于不同频率声音的感知差异，科学家们引入了等响曲线的概念。等响曲线是指在不同频率下，人类听到的声音强度相同的曲线。根据等响曲线，我们可以知道在不同频率下，达到相同声强级的声音所需的声压级是不同的。下图为人类听觉的等响曲线：



Figure 1: 人类听觉的等响曲线 *(a)*，来源与 *internet*



Figure 2: 人类听觉的等响曲线 *(b)*

由上图可以看出相同的结论，在不同的频率下，达到相同声强级的声音所需的声压级是不同的。

并且人类的听觉具有遮蔽效应，当两个频率相近的声音同时出现时，较强的声音会掩盖较弱的声音，使得人类无法听到较弱的声音。



Figure 3: 人类听觉的频域遮蔽效应



Figure 4: 人类听觉的时域遮蔽效应

人的可闻声限制在20Hz到20kHz之间，但是普通人的正常说话的频率通常在300Hz到3kHz之间，手机通信的频率范围通常在300Hz到3.4kHz之间，这样就可以保证人类对于说话的声音有较好的感知效果，同时也可以节省通信资源。对应一般的音讯系统，通常会采用8kHz的采样率，这样就可以满足奈奎斯特采样定理对于300Hz到3.4kHz频率范围的要求。

声音的动态范围是指声音的最大强度与最小强度之比，通常以分贝为单位来表示。为了满足人类对于声音动态范围的需求，音讯系统通常需要采用较高的量化位数，例如16bit或者24bit，这样就可以提供足够的动态范围来满足人类的听觉需求。

下面是一道计算题，课堂上讲过的：

例子 2.1. 常用单位的换算

一种可能的解决.

1 Bytes = 8 bits

1 kB = 2^{10} Bytes = 1024 Bytes

1 MB = 2^{20} Bytes = 1024^2 Bytes

1 GB = 2^{30} Bytes = 1024^3 Bytes

1 TB = 2^{40} Bytes = 1024^4 Bytes

即1024进制的换算关系

例子 2.2. 计算题：一分钟的双声道立体声，采样频率为11.025kHz，8bit量化，其数据速率达多少？存储容量需要？

一种可能的解决.

数据速率 = 采样频率 × 量化位数 × 声道数 = 11.025 kHz × 8bit × 2 = 176.4kbps

存储容量 = 数据速率 × 时间 = 176.4kbps × 60s / 8 = 1323 Byte = 1.292MB

2.1.2. 视讯业务

视讯业务和音讯业务有很大不同，音讯允许有一定失真与时延，而视讯对于失真和时延的要求更高。

早期的视频业务主要使用光电技术，光电技术是将图像的的亮度信息利用光电效应转化为电位信号，将人类可视的光图像转化为计算机可以处理的电位图片。根据人类的视觉特性，一个图片可以分解为多个像素块，一个像素块又可以进一步分解为红绿蓝三

个色点，为了满足人类的视觉需求，一个清晰度可以接受的图片通常含有几百万个像素块，但是若要求这几百万个像素块同时显示是不现实的，因此需要映入扫描技术，通过对像素块的快速发送与快速扫描呈现，使人类感觉上图像是同时显示的。

针对每一幅图像一般采取从上到下、从左到右的扫描方式，一般通用的扫描速度为 25 帧/秒或者 30 帧/秒，这样就可以满足人类对于视频的连贯性的需求，但是任然无法满足人类对于视频闪烁感的需求（不过这也是电影区别于现实的独特性质），现在图像显示往往超过 25 帧/秒，甚至达到 120 帧/秒，但是过多的帧数也增加了图像传输的带宽，为了解决带宽问题，较为直接的方式是采用隔行扫描的方式，即每一帧只扫描一半的像素块，这样就可以在不增加带宽的情况下提升视频的帧数，提升视频的流畅度。（相当于是在**补帧**）

彩色电视系统是在黑白电视基础上的改进版，黑白电视阶段传输的信号只有灰度值一个维度，而彩色电视则是要呈现红绿蓝三个维度的颜色信息，因此需要增加色度信号来传输颜色信息。为了兼容黑白电视，彩色电视系统采用了亮度分量与两个色度分量分离的方式来传输图像信息，亮度分量包含了图像的亮度信息，色度分量包含了图像的颜色信息，在视频信号的接收端再进行解码（矩阵运算），这样就可以在不影响黑白电视接收的情况下传输彩色电视信号。

亮度信号为

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

两个灰度信号为蓝色信号与红色信号对亮度信号的差值，分别为

$$U = 0.492 \cdot (B - Y)$$

$$V = 0.877 \cdot (R - Y)$$

若接收端可以接受彩色电视信号，则可以通过上述公式解码出红绿蓝三个颜色分量的信息；若接收端只能接受黑白电视信号，则直接使用亮度分量的信息进行显示，这样就实现了彩色电视系统对于黑白电视系统的兼容。

视讯信号通常采用 6bit 10bit 的量化位数，但是由于视讯信号相当于在短时间内传输多个图片，因此其数据量天然比音讯信号大，所以对视讯信号的压缩比音讯信号更加有必要。视讯信号的冗余有：

1. 空间冗余：相邻像素块之间的颜色信息通常具有较高的相关性，因此可以通过空间压缩算法来减少冗余。
2. 时间冗余：相邻帧之间的图像信息通常具有较高的相关性，因此可以通过时间压缩算法来减少冗余。
3. 视觉冗余：人类视觉系统对于某些图像信息的感知能力较弱，因此可以通过视觉压缩算法来减少冗余。
4. 信息熵冗余（编码冗余）：根据每个像素点中的颜色出现的概率分布，可以通过熵编码算法来减少冗余。但是对于单个像素点来说很难获得准确的概率分布，因此通常会将多个像素点的信息进行统计，获得一个近似的概率分布来进行熵编码。
5. 知识冗余：人类对于图像信息的理解能力较强，因此可以通过知识压缩算法来减少冗余，例如人类脸部的构造具有一定的规律性，因此可以通过人脸识别算法来减少冗余。
6. 结构冗余：图像中的一些结构信息具有较高的相关性，例如边缘信息、纹理信息等，因此可以通过结构压缩算法来减少冗余。

本章未完，continue…

2.2. 终端技术概述

交换与路由技术

Chapter 3

3.1. 通信网组成概述与交换技术的引入

要区分不同的通信系统最主要的区别系统所用的交换技术，交换技术是指在通信系统中如何将信息从一个终端传输到另一个终端的技术。常见的交换技术有电路交换、报文交换和分组交换。

在一个通信网中，组网技术的基本要素为：

1. 网络结构：指通信网中各个节点之间的连接关系，常见的网络结构有星型、环型、总线型和网状型等。
2. 编号计划：指通信网中各个节点的编号方式，常见的编号计划有层次编号计划和非层次编号计划等，方便用户之间通讯的寻址。
3. 计费方式：指通信网中如何对用户进行计费，常见的计费方式有按流量计费、按时间计费和按服务质量计费等。

为了实现任意两个用户之间的通信，通常会采用全连接的方式，即每个用户都直接连接到其他所有用户，这样就可以实现任意两个用户之间的通信。但是随着用户数量的增加，全连接的方式会导致连接数量呈指数级增长，并且在早期的固定电话网络中，若两个用户相距甚远，假设对应的沟通通讯线就是一个很费时费事的操作，因此在大型通讯网络中，通常会采用分层连接的方式，即将用户分为不同的层次，每个层次之间通过交换机进行连接，这样就可以减少连接数量，同时也可以提高网络的可扩展性和可靠性。由此引入了交换机的概念以及交换技术，交换机是指在通信网中用于连接不同层次的节点的设备，交换机可以根据用户的需求进行动态的连接和断开，从而实现任意两个用户之间的通信。换言之，就是实现任何一个入线与任何一个出线之间的连接，将入线上的信息传输到出线。

3.2. 交换技术的分类与发展

交换技术主要分为电路交换、报文交换和分组交换三种类型。电路交换是指在通信过程中，为每个通信会话建立一个专用的通信路径，通信双方在整个通信过程中占用该路径，直到通信结束后才释放该路径。报文交换是指在通信过程中，将信息分成一个个报文进行传输，每个报文都包含完整的目的地址和源地址，报文在网络中独立传输，可能会经过不同的路径，最终到达目的地后再进行重组。分组交换是指在通信过程中，将信息分成一个个分组进行传输，每个分组都包含完整的目的地址和源地址，分组在网络中独立传输，可能会经过不同的路径，最终到达目的地后再进行重组。下面从更为基础的概念讲述三种交换技术。

交换节点内部使用同步时分复用信号时，对应的交换技术为电路交换，交换节点内部使用统计时分复用信号时，对应的交换技术为分组交换，交换节点内部使用报文进行传输时，对应的交换技术为报文交换。

所谓同步时分复用信号是指在通信过程中，时间上的一帧分割为多个等长时间间隔的时隙，不同的用户使用不同的时隙进行传输，其交换的本质就是不同的时隙中的内容进行时间上的移动，这样就可以保证每个通信会话都有一个专用的通信路径，从而实现电路交换。这种通过时间上的不同位置来区别信道的方式称之为位置化子信道。这种传输方式，数据传输的速率是恒定的，通信双方在整个通信过程中占用该路径，直到通信结束后才释放该路径，即便用户不传输任何有用信息，固定时隙也不能移作他用，只能空传杂讯。通信系统的资源利用率较低。



Figure 5: 同步时分复用信号



Figure 6: 统计时分复用信号

上图为两种信号的示意图，同步时分复用信号具有的优势是通信双方持有一个固定的信道，通信质量较为稳定，适合于对时延和抖动要求较高的应用，但是由此也导致了系统资源的浪费，是由系统资源换取用户的通讯体验。并且在通信网中加入新的用户时，需要重新分配时隙，导致系统的复杂度增加。时隙的不可无限细分也限制了系统的扩展性。

统计时分复用信号则是根据用户的需求动态分配信道资源，通信双方不持有一个固定的信道，而是根据需要动态分配信道资源，这样就可以提高系统资源的利用率，但是通信质量可能会受到影响，适合于对时延和抖动要求较低的应用。统计时分复用信号将数据分割为一个一个的分组（数据包）进行传输，每个分组都包含完整的目的地址和源地址，通过数据包前面的标志码进行区别，称之为标志化子信道，分组在网络中独立传输，可能会经过不同的路径，最终到达目的地后再进行重组。分组交换的优势是系统资源利用率较高，适合于对时延和抖动要求较低的应用，但是通信质量可能会受到影响。

分组交换技术采取用统计时分复用信号进行传输，核心理念是存储转发，即交换节点在接收到一个分组后，先将其存储起来，然后再根据分组的目的地址进行转发，这样就可以实现分组在网络中独立传输，可能会经过不同的路径，最终到达目的地后再进行重组。系统的资源利用率提升，但是通讯质量可能会下降，引入了丢包、重复、乱序等等问题。

电路交换技术采用同步时分复用信号，在通信结束前从不拆除连接，是一种面向连接的交换技术（物理连接），而分组交换技术在通讯前并没有建立连接，是一种无连接或者逻辑连接的交换技术。电路交换技术常常在早期的音讯通讯系统（如固定电话系统 PSTN）中使用，而分组交换技术则是现代通信系统中常用的交换技术，尤其是在数据通信领域，分组交换技术已经成为主流的交换技术。这主要是由于数据通讯业务对于时延和抖动的要求较低，对于失真的要求较高，并且数据通讯业务的流量具有突发性和不确定性，因此分组交换技术更适合于数据通信领域，但是也有用于音讯通讯系统的分组交换技术，例如 VoIP（Voice over IP）技术就是一种基于分组交换技术的音讯通讯技术。典型的分组交换技术有 X.25。

电路交换和分组交换作为两种早期的交换技术，后续对其的改进版本层出不穷。

快速电路交换技术（Fast Circuit Switching, FCS）是对传统电路交换技术的一种改进，主要通过优化连接建立和拆除的过程来减少通信的时延，提高通信效率。快速电路交换技术设想采用了更高效的信令协议和更快的交换设备，使得连接建立和拆除的时间大大缩短，从而提高了通信的响应速度和用户体验。一个典型的过程是当用户发起通信请求时，系统会寻找到一条（或是某几条）合适的路径，但是并不立即建立连接，而是将用户的请求信息、所选的路由、所需的带宽暂存在交换机中，在用户真正传输话音

时再迅速建立连接并分配资源（这听上去就不真切），但是由于硬件的限制和技术的复杂性，快速电路交换技术并没有得到广泛的应用。

快速分组交换技术（Fast Packet Switching, FPS）是对传统分组交换技术的一种改进，基本思想是尽可能地简化协议，主要通过优化分组转发和路由算法来减少通信的时延，提高通信效率。快速分组交换技术设想采用了更高效的路由算法和更快的交换设备，使得分组转发的时间大大缩短，从而提高了通信的响应速度和用户体验。一个典型的过程是当一个分组到达交换机时，系统会迅速查找路由表并进行转发决策，同时采用更高效的转发机制来加快分组的转发速度，从而减少通信的时延。快速分组交换技术在现代通信系统中得到了广泛的应用，尤其是在高速数据通信领域，例如互联网中的IP网络就是基于快速分组交换技术构建的。

异步转移模式（Asynchronous Transfer Mode, ATM）是一种基于分组交换技术的通信协议，主要用于高速数据通信和多媒体通信。ATM 采用了固定长度的分组（称为单元）进行传输，每个单元包含一个 5 字节的头部和 48 字节的数据部分，头部包含了目的地址、源地址、服务质量等信息。ATM 通过使用虚电路的方式来建立连接，即在通信开始前先建立一个虚电路，然后在通信过程中将数据分成一个个单元进行传输，最终在通信结束后拆除虚电路。ATM 具有高效的传输机制和灵活的服务质量支持，适用于各种类型的数据通信和多媒体通信，例如视频会议、语音通信等.

3.3. OSI 七层模型概述

OSI 七层模型是指开放系统互联（Open Systems Interconnection, OSI）模型，是一种网络通信协议的分层模型，旨在促进不同网络设备和协议之间的互操作性。OSI 七层模型将网络通信过程分为七个层次，每个层次负责不同的功能和服务，分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。每个层次都有其特定的功能和协议。OSI 七层模型为网络通信提供了一个标准化的框架，使得不同厂商的设备和协议能够互相兼容，从而促进了网络技术的发展和普及。



Figure 7: OSI 七层模型

物理层的作用是为了向上面的数据链路层提供一个物理的传输媒质，以便“透明”的传输比特流，所谓“透明”就是不改变任何数据的进行传输，好像数据在物理媒体上直接传输一样，物理层中传输的数据单位为比特。

数据链路层的作用是为了向上面的网络层提供一个可靠的链路，以便在物理层提供的基础上进行数据的传输，数据链路层通过使用帧来封装数据，帧具有帧头和帧尾，并且通过使用错误检测和纠正机制来保证数据的可靠传输，若接收端收到了一个错误的帧，就可以通知发送端重传，直到接收到一个正确的帧为止。数据链路层中传输的数据单位为帧。

网络层的任务主要是寻找合适的节点与路由，以便实现不同通信实体之间的通讯，网络层通过使用分组来封装数据，并且通过使用路由算法来选择最佳的路径进行数据的传输。网络层中传输的数据单位为分组。当某一个节点收到的分组过多时，可能会出现拥塞现象，网络层通过使用拥塞控制算法来避免和缓解拥塞现象的发生。

传输层的任务主要是为了实现端到端的通信，传输层通过使用报文来封装数据，并且通过使用流量控制和错误控制机制来保证数据的可靠传输。传输层中传输的数据单位为报文。并且传输层弥补第三层数据的缺点与不足，以满足高三层的数据需求。

会话层与表示层的任务主要是为了实现不同通信实体之间的会话管理和数据表示，分别通过使用会话和表示来封装数据，并且通过使用协议来实现会话管理和数据表示的功能。这两层在实际中没有应用。

应用层的任务主要是为了实现用户与网络之间的交互，应用层通过使用应用协议来实现各种应用服务，例如 HTTP、FTP、SMTP 等。

OSI 模型中信息传递的过程如下图所示：



Figure 8: OSI 模型中信息传递的过程

在信息传递的过程中，数据从发送端的应用层开始逐层向下传递，每一层都会对数据进行封装，添加相应的头部信息，最终在物理层以比特流的形式进行传输。在接收端，数据从物理层开始逐层向上传递，每一层都会对数据进行解封装，去掉相应的头部信息，

最终在应用层得到原始的数据。通过这种分层的方式，OSI 模型实现了不同网络设备和协议之间的互操作性，从而促进了网络技术的发展和普及。

如上面图 8 所示，两个通讯实体之间相同的层级之间通过一个逻辑通道进行通讯，这个逻辑通道被称为对等通信，如图 8 虚线所示。对等通信的实现需要通过使用协议来定义相应层级之间的通信规则和格式，从而实现不同网络设备和协议之间的互操作性。

3.4. 组网技术（Networking Mode）中的用户连接方式

组网技术（Networking Mode）分为无连接与面向连接两种类型。无连接的组网技术是指在通信过程中，通信双方不建立一个固定的通信路径，而是根据需要动态分配通信资源，这样就可以提高系统资源的利用率，但是通信质量可能会受到影响。面向连接的组网技术则是指在通信过程中，为每个通信会话建立一个专用的通信路径，通信双方在整个通信过程中占用该路径，直到通信结束后才释放该路径，这样就可以保证每个通信会话都有一个固定的通信路径。

面向连接又可以分为面向物理连接以及面向逻辑连接，面向物理连接的组网技术是指在通信过程中，为每个通信会话建立一个物理的通信路径，通信双方在整个通信过程中占用该路径，直到通信结束后才释放该路径，这样就可以保证每个通信会话都有一个固定的物理通信路径。面向逻辑连接的组网技术则是指在通信过程中，为每个通信会话建立一个逻辑的通信路径，指定路由中任意两个节点间的通路不是指定的时隙，而是逻辑通路，即一个通路就是一个选定的逻辑信道号。通信双方在整个通信过程中占用该路径，直到通信结束后才释放该路径，这样就可以保证每个通信会话都有一个固定的逻辑通信路径。（这里讲的不是很清楚）。

无连接与逻辑连接对应统计时分复用信号，物理连接对应同步时分复用信号。

按照用户连接的拆除与建立的方式不同，又可以讲连接分为半永久连接与交换式连接，半永久连接即是指不拆除通信双方的连接，即专线连接，交换式连接则是指在通信结束后拆除通信双方的连接，即电路交换。

3.5. 交换系统的基本结构与数学模型

交换系统的基本结构包括输入端口、输出端口、交换机和控制器等组成部分。输入端口用于接收来自用户的数据，输出端口用于将数据发送给用户，交换机用于实现数据的转发和交换，控制器用于管理和控制交换机的工作。

交换系统要实现的基本功能主要有：

- 连接功能
- 接口功能
- 信令/协议功能
- 控制功能

3.5.1. 交换系统的数学模型

交换系统的数学模型可以用图论来描述，交换系统可以看作是一个有M个入线端口、N个出线端口的黑箱器件。如下图所示：



Figure 9: 交换系统的数学模型

依据这个模型，可以定义交换系统的入线集合与出线集合，分别为

定义 3.1. 交换系统的入线集合与出线集合。

$$L = \{l_1, l_2, ..., l_M\}$$
$$O = \{o_1, o_2, ..., o_N\}$$

其中l_i表示第i个入线端口，o_j表示第j个出线端口。交换系统的功能就是实现任意一个入线端口与任意一个出线端口之间的连接，即实现任意一个入线端口上的数据能够通过交换系统传输到任意一个出线端口上。

继续利用集合的观点来定义交换系统中的入线与某些出线的集合的连接，这里之所以是某些出线的集合，是由于在通讯中不仅仅有单用户点对点的通信，还有组播与广播的通信，因此一个入线端口可能会连接到多个出线端口上。具体定义如下：

定义 3.2. 交换系统中连接集合的定义：

设L为交换系统的入线集合，O为交换系统的出线集合，$t \in L$为一个入线端口，$R_t \subset O$为一个出线端口的集合，则连接集合c定义为

$$c = \{(t, R_t) \mid t \in L, R_t \subset O\}$$

进一步，各个节点的连接的集合为

$$C = \{c_1, c_2, ..., c_M, ...\}$$

类似的定义起点集与终点集，分别为

$$L_c = \{t | t \in c_i, i = 1, 2, 3, ..., ...\}$$
$$O_c = \{r | r \in R_t, R_t \subset c_i, i = 1, 2, 3, ..., ...\}$$

3.5.2. 连接功能的数学表述以及其阻塞特性

连接函数是指在交换系统中，用于描述入线端口与出线端口之间连接关系的函数。使用二进制来表述节点的编号，若入线的编号为000，出线的编号为001，则连接函数δ可以定义为

$$\delta(000) = 001$$

类似如下图所示的连接关系，可以写出连接函数



Figure 10: 连接函数的示例

$$\delta(000) = 001 \quad \delta(001) = 010 \quad \delta(010) = 100 \quad \delta(011) = 110$$
$$\delta(100) = 001 \quad \delta(101) = 011 \quad \delta(110) = 101 \quad \delta(111) = 111$$

上面描述的交换网络，在某些情况下可能会发生阻塞，阻塞就是，虽然连接在交换网络上的出入线空闲，但由于交换网络的内部阻塞，即交换网络内无法提供空闲通道，造成无法建立呼叫或传送用户信息。

比如下面有一个一个$nm \times nm$的两级交换网络，它的第 1 级是由m个$n \times n$的交换单元构成，第 2 级是由n个$m \times m$的交换单元构成，第 1 级同一交换单元的不同编号的出线分别接到第 2 级不同交换单元的相同编号的入线上。交换网络的 nm 条入线中的任何一条均可与 nm 条出线中的任一条接通，因而它相当于一个$nm \times nm$的单级交换网络。



Figure 11: $mn \times mn$交换网络架构

与单级交换网络相比，有两点重要的不同。首先，两级交换网络每一对出、入线的连接需要通过两个交换单元和一条级间链路，增加了控制交换单元和搜寻空闲链路的难度；其次，在单级交换网络中，只要有一对出、入线空闲，便总可将两者接通。但在两级交

换网络中，由于第 1 级的每一个交换单元与第 2 级的每一个交换单元之间仅存在一条链路，任何时刻在一对交换器之间只能有一对出、入线接通。例如，当第 1 级 0 号交换单元的 0 号入线与第 2 级 1 号交换单元的 m-1 号出线接通时，第 1 级 0 号交换单元的任何其他入线都无法再与第 2 级 1 号交换单元的其余出线接通。这种出、入线空闲，但因交换网络级间链路被占用而无法接通的现象称为多级交换网络的内部阻塞。若用计算机的术语，阻塞也可称为冲突，即不同入线上的信息试图同时占用同一条链路。

3.5.3. 网络的接口功能

入线与出线均连接在交换系统的接口上，不同交换系统的接口具有不同的功能。这还比较好理解。

3.5.4. 信令/协议功能

信令是指通信系统中的控制信令，可以在指定的终端之间建立临时的通信信道，并维护网络本身的正常运行。下面是一个固定电话中信令传输的简单流程。



Figure 12: PSTN 中信令传输的简单流程

信令按照传输时使用的通路不同可以分为随路信令与共路信令。随路信令与话音数据公用一个传输通路，共路信令则有专门的信令数据传输通道。



Figure 13: 随路信令



Figure 14: 共路信令

3.5.5. 控制功能

交换系统连接的建立和拆除大部分都是在自动控制的前提下进行的，因此控制功能对于交换机系统来说不可或缺。控制功能一般采用软件实现。

电路交换技术详述

Chapter 4

4.1. 电路交换技术硬件功能基本原理与分类

时间交换器与空间交换器，也称之为 T 交换器和 S 交换器，以及一般 PSTN 网络中常用的 TST 交换器。T 交换器和 S 交换器是两种基本的电路交换技术，T 交换器是指在通信过程中，通过时间分割的方式来实现不同用户之间的连接，即每个用户在不同的时间段内使用同一个物理通道进行通信。S 交换器则是指在通信过程中，通过空间分割的方式来实现不同用户之间的连接，即每个用户使用不同的物理通道进行通信。TST 交换器则是指在通信过程中，结合了 T 交换器和 S 交换器的特点，通过时间分割和空间分割的方式来实现不同用户之间的连接，即每个用户在不同的时间段内使用不同的物理通道进行通信。

4.1.1. 时间交换器（T 交换器）

4.1.2. 空间交换器（S 交换器）

4.1.3. TST 交换器

4.2. 电路交换技术软件功能的基本原理与分类

电路交换的软件功能主要有呼叫处理、操作系统、维护管理、数据库，其中最为重要的就是呼叫处理。软件功能设计的最为重要的是要满足通讯系统的可靠性、可维护性、可移植性、和可扩展性。

4.2.1. 呼叫处理的基本原理

呼叫处理的一般流程如下所示，

将上面的呼叫流程打包成对应的软件程序，称之为呼叫处理程序，呼叫处理程序的主要功能是实现呼叫的建立、维持和拆除。呼叫处理程序包含以下几个部分。

-
-
-
-
-
-

呼叫处理程序为了执行呼叫处理流程之中的各个动作而执行的任务主要有三类：

- 输入处理
- 内部处理
- 输出处理

4.2.2. 操作系统

4.2.3. 维护管理

4.2.4. 数据库

4.3. 电路交换技术的性能指标

4.4. 电话网技术

4.5. 智能网技术

分组交换技术详述

Chapter 5

分组交换基于存储转发的思路,将用户传输的数据分成多个分组或者包进行传输。其与报文交换的不同主要是在分组的大小与分组的多少上，报文交换是将用户传输的数据分成一个个报文进行传输，每个报文都包含完整的目的地址和源地址，报文在网络中独立传输，可能会经过不同的路径，最终到达目的地后再进行重组。而分组交换则是将用户传输的数据分成一个个分组进行传输，每个分组都包含完整的目的地址和源地址，分组在网络中独立传输，可能会经过不同的路径，最终到达目的地后再进行重组。**报文相对分组来说较大**，更加细小的分组可以使数据更加灵活，每一个分组都可以自己寻找合适的传输路由，并且在传输过程中具有**更好的容错性**，传错重传时，分组交换重发的数据量也较少，因此分组交换相对于报文交换来说具有更高的效率和更好的性能，实际中分组交换的应用也要多于报文交换。

5.1. 分组交换技术基础

5.2. ATM 技术

5.3. 以太网技术