

液晶显示控制器 UC1608 应用指南

深圳市拓普微科技开发有限公司

版本	描述	日期	编者
0.1	新版本	2009-06-24	郭强
0.2	P7 SdCmd(0x2C);改为 SdCmd(0x26);	2010-1-23	郭强



目 录

第一章	液晶显示控制器接口特性	 2
第二章	液晶显示控制器接口技术	 4




第一章 液晶显示控制器接口特性

UC1608 控制器的基本特性如下,使用 UC1608 的液晶显示模块利用了这些特性构造了模块产品应用的主要功能:

- 工作电源: 3V
- 显示功能: 单显示 RAM 区域、垂直卷动等
- 接口信号:

管脚符号	管脚定义
CS	片选信号输入端,高电平有效。CS=1 时选通模块; CS=0 时模块接口被封锁
/RES	复位信号输入端,低电平复位;正常运行时,为高电平状态
D/C	通道选择信号输入端,当 D/C=0 时,选择指令通道; D/C=1 时,选择数据通道
	输入端。当并行接口 INTEL8080 时序时,为写信号/WR,低电平有效;
/WR (R/W)	当并行接口 INTEL6800 时序时,为读/写选择信号,R/W=1,为读状态,R/W=0,为写状态
	输入端。当并行接口 INTEL8080 时序时,为读信号/RD,低电平有效;
/RD (E)	当并行接口 INTEL6800 时序时,为使能信号,E 为高电平时,为读操作,E 下降沿为写操作
DB0 (SCK)	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择串行接口时,为串行时钟信号输入端
DB1	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择串行接口时,接 VSS
DB2	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择串行接口时,接 VSS
DB3(SDA)	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择串行接口时,为串行数据输入端
DB4	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择 4 位并行接口或串行接口时,接 VSS
DB5	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择 4 位并行接口或串行接口时,接 VSS
DB6	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择 4 位并行接口或串行接口时,接 VSS
DB7	输入/输出/三态。并行接口数据总线,当选择 4 位并行接口时,接 VSS;选择串行接口时,接 VDD

- 接口形式: 8位/4位并行接口、4线/3线串行接口
- 操作模式: 80mode(默认) 和 68mode
- 时序关系:
 - 1、并口时序(80mode)



图一 80mode 模式时序图




时序参数表

(测试条件: 2.7≤VDD<3.3V,ta=-30--+85C)

描述	符号	信号	条件	最小	最大	单位
地址建立时间	t _{AS80}	D/C		0		ns
地址保持时间	t _{AH80}			20		
系统时钟周期 8/4 位总线(读/写)	t _{CY80}			140		ns
读脉冲宽度(8/4位)	t _{PWR80}	/RD		65		ns
写脉冲宽度(8/4 位)	t _{PWW80}	/WR		35		ns
高脉冲宽度 写信号(8/4位)	t _{HPW80}	/WR		35		ns
读信号(8/4 位)		/RD		65		
数据建立时间	t _{DS80}	DB0-DB7		30		ns
数据保持时间	t _{DH80}			20		
读取时间	t _{ACC80}		C _L =100pF	-	60	ns
输出无效时间	t _{OD80}			12	20	
片选建立时间	t _{SSA80}	CS		10		ns
	t _{CSSD80}			10		
	t _{CSH80}			20		

2、串口时序:



图二、4线 SPI 串行接口时序图

时序参数表 (测试条件: 2.7≤VDD<3.3V,ta=-30--+85C)

符号	描述	信号	MIN	MAX	单位
t _{SCYC}	串行时钟周期		50	-	
t _{SHW}	SCL 高脉冲宽度	SCK	25	-	
t _{SLW}	SCL低脉冲宽度		25	-	
t _{SAS}	地址建立时间	D/C	20	-	
t _{SAH}	地址保持时间		10	-	ns
t _{SDS}	数据建立时间	SDA	20		
t _{SDH}	数据保持时间		10	-	
t _{CSS}	CS 建立时间	CS	20		
t _{CSH}	CS 保持时间		40		



第二章 液晶显示控制器接口技术


对于液晶显示模块的接口而言,也是液晶显示控制器的接口,因此我们在探讨控制器的接口技术时, 也是在探讨模块的接口技术。所以下面我们将"控制器"用"模块"代替,以期更清楚的描述控制器的应 用。

一般来说,在计算机系统里,液晶显示模块属于低速外设,所以在与计算机连接时,需要注意双方的时序搭配。深圳市拓普微科技开发有限公司使用 UC1608 的液晶显示模块提供了多种的接口形式,用户可以根据自己的控制系统时序特性和系统资源,进行合理的选择。本章将以单片机 89S52 为控制系统,以模块 LM240120A 的 INTEL8080 时序接口的为实例 提供在总线寻址方式下和 I/O 寻址方式下接口的示意电路和驱动子程序,同时还推荐了串行接口的应用方法。探测高海警德剧路深深高限外同副保

在并行接口方式下,模块还可以使用 4 位并行方式,在 4 位方式下,模块使用了数据线的低 4 位 (DB3-DB0) 作为数据总线,数据传输格式是先高 4 位,再低 4 位。传输时序关系同 8 位数据总线形式,只是一个字节的数据需要传输两次完成,这里将不做讨论。

一、 总线寻址方式接口电路及驱动程序

MPU 使用总线方式与液晶显示模块直接连接,模块接口时序采用 INTEL8080 时序,如图三所示:



图三 总线寻址方式接口电路示意图

总线寻址方式是模块的数据总线直接挂在 89S52 的数据总线上,MPU 的/RD、/WR 作为模块的读、写控制信号, CS 信号和 D/C 信号都由地址线译码产生,模块的/RST 接 RC 复位电路。

总线寻址方式驱动子程序如下:(地址定义,根据用户平台接口修改)




```
wdata_addr =0x8100;  // 数据口地址 *wdata_addr = DData;  // 写数据操作
}

//----数据读取函数------
uchar RdData()
{
    uchar DData;
    uchar xdata *rdata_addr;
    rdata_addr = 0x8100;  // 读数据地址
    DData = *rdata_addr;  // 读数据操作
    return(DData);  //返回数据值
}
```

二、 I/O 寻址方式接口电路及驱动程序

I/O 寻址方式是 MPU 通过 I/O 并行接口连接模块,通过软件编程模拟信号之间的时序关系,间接实现对模块进行控制。该方式能够很好的回避 MPU 和模块接口之间的时序差异。根据模块的接口信号要求,需要占用 MPU 的 2 个并行接口,在图四给出的示例中,我们将 89S52 的 P1 口作为数据总线。P3 口中 4 位端口为控制信号,它们是: P3.1 为 D/C 信号,P3.7 为/RD 信号,P3.6 为/WR 信号,P3.4 为 CS 信号,P3.5 为/RST 信号。经知觉短管逻辑投资设定因创促



图四 I/O 寻址方式电路示意图

I/O 寻址方式的驱动子程序如下:


```
#define LCDBUS
                  = P3^7:
sbit
      _RD
                  = P3^6:
       WR
sbit
                  = P3^1:
sbit
      D C
sbit
      CS
                 = P3^4:
                  = P3^5;
      _RST
sbit
//-----指令代码写入函数------
void SdCmd(uchar Command)
{
   DC = 0:
                             // 选择指令通道
   LCDBUS = Command;
                             // 设置指令代码
   CS
                             // 选通模块
       = 1;
   _{\text{WR}} = 0;
                              // 写信号有效
    _{\text{WR}} = 1;
                              # 写信号无效
   CS
       = 0;
                             # 封锁模块
//-----数据写入函数------
void SdData(uchar DData)
```




```
{
   DC = 1;
                             // 选择数据通道
   LCDBUS = DData:
                            // 设置数据
   CS
                            // 选通模块
       = 1;
                             // 写信号有效
   _{\text{WR}} = 0;
   _{WR} = 1;
                             # 写信号无效
   CS
        = 0;
                             // 封锁模块
}
//-----数据读取函数------
uchar RdData()
  uchar DData;
   D_C = 1;
                         // 选择数据通道
   LCDBUS=0xff;
                         // 选通模块
   CS=1;
   _{RD} = 0;
                        // 读操作信号有效
   DData = LCDBUS;
                        // 读数据
   _{RD} = 1;
                        // 读操作信号无效
   CS=0;
                        // 封锁模块
   return(DData);
                        // 返回数据值
}
```

三、 串行接口

使用 UC1608 的液晶显示模块的串行接口仅需要 4 个信号线,SCK 为串行时钟信号,上升沿有效;SDA 为串行数据端; D/C 为数据的属性,D/C=0 为指令码,D/C=1 为显示数据; CS 仍为模块的片选信号。串行数据传输的通讯协议也非常简单,见图五所示。在准备启用串行接口前,要将先将 SCK 信号设置为高电平,设置 D/C 状态,然后再将 CS 置"1",选通模块,再将 SCK 置成"0"; SCK 的每个正脉冲的上升沿都将会把 SDA 数据送入内部缓冲器内,当第 8 个脉冲的上升沿时,SCK 将 D/C 状态读入内部控制位,并将已经读入 8 位数据并行送入 D/C 所确定的寄存器内进行处理。



图五 串行接口通讯规则



图六 串行接口电路示意图



```
串行接口驱动子程序如下:
//--- 串行通讯方式驱动子程序------
uchar bdata transdata;
                   //该变量可为位操作之变量
sbit transbit = transdata^7;
sbit
     CS
               = P3^4;
               = P3^5;
      _RST
sbit
     D C
               = P3^1:
sbit
               = P1^0:
sbit
     SCK
     SDA
               = P1^3;
sbit
//-----指令代码写入函数-------
void SdCmd(uchar Command)
{
  uchar j;
  transdata=Command;
                          # 指令送位寄存器
   SCK = 1;
                         // 初始化 SCK
   D_C = 0;
                         // 选择指令通道
    CS = 1;
                         // 选通模块
   SCK = 0:
  for(j=0;j<8;j++)
     SDA=transbit;
                        // 位寄存器 D7 位送数据口
                         // 产生移位脉冲
     SCK=1;
                         // 上升沿有效
     SCK=0;
    transdata=transdata<<1; // 位寄存器数据左移一位
  CS=0;
                        // 封锁模块
//----数据写入函数------
void SdData(uchar DData)
  uchar j;
  transdata=DData;
                        // 指令送位寄存器
  SCK = 1;
                        // 初始化 SCLK
  D_C = 1;
                         // 选择数据通道
   CS = 1;
                         // 选通模块
  SCK = 0;
  for(j=0;j<8;j++)
                        // 位寄存器 D7 位送数据口
     SDA=transbit;
     SCK=1;
                         // 产生移位脉冲
     SCK=0;
                         // 上升沿有效
    transdata=transdata<<1; // 位寄存器数据左移一位
                        // 短期市场警觉限度开发有限全司制作
    }
                         // 封锁模块
  CS=0;
三、初始化子程序
    UC1608 的初始化程序中,我们设置了启用内部 LCD 驱动电压,对比度参数 ContrastLevel 的设置
根据模块和使用环境设置。
1、初始化函数
   void initLCDM(void)
   _RST=1;
                       // 硬件初始化复位
   delayms(100);
   _RST=0;
   delayms(1);
   _RST=1;
   delayms(800);
                      // 推荐延迟时间
   ContrastLevel=0x28;
                      // 设置对比度初始值为 0x28
   SdCmd(0x26);
                       // 设置占空比 1/128, 温度系数设置 0.1%/C
```



```
SdCmd(0x40);
                   // 设置显示起始行=0
SdCmd(0x89);
                   // 设置页/列地址自动加1功能
SdCmd(0xAF);
                   // 开显示
SdCmd(0x90);
                   // 固定区域行数=0
SdCmd(0xC4);
                   // 设置水平映象为逆序,垂直映象为正序,数据排序为 D0-D7
SdCmd(0xEA);
                   // 设置占空比为 1/12
SdCmd(0x2D);
                   // 设置内部 LCD 电源
SdCmd(0x81);
                   // 设置对比度
SdCmd(ContrastLevel);
                  // 对比度初始值
```

2、清屏函数

清屏程序利用了初始化设置的列/页地址自动加 1 功能,所以全 RAM 区域写入时,只需要设置一次地址即可。

```
void ClearRAM()
{
 uchar i,j;
   SdCmd(0xb0);
                            // 页地址设置
   SdCmd(0x00);
                            // 列地址低4位
   SdCmd(0x10);
                            // 列地址高4位
   for (i=0;i<16;i++)
                        // 循环写 16 页
                        // 循环写 240 单元
   for(j=0;j<240;j++)
      SdData(0);
                           // 数据设置为 0
}
```

程序说明:

初始化函数设置了模块运行的基本设置,显示状态为开显示。这样当运行初始化程序后,在模块显示 屏上应该能看到有一定对比度的稳定显示的花屏,这是因为在初始化中没有对显示 RAM 进行清 "0",所 以在屏幕上显示出来的都是显示 RAM 在上电时的随机数。这是正常的。由此,我们可以把初始化程序作 为接口的调试程序,如果没有出现上述现象,则需要重新检查电路,或将初始化程序中的对比度参数再向 大设置,在运行观察。



第三章 液晶显示控制器指令系统

UC1608 的指令系统比较简单。内部的显示 RAM 结构见图七所示,RAM 分 16 页,每页 240 个单元,每个单元的显示数据对应的显示屏像素是某一列的 8 点行像素,而且是数据的最低位 DB0 位对应本页中最上一行的像素。



图七 UC1608 的 RAM 的地址结构

指令描述如下:

显示开关指令

指令代码: AEH / AFH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	0	1	1	1	1/0

功能描述: 设置显示开关。指令 AEH 为关显示,模块进入 SLEEP 模式。所有驱动器输出、电压发生器和时序电路都将终止电源。指令 AFH 为开显示,退出 SLEEP 模式,进入正常显示。

设置所有像素点亮

指令代码: A4H / A5H

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	0	0	1	0	0/1

功能描述: 该指令强迫所有列驱动输出为 ON 信号,实现全屏点亮。该指令不影响 RAM 内容。指令码 A4H 为正常显示,指令码 A5H 为全屏点亮。

正/负向显示设置

指令代码: A6H/A7H

٠.			TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O					
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	1	0	1	0	0	1	1	0/1

功能描述:强制所有列驱动取反数据输出,实现全屏反显效果。不影响 RAM 数据。指令 A6H 为正常显示,A7H 为全屏反显效果。

显示起始行设置

指令代码: 40H~7FH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	S5	S4	S3	S2	S1	S0

功能描述: 该指令设置了模块的显示起始行号,该起始行号是把固定区域与卷动区域的边缘行作为计算基点,顺序计算出的第 S[5:0]行。如果固定区域行数为 0,则 S[5:0]即为显示屏的最顶行。S[5:0]取值为 0-3FH,对应显示行数为 0-63 行。如果定时间隔等量修改该设置,将会出现显示向上或向下卷动或局部卷动的效果。




设置固定行	指今代码:	90H~9FH
<u>Various</u>	1H / I / L / .	


D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	1	FL3	FL2	FL1	FL0

功能描述:设置固定区域的行数,应用于局部卷动功能。模块将显示区分为固定区域和卷动区域,该指令将定义固定的区域的宽度(行数),该区域在卷动功能下将不受卷动功能的影响。固定行区域为在 MY=0 时从顶行起 2*FL 行的区域或在 MY=1 时从底行起 2*FL 行的区域。见图八所示。

FL[3:0]: 固定行数, 0-15。







MY = 1

图八 显示区域分固定区域和卷动区域

RAM 页地址设置

指令代码: B0H~BFH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	1	P3	P2	P1	P0

功能描述: 该指令设置了显示 RAM 的页地址。P[3:0]取值为 0-15,对应的显示 RAM 页为 0-15 页。 拓普微产品 LM240120A 的页地址为 0~14,第 15 页将不被使用。

RAM 列地址设置

指令代码: 00H~0FH + 10H~1EH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	C3	C2	C1	C0
0	0	0	1	C7	C6	C5	C4

功能描述: 该指令设置了显示 RAM 的列地址,指令为双字节格式,需要连续写入。列地址是为 1 个字节宽度,在设置时被分解为两部分,指令的第一字节低 4 位为列地址低 4 位,第二字节低 4 位为列地址高 4 位。C[7:0]取值为 0-239。

在 MPU 读、写显示 RAM 操作后列地址自动加 1,以实现 MPU 连续对显示 RAM 的操作。达到最大列地址后,将根据 RAM 地址控制设置指令停止修改或者归 0,从头开始。

RAM 地址控制设置

指令代码: 88H、89H、8CH、8DH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	1	AC2	AC1	AC0

功能描述: 列地址增加模式固定为+1; 当列地址增加到 239 时,下一个读写 RAM 的操作,列地址或返回到列地址 0,或驻留在地址 239 不变。页地址范围为 0 页到 15 页,当列地址增加到右边缘时,下一个读写 RAM 操作,页地址可以是加 1 方式或减 1 方式或不变。该指令将设置了 RAM 地址的增量控制。

AC2: 页地址自动增加方向。AC2=0, 页地址加 1; AC2=1, 页地址减 1;



AC1: 保留位,设置为 0:

AC0: 列/页地址自动增量,AC0=0 将禁止地址增量,即在列地址达到最大值时 RAM 地址(列、页)将驻留不变: 当 AC0=1 时,在列地址达到最大值时,列地址将归 0 位和页地址根据 AC2 设置而修改。

拓普微产品 LM240120A 初始设置为 89H, 页地址自动加 1, 自动加 1 功能。

设置 LCD 映象控制

指令代码: CXH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	0	0	MY	MX	0	MSF

功能描述: 设置显示 RAM 与驱动输出的对应关系。

MY:选择 RAM 行地址与驱动输出 COM 电极之间的对应关系。不影响 RAM 数据。当 MY 设置为 0 时,RAM 行地址与行驱动输出是正序排序关系,即 RAM 行地址 0 对应 COM0;当 MY 设置为 1 时,RAM 行地址与行驱动输出是逆序排序关系,即 RAM 行地址 0 对应 COM127。该设置一经写入,驱动立刻实现转换,改变当前的图象显示效果。

MX:选择RAM列地址与列驱动输出SEG的对应关系。当MX设置为0时,RAM列地址与列驱动输出是正序排序关系,即RAM列地址0对应SEGO输出;当MX设置为1时,RAM列地址与列驱动输出为逆序排序关系,即RAM列地址0对应SEG239。该设置写入后,当前已写入到RAM的内容不改变显示排序,在之后的写入数据将按照新的设置方式写入与显示,即影响到设置后的RAM读/写操作。资知定隔曾微观段研究信愿公司即促

MSF: 设置数据位与驱动输出的排序关系。当 MSF 设置为 0 时,在页地址中,数据线自上而下排序 D0-D7; 当 MSF 设置为 1 时,数据线自上而下排序为 D7-D0。该设置写入后,当前已写入到 RAM 的内容不改变显示排序,在之后的写入数据将按照新的设置方式写入与显示,即影响到设置后的 RAM 读/写操作。

拓普微产品 LM240120A 初始设置为 C4H, MY=0, MX=1, MSF=0。

LCD 偏压设置

指令代码: E8H ~EBH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	1	0	1	0	BR1	BS0

功能描述: 该指令选择了 LCD 驱动的电压偏压比。拓普微 LM240120A 设置为 EAH,为 1/12 偏压比。 BR[1:0]: 00 (1/10); 01(1/11); **10 (1/12);** 11 (1/13)。

拓普微产品 LM240120A 初始设置为 EAH。

设置驱动占空比和温度补偿 指令代码: 20H~27H

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	0	MR	TC1	TC0

功能描述: 该指令设置了显示的占空比和温度补偿系数。

MR:占空比系数设置,1为96行扫描;1为128行扫描;

TC[1;0]: 设置温度补偿曲线斜率

00: -0.00%/C; 01: -0.05%/C; 10: -0.10%/C; 11: -0.20%/C

拓普微产品 LM240120A 初始设置为 26H。

电源控制

指令代码: 28H~2FH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	1	PC2	PC1	PC0

功能描述:设置 VLCD 和 LCD 负载的选择。

www.topwaydisplay.com www.topwaysz.com



PC2: 选择 VLCD 的来源; 0 选自外部 VLCD; 1 使用内部 VLCD。


PC[1:0]: 根据 LCD 屏的电容负载选取下面设置:

00: CLCD<26nf; 01: **26nf<CLCD<43nF**; 10: 43nf<CLCD<60nf; 11: 60nf<CLCD<90nf 拓普微产品 LM240120 初始设置为 2DH, 其中 PC2=1, 启用内部 VLCD, CLCD=00, 26nf。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	0	0	0	1
GN1	GN0	PM5	PM4	PM3	PM2	PM1	PM0

功能描述:该指令为双字节指令,设置 LCD 驱动电压 VBIAS 和 VLCD。GN[3:0]参数为 VLCD 的粗调设置,PM[5:0]为 VLCD 的细调设置。它们与偏压比 BR 参数一起,确定了 VLCD 的输出范围。见图九所示。初始化时为了调试电路,可以将该值可以设置大些,便于观察显示效果。

V_{LCD} QUICK REFERENCE



图九 GN、PM、BR 设置与 VLCD 电压关系

GN[3:0]: 取值 0~3。设置 VLCD4 个电压档。

PM[5:0]: 取值 0~63。在 GN 确定的电压档内等值调节 VLCD 电压。

拓普微 LM240120A 初始对比度设置为 28H (BR 为 1/128)

修改写功能设置 指令代码: EFH

(火ン)ケア	7.仕市比人	•	比人 (4) 和	CCU					
,	1	1	1	0	1	1	1	1	
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	l

修改写结束指令 指令代码: EEH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	1	0	1	1	1	0

功能描述:该组指令完成修改写操作功能。修改写功能码 EFH 与修改写结束指令 EEH 成对出现。在写入指令码 EFH 后,所有的读取 RAM 数据的操作都不对列地址进行加 1 修正,只有向显示 RAM 写数据后才进行列地址的加 1 操作。这种功能将给绘图操作带来极大的方便,因为绘图需要在原图案的基础上增加相应的图形,所以需要先读出单元的数据,与新图形合成后再写回原单元。当完成修改写操作后,需要写入结束指令 EEH,将列地址恢复到原进入修改写操作时的地址。



写数据操作

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
显示数据								

功能描述:

写数据操作是向数据通道(D/C=1)直接写入数据,数据被写到当前由页地址和列地址所指定的显示 RAM 单元内。写操作完成后,列地址和页地址将根据设置自动修改。MPU 可以连续向显示 RAM 写入数据。

读数据操作

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
			显示	数据			

功能描述:

读数据操作是从数据通道(D/C=1)的输出寄存器中读出显示数据,同时当前由页地址和列地址指向的显示 RAM 单元的数据传送到这个寄存器内。因此在设置新地址后第一次读数据时,需要有一次空读操作,以便将当前单元的数据传送到接口的输出寄存器内。读操作完成后,列地址和页地址将根据设置自动修改。MPU 可以连续从 RAM 读出数据。

软件复位指令

指令代码: E2H

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	1	0	0	0	1	0

功能描述:该指令码 E2H 是模块的软件复位,该复位将花费 15ms 时间。它将完成指令寄存器的初始化操作,其作用同接口的/RESET 脚功能。显示 RAM 单元内容不受影响。当系统对模块的/RESET 硬件复位初始化后,该指令复位可以不做。

空操作指令

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	1	0	0	0	1	1

功能描述: 该指令不运行任何功能, 其作用为调节内部运行时序。

读状态字

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BZ	MX	DE	RS	WA	GN1	GN0	1

功能描述: 该寄存器为状态字寄存器, 为 MPU 提供模块的内部运行信息。其中:

BZ: 忙标志位。BUSY=1 表示模块内部正在处理指令码或在复位状态,此时不接受 MPU 发送的指令和数据。BUSY=0 表示芯片可以接收 MPU 发送的新数据。图则命题曾覆烟度原没词愿坐司即仰

MX: 表示显示 RAM 的列地址与列驱动输出的对应关系。当 MX=0 时,表示同顺序对应,即列地址序号与列驱动输出序号相同,列地址 0-239 对应列驱动输出 0-239; MX=1 时,表示反顺序对应,即列地址序号与列驱动输出序号反方向对应,列地址 0-239 对应列驱动输出 239-0。

DE: 表示显示开关状态, DE=0 表示显示开状态, DE=1 表示显示关状态。

RS:表示模块运行状态。RS=0 为芯片在正常运行状态中,RS=1 表示芯片处于复位状态,该复位状态字将指示硬件/RES 信号或软件复位指令的状态。

WA: 列、页地址自动修改状态, 0 无效, 1 有效。

GN[1:0]: VBIAS 和 VLCD 的设置状态

page 13/18



第四章 液晶显示控制器应用函数

我们提供的功能子程序完全使用显示画面上的坐标(X,Y)为显示数据读写操作位置,在程序中将计算出实际读写的 RAM 单元地址,因此模块使用者可以不必考虑实际的 RAM 地址。

一、对比度调节程序

```
1、对比度增强子程序
void LCD Darker(void)
// 对比度参数 ConTrastLevel 初始值在初始化程序中设置
    if (ContrastLevel<0xff)
                        // 限制上限值
       ContrastLevel++;
                          // 对比度参数加1
    SdCmd(0x81);
                            // 对比度设置指令代码
    SdCmd(ContrastLevel);
                           // 写入对比度值
}
2、对比度减弱子程序
void LCD_Lighter(void)
// 对比度参数 ConTrastLevel 初始值在初始化程序中设置
    if (ContrastLevel>0x00)
                         // 限制下限值
        ContrastLevel--;
                         // 对比度参数减1
       }
    SdCmd(0x81);
                            // 对比度设置指令代码
    SdCmd(ContrastLevel);
                           // 写入对比度值
}
 二、字符写入程序
 3、ASCII 字符串写入程序
void PrintASCII(uint x,y,uchar *pstr)
// 坐标(x,y), x 为水平方向像素列; y 为垂直方向字符行(8 点像素/行)
 uchar j;
 uint addr;
 SdCmd(y|0xb0);
                         // 设置页地址
 SdCmd(x&0x0f):
                          // 设置列地址低 4 位
 SdCmd((x>>4)|0x10);
                         // 设置列地址高4位
 while(*pstr>0)
 addr=*pstr++;
                        // 取字符代码
 addr=(addr-0x20)*8;
                        // 计算字符字模起始地址
 for (j=0;j<6;j++)
                      // 设置循环量,显示6*8点阵字符
                        //聚圳市适警機構接来发有限公司制作
   SdData(ASCIITAB[addr+j]); // 写字模数据
4、汉字写入子程序
void PrintGB(uchar x,y,uchar *pstr)
// 坐标(x,y), x 为水平方向像素列; y 为垂直方向字符行(8 点像素/行)
{
 uint addr;
 uchar j,n;
```

while(*pstr>0)



```
{
  addr=*pstr++;
                               // 取汉字代码
  addr=(addr-1)*32;
                               // 计算汉字字模起始地址
   for (n=0;n<2;n++)
     SdCmd(y|0xb0);
                                // 设置页地址
     SdCmd(x&0x0f);
                                // 设置列地址低4位
     SdCmd((x>>4)|0x10);
                                // 设置列地址高4位
                                //聚圳市适普微风放开发有限公司制作
                             // 写 16 字节字模数据
     for (j=0;j<16;j++)
       SdData(CCTAB[addr+j+16*n]); // 写字模数据
     y=y+1;
                               // 页地址加1
   y=y-2;
                               // 页地址修正原值
                                // 列地址修正下一个汉字位置
   x=x+16;
}
三、绘图程序
5 绘点程序
void Draw_Dot(uint x,y)
// 坐标(x,y), x 为水平方向像素列; y 为垂直方向页(8 点像素/页)
  uchar k,m;
    k=y/8;
    SdCmd(k|0xb0);
                        // 设置页地址
    SdCmd(x&0x0f);
                        // 设置列地址低 4 位
    SdCmd((x>>4)|0x10);
                        // 设置列地址高 4 位
    SdCmd(0xef);
                        // 设置修改写模式
    y=y%8;
    m=1;
    y=m<<y;
                        // 空读操作
    m=RdData();
    m=RdData();
                        // 读数据
    SdCmd(0xe3);
                         // 空操作
    m=m|y;
    SdData(m);
                        // 写数据
    SdCmd(0xee);
                         // 退出修改写模式
}
6 绘线程序
void Draw_Line(uint x1,y1,x2,y2)
// x 为水平方向像素列; y 为垂直方向页(8 点像素/页)
  坐标(x1,y1)为线起始地址坐标;坐标(x2,y2)为线终止地址坐标。
  uint temp;
  int dalt_x,dalt_y,err=0;
 if (y1>y2)
   temp=x1;
   x1=x2;
   x2=temp;
   temp=y1;
   y1=y2;
   v2=temp;
 Draw_Dot(x1,y1);
 dalt_x=x2-x1;
 dalt_y=y2-y1;
 if(dalt_x>=0)
```



```
if(dalt_y>dalt_x)//k>1
          while(y1<y2)
           if(err<0)
            x1=x1+1;
            y1=y1+1;
            err=err+dalt_y-dalt_x;
            else
            y1=y1+1;
            err=err-dalt_x;
           Draw_Dot(x1,y1);
     else // 0<=k=<1
       if (dalt_y==0)
           y1=y1-1;
       while(x1<x2)
           if(err<0)
            x1=x1+1;
            err=err+dalt_y;
            else
            y1=y1+1;
            x1=x1+1;
            err=err+dalt_y-dalt_x;
           Draw_Dot(x1,y1);
else
   dalt_x=x1-x2;
    if(dalt_y>dalt_x)//k<-1
      while(y1<y2)
        if(err<0)
           x1=x1-1;
           y1=y1+1;
           err=err+dalt_y-dalt_x;
         else
           y1=y1+1;
           err=err-dalt_x;
        Draw_Dot(x1,y1);
   else
               //0>k>=-1
      if (dalt_y==0)
           y1=y1-1;
    while(x1>x2)
```



```
if(err<0)
            x1=x1-1;
            err=err+dalt_y;
          else
            x1=x1-1;
            y1=y1+1;
            err=err+dalt_y-dalt_x;
          Draw_Dot(x1,y1);
   }
    7、图画写入子程序
void ShowBMP(uchar x,y,width,high,uchar *bmp)
// 坐标(x,y), x 为水平方向像素列; y 为垂直方向页(8 点像素/页)
//width: 图形水平像素点数; high: 图形垂直页数; bmp[]: 图形数组名
 uchar i,j;
 for(i=0;i<high;i++)
    SdCmd(y|0xb0);
                         // 设置页地址
    SdCmd(x&0x0f);
                         // 设置列地址低4位
    SdCmd((x>>4)|0x10);
                         // 设置列地址高4位
    for(j=0;j< width;j++)
                         // 写图形数据
       SdData(*bmp++);
                         // 页地址修正
    y=y+1;
}
```

深圳市拓普微科技开发有限公司制作