Product Blog

Contact

bneware

Q & F

최근 글

ESP32 아두이노 IDE 에서 사용하기

ESP32 MAX30102 아두이노 테스트

ESP32 아두이노 블루투스 테스트

ESP32 SHT30 아두이노 테스트

ESP32 HDC1080 아두이노 테스트

검색


ESP32 아두이노 IDE 에서 사용하기








ESP32 개발보드를 아두이노 IDE 에서 사용하는 방법을 알아보겠습니다



https://www.arduino.cc/en/software 에 접속하여 사용하고 있는 OS에 맞는 파일을 선택합니다.


아래 화면들은 Windows 10 에서 실행된 화면들 입니다



다운로드만 하려면 "JUST DOWNLOAD" 를 선택 하고


기부하고 다운로드 하려면 "CONTRIBUTE & DOWNLOAD" 를 선택 합니다.

 \land




다운로드 한 파일을 더블 클릭하여 설치를 진행합니다 "I Agree" 를 선택하여 라이센스에 동의하고

설치를 계속합니다



설치 경로를 선택하고 "Install"을 클릭하여 설 치를 계속합니다



설치가 진행 됩니다



"설치"를 클릭하여 아두이노 USB 드라이버를 설치합니다



바탕화면에 생성된 Arduino 아이콘을 더블 클 릭하여 아두이노 IDE 를 실행합니다


```
Sketch_may29a 이 아무이노 1.8.19 - 그 X 파일 편집 스케치 둘 도움말

sketch_may29a

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

아두이노 IDE 가 실행 되었습니다




파일 -> 환경설정 을 선택합니다



추가적인 보드 매니저 URLs 우측에 있는 버튼을 클릭 합니다



https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_dev_index.json 위 URL 을 그림과 같이 입력하고 "확인"을 클릭합니다



툴 -> 보드-> 보드 매니저 를 선택합니다




"esp32" 를 입력하면 위와 같이 패키지 설치 화면이 나오는데 가장 최신 버전을 선택하고 "설치" 를 클릭하 여 설치를 진행합니다




ESP32 패키지가 설치 됩니다

ESP32-S3-WROOM-1 개발보드 설정






"ESP32S3 Dev Module" 을 선택합니다



 FLASH 는 QIO (4-Bit Mode) 8MB 이고

 PSRAM은 OPI (8-Bit Mode) 8MB 입니다

 포트 번호는 개발보드와 실제로 연결된 포트 번호를 선택합니다.



빨간색 화살표 USB 포트를 사용하여 PC와 연 결하면 UART0를 이용하여 버튼 조작없이 자 동으로 업로드 됩니다

ESP32-S3-WROOM-2 개발보드 설정


ESP32 아	두이노 IDE 에서	사용하기		

"ESP32S3 Dev Module" 을 선택합니다. ^

FLASH 는 OPI (8-Bit Mode) 32MB 이고
PSRAM은 OPI (8-Bit Mode) 8MB 입니다
이 글을 작성하고 있는 현재 아두이노에서는
FLASH 32MB를 지원하지 않습니다.
따라서 아두이노에서는 FLASH 16MB 를 선택
하여 사용하시고
FLASH 32MB 전체를 사용하시려면 Espressif
IDF 를 설치하여 사용하시기 바랍니다
포트 번호는 개발보드와 실제로 연결된 포트 번호를 선택합니다.

ESP32 아두이노 IDE 에서 사용하기
빨간색 화살표 USB 포트를 사용하여 PC와 연
결하면 UART0를 이용하여 버튼 조작없이 자
동으로 업로드 됩니다


ESP32-C3-MINI-1 개 발보드 설정



 \wedge

ESP32 아두이노 IDE 에서 사용하기
포트 번호는 개발보드와 실제로 연결된 포트 번
호를 선택합니다.

ESP32-WROOM-32E 개발보드 설정



"ESP32 Dev Module" 을 선택합니다

ESP32 아두이노 IDE 에서 사용하기
포트 번호는 개발보드와 실제로 연결된 포트 빈
호를 선택합니다.

ESP32-S3-WROOM-1 개발보드 구매하기

ESP32-S3-WROOM-2 개발보드 구매하기

ESP32-C3-MINI-1 개

발보드 구매하기

ESP32-WROOM-32E

개발보드 구매하기

♥ 좋아요 < 공유하기

ESP32 MAX30102 아두이 노 테스트 >

이용약관 개인정보처리방침 사업자정보확인

상호: 비애니웨어 | 대표: 이준무 | 개인정보관리책임자: 이준무 | 전화: 010-7940-1720 | 이메일: bneware@naver.com 주소: 서울특별시 성동구 아차산로7길 21 보라빌딩 4층 83-1호 | 사업자등록번호: 206-23-48479 | 통신판매: 제 2019-서울성동-02214 호 | 호 스팅제공자: (주)식스샵