

МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ



# Модуль «PumaSpatial» для QGIS

Система учёта добычи нефти и газа

Руководство пользователя


Тюмень 2017

## Оглавление

Руководство пользователя	1
Построение карт разработки в модуле PumaSpatial	3
Построение карты накопленных отборов	3
Построение карты текущих отборов	9
Обновление карты текущих отборов	12
Редактирование подписей контуров	12
Создание макета и вывод на печать	21

## Построение карт разработки в модуле PumaSpatial

Карты фонда скважин, накопленных и текущих отборов строятся в приложении PumaSpatial for QGIS. До начала работы необходимо активировать модули PDS и MemoryLayerSaver. Эти модули отвечают за чтение данных из базы данных Tigress и сохранение их в рабочей области PumaSpatial. Для активации модулей выберите Модули-Управление модулями и выберите эти модули из списка. Рекомендуется также подключить модуль OpenLayers для визуализации данных из интернета.




#### Построение карты накопленных отборов

Карты накопленных отборов накладываются на структурную карту пласта (для начала можно показывать только как digitized contours). Также на карту выносятся полигоны и разломы.


Выберите проект базы данных. Для этого кликните на пиктограмму списка:




. .




Установите картографическую проекцию для сессии. Для этого кликните на значок проекции в правом нижнем углу EPSG:32639 (OTF) и выберите проекцию из списка. Зона должна совпадать с проекцией, принятой по умолчанию в базе данных PDS.



Сохраните рабочую сессию под заданным именем: Проекты-Сохранить или пиктограмма В дальнейшем вы сможете открывать сохраненную ранее сессию без дополнительных настроек.



Слой данных добычи будет прочитан из базы данных и показан на панели слоев в левой части экрана:




Настройте масштаб и цвета для показа пузырей, нажав на пиктограмму




В появившемся окне выберите тип диаграммы из следующих возможных комбинаций: Liquid, Injection, Gas, Condensate

Выберите параметр и установите для него цвет фона, линии, формат подписи, минимальный и максимальный диаметр. Данный вариант подписи означает добыча нефти и воды в выбранных единицах: %1-%3.


Руководство пользователя модуля построения крат «PumaSpatial for QGIS»



Нажмите Ок, после этого пузыри накопленной добычи будут показаны на экране:





Настроить размер символов скважин можно нажав правой кнопкой на список символов и выбрав Редактировать символ:



Выберите SVG маркер


Установите размер символа и выберите Миллиметры, чтобы он не уменьшался с изменением масштаба карты.






Подложите карту инфраструктуры из ресурса интернет: Internet->OpenLayers Plugin->OpenStreetMap


Раскрасьте разломы в красный цвет, добавьте подписи к контурам, используя меню Свойства для выбранного слоя.




#### Построение карты текущих отборов

Для построения карты текущих отборов выберите проект и щелкните на пиктограмму выберите пласт и нажмите Ок.






Поместите пузыри в точки пластопересечений, нажав на кнопку \_\_\_\_\_ и выбрав разбивку и интервал:



Прочитайте из базы или покажите слои разломов и контуров поверхности из карты накопленной




### Обновление карты текущих отборов

Нажмите на кнопку 🚺 для перестроения карты текущих отборов за любой другой период.


## Редактирование подписей контуров

При чтении контуров кровли пласта создается слой контуров. Для показа подписей нужно кликнуть на него правой кнопкой и выбрать "Открыть таблицу атрибутов". После чего перейти в


режим редактирования и отредактировать поле subset\_name, удалив слово contour используя функцию substr как показано ниже:




Нажатием правой кнопкой мыши на слое контуров выберите "Свойства" Установите показ подписей и их размер и шрифт:



Установите размещение подписей:





# Построение карт остаточных нефтенасыщенных толщин

Карты остаточных нефтенасыщенных толщин строятся на основе последовательного вычитания

ежемесячных объемов добычи из карты начальных нефтенасыщенных толщин. Общая процедура следующая:

- •Прочитать данные по накопленной добыче и карты эффективных толщин из базы данных
- •На каждый месяц построить полигоны Вороного по данным добычи
- •Пересчитать полигоны Вороного в карты извлеченных толщин
- •Вычесть из карты начальных толщин карту извлеченных толщин

Для расчета используются следующая процедура:

Пересчитать ежемесячную добычу нефти к объемам в пластовых условиях (Mm3):

Oil\_Production\_Volume subsurface (m3) = Oil\*1000/Shrinkage;

Добыча газа (ММт3):

Gas\_Production\_Volume subsurface (m3) = Gas \* 1000000\*Bg

Рассчитать среднюю мощность добычи делением объема добычи на площадь полигона:

HC production thickness = HC production volume subsurface / PolygonArea

Рассчитать карту нефтенасыщенных толщин из карты эффективных толщин


NFPT = NRT\*Porosity\*Oil saturation

Рассчитать карту остаточных нефтенасыщенных толщин вычитанием толщин добычи из начальных толщин пропорционально распределению толщин УВ внутри полигона:


ResidualsHC = (NFPT – production)

Для начала работы нужно прочитать карту начальных нефтенасыщенных толщин. Для этого

выберите значок



Запустите процедуру расчета карт остаточных нефтенасыщенных толщин и в появившемся окне заполните параметры для расчета:



Список входных параметров:

Production kind - Вид добычи, возможные опции нефть или газ;

Reservoir Element Group - Объект разработки, выбирается из ниспадающего списка;

Start Date, End Date - первая и последняя даты добычи;

Well coordinates: точка отрисовки центра полигона Вороного: на забое или на устье скважины;

Max radius: максимальный радиус дренирования;

Input Porosity value: пористость;

Input HC saturation value: нефтенасыщенность;

Input FVF or oil shrinkage: объемный фактор газа или коэффициент усадки нефти;

Руководство пользователя модуля построения крат «PumaSpatial for QGIS»

Input NPT raster: растр начальных эффективных толщин;

Список результата расчета:

Output feature class: название выходного файла полигонов Вороного;


Output residual HC raster: название файла растра остаточных нефтенасыщенных толщин;

Initial NFTP: название растра нефтенасыщенных толщин в пластовых условиях;

Output production raster: название растра накопленной добычи.


После нажатия кнопки Ок начнется расчет остаточных толщин, который займет определенное время.

По окончанию расчета будет показана карта (растр) остаточных запасов:




#### Показ динамики добычи


Для показа динамики покажите слой полигонов Вороного и включите модуль Time Manager. Установите параметры показа, нажав на кнопку Settings->Add layer:




Активируйте показ , запускайте в автоматическом или ручном режиме показ полигонов Вороного на разные моменты времени:




Можно настроить показ полигонов по объёму добычи, выбрав меню "Свойства" правой кнопкой мыши на слое полигонов Вороного:





## Создание макета и вывод на печать

Для создания макета выберите Проекты-Создать макет, введите имя макета:




В окне макета выберите кнопку Добавить карту и выделите область для размещения карты на листе.

Используйте кнопки и Для изменения и перемещения рамки карты и перемещения карты внутри рамки соответственно.

Выберите вкладку Макет и установите размер страницы в А2, выберите альбомную ориентацию:

Руководство пользователя модуля построения крат «PumaSpatial for QGIS»




На вкладку свойства элемента установите масштаб 1:25000



Добавьте легенду карты кнопкой

Добавьте название карты кнопкой . Отредактируйте название и размер шрифта:



Добавьте масштабную линейку кнопкой

## Сохраните макет

Выведите карту в PDF файл: Макет-Экспорт в PDF

Карта накопленных отборов по пласту Т1о

