## ■ 幾何公差的種類與其記號

公差的種類		記號	公差區域的定義		圖示例與解釋	
形狀公差	真直度公差	_	ē	若在表示公差區域的數值前面有加上¢時,此公差區域即為直徑t之 圆柱中的區域。	φ 0.08	若公差的記入欄位與標示圓柱直徑的位置間有用指示線箭頭相連時,表示此圓柱的軸線必須在直徑0.08mm的圓柱內。
	平面度公差			公差區域為兩個相距為t之分離的 平行面所包夾的區域。	0.08	此表面需位在相距0.08mm的兩個 平行面之間。
	真圓度公差	0		表示對象的公差區域是在距離為t 的兩個同心圓所包夾的範圍內。	0.1	於任意一個軸直角斷面的外圍,須 位在同一平面上相距為0.1mm的兩 同心圓所包夾的範圍內。
	圓柱度公差	$\nearrow$		公差區域即表示距離為t之兩個同軸圓柱面之間的區域。	0.1	指示的位置之平面需位在兩個相 距0.1mm的同軸圓柱面之間。
	線的輪廓度公差		<b>*</b>	公差區域為以理論上正確的輪廓 線為中心,直徑為t之圓形所畫出的 兩條線所包含的區域。	0.04	與投影面平行的任意斷面之輪廓, 必須包含在以理論上正確之輪廓 線為中心,並以直徑0.04mm的圓形 所畫出的兩條線的區域之間。
	面的輪廓度公差		Sφt	公差區域為以理論上正確的輪廓 面為中心, 直徑為t之球形所畫出的 兩個面所包含的區域。	0.02	表示對象的曲面,必須包含在以理論上正確之輪廓面為中心,並以直徑0.02mm的圓形所畫出的兩個面的區域之間。
方向公差	平行度公差	//		公差區域為與基準平面平行, 距離 為t之兩個分離平面所包夾的區域。	7// 0.01 A	指示線的箭頭所指的平面須與基準平面A平行,且其平面需位在相距為0.01mm的兩分離平面之間。
	直角度公差		φt	若在表示公差區域的數值前面有加上¢時,此公差區域即為與基準平面垂直之直徑為的圓柱區域。	φ	指示線所表示的圓柱之軸線, 需位在與基準面A垂直且直徑為0.01mm之圓柱內。
	傾斜度公差	_	To?	公差區域為,與基準面傾斜指定的 角度,且距離為之兩個分離平面所 包含的區域。	40° A	指示線所表示的面,與基準面A理論 上需傾斜40°,且須包含在箭頭所指 位置相距0.08mm之兩個平行面所 涵蓋的範圍之內。
位置公差	位置度公差	<b>+</b>	正確位置	公差區域為,指定點需在以理論上 的正確位置以下稱為正確位置為 中心,直徑為t之圓或圓球的範圍 內。	B	育頭所指的點需位在距離基準面A 60mm,基準線B 100mm的正確位置為中心,直徑為0.03mm之圓形的範圍內。
	同軸度公差 或 同心度公差	0	9	若在表示公差區域的數值前面有加上φ時, 此公差區域為, 與基準軸線有一致的相同軸線, 直徑為t的圓柱所包含的範圍。	Α Φ0.01 A	指示線的箭頭所指的軸線,必須位在以基準軸直線A為軸線之直徑0.01mm之圓柱內。
	對稱度	=		公差區域為,相對於基準中心平面 為對稱配置,且距離為t之兩個平行 平面所包含的區域。	A = 0.08 A	指示線的箭頭所指的中心面,必須 位在與基準中心平面A對稱且相距 0.08mm之兩個平行平面之間。
偏轉公差	圓偏轉度公差	/	實施測定的平面(測定平面) 附公差的表面	公差區域為,在與基準軸直線垂直 的任意平面上,具有與基準軸直線 一致的中心,且距離為半徑t之兩個 同心圓之間的區域。	0.1 A-B	指示線的箭頭所指的圓柱面之 半徑方向的偏轉度為,基準軸直 線A-B旋轉一圈時,與基準軸直 線垂直之任意測定平面不可超過 0.1mm。
	總偏轉度公差			公差區域為,具有與基準軸直線相 同的軸線,半徑相差為t之兩個同軸 圓柱所包含的區域。	0.1 A-B	指示線的箭頭所指的圓柱面之半 徑方向的總編轉度為,與基準軸直 線A—B相關的圓柱部分旋轉一圈 時,圓柱表面任意點距離不可超過 0.1mm。

粗點連鎖線:基準

公差區域的定義欄內所使用的線,其代表意義如下。 粗線或是虛線:外形 細點連鎖線:中心線 粗點連鎖線:基 細兩點連鎖線:補充的投影面或是斷面 細實線或是虛線:公差區域 粗兩點連鎖線:補充的投影面或是斷面的形體投影。