1. 計 算


1.1 彈簧設計公式中使用的代號


彈籌設計公式中使用的代號.見表1。

表1 符號的意義

	Z. 13 330 x 3 x 2 x 2		
代號	代表意義	單位	
d	材料的直徑	mm	
D1	線圈之內徑	mm	
D ₂	線圈之外徑	mm	
D	線圈之平均徑=D1+D2	mm	
Nt	線圈總數	_	
Na	有效圈數	_	
L	自由高度(長度)	mm	
Hs	密合高度	mm	
р	間距	mm	
Pi	初始張力	N {kgf}	
С	彈簧指數 c= D d	_	
G	横向彈性係數	N/mm²{kgf/mm²}	
Р	施加於彈簧之荷重	N {kgf}	
δ	彈簧之壓縮量	mm	
k	彈簧常數	N/mm{kgf/mm}	
T0	扭曲應力	N/mm²{kgf/mm²}	
τ	扭曲修正應力	N/mm²{kgf/mm²}	
Ti	初始應力	N/mm²{kgf/mm²}	
χ	應用修正係數	_	
f	振動數	Hz	
U	彈簧積蓄之能量	N·mm{kgf·mm}	
ω	單位體積之材質重量	kg/mm³	
W	彈簧運動部分的重量	kg	
g	重力加速度(1)	mm/s²	

註(1) 在測量法中、重力加速度為9806.65mm/s²。





1.2 設計彈簧使用的基本公式

1.2.1 壓縮彈簧及無初始張力之拉伸彈簧

$\delta = \frac{8NaD^3P}{Gd^4} \cdot \cdots \cdot (1)$	$\tau = \chi \tau_0 \cdots (5)$
$k = \frac{P}{\delta} = \frac{Gd^4}{8NaD^3} \cdot \dots \cdot (2)$	$d=\sqrt[3]{\frac{8DP}{\pi\tau_0}}=\sqrt[3]{\frac{8\chi DP}{\pi\tau}}\cdots\cdots (6)$
$\tau_0 = \frac{8DP}{\pi d^3} \cdots \cdots (3)$	$N_a = \frac{Gd^4\delta}{8D^3P} = \frac{Gd^4}{8D^3k} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$
$\tau_0 = \frac{Gd\delta}{\pi NaD^2} \cdots \cdots (4)$	$U = \frac{P\delta}{2} = \frac{k\delta^2}{2} \cdots (8)$

1.2.2 有初始張力之拉伸彈簧(但P>Pi)

$$\begin{split} \delta &= \frac{8NaD^{3}(P-P_{i})}{Gd^{4}} \cdots (1') & \tau = \chi \tau_{0} & \cdots (5') \\ k &= \frac{P-P_{i}}{\delta} = \frac{Gd^{4}}{8NaD^{3}} \cdots (2') & d = \sqrt[3]{\frac{8DP}{\pi \tau_{0}}} = \sqrt[3]{\frac{8\chi DP}{\pi \tau}} \cdots (6') \\ \tau_{0} &= \frac{8DP}{\pi d^{3}} \cdots (3') & N_{a} &= \frac{Gd^{4}}{8D^{3}k} = \frac{Gd^{4}\delta}{8D^{3}(P-P_{i})} \cdots (7') \\ \tau_{0} &= \frac{Gd\delta}{\pi NaD^{2}} + \tau_{i} \cdots (4') & U &= \frac{(P+P_{i})\delta}{2} & \cdots (8') \end{split}$$

1.3 設計彈簧時應考量事項

1.3.1 橫向彈性係數 設計彈簧使用的橫向彈性係數G值以表

主の 塔向隈州係動(の)

表2 傾问彈性係數(G)				
材	料	G值 N/mm²(kgf/mm²)	代 號	
彈箦鋼材		78×10³{8×10³}	SUP6,7,9,9A,10, 11A,12,13	
硬鋼線		78×10³{8×10³}	SW-B,SW-C	
鋼琴線		78×10³{8×10³}	SWP	
鋼淬煉油線		78×10³{8×10³}	SW0,SW0—V,SW0C—V, SW0SC—V,SW0SM,SW0SC—B	
	SUS 302	69×10³{7×10³}	SUS 302	
	SUS 304		SUS 304	
不銹鋼線	SUS 304N1		SUS 304N1	
	SUS 316		SUS 316	
	SUS 631 J1	74×10³ {7.5×10³}	SUS 631 J1	

1.3.2 有效圈數 設計彈簧時,有效圈數算法如下:

(1) 為壓縮彈簧時

 $N_a = N_t - (X_1 + X_2)$

在這裡X1和X2:各代表兩端的座端圈數

(a)線圈僅頂端接觸到下一個自由線圈時

[相當於圖2中(a)~(c)]

 $X_1 = X_2 = 1$

因此 Na=Nt-2

(b) 當線圈末端與下一個線圈並不接觸,座端部分長 ³ 圈時 〔相當於圖2中的(e)及(f)〕

 $X_1 = X_2 = 0.75$ 因此 Na=Nt-1.5


(2) 為拉伸彈簧時 拉伸彈簧的有效圈數算法如下。 但是不含掛鉤部分。 Na=Nt

1.3.3 應用修正係數

對應於彈簧指數c值的應力修正係數如下公式或圖1。

$$\chi = \frac{4c - 1}{4c - 4} + \frac{0.615}{c} \dots (9)$$

圖1 應力修正係數:X



1.3.4 密合高度

彈籌的密合高度通常由下面的概略公式中求得。 不過,通常採購者不指定壓縮彈簧的密合高度。

此外,就壓縮彈簧兩端末處如圖2中的(b)、(c)、(e)和(f)者若須指定其 密合高度時, 由以下公式所得之數值作為密合高度之最大值, 不過 必須特別注意的是.視彈簧形狀.有些時候會大過所得數值。

圖2 線圈端部形狀

(a) 閉口型 (無研磨)

(b) 閉口型 (研磨)

(c) 閉口型(錐形)



(d) 開口型 (無研磨)



(i) 端部抽頭型(無研磨


1.3.5 拉伸彈簧之初始張力

密合圈冷間成形的線圈彈簧會產生初始張力Pi. 在此例中之初始張力由下列公式算出。

$$P_i = \frac{\pi d^3}{2D} \tau_i \cdots (12)$$

此外,密合圈由鋼琴線、硬鋼線等鋼線成形,未進行低溫退火時的初 始應力ri是在圖3斜線範圍內。不過,若是鋼線以外材質並實施低溫 退火,則圖3斜線範圍內的初始應力值應做以下修正。

圖3 初始應力: τi (鋼線成形低溫退火前之值)



- (1) 不銹鋼線時,將鋼線的初始應力減低15%。
- (2) 根據上面求的數值, 成形後經過低溫退火者, 鋼琴線、硬鋼線等減低 20~35%,不銹鋼線減低15~25%。
- 參 考 從圖3讀出低溫退火前的初始應力值之外,也可從下列經驗公

$$\tau_i = \frac{G}{100c}$$

用此公式算出之初始張力例子如下。

(1)硬鋼線和鋼琴線時[G=78×10³N/mm²{8×10³kgf/mm²}]

初始應力
$$\tau_{i}$$
 $=$ $\frac{G}{100c}$ $\times 0.75 (0.75$ 是因實施低溫回火減低25%) 初始張力 P_{i} $=$ $\frac{\pi d^{3}}{8D}$ τ_{i} $=$ $\frac{Gd^{4}}{255D^{2}} \times 0.75 = \frac{229d^{4}}{D^{2}} \left| \frac{24d^{4}}{D^{2}} \right|$

初始張力 Pi=
$$\frac{\pi d^3}{8D}$$
 τ i= $\frac{Gd^4}{255D^2} \times 0.75 = \frac{229d^4}{D^2} \left| \frac{24d^4}{D^2} \right|$

(2)不銹鋼線時 [G=69×10³N/mm² [7×10³kgf/mm²]] 初始應力
$$\tau$$
i= $\frac{\sigma}{100c}$ ×0.8 (0.8是因實施低溫退火減低20%) 初始張力 ρ i= $\frac{\pi d^3}{8D}$ τ i= $\frac{Gd^4}{255D^2}$ ×0.8 = $\frac{216d^4}{D^2}$ $\left|\frac{22d^4}{D^2}\right|$

1.3.6 脈衝

為避免脈衝,選擇時必須避免彈簧原有振動數與對彈簧作用的發振源之 所有振動共振。由下列公式算出彈簧原有振動數。

$$f=a\sqrt{\frac{kg}{W}}=a\frac{70d}{\pi NaD^2}\sqrt{\frac{G}{\omega}} \cdots (13)$$

當鋼的G=78×103N/mm2{8×103kgf/mm2}、

w=76.93×10⁻⁶ N/mm³ {7.85×10⁻⁶kgf/mm³} 而彈簧的兩端為自 由或固定時,彈籌每一次的原有振動數為:

$$f_1 = 3.56 \times 10^5 \frac{d}{NaD^2} \cdot \cdot \cdot \cdot (13')$$

1.3.7 其他應考量事項

在彈簧設計的計算上.需考量下列事項。

- (1) 彈簧指數 彈簧指數過小則局部應力會過大, 而彈簧指數過大及過小 則會產生加工方面的問題。故彈簧指數在熱間成形時應選擇4~15,冷 間成形時應選擇4~22的範圍內。
- (2) 縱橫比 壓縮彈簧的縱橫比(自由高度和線圈平均徑之比例). 為確保 有效圈數須設定在0.8以上,再加上考慮彎曲因素,一般選擇在0.8~4的
- (3) 有效圈數 有效圈數未滿3者,會使彈簧特性不安定,故應在3以上。
- (4) 間距 間距超過0.5D者, 一般來說因線圈徑會隨著壓縮量(荷重)的增 加而變化, 由基本式求得的撓性及扭曲應力需加以修正, 故設定在0.5D 以下。通常間距的推算,以下列概略算式可求得。

$$p = \frac{L - Hs}{Na} + d$$
 (14)

2573