
阻尼器歷時分析流程

- 一、地震歷時資料製作
- 1. 去中央氣象局網站 -> 地震 -> 災害地震 -> 個案地震報導。




點進 詳細資料 後,可下載 各地震度原始資料(ASCII)。

- PS. 若欲查詢基地附近的測站名稱及編號,可至 中央氣象局網站 -> 地震
 - -> 測站 中香詢。
- 2. 原始地震歷時分為 X 向、Y 向及 Z 向(垂直),取最大水平加速度歷時進行分析。




<- 取 Y 向

3. 正規化原始地震歷時,使歷時資料無單位化(同除歷時資料之最大值)。




<- 使最大值為1

4. 人工歷時製作:將正規化原始地震歷時·轉成符合規範要求之人工地震歷時(耐震規範 3.6.1 節)。



Input 說明:

a. 921-TAP017-M1G.TXT: 將正規化原始地震歷時之Y軸(正規化加速度(無單位)), 貼入.TXT中即可(格式如下)。



b. kaul.inp:

```
■ 檔案(P) 編輯(E) 搜尋(S) 專案(P) 檢視(V) 格式(T) 區塊(L) 巨集(M) 進階(A) 視窗(W) 幇助(H)
921-TAP017-EW-M1G.txt kaul.inp
                         1 5
 2$輸入檔(KAUL.INP)的內容依序為:
 3 $ 1) Ti: 反應譜的起始週期
 4 $ 2) Te: 反應譜的終點週期
 5 $ 3) Step:於上述指定的週期期間分隔的段數
 6 $ 4) Ndamp: 阻尼種類數
 7 $ 5) Tstep:輸入歷時之時間間隔
8 $ 6) Npoint:輸入歷時之總點數
 9 $ 7) Tor: 容許誤差
10 $ 8) G : 欲產生之加速度歷時要正規化到多少G
11 $ 9) Index: 欲使用之設計反應譜編號(同國內耐震設計規範(2002年)設計反應譜475, 2500)
                  台上一區 S_DS=0.6 S_D1=0.6*1.6=0.96

Ndamp Tstep Npoint Tor G Index SDS SI
1 0.005 18000 0.00005 1.0 1 0.6 0.
12 S
13 $ Ti
        Te
             Step
                                                       SD1
   .05 5.00 100 1
14
                                                  0.6 0.96 $SDS,EW,NS
15 Ş
16$ 欲吻合之設計反應譜的阻尼比% (Ndamp 行)
17 .05
18 $
19$ 輸入之地震的檔名
20 $ 水平向 EPA=1.00g
    921-TAP017-EW-M1G.txt
22 $ ILA013EW.txt
23 $ xxx.txt
24 $ 086SN.txt
25 $ AccZ.TXT
26
27
28
```

PS. 其中 Npoint 必須 ≤18000, 否則會 NG。

Output 說明:

a. 921-TAP017-M1G M1.TXT:


此檔案即為符合規範要求之人工化地震歷時,此檔案之後會輸入 ETABS V9

- 中,並於 ETABS 中*9.81,使其單位為 (q)。
- 5. 繪製反應譜:檢核擬合過後之人工地震歷時反應譜,是否合乎規範反應譜。




Input 說明:

a. TAP017EW .DAT:




Output 說明:

a. TAP017EW PRN:




由 Output 檔可繪出下圖進行比較:



由上圖可得知擬合過後之人工地震歷時反應譜,合乎規範反應譜。


PS. 注意上圖中的法規反應譜,亦須正規化才可進行比較。

- 二、ETABS 阻尼器歷時分析
- 1. 首先將 ETABS V6 的 G00.INP 檔案匯入 ETABS V9 中, 匯入後檢核模型週期是否相同。(PS. 匯入前注意單位要改成 t-m)
- 2. 於欲放置阻尼器的位置建立 ETABS 格線,以方便建立阻尼器桿件。
- 3. 建立阻尼桿件·並設定 Property 為 NONE。




4. 定義阻尼桿件之材料性質:


Define -> Link Properties -> Ass New Property -> 選擇阻尼作用方向



其作用方向須查看 ETABS 中的 Line Local Axes, 各顏色代表的方向如下:



-> Modify/Show for U2



其中各係數的意義如下:

Fluid Viscous Dampers (FVD)

$$F = CV^{\alpha}$$

F = Output Damping Force (tf)

C = Damping Coefficient (tf·sec α /cm α)

V = Velocity (cm/sec or m/sec)

 α = Constant , 0.3~1.0


5. 指定桿件性質:

Assign -> Frame/Line -> Link Properties -> 選定 Damper 性質

6. 匯入人工地震歷時資料:


Define -> Time History Functions -> 選 Function from File

-> 指定人工地震歷時資料位置



7. 定義歷時分析 Case:

Define -> Time History Case -> Add New History ->



此為舒適度分析,採0.1g分析,因此將 正規化之人工地震歷時*9.81/10=0.981

- 8. 進行 ETABS 分析。
- 9. 欲 Output 分析後之歷時資料

Display -> Show Time History Traces -> 可輸出資料及繪遲滯迴圈