ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Організація роботи з аналоговим датчиком температури LM35

Мета роботи: ознайомитися з принципами роботи датчика LM35. Отримати практичні навички по підключенню датчика до мікроконтролера, ознайомитись з роботою датчика та організації отримання значень з датчика.

Посилання на проект : https://www.tinkercad.com/things/gekPsv2KSuY-petrovskiylab6

Завдання 1: Ввести приклад, що представлено на рисунку 7.5. Перевірити роботу додатка за допомогою монітору середовища розробника. Розібратися з роботою функції отримання інформації зі змінного резистора. В якості змінного резистору використати резистор, що розташований на багатофункціональному модулі. Розрахувати чому дорівнює квант опору та вихідний опір. Розрахунки виконати для 5-ти значень. Результати розрахунків представити у вигляді таблиці з наступними заголовками стовпців: код АЦП, напруга на виході змінного резистору, опір на виході змінного резистору, квант опору

Код програми:

```
const int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
float voltage = 0.0;
float resistance = 0.0;

void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   sensorValue = analogRead(sensorPin);

voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);

resistance = (5.0 * 10000.0) / (voltage - 1.0);
```

3мн.	Арк.	eri ^M 8554t("	Hidnyes d	Датан	ДУ «Житомирська політехн \.	ніка».22	.121.21.	000 — Лр1	
Розр	00 б.	Петровський Н.В		40.	,	Лim.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Петросян Р.В.			Звіт з		1	ZZ	
Кері	зник								
Н. контр.					лабораторної роботи	ФІКТ Гр. ІПЗ-20-4			
Зав. каф.									

```
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\tVoltage: ");
Serial.print(voltage, 2);
Serial.print("V\tResistance: ");
Serial.print(resistance, 2);
Serial.println(" ohms");
delay(1000);
```




Рис. 1.1 Схема

		Петровський Н.Е		
		Петросян Р.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Рис. 1.2 Розрахунки




Рис. 1.3 Монітор середовища

Завдання 2: Реалізувати функцію для отримання значення температури з датчика LM35. Розрахувати чому дорівнює квант температури. Перевірити роботу функції за допомогою монітору середовища розробника.

```
Код програми:

int tmpPin = A0;
float volt;
float temperature_C;
float qTemperature;

void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {

int sensorValue = analogRead(tmpPin);
```

		Петровський Н.Е		
		Петросян Р.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
volt = sensorValue * (5.0 / 1024.0);
temperature_C = (\text{volt} - 0.5) * 100.0;
qTemperature = volt / 1024;
Serial.print("ADC Code: ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t Voltage: ");
Serial.print(volt, 3);
Serial.print(" V\t Temperature: ");
Serial.print(temperature_C, 2);
Serial.print(" °C\t Quantized Temperature: ");
Serial.print(qTemperature, 6);
Serial.println(" mV/ADC");
delay(1000);
              Завдання 2
                 \Theta
```

Рис. 2.1 Схема

Рис. 2.2 Результат

		Петровський Н.Е		
		Петросян Р.В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

