75 Scan Code

Key/Character	Scan Code	Key/Character	Scan Code
`	29	a	1E
1	2	s	1F
2	3	d	20
3	4	f	21
4	5	g	22
5	6	h	23
6	7	j	24
7	8	k	25
8	9	l	26
9	0A	;	27
0	0B	'	28
-	0C	# (102 -key only)	2B
=	0D	Enter	1C
Backspace	0E	Left Shift	2A
Tab	0F	\ (102 -key only)	56
q	10	z	2C
w	11	x	2D
e	12	c	2E
r	13	v	2F
t	14	b	30
y	15	n	31
u	16	m	32
i	17	,	33
o	18	.	34
p	19	/	35
[	1A	Right Shift	36
]	1B	Left Ctrl	1D
\ (101-key only)	2B	Left Alt	38
Caps Lock	3A	Spacebar	39

Key/Character	Scan Code	Key/Character	Scan Code
Right Alt	E0,38	Keypad 3(PgDn)	51
Right Ctrl	E0,1D	Keypad .(Del)	53
Insert	E0,52	Keypad -	4A
Delete	E0,53	Keypad +	4E
Left arrow	E0,4B	Keypad Enter	E0,1C
Home	E0,47	Escape	1
End	E0,4F	F1	3B
Up arrow	E0,48	F2	3C
Down arrow	E0,50	F3	3D
Page Up	E0,49	F4	3E
Page Down	E0,51	F5	3F
Right arrow	E0,4D	F6	40
Num Lock	45	F7	41
Keypad 7 (Home)	47	F8	42
Keypad 4(End)	4B	F9	43
Keypad 1(End)	4F	F10	44
Keypad /	E0,35	F11	57
Keypad 8(Uparrow)	48	F12	58
Keypad 5	4C	Print Screen	E0,2A,E0,37
Keypad 2(Down arrow)	50	Scroll Lock	46
Keypad 0(Ins)	52	Pause	E1,1D,45,E1,9D,C5
Keypad *	37	Left Windows	E0,58
Keypad 9(PgUp)	49	Right Windows	E0,5C
Keypad 6(Left arrow)	4D	Application	E0,5D