Súper repasito

Sunday, May 5, 2024 12:02 PM

Sistema eléctrico

Generación, distribución, transporte y utilización de la energía.

Regulado por el Ministerio de Energía y Minas, supervisado por OSINERGMIN

	Baja	Media	Alta	Muy alta
020	Doméstica/ Industria	Industria/ distribución	Transmissoc	_
Rango	< 1KV	1KV & V < 30KV	V≥ 30KV	>200KV

Conceptos fundamentales

Acometida: Entre la red de distribución y las cajos de medición.

Desde trafo/tablero de distribución a dispositivo de sobrecornente Alimentador:

Potencia o carga promedio en un intervalo especificado. (Perú: 15 minutos) Demanda:

Legislación

DL 25844 - Ley de concesiones déctricas

Código Nacional de Electricidad:

-> Tomo 1, Suministro, Utilización

Fiscali cada por:

OSINERGMIN Dirección General de Electricidad

Consejos municipales

Reglamento Nacional de edificaciones

Debe comprender:

· Memoria descriptiva Factibilidad y funto de entreya, Memoria de calmb, Específicaciones técnicas. Planos, Certificado de Habilitavos de proyectos:

Documentación del sist. eléctrico

Diagramas unifilares: Representación simplificada de la distribución de evergía.

Incluye:

- Circuitos y dispositivos de protección usados - Características constructivas (cabbres, capacidados, etc.)

Ej: 2-3×35 mm2 NYY

Diagrames de instalación: Conexiones písicas y su localización Fisica.

Diogramm de potencia y mando: Esquemáticas de 5; stemas industriales

Proyecto déctrico:

- · Memoria descriptiva: Características generales
- · Resumen de cálculos: Cálculos típicos, tallo de resultados
- . Plano, y diagramas
- · Metrado y presupacitos

Subestación

Tipos:

	Conventional/ Caseta	Intemperie	Aérea Bipsile	Aérea Monoposte	Compacta pedestal	Compacto Bóveda
Tensión	10kV/0.23kV . 13,2kV/ 0.38kV	A lboy.	13.5KN\0.38KN 10KN\0.5xN	Igual oxu el Giposte	2	2
Potencia	504VA - 2x360kVA+	Alta.	<630 KVA	75 KVA	2	16-250 KVA
Dimensiones	7,5 x 5 x 3,7 m	?	Montada sobre postes de 13-15m	Espacio Espacio	?	?
Notas	Puede ser parte del edificio o planto	Usada en centra industrales.	17-13-13	Sistemas que respuera pespuera		Requiere repriseración
				potencia y espacio	meniola y	

Equipos de la subestación eléctrica

- · Intercuptor de Media tensión
- · Seccionadores: Segaran el cirmito
- · Fusibles: Protección del trapo
- · Transforma dor
- · Conexión a tiera

Cálculo de la subestación eléctrica

1. Máxima demanda (MD)

2. Cálculo de la potencia de diseño de trapos

3. Selección de seccionactores (MT)

5. Selección del interruptor general da Media Tensión

Pcc: Potencia de cortocircuito Un: Tensión de la red

6. Selección de fusibles de protección MT del trafo

II: Intensidad de corte nominal (Máximo que aguenta el fusible)

Iz: Intensidad de corte mínima.

In: Intensidad nominal.

Grupo Electrógeno

1. Clasificación seguin clase de servicio

	Stand By	Prime	Funcionamiento limitado	Carga base/ Uso coutinuo
Resumen	Raspaldo ante fallas	Fuente Primaria	Funciona unas horas	No cu una quente primaria o la única
Cargas	Variable	Variable	Constante	Constante
Sobrecages?	No	10% por Ihora Lada 12 horas	No	?
Duración	<400h/a=0	<i>∞</i>	ctooh/año	00

Factor de carga: FC = KWnedia y 100%.

KWgeneraar

2. Arca de la casa de fuerza

Potencia del grupo (kVA)	Dimensiones					
	Longitu d, L (m)	Ancho, B (m)	Altura, H (m)	Ancho de puerta, b (m)	Altura de puerta, h (m)	
20 – 60	5,0	4,0	3,0	1,5	2,0	
100 – 200	6,0	4,5	3,5	1,5	2,0	
250 – 550	7,0	5,0	4,0	2,2	2,0	
650 – 1500	10,0	5,0	4,0	2,2	2,0	

Selección de grupos electrógenos

1. Altitud: Reducción de potencia de 31/100m a portir de 1000 minu

2. Arranque de motores:

En el arran ogne: skVA = (1,732 x LRA x Vopencial)/1000

LRA & G x Iplem caga

Se arranca dul más grande al más pequeño

o/. Carga - Todo la motore en funcionamiento

Todo: La motora en funcionamiento

+ los que estac en arrangue

Factor de corrección: Si se usa un método de arangue, se multiplica los seva por el FC de la tabla.

0)0:

1 HP = 0.7457 kW

Our proportion

of 5000 R Price = Potentia motor

Efficiencia

Corrección de la potencia mecánica por altura y temperatura: Usar grafico 1.

Clases de motores NEMA:

· Tomar las potencias máximas (skVA) para un diseño más conservador

- Se obtiene sk VA/HP

Luego, se multiplico por el MP du motor.

Si no se tiène la clase, se salta esos pasos y se calcula la skup con la pormula.

Si no se tiene la clase, se salta esos pasos y se calcula la sava con la primula.

Varios motores:

El SKVA ejectivo degende de las otras matores

Selección del generador

Usar la potencia aparente total y la casala de tension aceptable

Conductores eléctricos

Pueden ser:

Constitución

de conductores

· Alambre

. Monopolar

· Cable · Flexibles

· Multipolor

Tipos de cobre

Duro	Recocido
0.018 Q xmm2/m	0.01724 Axm2/m
Alta resistencia mecánica	Menor carga de ruptura
Lineas aéreas	Conductores aisladas

Cuenta

- · Arislante
- · Protección mecánica: Ante condiciones externas · Protección eléctrica: Confinan el campo eléctrica

Conductores

Uso general	Flexibles	Energia
Un < 600V	Un < 600V	BT 4 MT
TW 16 mm2	STO 3 x 6mm²	Grandes alimentadores y distribución eléctrica
		NSXSX TRIPME

Selección de conductore)

1. Capacidad de corriente

Caída de tensión admisible

Cálculo de alimentadores


. Alimenta una carga o conjunto de cargas

Carga concentrada:



$$A_{min} = \frac{K * I * L *}{\Delta U / * U} 100 / .$$

Carga distribuida:



Criterio de selección constante

Se considera la misma sección en toda su longitud.

Criterio de selección cónica:

Seccion del conductor disminuye en cada tramo Para cada tramo i:

Trans 1: I, =
$$\xi_1 + I_2$$

Trans 2: $I_2 = \xi_2 + I_3$

Trains 2:
$$I_2 = \epsilon_2 + I_3$$

Trains 3: $I_3 = \ell_3$

Jonsdan Contract


 $I_3 = \ell_3$
 $I_4 = \ell_5$
 $I_5 = \ell_5$

Corriente de cortociranito

Reta del conductor ante corto debe 1

Corriente de cortectanito

Reta del conductor ante corto debe estar por enciona de la 19ta de eguipos de protección. (O sen la protección responde antes).



Protección mecánica de la instalación eléctrica

Depende de:

- Temperatura y humedad
- Presencia de gases, polvo o material en el ambiente
- Conductores

Lugares peligrosos

- · Donde una sustancia inflamable está o quede estar en un estado inflamable
- · 3 clases y divisiones

Clase I: Gases o
Vagores inflamabos

GA: Acetilen

G.B: Hidrógeno

G.C: Etileno, eter

G.D: Gasolino, benceno

Clase II: Polvos

combustibles

G.E. Polvo metálica

G.F.: Negro de humo,
careos, o cogae.

G.6: Marina, polvos
de granos, etc.

Clase III: Fibras o No has grupos pelusas inflamables

Lugares Peligrosos IEC:

Muy complicada. No viene.

Grados de protección

· IEC - 60529 1

Protección ante:

- Cuerpos extravos (Polvo) => IP###

- Ingreso de agua - Resistência a los golpes

Contra impactos mecánicos:

NTP IEC 62262

·Indice IK## (de 00 a 10)