


Elementos del diseño de Sistemas eléctricos

¿Qué requerimientos debemos considerar en el diseño de un sistema eléctrico?

Instalación eléctrica de Distribución





Elementos del Diseño de Sistemas Eléctricos



- Consideraciones Generales.
- 2. Estudio de los requerimientos de carga de la planta.
- Determinación de las características del suministro de energía.
- Selección de la ubicación de los centros de transferencia. Los tableros y los paneles de distribución y alumbrado.
- Determinación de los alimentadores y los circuitos derivados.



Consideraciones Generales

- Seguridad, tanto para el personal de planta como para los equipos.
- Confiabilidad de servicio, tomando en cuenta las posibilidades de un incidente interno o externo.
- Costos de instalación y las perdidas de energía. El costo del sistema eléctrico de una planta se considera entre el 5 al 15% del costo total de la planta.
- Adecuada regulación de la tensión.
- Simplicidad de operación.
- Facilidades para el mantenimiento.
- La posibilidad de ampliación de la potencia instalada.
- Los códigos y reglamentos vigentes.

Estudio de los requerimientos de carga - Información



- Un juego completo de los planos arquitectónicos y civiles de la planta.
- Un juego completo de los planos de disposición de maquinaria y/o motores eléctricos.
- Una relación de la carga instalada en la planta inicialmente, con la misma codificación o identificación usada en los planos de disposición.
- Una estimación de las posibles futuras ampliaciones y sus requerimientos de carga.

Estudio de los requerimientos de carga – Cálculos



- Calculo de las cargas de alumbrado
- Calculo de ventilación y/o aire acondicionado.
- Calculo de la máxima demanda inicial de la planta, para ello deberá asignarse los factores de carga y diversidad adecuados a cada carga notable.
- Las necesidades de espacio para la instalación de futuros transformadores y tableros, los cuales incluye las canalizaciones necesarias (ductos, cajas de paso, etc.)

Tabla No.1
REQUERIMIENTOS DE CARGA FUTUROS

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
Tipo de edificio	Requerimientos (%)	
Auditorios	30 - 60	
Iglesias y edificios de culto	10 - 30	
Estaciones, salas de espera	30 - 60	
Iluminación de viviendas	30 - 60	
Hospitales y centros sanitarios	20 - 80	
Fabricas y edificios industriales	100 - 200	
Bibliotecas y salas de dibujo	30 - 40	
Escuelas y centros de enseñanza	40 - 80	
Edificios de oficinas públicas	40 - 80	
Almacenes y centros comerciales de 1 ^{ra} . Categoría	50 - 100	
Almacenes y centros comerciales de 2 ^{da} . Categoría	20 - 50	



Características del suministro de energía



- Disponibilidad de energía por parte de la empresa de generación o distribución (concesionaria).
- Monto de la inversión inicial.
- Sistema de tarifas y costos de la energía eléctrica, ya sea autogenerada o del suministro público.
- Seguridad del servicio.
- Posibilidad de ampliación.



Sistemas de distribución de Energía eléctrica





- Los sistemas de distribución de EE se clasifican como TT, TN y IT según la norma IEC 60364-1.
- En función de los conductores alimentadores y el sistema de puesta tierra utilizado.
- Las fuentes de potencia pueden ser grupos electrógenos, secundarios de transformadores o UPS.
- Alimentan cargas 3 trifásicas o monofásicas.


Sistemas de distribución de Energía eléctrica



- Los siguientes tipos de conexiones de equipos se tienen en cuenta; el número de cables que se menciona no incluye los conductores que se utilizan exclusivamente para la puesta a tierra.
 - Monofásico, 2 hilos
 - Monofásico, 3 hilos
 - Bifásico, 3 hilos
 - Trifásico, 3 hilos
 - Trifásico, 4 hilos








Sistemas de distribución de Energía eléctrica




- sistemas TN-S de distribución de potencia
- en los que se utiliza un conductor de protección separado para todo el sistema;



Sistemas de distribución de Energía eléctrica

TINIBRIS LC

- sistemas TT de distribución de potencia
- en los que se utiliza un conductor de protección separado para todo el sistema
 - Una puesta a tierra separada en el sistema del usuario



distribución de Energía eléctrica sistemas IT de


Sistemas de



 sistemas IT de distribución de potencia

 El sistema esta conectado a tierra con una impedancia o un limitador de tensión.

 Una puesta a tierra separada en el sistema del usuario.



Suministro público de energía eléctrica



- Tensiones de servicio disponibles.
- Variación de la tensión.
- Sistema disponible (3 hilos o 4 hilos).
- Métodos de puesta a tierra del sistema.
- Régimen de interrupción y capacidad de cortocircuito del sistema.
- Sistema tarifario vigente.
- Equipo de medición requerido.



Planta generadora propia

- Potencia aparente requerida (kVA), lo que debe incluir la reserva necesaria.
- Tensión de generación.
- Equipos de regulación de tensión y/o carga necesarios.
- Sistema de puesta a tierra del neutro.
- Capacidad de puesta en paralelo, ya sea entre grupos como entre grupos y la red pública.

Características del sistema




- Tipo de Red
 - Radial
 - Anillo
 - Mixta
- 2. Tensiones de distribución
 - Tensiones de servicio del concesionario (10 o 13,2 o 20 kVkV)
 - Distancia de y hacia donde se transmitirá la energía eléctrica.
 - Características de los equipos de utilización.
 - Seguridad en la planta.
 - Códigos y normas en vigencia (CNE, Normas DGE, RNE).



Características del sistema

- Conexión de puesta a tierra
 - Confiabilidad del servicio aumenta.
 - Mayor seguridad para el personal.
 - Mayor protección contra descargas atmosféricas donde estas se presenten.



Ubicación de Centros de Carga (Tableros)



- La estructura civil del edificio.
- La magnitud de las cargas a alimentar.
- La disposición de la maquinaria o línea de producción.

$$X_{tablero} = \frac{\sum_{i=1}^{n} I_i^2 * X_i}{\sum_{i=1}^{n} I_i^2}$$

$$Y_{tablero} = \frac{\sum_{i=1}^{n} I_i^2 * y_i}{\sum_{i=1}^{n} I_i^2}$$

Requerimientos de cargas de alumbrado y potencia menores



- El código recomienda que se defina una capacidad mínima (kW) en función:
 - El tipo de instalación.
 - El área construida que ocupa.
- El cálculo de las cargas en detalle debe ser revisado en la Sección 050 "Cargas de circuitos y Factores de demanda" del CNE Utilización.

$$P_{\text{minima}} = p_{\text{unitaria}} * Area * F.D.$$

Carga unitarias de Alumbrado General * Solo referencia, véase el CNE



TIPO DE LOCAL	CARGA UNITARIA W/m ²	
Auditores	10	
Bancos	25	
Locales de depósito y almacenamiento	2,5	
Edificios comerciales e industriales	20	
Edificios para oficinas	25	
Escuelas	25	
Garages comerciales	5	
Hospitales	0	
Hospedajes	13	
Hoteles y moteles, incluye apartamentos s/cocina	20	
Unidad(es) de vivienda **	25	
Tiendas	25	
Salas de audiencia	18	
En cualquiera de los lugares mencionados con excepción de viviendas unifamiliares y apartamentos individuales de viviendas multifamiliares, se aplicará lo siguientes :		
Espacios para almacenamiento	2,5	
Recibos, corredores y roperos	5	
Salas de reunión y auditorios	10	

TIPO DE LOCAL	PARTES DE LA CARGA A LA CUAL SE APLICA EL FACTOR DE DEMANDA	FACTOR DE DEMANDA (%)
Unidad de vivienda	 Primeros 2 000 W o menos, siguientes 113 000 W. sobre los 120 000 W. 	100 35 25
Edificaciones para oficinas	 20 000 W o menos. sobre los 20 000 W. 	100 70
Escuelas	 1. 15 000 W menos. 2. sobre los 15 000 W. 	100 50
Hospitales (**)	 Primeros 50 000 W o menos sobre los 50 000 W 	40 30
Hoteles y moteles incluyendo apartamentos sin facilidades de cocina (**)	 Primeros 20 000 W o menos siguientes 80 000 W sobre los 100 000 	50 30 40
Locales de deposito y almacenamiento	 Primeros 12 500 W o menos sobre los 12 500 W. 	100 50
Todos los demás casos	1. Watts totales	100

Numero de circuitos derivados



- El número de circuitos derivados depende de la distribución de las cargas en el edificio.
- Los motores eléctricos son alimentados mediante circuitos derivados individuales desde el tablero alumbrado y fuerza TAF o de un tablero de fuerza TF.
- Las cargas de iluminación se agrupan en circuitos de 15 A o 20 A, los cuales están cargados inicialmente con un FC=50%



Alambrado de circuitos

- Salida controlada. La cual es controlada por un interruptor, por ejemplo un equipo fluorescente o una lámpara incandescente en una pared.
- Salida no controlada. A la cual se conectan aparatos con interruptor propio, por ejemplo un tomacorriente o un tomafuerza.



Alambrado de circuitos

- El tipo de circuito eléctrico que se desea alambrar, por ejemplo un circuito con interrupción simple o un circuito de conmutación.
- La posición de los puntos de distribución (salidas), las tomas de fuerza y los interruptores. P.E. Al menos una salida de tomacorrientes por cada 6 m de perímetro de pared, medidos horizontalmente.
- La posición de puertas, ventanas y detalles estructurales de la obra civil, ya que determinan la posición de los anteriores. Por ejemplo, los interruptores se instalan junto a puertas y en una posición fácil de alcanzar a no menos de 1 m del suelo.

Reglas del alambrado Circuito interrupción simple



- Se lleva un (1) conductor (neutro) a todos los centros y salidas de fuerza no controladas, excepto aquellas controladas por interruptores bipolares.
- Se lleva otro conductor a todos los interruptores y salidas de fuerza no controladas.
- Se lleva el conductor de control desde cada interruptor a las salidas que controla.

Reglas del alambrado Circuito Simple Conmutación



- Se lleva un (1) conductor (neutro) a todos los centros y salidas de fuerza no controladas, excepto aquellas controladas por interruptores bipolares.
- Se lleva otro conductor a uno de los interruptores de 3 vias (conmutación simple)
- Se llevan dos (2) conductores de guía entre el interruptor de 3 vías, pasando por los interruptores de 4 vías (conmutador doble) hasta llegar al 2do.interruptor de 3 vías del circuito.
- Se lleva el conductor de control desde el 2do. interruptor de 3 vias a las salidas que controla.



Ejemplos de conexión

