




EL RUIDO EN AM-DSB-SC

1.1.1 DSB-SC.

En los sistemas DSB-SC plantearemos el siguiente esquema de comunicación:



En primer lugar la señal modulada tendrá la forma:

$$f_{DSR-SC}(t) = \sqrt{2}f(t)\cos(2\pi f_c t)$$

OBSERVACIÓN:

Esto es porque nos vamos a basar en el texto de LATHI (Anlalog and Digital Communications Systems) para que tengamos una referencia de cálculo.

Con este valor de señal modulada le agregamos el ruido y la pasamos por el demodulador:

A la entrada del demodulador:

$$f_{DSB-SC}(t) + n(t) = \sqrt{2}f(t)\cos(2\pi f_c t) + n(t)$$

$$= \sqrt{2}f(t)\cos(2\pi f_c t) + n_c(t)\cos(2\pi f_c t) + n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$$

$$DEP_n(f)$$

$$N/2$$

Con lo cual calculamos las potencias a la entrada del demodulador así como la relación señal a ruido correspondiente:

$$Si = \sqrt{2}f(t)\cos(2\pi f_c t)^2 = \overline{f(t)}^2$$





$$Ni = 2 \int_{0}^{+\infty} \frac{N}{2} df = 2 \int_{f_c-B}^{f_c+B} \frac{N}{2} df = 2NB$$

Para el cálculo de la relación señal a ruido tendríamos:

$$\Rightarrow SNRi = \frac{Si}{Ni} = \frac{\overline{f(t)}^2}{2NB}$$

• Cálculo de $f_r(t)$:

$$\begin{split} f_r(t) &= \left[f_{DSB-SC}(t) + n(t) \right] \cdot \sqrt{2} \cos(2\pi f_c t) \\ &= \left[\sqrt{2} f(t) \cos(2\pi f_c t) + n_c(t) \cos(2\pi f_c t) + n_s(t) \sin(2\pi f_c t) \right] \cdot \sqrt{2} \cos(2\pi f_c t) \\ &= \left\{ \sqrt{2} f(t) + n_c(t) \right\} \cdot \cos(2\pi f_c t) + n_s(t) \sin(2\pi f_c t) \right\} \cdot \sqrt{2} \cos(2\pi f_c t) \end{split}$$

 Desarrollando el producto utilizando las transformaciones trigonométricas pertinentes:

$$f_r(t) = \left\{ \sqrt{2}f(t) + n_c(t) \right\} \cdot \cos(2\pi f_c t) + n_s(t)\sin(2\pi f_c t) \cdot \sqrt{2}\cos(2\pi f_c t)$$

$$= \sqrt{2} \cdot \left[\sqrt{2}f(t) + n_c(t) \right] \cdot \left[\frac{1 + \cos(4\pi f_c t)}{2} \right] + \frac{n_s(t)}{2}\sin(4\pi f_c t)$$

• Calculamos que ocurre después del filtro (sólo pasan las frecuencias bajas):

Para hallar So
$$f_d(t) = \left[\frac{2f(t) + \sqrt{2}n_c(t)}{2}\right]$$

$$= f(t) + \frac{\sqrt{2}n_c(t)}{2}$$
Para hallar No

Entonces, en el caso de la salida del demodulador:

$$So = \overline{f(t)}^{2}$$

$$No = \left(\frac{\sqrt{2}n_{c}(t)}{2}\right)^{2} = \frac{\overline{n_{c}(t)}^{2}}{2} = \frac{\overline{n(t)}^{2}}{2} = \frac{2NB}{2} = NB$$

(recordemos la relación de potencias en el ruido pasa banda – banda estrecha)





Para el cálculo de la relación señal a ruido tendríamos:

$$\Rightarrow SNRo = \frac{So}{No} = \frac{\overline{f(t)}^2}{NB}$$

Ahora para comparar calculemos la relación entre SNRo y γ:

$$\gamma = \frac{Si}{NB} = \frac{\overline{f(t)}^2}{NB} = SNRo$$

TAREA 3.1 : Comparar la SNRi con la SNRo y con el valor de γ; ¿La relación señal a ruido mejora? ¿Cuánto mejora o no mejora?