MODULACIÓN CW (CONSTINUOS WAVE = ONDA CONTINUA)

Se aplica en general a sistemas analógicos como se presenta en la figura:




Figura 1 Sistema de comunicación analógico

Necesidad de la modulación:

Desde el desarrollo de la antena por H. Hertz a mediados del S. XIX varios fueron los intentos por transmitir información en base a las predicciones de Maxwell según el cual los voltajes y corrientes de las líneas de Tx podían traducirse a ondas electromagnéticas OEM. En realidad las dimensiones de las antenas debían ser del orden de la longitud de onda aprox. $\lambda/4$:

Ejemplo 1: Estime las dimensiones de las antenas para transmitir señales de 1 KHz y 1 MHz.

Solución:

Para 1 KHz:
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3x10^8}{10^3} = 300 \; Km$$
 \Rightarrow $\frac{\lambda}{4} = 75 \; Km$ tamaño aprox. de la antena
Para 1 MHz: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3x10^8}{10^6} = 300 \; m$ \Rightarrow $\frac{\lambda}{4} = 75 \; m$ tamaño más razonable de antena

Cuando G. Marconi inventó la radiocomunicación a fines del S.XIX, enviando las 1ras señales radio telegráficas usando tonos de alta frecuencia sentó las bases de la modulación analógica y digital.




Figura 2 Modulación CW

La modulación analógica o de onda continua se caracteriza por la variación de algún parámetro de una portadora senoidal de alta frecuencia $f_c(t)=A\cos(w_ct+\theta)$ en función de la señal mensaje f(t). Debido a la alta frecuencia de la señal portadora es posible la transmisión por radiofrecuencia (RF) del mensaje f(t).

Hay 3 tipos principales de modulación CW: AM, FM y PM.

Modulación AM:

La amplitud de la portadora es modulada por f(t)





Figura 3 Modulación AM

Forma de onda: $f_{AM}(t)=A(t)\cos(w_ct+\theta)$ donde: $A(t)=\alpha+\beta f(t),$ α,β ctes

Modulación FM:

La frecuencia de la portadora es modulada por f(t)




•

Forma de onda: $f_{FM}(t) = A\cos(w_c(t).t + \theta)$ donde: $w_c(t) = \alpha + \beta f(t)$, α, β ctes

Modulación PM:

La fase de la portadora es modulada por f(t)



Forma de onda: $f_{PM}(t) = A\cos(w_c t + \theta(t))$ donde: $\theta(t) = \alpha + \beta f(t)$, α , β ctes

Ejemplos de sistemas modulados:

- Los sistemas de radiodifusión: AM comercial $f_c \rightarrow 535 - 1610 \text{ KHz}$

FM estéreo f_c → 88 – 108 MHz

TV VHF/UHF $f_c \rightarrow 54 - 88 \text{ MHz}, 174 - 216 \text{ MHz} / 470 - 806 \text{ MHz}$

- Los sistemas de microondas: $f_c \rightarrow 1-20 \text{ GHz}$ - Los sistemas de satélites: $f_c \rightarrow 2-30 \text{ GHz}$ - Los 1ros sistemas móviles: $f_c \rightarrow 800 \text{ MHz}$


MODULACIÓN EN AMPLITUD

Esta técnica de modulación fue la 1ra en desarrollarse a inicios del siglo XX. En ella la amplitud A(t) de la portadora varía linealmente con la señal mensaje f(t):


$$f_{mod}(t) = \varphi_c(t) = A(t) \cos \omega_c t$$

Dependiendo de la relación de los espectros de f(t) y A(t) se tienen los siguientes tipos de modulación:

- a. Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida: DSB-SC (DBL-SP)
- b. Modulación en Amplitud: AM (DSB o DSB-LC)
- c. Banda Lateral Única: SSB (BLU)
- d. Banda Lateral Residual: VSB (BLR)
- 1. Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (DSB-SC)
- a. Generación DSB-SC: $\phi_{DSB\text{-}SC}(t) = f(t)\cos\omega_c t$




En la figura vemos como se realiza la modulación en DSB-SC



b. Espectro DSB-SC:

Utilizando el teorema de la modulación:

$$F_{DSB-SC}(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_c) + F(\omega - \omega_c)]$$



En las frecuencias positivas la porción del espectro a la derecha de ω_c se le conoce como la banda lateral superior USB (BLS) y la porción a la izquierda es la banda lateral inferior LSB (BLI). ¿Cómo se interpreta para las frecuencias negativas?

Este tipo de modulación por amplitud se llamada *portadora suprimida* pues en el espectro de la señal modulada no aparece el espectro de la señal portadora. Además se llama *doble banda lateral* pues se puede apreciar las dos porciones del espectro de la señal original en la zona de las frecuencias positivas.

c. Parámetros:


Ancho de banda:

$$B_{tx} = 2f_m Hz$$

Potencia de Tx:

$$\mathsf{P}_{\mathsf{tx}} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2}$$

Patrón XY:






d. Detección síncrona:

Asumiendo que no hay efectos del canal se tiene:


La señal de entrada al Rx:

$$r(t) = f(t) \cos w_c t$$



La señal de predetección:

$$d(t) = r(t)\cos w_c t = f(t)\cos^2 w_c t = f(t)\frac{1 + \cos 2w_c t}{2} = \frac{f(t)}{2} + \frac{f(t)}{2}\cos 2w_c t$$



La ganancia del FPB compensa las pérdidas en el canal o la potencia de las portadoras locales en el Tx y Rx. La atenuación no produce pérdida de información.

La salida demodulada:


$$\widetilde{f}(t) = d(t)|_{FPB,G=2} = f(t)$$

En la demodulación es difícil conseguir localmente $cos(\omega_c t)$, unas de las formas es utilizando portadora piloto o mediante un lazo de sincronización de fase cerrada o PLL. Un error de fase θ_0 o una desviación en frecuencia $\Delta \omega$ con respecto a la frecuencia de portadora ω_c del transmisor genera problemas en la demodulación.

En conclusión lo más apropiado es tener el transmisor y receptor en fase y en la misma frecuencia de portadora. Cuando se alcanza esta condición se tiene *detección síncrona* o *coherente*. Además si en el receptor se tiene un solo detector de este tipo, el receptor de denomina *homodino*.


A continuación se muestra otro ejemplo de señal modulada en DSB-SC.

Problema 1: Sea $f(t) = a Cos \omega_m t$. Hallar la señal modulada en DSB-SC y dibujar la señal moduladora y la modulada en el dominio del tiempo y la frecuencia.




2. Doble Banda Lateral con Portadora Presente (DSB-LC)

a. Generación AM-DSB: Se muestran dos versiones de generación AM:



Se presentan las figuras del proceso de generación de la 1ra versión de AM:



b. Espectro AM-DSB: Utilizando el teorema de la modulación:

$$F_{AM}(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_c) + F(\omega - \omega_c)] + \pi A [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$$

$$F_{AM}(w)$$

La inclusión de la portadora en la señal modulada implica que las frecuencias de la señal mensaje cercanas a ω =0 pueden sufrir una ligera alteración al ser demoduladas. Sin embargo, en muchos casos dichas frecuencias no son utilizadas (como la voz) y por lo tanto no representan un error importante en la señal mensaje.

Debido a que esta forma de modulación es utilizada por las emisoras comerciales se le denomina Amplitud Modulada (AM).


c. Índice de Modulación: Se define el grado de modulación de la portadora como:

$$im = \frac{|f_{\min}(t)|}{A}$$

Depende de A (version 1 de AM)

$$im = \frac{D-d}{D+d} = m. | f_{m \acute{a}x}(t) | = m.m_p$$

Independiente de A (version 2 de AM)




Patrón XY de


AM-DSB-LC


d. Detección de envolvente: La ventaja de AM sobre DSB-SC radica en la posibilidad de usar un esquema muy simple conocido como detección de envolvente (no coherente) que no requiere de referencia de reloj.
 La condición para demodular cualquier versión de AM utilizando detección de envolvente es:

$$im \leq 1$$


Si im>1 se dice que la señal está sobremodulada. En este caso no se puede demodular utilizando detección por envolvente, sólo queda utilizar detección síncrona (coherente).










Si A es suficientemente grande, entonces la envolvente [A+f(t)] será proporcional a f(t) y la demodulación consiste sólo en detectar dicha envolvente. Si A no es un valor grande, la envolvente no es proporcional a f(t). También puede haber problemas con el detector de envolvente como el efecto 'diagonal Clipling' y el problema de rizado excesivo.











Problemas de la detección por Envolvente







RC demasiado pequeña

Para evitar el rizado excesivo y la falla de seguimiento se debe cumplir:

$$\frac{1}{f_c} << RC < \frac{\sqrt{(1/m)^2 - 1}}{w_m}$$

e. Modulación de tono y patrón XY:


Si consideramos f(t)=m_pcosω_mt y la señal portadora como Acosω_ct, la señal modulada en AM sería:


$$\varphi_{AM}(t) = [A + m_p \cos \omega_m t] \cos(\omega_c t)$$


El índice de modulación de esta señal es $im = \frac{m_p}{A}$ entonces reescribiendo la ecuación tenemos:


$$\varphi_{AM}(t) = A[1 + im.\cos\omega_m t]\cos\omega_c t$$


Si f(t) es un tono de amplitud unitaria (mp =1) entonces las formas de onda de AM en función de 'm' son:














f. Potencia de la Portadora y Bandas Laterales en AM

La portadora libre representa un "desperdicio" de potencia, sin embargo permite que el receptor sea más sencillo. Reescribiendo la forma general de la señal AM:

$$f_{AM}(t) = A\cos\omega_c t + Amf(t)\cos(\omega_c t)$$

Suponiendo una carga de 1Ω se obtiene la potencia de la señal AM:

$$P_{tx} = \overline{f_{AM}^2(t)} = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2}m^2\overline{f^2(t)} = P_c + P_s$$


La eficiencia de potencia es la fracción de potencia total que transportan las bandas laterales y se define como:

$$\mu = \eta_P = \frac{P_s}{P_{tx}} = \frac{m^2 f^2(t)}{1 + m^2 f^2(t)}$$


Pregunta: ¿Cuál sería el máximo valor de μ para un tono?

3. Banda Lateral Única (SSB-SC)

En la modulación DSB (-SC) se observa que al multiplicar f(t) por una portadora, el ancho de banda se duplica debido a que la banda negativa de F(w) pasa al lado positivo (simetría en frecuencia):



Hay dos bandas laterales: una superior USB y una inferior LSB con sus respectivas imágenes las cuales contienen la información completa de la señal mensaje. Entonces es suficiente con enviar una de las bandas laterales:



Como se observa, es posible enviar sólo una banda y recuperar la señal mensaje original con un detector síncrono. A este tipo de modulación se le conoce como Banda Lateral Única.

a. Generación AM-BLU:

Método de Discriminación de Frecuencias



Un método sencillo de generar señales SSB es el siguiente:

- a. Modular la señal mensaje en doble banda lateral (DSB)
- b. Pasar por un filtro $H(\omega)$ cuya frecuencia de corte menor sea ω_c y su ancho de banda sea mayor a la señal mensaje.
- c. Obtenemos sólo la banda superior (y su imagen negativa)