ЗАО Московское СКБ "ОРЕОЛ"

Программа установки времени на блоках отображения SetTime

Руководство по эксплуатации

Программа установки времени БО. Руководство по эксплуатации

Оглавление

1.	Введение	3
	Запуск программы	
າ	Работа с программой	າ

1. Введение

Сервисная программа SetTime (в дальнейшем программа) предназначена установки времени в Блоках Отображения (БО). В БО передаётся время компьютера. Программа работает совместно с программой Device Manager (в дальнейшем DevMan).

2. Запуск программы

Программа SetTime включена в список внешних модулей программы калибровки



Рисунок 1. Окно программы «Установка времени в блоках отображения»




Рисунок 2. Команда «Установить соединение»

датчиков (в дальнейшем KRS) и может KRS. запускаться как из так образом независимо обычным меню системы «Пуск». При запуске программы появляется главное окно, конфигурацию настроенное под устройств заказчика (смотри Рисунок 1).

3. Работа с программой

Установка времени в блоках отображения уровней осуществляется нажатием кнопки установки времени БО «Уровни ёмкостей» в главном окне программы (смотри Рисунок 1). При нажатии этой кнопке в блок отображения посылается команда, синхронизирующая часы компьютера и блока отображения.

Если в главном окне программы находится надпись «Связь с Сервером данных отсутствует», это как правило выключен означает, что главный контроллер системы. случае необходимости, однако, можно использовать команду главного меню программы «Настройки / Установить соединение» (смотри Рисунок 2).

Флаг «Синхронизация всех часов» используется только при блоков наличии нескольких отображения в системе. Если этот флаг любой установлен, TO нажатие командной кнопки приводит синхронизации всех блоков отображения.