
DistFlow metod



$$\underline{Z}_l = R_l + jX_l - \text{redna impedansa voda } l$$

$$\underline{S}_L = P_L + jQ_L - \text{prividna snaga potrošača } L$$

DistFlow postupak se sastoji iz sljedećih koraka:

- 1. Pretpostavljaju se početne vrijednosti napona u čvorovima sistema.
- 2. Polazeći od posljednjih nivoa mreže, proračunavaju se vrijednosti aktivne i reaktivne snage na početku svih mrežnih elemenata primjenom relacija:

$$P_{i} = P_{i+1} + R_{i} \frac{P_{i+1}^{\prime 2} + Q_{i+1}^{\prime 2}}{V_{i+1}^{2}} + P_{L_{i+1}}$$

$$Q_{i} = Q_{i+1} + X_{i} \frac{P'_{i+1}^{2} + Q'_{i+1}^{2}}{V_{i+1}^{2}} + Q_{L_{i+1}}$$

3. Polazeći od napojnog čvora mreže, proračunavaju se vrijednosti napona u ostalim čvorovima primjenom relacije:

$$V_{i+1}^2 = V_i^2 - 2(P_i R_i + Q_i X_i) + (R_i^2 + X_i^2) \frac{P_i^2 + Q_i^2}{V_i^2}$$

4. Koraci 2 i 3 se ponavljaju do zadovoljenja uslova konvergencije za sve čvorove u mreži:

$$\left|\underline{\underline{V}}_i^{(k)} - \underline{\underline{V}}_i^{(k-1)}\right| \leq \varepsilon$$