NVIDIA Jetson Nano setup

준비물

- Jetson Nano
- 호스트 컴
- microSD 카드(32GB 이상)
- Micro-USB 전원 어댑터(usb B타입, 옛날 안드로이드 폰 충전기): 5V-2A 추천
- USB 키보드, 마우스
- HDMI 모니터


SD카드 굽기

- Jetson Nano Developer Kit SD Card Image 다운로드
- balenaEtcher 등으로 이미지 플래싱

셋업 및 부팅

* HDMI 모니터 있을 때

1. Jetson Nano에 microSD 카드 삽입 삽입 위치는 보드 위에 올라간 방열판쪽에 보면 있음




- 2. HDMI 모니터와 연결
- 3. 키보드, 마우스 연결
- 4. Micro-USB 전원 어댑터로 전원 연결 녹색 LED가 켜지면 부팅 시작
- 5. 부팅이 완료되면 Ubuntu 화면이 나옴 언어, 키보드, 시간대 선택 사용자 생성 APP 파티션 사이즈 선택, 최대치 추천


Jetson Nano에 기본적으로 무선랜이 없어서 무선랜카드 하나 꼽는게 편함

- *모니터 없이 첫 부팅
 - 1. Jetson Nano에 microSD 카드 삽입

- 2. 키보드, 마우스 연결
- 3. J48 핀을 점퍼선/점퍼캡으로 점퍼시킴



- 4. Micro-USB 포트와 컴퓨터 연결
- 5. J25 파워 잭에 DC 파워서플라이 연결



꽂으면 자동으로 부팅됨, 1분 가량 소요

6. 호스트 컴에서 시리얼 포트 확인, 시리얼 연결 통해서 쉘 접속 보드레이트 115200