
## Praktikum 4

Lernziele: PWM (Pulsweitenmodulation) zur Regelung der Helligkeit einer LED. Zeitgesteuerete. Ampelsteuerung mit Implementierung eines Zustandsautomaten (finite state machine (FSM))


1. Es soll eine Ampelsteuerung realisiert werden, bei der in Nord-Süd-Richtung und Ost-West-Richtung der Verkehr abwechselnd fließen soll:

Die Übergänge Rot - Rot-Gelb sowie Grün - Gelb sollen jeweils 1 Sekunde dauern. Grün erhält die Richtung West(-Ost) 2 Sekunden, die Richtung Nord-Süd 3 Sekunden.

- a. Wieviele Ausgaben hat die FSM? Also LED's die unabhängig voneinander geschaltet werden? (Hinweis: fassen Sie die jeweiligen Farben bei Nord-Süd zusammen, wie bei einer richtigen Kreuzung). Fußgänger-Ampeln nicht vergessen!
- b. Wieviele Zustände hat die FSM bei den vorgegeben Zeitintervallen?



c. Zeichnen Sie zuallererst ein Status-Diagramm (remember TGI!), am besten mit Bleistift und Papier zwecks schneller Korrektur.



- 2. Planen Sie die effiziente Implementierung! Spart viel Code und mögliche Fehler!
- a. Zur Erleichterung und Übersicht ersetzen Sie die recht langen Funktionsaufrufe für das Setzen der einzelnen Pins durch kurze, prägnante Macros in einer eigenen Header-Datei, z.B. Pin\_W\_R\_Write(x) durch W\_R(x)in HAL.h.

(HAL bedeutet Hardware Abstraction Layer).

```
Header Files
HAL.h
                                                                   n cyapicallbacks.h
       #include <stdio.h>
                                                                   h HAL.h
   2
       #define LED ON
                                               // LED on (a 🖹 🗀 Source Files
                         (0u)
   3
       #define LED OFF (lu)
                                                // LED off ( main.c
   4
   5
      uint8 t itoLED(int i)
   6 □ {
   7
           if(i == 0)
   8
                return LED OFF;
   9
           return LED ON;
  10 -}
```


b. Nutzen Sie für den 1-Sekunden Zeit-Trigger die ISR aus Termin 3.

```
48 - /**
49 * Application clock interrupt service routine for isr Clk every second
  * @see fClock
51
52 4/
53 static uint8 t fsClock = 0;
                                    // s flag
54 static uint32_t count_ms = 0;
                                    // ms count since start
55 CY ISR( IsrAppClk )
56 - {
    count ms++;
57
58
   fsClock = 1;
                                    // set flag
59
60 -}
    /* initialize CLK */
173
     isr Clk StartEx( IsrAppClk ); // register application clock
186 // application loop
187
     for (;;)
     188
189
190
191
192
                                 // reset clock interrupt for the next second
193
194 - }
```

- c. Planen Sie die FSM sorgfältig: Wie können Zustand, Übergänge und Ausgaben dargestellt werden?
- d. Auf dem PC ohne PSoC-Board können sie mit Code::Blocks o.ä. entsprechenden Code testen!

```
84 // get array of 8 independent light states (on/off = 1/0) as argument and set traffic lights accordingly
 85 void setLightsFromArray(int *arr)
 86 - {
 87
          // traffic lights north/south
 88
         Pin N R Write(itoLED(arr[0]));
         Pin N Y Write (itoLED (arr[1]));
 89
         Pin_N_G Write(itoLED(arr[2]));
 90
 91
 92
         Pin_S_R_Write(itoLED(arr[0]));
 93
         Pin_S_Y_Write(itoLED(arr[1]));
 94
         Pin S G Write(itoLED(arr[2]));
 95
 96
         // traffic lights west
         Pin_W_R_Write(itoLED(arr[3]));
 97
         Pin_W_Y_Write(itoLED(arr[4]));
 98
99
         Pin W G Write (itoLED (arr[5]));
100
101
         // pedestrian lights north/south and west
102
         Pin S CW Write (itoLED (arr[6]));
103
         Pin_E_CW_Write(itoLED(arr[7]));
104 -}
106
    // parse intersection-state and pass led-state array to changeLightsFunction
107 void handleIntersection()
108 - {
109
         // rotate through the 10 (optimized to 6 array lines) intersection-states and switch traffic leds from according
110
        switch (state)
111
112
            case 0:
113
            case 6:
114
                setLightsFromArray(States[0]);
115
                break;
116
117
            case 1:
                setLightsFromArray(States[1]);
118
119
                break;
120
121
            case 2:
122
123
            case 4:
124
               setLightsFromArray(States[2]);
125
                if ( fCWEW_Isr )
                                                   // pedestriant wants to cross
126
                    UART PutString("\n\rPassengers NS pass!\n");
127
128
                    UART PutChar(7);
129
                    for(int loop=0;loop<10000000;loop++);
                    fCWEW_Isr = 0;
130
131
132
                break;
134
135
                setLightsFromArray(States[3]);
136
                break;
137
            case 7:
138
                setLightsFromArray(States[4]);
139
140
                break;
141
142
143
144
                setLightsFromArray(States[5]);
145
                if ( fCWEW_Isr )
                                                   // pedestriant wants to cross
146
                    UART_PutString("\n\rPassengers W pass!\n");
147
                    UART PutChar(7);
148
                    for (int loop=0;loop<10000000;loop++);
149
150
                    fCWEW_Isr = 0;
151
152
                break;
153
154
            case 10:
                setLightsFromArray(States[6]);
155
156
                break;
157
158
            default:
159
            UART_PutString("Something went wrong.");
160
162
         // when done increase intersection-state for next iteration (until 10 and restart/rotate from start state)
163
         state++;
164
         if (state > 10)
165
             state = 0;
166 - }
167
168
169
```

- 3. Starten Sie PSoC-Creator und laden Sie das Projekt Termin 4: MPS21\_Prakt\_4.
- a. Betrachten Sie das neue Hardware-Design in TopDesign.cysch.
- b. Starten Sie TeraTerm und verbinden Sie mit COM<xy> (Datei > Neue Verbindung >Seriell). Beachten Sie die UARTEinstellungen in TopDesign.cysch.
- c. Implementieren Sie Ihre Ampelsteuerung fertig, testen Sie und führen Sie vor!



## **Einstellungen > Serieller Port:**

- speed (baud): 115200

- data: 8

- parity: none


- stop: 1

## Einstellungen > Terminal:

- Übertragen: CR- Absenden: CR+LF


- 4. Pulsweitenmodulation (PWM): betrachten Sie TopDesign.cysch.
- a. Auf welchen Wert muss Periode eingestellt werden, um eine Wiederholung von etwa 10ms zu erreichen?

Periodeneinstellung an PWM-Komponente: 1000



b. Betrachten Sie die API zur PWM-Komponente. Mit welchem Wert kann die Helligkeit der gelben LED (East) verändert werden?

Helligkeit kann durch Veränderung der CMP-Werte in PWM verändert werden:



c. Verändern Sie die Helligkeit der LED über die Menüsteuerung, z.B. '+' und '-'

```
case '+':
    UART_PutString( "\n\rBrighter!\n");
    PWM_WriteCompare1 ( PWM_ReadCompare1() - 50 );
    PWM_WriteCompare2 ( PWM_ReadCompare2() - 50 );
    break;

case '-':
    UART_PutString( "\n\rDarker!\n");
    PWM_WriteCompare1 ( PWM_ReadCompare1() + 50 );
    PWM_WriteCompare2 ( PWM_ReadCompare2() + 50 );
    break;
```

- 5. Erweiterungen
- a. Fügen Sie die Fußgänger-Ampeln in Ihre State Machine ein.
- b. Fußgängeranforderung Pin\_E\_CW über ISR aus Termin 3: Bei Drücken des Buttons (D11 auf dem Board) sollen die Fußgänger schneller weiß bekommen oder länger weiß erhalten.

```
35 □ /**
36 * Interrupt isr_CWSN for button Pin_CWSN interrupt service routine.
     * @see fCWEW_Isr
39 4/
40 static uint8 t fCWEW_Isr = 0;
                                                      // flag CW EW button isr, visible within main.c
41 CY ISR ( MyIsrCWEW )
42 🖂 {
     Pin_CWEW_ClearInterrupt();
                                                      // clear interrupt first
43
      if (fCWEW Isr == 1)
44
45
           return;
46
       fCWEW_Isr = 1;
                                                      // set flag
47 | }
121
           case 2:
122
           case 3:
123
               setLightsFromArray(States[2]);
124
                                                // pedestriant wants to cross
125
               if (fCWEW_Isr)
126
                  UART_PutString("\n\rPassengers NS pass!\n");
127
128
                  UART PutChar (7);
                  for(int loop=0;loop<10000000;loop++);
fCWEW_Isr = 0;</pre>
129
130
131
132
               break;
           case 8:
142
143
            case 9:
144
                setLightsFromArray(States[5]);
                                                    // pedestriant wants to cross
145
                if ( fCWEW Isr )
146
                    UART PutString("\n\rPassengers W pass!\n");
147
                   UART_PutChar(7);
148
                    for (int loop=0;loop<10000000;loop++);
149
150
                    fCWEW Isr = 0;
151
                3
152
                break:
```

## c. Die rote LED an einem zweiten PWM-Kanal anschließen (gleiche Komponente, LED-Pin modifizieren)

