



Odace

Actionneur générique 10 A

Sans fil

Sans pile




GDE32698-02

fr

Life Is On

Schneider Electric



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Actionneur générique 10 A	S520192	1									
Commandes	S520104/S520104L		1						1	2	2
	S520114			1					1	2	2
	S520117				1				1	2	2
	S520101/S520101L					1			1	1	1
	S520191						1		1	2	2
	S520136							1	1	2	2

Standard
EN 60669 - 1
EN 60669 - 2 - 1
EN 60669 - 2 - 1 A1 (sécurité directive basse tension)
EN 60669 - 2 - 1 A1 (sécurité directive basse tension)

EN 61000 - 6 - 3
ETSI EN 301 489 - 1
ETSI EN 301 489 - 17 (CEM)
ETSI EN 300 328
EN 62311 (RF)

La présente instruction de service doit être conservée pour une utilisation future.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être installé si vous constatez lors du déballage qu'il est endommagé.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, réparation et maintenance de cet appareil.
- **Schneider Electric** décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

⚠ DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Le matériel sous tension doit être installé par du personnel qualifié.
 - Avant d'entreprendre toute opération sur cet équipement (test, maintenance, raccordement amont et aval...), débranchez toutes les sources d'alimentation électrique, disjoncteur en position ouverte. Vérifier avec un dispositif Vérification Absence de Tension.
 - Protégez le circuit d'alimentation par un disjoncteur de calibre adapté.
 - Evitez tout contact direct avec les parties sous tension.
 - Utilisez un système sécurisé pour travailler en hauteur.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

NOTE

- Installez la commande sur une surface plane et propre.
- Installez l'actionneur à plus de cinquante centimètres d'un émetteur WIFI.
- Installez la commande à une distance de 15 m maximum sans obstacle.
- Le nettoyage de la commande doit se faire sans pulvérisateur.
- Possibilité d'appairer au maximum 10 commandes et 10 smartphones à un même actionneur (impulsionnelle ou bi-stable).
- Possibilité de commander l'actionneur volet roulant par une commande radio Odace sans fil sans pile et/ou une commande filaire.



Le marquage CE sur les produits et/ou leur emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne les dossiers techniques de référence.




Ce produit est un équipement électrique et électronique. Il tombe dans le périmètre de la directive Européenne DEEE 2012/19/UE. Sur le marché de l'Union Européenne il doit être jeté en suivant un système spécifique de collection des déchets et ne jamais finir dans une poubelle d'ordures ménagères.

1

RACCORDER L'ACTIONNEUR GÉNÉRIQUE À LA CHARGE CONCERNÉE (PRISE DE COURANT, CONTACTEUR POUR PORTAIL, ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR).

Note : caractéristiques maximale pour charge d'éclairage : résistive : 2200 W; LED ou compact fluorescente : 100 W.



1,5 mm ²	6 mm (rigide)
---------------------	---------------


⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

- Le circuit doit être protégé par une protection de 10 A.
 - Dans le cas d'une installation extérieure, l'actionneur devra être installé dans une boîte de raccordement étanche.
- Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

2

CAS D'UNE INSTALLATION FILAIRE ET RADIO : RACCORDER D'ABORD LA COMMANDE FILAIRE





1,5 mm ²	6 mm (rigide)
---------------------	---------------

L'actionneur générique est compatible avec tout type de commande filaire 2 ordres (interrupteur bi-stable).


3

METTRE SOUS TENSION ET VÉRIFIER LE CLIGNOTEMENT DE LA LED POUR VALIDER LE RACCORDEMENT DE L'ACTIONNEUR

1 Mise sous tension







Actionneur déjà appairé à au moins une commande.




Actionneur à appairer.

NOTE



Vérifiez qu'aucun câble ne touche le bouton PRESS quand la boîte de raccordement est fermée.





i Mettre obligatoirement les vis de fixation de la boîte de placo sur l'axe vertical.




Pour appairer à un smartphone IOS ou Android, effectuer le réglage de la fonction minuterie (voir références concernées plus haut), télécharger l'application à l'adresse suivante: www.se.fr/odace-sfsp-smarthome





Puis appairer l'actionneur concerné (Actionneur B sur le schéma précédent) comme expliqué à l'étape 4.



- Appairer l'actionneur avec le smartphone.
- Ouvrir l'onglet paramètre de l'actionneur (+).
- Activer la fonction minuterie (réglable de 1 à 60 mn).



La fonction alerte d'extinction est activable de la même manière (clignotement de l'éclairage 20 s avant l'extinction). Ne pas activer cette fonction sur des équipements sensibles (éclairage néon, fluocompact, lampe basse tension et autre appareils électroniques...). La fonction préavis d'extinction est automatiquement désactivée lorsque la fonction commande impulsionnelle est activée.

Cet actionneur peut être raccordé avec un équipement ayant une entrée impulsionnelle : portail commande de garage, etc... (se reporter au schéma de câblage de l'équipement).

Pour activer ce mode, appairer l'actionneur au smartphone puis activer via l'application le mode impulsionnel disponible dans le paramétrage de l'actionneur.

L'impulsion peut être réglée entre 200 et 3600 ms. Se reporter aux caractéristiques techniques de l'équipement pour définir la valeur appropriée.



■ ACTIONNEUR

- Alimentation : 230 V CA - 50 Hz
- Capacité de commutation : 230 V CA - 10 A
- Consommation intrinsèque : < 1 W
- Bande de fréquence : 2,4 GHz
- Puissance radio maximale : + 3 dBm
- Portée du signal : 15 m champ libre / 25 m si fonction répéteur
- Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 60 °C
- Nombre maximum de commandes appairées / actionneurs : 10 commandes et 10 smartphones
- Dimensions : 40 mm (l) x 44 mm (L) x 16,9 mm (h)
- Poids : 34 g
- Nombre de cycle : 100 000

