## Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik 1

## Aufgabenstellung 1. Messkampagne

- 1. Lesen Sie die Kalibrierdaten ein und berechnen Sie die Koeffizienten (Pa/V) für die HDO Sensoren. Als Kalibrierkoeffizient für das Baratron kann der Wert 100 Pa/V angenommen werden.
- 2. Lesen Sie die Druckdaten für jeden AoA ein und ziehen Sie den Offset (noflow-Messung) von jedem AoA ab (HINWEIS: In der ClarkY\_Info.mat befindet sich die Zuweisung von Druckport und cDAQ Belegung).
  - ACHTUNG: Die RIO-Datei beinhaltet Daten die nicht zu verwenden sind. Verwenden Sie aus den RIO-Daten nur Al00 (Baratron), Density\_kg\_per\_cubicmeter, Sample Rate in Hz
- 3. Plotten Sie die cp-Verteilung für jeden AoA in x-Richtung. Stellen Sie dabei den Druckbeiwert cp über die x-Koordinate normiert mit der chord length 'c' dar. Interpretieren Sie die Ergebnisse (HINWEIS: Plotten Sie alle AoAs in ein Diagramm, dafür eignen sich Farbgradienten. Um einzelne Phänomene genauer zu betrachten kann eine cp-Verteilung für einen AoA herausgenommen und diskutiert werden).
- 4. Plotten Sie die cp-Verteilung für jeden AoA in y-Richtung. Stellen Sie dabei den Druckbeiwert cp über die z-Koordinate normiert mit der halben span 's/2' (s = 2\*c) dar (Die Tragflügelmitte sollte die Koordinate 0 haben). Interpretieren Sie die Ergebnisse.
  - ACHTUNG: Das Koordinatensystem (ClarkYInfo XYZholes) ist wie folgt angeordnet:



- 5. Wählen Sie einen Sensor für einen AoA nahe der Hinterkante des Tragflügels und führen Sie eine fft (fast fourier transform) durch. Interpretieren Sie die Ergebnisse.
- 6. Untersuchen Sie die Ergebnisse der Sichtbarmachung mit Wollfäden hinsichtlich der 3D Effekte und Ablösestellen.