

Промышленные редукторы

Руководство по обслуживанию и ремонту





Данное Руководство является удобным справочным пособием для специалистов, обслуживающих и ремонтирующих промышленные редукторы и стремящихся повысить их надёжность, а также снизить эксплуатационные расходы. Здесь раскрыты следующие вопросы:


- Правильный выбор продуктов Loctite® для обслуживания широкого спектра редукторов
- Обеспечение защиты деталей от износа
- Выбор оптимального способа восстановления изношенных деталей
- Определение продукта, максимально отвечающего вашим требованиям при проведении обслуживания или ремонта

Промышленные редукторы являются одной из основных частей производственного и ремонтного оборудования. Их характеристики должны соответствовать самым разнообразным требованиям современной промышленности, а надёжность должна делать возможной их продолжительную эксплуатацию с минимальными затратами на техническое обслуживание и ремонт. Для специалистов предприятия конечной целью является достижение максимальных производительности труда, объёма производства и надёжности оборудования. Выход из строя редуктора может крайне негативно сказаться на работе предприятия. Избежать этого поможет проведение активного технического обслуживания, которое снизит потери времени на ремонт оборудования, повысит его надёжность и позволит достичь значительной экономии средств.

Во всём мире при производстве редукторов используются продукты Loctite®, что приводит к повышению качества и увеличению ресурса редукторов. Эти же высокие технологии Loctite® доступны специалистам, занятым в сфере ремонта и технического обслуживания этих устройств.

Существует большое количество продуктов Loctite®, предназначенных для

- Ремонта и предотвращения поломок редукторов, а для предприятий снижения продолжительности простоя оборудования
- Восстановления изношенных или повреждённых деталей, приводящего к снижению затрат на их замену и утилизацию
- Облегчения сборочных, установочных и разборочных работ
- Доведения надёжности и характеристик отремонтированных редукторов до уровня новых



Введение

РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Применение продуктов описано в данном Руководстве на примере редуктора с червячными передачами и с редукторными двигателями.

Данное издание является практическим руководством по ремонту и обслуживанию редукторов, информация в котором систематизирована и приведена в логической последовательности. Руководство разбито на разделы, описывающие основные сборочные группы, муфты и монтажные детали, а также приёмы технического обслуживания. Здесь приведена информация, описывающая устранение наиболее распространённых неполадок: советы по проведению быстрого и качественного ремонта и технического обслуживания редукторов вы сможете применять ежедневно.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Собранные в данном издании рекомендации были составлены при содействии наших клиентов, а также институтов и университетов. Это позволило сделать их эффективными и практичными. Более того, следуя им, можно оптимизировать уже существующие процессы ремонта и технического обслуживания редукторов.

НАДЁЖНОСТЬ, ПОВЫШАЮЩАЯ ДОХОД

Специалисты Henkel понимают те проблемы, с которыми приходится сталкиваться инженерам на пути обеспечения надёжности, безопасности и долговечности оборудования.

Мы создаём пролукты для экономичного пёгкого и эффективного ремонта и технического

Мы создаём продукты для экономичного, лёгкого и эффективного ремонта и технического обслуживания редукторов.

Шестерни и редукторы в основном надёжны и долговечны. Однако и у них случаются поломки, которые необходимо своевременно устранять. Когда редукторы и вспомогательное оборудование выходят из строя, важно отремонтировать их как можно быстрее, но не всегда удаётся быстро найти необходимые детали. Продукты Loctite® позволяют произвести ремонт детали прямо на предприятии, который вернёт ей не только характеристики, но и ресурс новой детали.

Вы можете связаться с ближайшими к вам представителями компании Henkel, чтобы получить помощь в решении вопросов, связанных с применением нашей продукции.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДУКТОРЫ	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРОВ И АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ИХ ДЕТАЛЕЙ	6
СБОРОЧНЫЕ ГРУППЫ РЕДУКТОРОВ	8
КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ	8
• Ремонт корпусов и крышек: повреждёния поверхностей и пористость	8
• Защита посадочных поверхностей	10
• Ремонт и восстановление посадочных поверхностей под подшипник	12
СОЕДИНЕНИЕ КОРПУСА И КРЫШКИ	14
• Предотвращение ослабления и корродирования крепёжных деталей корпусов редукторов	14
• Предотвращение повреждения прокладки фланца редуктора	16
• Предотвращение ослабления и корродирования крепёжных деталей крышек	18
• Герметизация зазоров между крышками и корпусом редуктора	20
• Удаление остатков старого формирователя прокладок с фланцев разъединённых деталей	24
СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	26
• Предотвращение течей через резьбовые соединения систем смазки и охлаждения	26
• Элементы системы смазки: пробка сливного отверстия, трубки подвода масла,	
элементы системы вентиляции картера, стеклянный индикатор уровня масла	
• Элементы системы охлаждения: фланец насоса охлаждающей жидкости, фильтр грубой	
очистки, клапан-регулятор температуры, блок управления подачей воздуха, трубопровод	ЦЫ
УПЛОТНЕНИЯ ВАЛОВ	28
• Предотвращение течей через зазоры между корпусом редуктора и сальником	28
ДЕТАЛИ, НАСАЖИВАЕМЫЕ НА ВАЛЫ: ПОДШИПНИКИ	30
• Предотвращение проворачивания подшипника, ремонт изношенного вала	30
• Удаление осевых задиров на цилиндрическом валу, в месте установки подшипника	34
ДЕТАЛИ, НАСАЖИВАЕМЫЕ НА ВАЛЫ: ЗУБЧАТЫЕ ПАРЫ	36
• Повышение надёжности и прочности крепления зубчатого колеса на валу	36
• Предотвращение износа и ремонт шпоночной канавки	40

Содержание

МУФТЫ • Предотвращение износа и ремонт шпоночной канавки • Защита шлицов от коррозионного изнашивания • Устранение люфта в шлицевом соединении • Предотвращение перемещений полумуфт из-за ослабления крепления • Повышение нагрузочной способности фланцевых муфт ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕДУКТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЯ • Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя ЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	44 44 45 46 48 50 52 52
 Предотвращение износа и ремонт шпоночной канавки Защита шлицов от коррозионного изнашивания Устранение люфта в шлицевом соединении Предотвращение перемещений полумуфт из-за ослабления крепления Повышение нагрузочной способности фланцевых муфт ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕДУКТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЯ Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя 	44 45 46 48 50 52 52
 Защита шлицов от коррозионного изнашивания Устранение люфта в шлицевом соединении Предотвращение перемещений полумуфт из-за ослабления крепления Повышение нагрузочной способности фланцевых муфт ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕДУКТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЯ Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя 	45 46 48 50 52 52
 Устранение люфта в шлицевом соединении Предотвращение перемещений полумуфт из-за ослабления крепления Повышение нагрузочной способности фланцевых муфт ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕДУКТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЯ Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя 	46 48 50 52 52
 Предотвращение перемещений полумуфт из-за ослабления крепления Повышение нагрузочной способности фланцевых муфт ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕДУКТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЯ Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя 	48 50 52 52
 Повышение нагрузочной способности фланцевых муфт ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕДУКТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЯ Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя 	50 52 52
• Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя	52
• Предотвращение ослабления монтажных болтов редуктора и двигателя	52
ЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
	1 54
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	54
• Высвобождение, смазывание и очистка деталей редуктора при проведении сборки	77
и разборки	54
 Высвобождение ржавых и заклинивших деталей в процессе разборки 	55
• Облегчение любых сборочных работ	56
• Создание долговременной защиты крепёжных деталей и установочных штифтов	57
СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ	58
• Общая очистка наружных поверхностей	58
• Очистка и обезжиривание после проведения механической обработки	58
 Очистка и обезжиривание поверхностей перед склеиванием 	58
СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	60
 Удаление ржавчины: преобразование слоя ржавчины в прочное покрытие 	60
• Защита от коррозии: долговременная защита чёрных металлов от коррозии	61
исок продуктов	62
	67



Восстановление и ремонт гнезда подшипника с применением Loctite® Hysol 3478 Superior Metal См. стр. 12



Очистка фланцев деталей разобранного узла от остатков старого герметика при помощи Loctite® 7200 и обезжиривание поверхностей перед склеиванием при помощи Loctite® 7063 См. стр. 58

Предотвращение проворачивания и изнашивания колец подшипника с использованием вал-втулочного фиксатора Loctite® 603 или Loctite® 641 См. стр. 30





Фиксация сальника и герметизация зазора между ним и корпусом с применением резьбового фиксатора Loctite® 248 или моментального клея Loctite® 480 или Loctite® 435 См. стр. 28

Предотвращение корродирования, заедания и самоотвинчивания болтов при помощи резьбового фиксатора средней прочности Loctite® 243 или Loctite® 248 См. стр. 14 и 18




Герметизация зазоров между жёсткими деталями без использования прокладок с помощью Loctite® 518 или Loctite® 128068 См. стр. 16



Герметизация и фиксация деталей под любым углом с использованием резьбового герметика Loctite® 577 или Loctite® 572 См. стр. 26


Обслуживание и защита редукторов





- Устранение дефектов корпусов и крышек
- Устранение течей через уплотнители вследствие повреждения корпуса

- **Причина** Корпусные детали редуктора могут иметь поры
- Корпусные детали и крышки редуктора могут получить повреждения при проведении ремонта или технического обслуживания









Корпусные детали



РЕШЕНИЕ №1

Заполнение пор (до 0,05 мм) клеем пониженной вязкости Loctite® 290

Последовательность действий

- 1. Тщательно очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063. Высушите детали. Убедитесь в том, что в порах нет масла
- 2. Нанесите состав Loctite® 290 на поверхность так, чтобы он заполнил поры
- 3. Дайте составу полимеризоваться (обычно требуется 3 часа)
- 4. Удалите лишний состав

РЕШЕНИЕ №2

Удаление дефектов при помощи эпоксидного состава с содержанием металла Loctite® Hysol 3471

Последовательность действий


- 1. Тщательно очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063. Высушите детали. Убедитесь в том, что на повреждённой поверхности нет масла
- 2. Перемешайте состав Loctite® Hysol 3471 и нанесите его на восстанавливаемую поверхность
- 3. Дайте составу полимеризоваться до достижения функциональной прочности (обычно требуется 12 часов)
- 4. При необходимости обработайте деталь до нужных размеров

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 69.

- Быстрое восстановление работоспособности
- Снижение расходов на утилизацию, восстановление старых корпуса и крышки редуктора











Предотвращение проворачивания колец подшипника, а также корродирования и повреждения посадочных поверхностей Фиксация колец подшипника, защита посадочных поверхностей

Причина

- Внешние кольца подшипников подвержены проворачиванию в своих гнёздах (вне зависимости от вида посадки подшипника), что приводит к повреждению последних
- Наличие воздуха в зазоре между подшипником и его гнездом ведёт к образованию в этой области ржавчины и вызывает фреттинг-коррозию, что приводит к повреждению деталей

Корпусные детали



РЕШЕНИЕ



- Равномерно нанесите вал-втулочный фиксатор Loctite® 641 на внешний диаметр подшипника
- Loctite® 641 обладает средней прочностью, что позволит в дальнейшем легко разбирать данный узел при проведении ремонта
- Вместо указанного состава можно применять Loctite® 603 для высокопрочных соединений или Loctite® 640 для соединений, рассчитанных на продолжительную работу без разборки

Последовательность действий

- 1. Очистите контактирующие поверхности составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063 Примечание: Loctite® 603 допускает наличие на поверхности некоторого количества масла, и для него качество очистки не так существенно
- 2. Равномерно нанесите вал-втулочный фиксатор Loctite® на внешний диаметр подшипника
- 3. Соедините детали обычным способом
- 4. Функциональная прочность соединения достигается при комнатной температуре за 6 часов

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 68.

- Исключение перемещения подшипника
- Подшипник может быть легко демонтирован при помощи стандартного инструмента
- Предотвращено корродирование, так как закрыт доступ воздуха в зазор между подшипником и корпусом





Корпусные детали



РЕШЕНИЕ

• Восстановление изношенной поверхности гнезда при помощи Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Последовательность действий


- 1. На расточном станке проточите повреждённый участок гнезда подшипника на глубину до 1,5 мм, оставляя поверхность грубой
- 2. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 3. Перемешайте и нанесите на проточенную поверхность состав Loctite® Hysol 3478 Superior Metal. Вдавите его в неровности поверхности. Нанесите состав так, чтобы остался достаточный припуск на последующую обработку
- 4. Дайте составу полимеризоваться в течение 12 часов при комнатной температуре
- 5. Обработайте поверхность до требуемых размеров (обычно до размеров, необходимых для прессовой посадки) при помощи алмазного режущего инструмента
- 6. Очистите восстановленную поверхность и внешнее кольцо подшипника составом Loctite® 7063
- 7. Зафиксируйте внешнее кольцо подшипника в гнезде составом Loctite® 2701

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на страницах 68 и 69.

- Узел восстановлен и подготовлен к работе без проведения масштабного ремонта
- По сравнению с остальными способами ремонта данный является наиболее быстрым и наименее трудоёмким
- Место соединения корпуса и внешнего кольца подшипника усилено анаэробным клеем Loctite®








- Предотвращение ослабления и корродирования крепёжных деталей редуктора для обеспечения надёжной герметизации зазора между верхней частью корпуса и основанием
- Предотвращение корродирования и заедания установочных штифтов редуктора



- Крепёжные детали могут ослабнуть под воздействием крутящего момента, вибрации, температурного расширения и знакопеременных нагрузок
 - По мере ослабления крепёжных деталей будет снижаться предварительная нагрузка на прокладку, что в последствии приведёт к повреждению прокладки
 - Установочные штифты могут корродировать и застревать в ответной детали, что делает разборку узла крайне сложной



Соединение корпуса и крышки




РЕШЕНИЕ



- Нанесите резьбовой фиксатор средней прочности Loctite® 243 или 248 на крепёжную деталь
- Используйте Loctite® 2701, если крепёжная деталь испытывает большие нагрузки, изготовлена из нержавеющей стали или оцинкована
- Перед сборкой нанесите тонкий слой противозадирной смазки Loctite® 8009 на поверхность установочных штифтов

Последовательность действий

- 1. Очистите резьбовые поверхности и установочные штифты составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите противозадирную смазку Loctite® 8009 на установочные штифты Примечание: если предполагается применение жидкого формирователя прокладок, то слой противозадирной смазки должен быть как можно тоньше
- 3. Нанесите резьбовой фиксатор средней прочности Loctite® 243 на нижнюю треть резьбы глухого отверстия. Используйте резьбовой фиксатор повышенной прочности Loctite® 2701, если крепёжные детали изготовлены из нержавеющей стали
- 4. Соберите узел, затяните резьбовые соединения





- Предотвращение корродирования и заедания близко расположенных деталей
- Простая и последовательная разборка
- Предотвращение самоотвинчивания крепёжных деталей







- Предотвращение повреждения прокладки фланца редуктора
- Обеспечение точной регулировки зазоров в соединении
- ▶ Герметизация зазора между повреждёнными поверхностями
- Течи из-за того, что жидкость проходит через зазоры в соединении
- Повреждённые фланцы также могут быть причиной течей
- Недостаточная герметичность Т-образных соединений там, где контактируют три детали (верхняя и нижняя части корпуса и крышка)

Соединение корпуса и крышки



<u>РЕШЕНИЕ</u>



- Используйте фланцевый герметик Loctite® 518 для редукторов обычных размеров или фланцевый герметик Loctite® 128068 для редукторов больших размеров
- Оптимальная жёсткость соединения деталей означает, что взаимные перемещения деталей будут минимальными

Последовательность действий


- 1. Удалите материал старой прокладки и прочие посторонние материалы при помощи состава для удаления прокладок Loctite® 7200
- 2. Очистите оба фланца составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 3. Нанесите непрерывный валик фланцевого герметика Loctite® 518. По возможности огибайте отверстия под болты Примечание: если размеры фланцев достаточно велики, используйте фланцевый герметик Loctite® 128068. Loctite® 128068 обладает низкой скоростью полимеризации, что делает возможной более продолжительную сборку
- 4. Соедините детали, затяните резьбовые соединения с требуемым моментом
- 5. Дайте составу полимеризоваться

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 68.

- Заполимеризовавшийся состав обладает высокой прочностью на отрыв и способен передавать нагрузки с одной детали на другую
- Надёжная герметизация







- Фиксация и защита крепёжных деталей крышки редуктора от корродирования для предотвращения повреждения прокладки между корпусом и крышкой
- ▶ Наиболее широко применяется для фиксации крепёжных деталей крышек смотровых люков, крышек подшипников и фланцев входных/выходных валов

Причина

- Заклинившие и ржавые крепёжные детали крышек требуют проведения дополнительных работ, связанных с их высверливанием и обработкой отверстий, что затрудняет проведение технического обслуживания редукторов
- Крепёжные детали могут ослабнуть под воздействием крутящего момента, вибрации, температурного расширения и знакопеременных нагрузок



Соединение корпуса и крышки



РЕШЕНИЕ

- Нанесите резьбовой фиксатор средней прочности Loctite® 243 или 248 на крепёжную деталь
- Используйте Loctite® 2701, если крепёжная деталь испытывает большие нагрузки, изготовлена из нержавеющей стали или оцинкована
- Если фиксация крепёжных деталей не требуется, используйте противозадирную смазку Loctite® 8009

Последовательность действий

- 1. Очистите резьбовые поверхности и установочные штифты составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите резьбовой фиксатор средней прочности Loctite® 243 или 248 на крепёжную деталь. Используйте резьбовой фиксатор повышенной прочности Loctite® 2701, если крепёжные детали изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы
- 3. Соберите узел, затяните резьбовые соединения

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 67.

- Поддержание оптимальной нагрузки на соединение
- Предотвращение корродирования и заедания
- Обеспечение лёгкости разборки с использованием обычного инструмента





- ► Герметизация зазора между крышкой смотрового отверстия / крышкой подшипника / фланцем входного-выходного вала и корпусом
- Удаление вырубленных прокладок
- ▶ Повышение качества герметизации вырубленных прокладок

Причина

• Вырубленные прокладки со временем теряют эластичность и рвутся, что может привести к появлению течей







Соединение корпуса и крышки



РЕШЕНИЕ №1



- Герметизация зазора между жёсткими фланцами: удалите вырубленную прокладку и нанесите фланцевый герметик Loctite[®] 518 на фланец корпуса
- Герметизация зазора между эластичными фланцами: удалите вырубленную прокладку и нанесите фланцевый герметик Loctite® 5910 на фланец корпуса



- Придания соединению оптимальной жёсткости
- Максимального снижения взаимного перемещения деталей соединения
- Передачи нагрузки с одной детали на другую

Эластичные фланцы обычно используются:

- Чтобы закрыть отверстие, образованное двумя деталями
- Чтобы закрыть движущиеся детали
- Для создания кожуха вокруг деталей в целях снижения уровня шума

Последовательность действий

- 1. Удалите материал старой прокладки при помощи состава для удаления прокладок Loctite® 7200
- 2. Очистите оба фланца составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 3. Нанесите непрерывный валик фланцевого герметика Loctite® 518 на корпус, по возможности огибая отверстия
- Соедините детали, затяните резьбовые соединения с требуемым моментом Примечание: при использовании состава Loctite[®] 5910 соединяйте детали в течение периода плёнкообразования (10 минут)
- 5. Дайте составу полимеризоваться

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 68.





РЕШЕНИЕ №2

Когда имеющаяся прокладка выполняет регулировочные функции:

Для повышения качества герметизации и обеспечения правильности установки вырубленной прокладки используйте один из указанных продуктов:

- Loctite® 5922 Фланцевый герметик, используется как дополнение к вырубленной прокладке, не затвердевает
- Loctite® 534 Состав для фиксации вырубленной прокладки, затвердевает


Последовательность действий

- 1. Удалите материал старой прокладки при помощи состава для удаления прокладок Loctite® 7200
- 2. Очистите оба фланца составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 3. Нанесите на оба фланца (крышка и корпус) не затвердевающий фланцевый герметик Loctite® 5922 или затвердевающий фланцевый герметик Loctite® 534. Примечание: хотя фланцевый герметик Loctite® 534 является затвердевающим, он может применяться совместно с вырубленной прокладкой. Он обеспечивает надёжную фиксацию, но сохраняет возможность изменения расположения прокладки
- 4. Расположите на фланце вырубленную прокладку
- 5. Соедините детали, затяните резьбовые соединения с требуемым моментом Примечание: изменение взаимного расположения деталей, сборка и затяжка резьбовых соединений должны следовать сразу друг за другом, без перерывов
- 6. Соединение будет готово к работе через 6 часов

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 68.

Соединение корпуса и крышки












- Обеспечение надёжной герметизации соединенияПредотвращение корродирования и повреждения фланцев









Причина

• Перед сборкой редуктора фланцы его деталей должны быть очищены

Соединение корпуса и крышки



РЕШЕНИЕ



Для размягчения материала старой прокладки используйте состав для удаления прокладок. Это позволит обойтись без соскабливания и поможет избежать повреждения обработанных поверхностей

Последовательность действий

- 1. Закройте окрашенные поверхности во избежание попадания на них спрея, так как Loctite® 7200 повреждает краску
- 2. Для достижения наилучших результатов наносите на фланец или иную поверхность большое количество состава
 - Примечание: перед нанесением состава Loctite® 7200 необходимо обезжирить поверхность составом Loctite® 7063
- 3. Подождите 10 15 минут, пока прокладка не размягчится
- 4. Удалите остатки прокладки мягким скребком и протрите поверхность
- 5. При необходимости повторите процедуру
- 6. Перед нанесением нового формирователя прокладок крайне важно очистить поверхность составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063

- Детали подготовлены к соединению и герметизации зазора между ними
- Наилучшая подготовка поверхности перед использованием формирователя прокладок





Предотвращение протечек через резьбовые соединения систем смазки и охлаждения

Система смазки


• Герметизация пробки сливного отверстия, трубки подвода масла, системы вентиляции картера, масляного насоса, масляного фильтра и стеклянного индикатора уровня масла

Система охлаждения

• Герметизация насоса системы охлаждения, блоков контроля давления и температуры, а также всех трубопроводов

Причина

- Обычные резьбовые герметики не обеспечивают достаточной герметичности
- Постоянное давление и изменения температуры внутри редуктора могут усилить любую течь
- Вибрация между редуктором и системой охлаждения/смазки ведёт к повреждению трубопроводов



Система смазки и система охлаждения



<u>РЕШЕНИЕ</u>

- Герметизация резьбовых соединений резьбовыми герметиками Loctite® 577, 572 или 561
- Полимеризовавшиеся резьбовые герметики Loctite® являются стойкими к воздействию масел, воды и гликоля и обеспечивают надёжную герметизацию
- Резьбовые герметики предотвращают самоотвинчивание резьбовых соединений, однако обеспечивают лёгкую разборку соединения при помощи обычного инструмента

Последовательность действий


- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите валик резьбового герметика Loctite® на начальные витки наружной резьбы
- 3. Соедините детали, дайте составу полимеризоваться






Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 67.

- Исключение любых течей
- Исключение опасностей, связанных с протечкой масла. Экономия на уборочных работах
- Предотвращение потерь охлаждающей жидкости









Предотвращение перемещения сальника в гнезде



- При любой прессовой посадке сохраняются небольшие зазоры между сальником и корпусом.
 Эти зазоры являются причиной появления течей
- Если редуктор имеет раздельный корпус, то Т-образные соединения также могут быть местами течей



Сальники валов



РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №2

Для сальников с внешним кольцом, покрытым эластомером

- Заполните воздушные зазоры моментальным клеем Loctite® 435, нанося его на внешний диаметр сальника
- Если установка сальника занимает длительное время или если его диаметр превышает 60 мм, используйте Loctite® 480
- Если используется кассетный сальник, то также необходимо приклеить внутреннее кольцо к валу при помощи моментального клея Loctite® 435

Для сальников с металлическим наружным кольцом


• Заполните воздушные зазоры резьбовым фиксатором средней прочности Loctite® 243, нанося его на внешний диаметр сальника

Последовательность действий


- 1. Очистите контактирующие поверхности сальника и корпуса редуктора составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите состав, рекомендованный для данного типа сальников и для такого диаметра сальников Примечание: если вы применяете кассетный сальник, то также нанесите состав на вал
- 3. Установите сальник обычным способом. Удалите лишний состав

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 69.

- Предотвращение течей, загрязнения и корродирования герметизированного соединения
- Предотвращение перемещения сальника в процессе работы редуктора
- При последующей разборке узла сальник может быть легко извлечён отвёрткой







- Ремонт изношенных цилиндрических валов
- Снижение продолжительности простоя оборудования, снижение затрат на утилизацию

Причина

- Подшипники могут проворачиваться на валах, что приводит к изнашиванию деталей
- Нагрузка создаёт осевые силы, которые превышают расчётные
- Проворачивание подшипника вследствие незначительного заедания или превышения максимально допустимой нагрузки

В зависимости от степени износа рекомендуется применение следующих клеёв:





Детали, насаживаемые на валы: подшипники



РЕШЕНИЕ №1



Для зазоров до 0,05 мм:

• Восстановление соединения с использованием вал-втулочного фиксатора Loctite® 603 (стойкий к воздействию масел, высокопрочный) или Loctite® 641 (средняя прочность, лёгкая разборка узла)

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите валик Loctite® 603 или Loctite® 641 по окружности вала
- 3. Обычным способом установите подшипник на вал
- 4. Уберите излишки продукта
- 5. Дайте составу полимеризоваться в течение 6 часов



Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 68.



РЕШЕНИЕ №2

Для зазоров до 0,25 мм:

• Использование состава Loctite® 660 в паре с активатором Loctite® 7649

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите активатор Loctite® 7649 на внутреннее кольцо подшипника
- 3. Нанесите валик Loctite® 660 по окружности вала
- 4. Соедините детали
- 5. Уберите излишки продукта
- 6. Дайте составу полимеризоваться в течение 12 часов перед началом использования узла









Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 68.

Детали, насаживаемые на валы: подшипники



РЕШЕНИЕ №3

Для зазоров, превышающих 0,25 мм:

 Восстановите вал до первоначальных размеров с использованием эпоксидного состава с содержанием металла Loctite® Hysol 3478 Superior Metal, зафиксируйте подшипник на восстановленном валу с использованием клея Loctite® 2701

Последовательность действий

- 1. На токарном станке проточите изношенную область вала на глубину 1,5 мм
- 2. Установите вал на упоры. Оставьте проточенную поверхность грубой
- 3. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 4. Нанесите на проточенную поверхность состав Loctite® Hysol 3478 Superior Metal. Толщина слоя должна включать припуск на дальнейшую обработку
- 5. Дайте составу полимеризоваться в течение 12 часов при комнатной температуре
- 6. Обработайте восстанавливаемую поверхность вала алмазным резцом до требуемых размеров
- 7. Нанесите активатор Loctite® 7649 на восстановленную поверхность вала
- 8. Нанесите клей Loctite® 2701 на внутреннее кольцо подшипника

Примечание: если для установки подшипника на вал используется горячая посадка, то необходимо использовать вал-втулочный фиксатор Loctite® 638

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на страницах 68 и 69.

- Цилиндрическое соединение усилено при помощи вал-втулочного фиксатора Loctite®
- Площадь контакта отремонтированного вала и подшипника максимальна







- Удаление осевых задиров на цилиндрических валах
- Повышение прочности соединений на изношенных валах





Причина

- В процессе демонтажа подшипников и зубчатых колёс с валов на последних часто остаются повреждения в виде задиров
- Подшипники и зубчатые колёса имеют горячую посадку.
 Если производить их демонтаж без нагревания, то трение приведёт к образованию задиров

Детали, насаживаемые на валы: подшипники



РЕШЕНИЕ №1

Средние задиры

 Увеличение прочности соединения повреждённого вала и подшипника с использованием вал-втулочного фиксатора Loctite® 603

Последовательность действий

- 1. Удалите с поверхности вала выступающие части задиров
- 2. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 3. Нанесите валик Loctite® 603 по окружности вала
- 4. Обычным способом напрессуйте подшипник на вал
- 5. Уберите излишки продукта

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на страницах 68 и 69.

РЕШЕНИЕ №2

Глубокие задиры

• Заполните углубления составом Loctite® Hysol 3478 Superior Metal, чтобы создать гладкую поверхность, на которую будет установлен подшипник

Последовательность действий


- 1. Удалите с вала выступающие части задиров
- 2. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 3. Заполните углубления составом Loctite® Hysol 3478 Superior Metal. Создайте слой с учётом припуска на последующую обработку
- 4. Дайте составу полимеризоваться в течение 12 часов при комнатной температуре
- 5. Удалите лишний состав наждачной бумагой
- 6. Нанесите активатор Loctite® 7649 на восстановленную поверхность вала
- 7. Нанесите клей Loctite® 603 на внутреннее кольцо подшипника и установите подшипник на вал

- Цилиндрическое соединение усилено при помощи вал-втулочного фиксатора Loctite®
- Площадь контакта отремонтированного вала и подшипника максимальна









- ▶ Повышение надёжности и прочности крепления зубчатого колеса на валу
- **Ремонт изношенных конусных посадок**

Причина

- Неверно выполненная сборка в ходе технического обслуживания, повлекшая возникновение микроперемещений
- Повышенные нагрузки и перегрев



Детали, насаживаемые на валы: шестерни



РЕШЕНИЕ №1

Наклеивание зубчатого колеса непосредственно на вал с помощью вал-втулочного фиксатора высокой прочности Loctite® 648

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите валик Loctite® 648 по окружности вала
- 3. Обычным способом напрессуйте зубчатое колесо на вал
- 4. Уберите излишки продукта
- 5. Дайте составу полимеризоваться в течение 6 часов







Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 68.



РЕШЕНИЕ №2

Наклеивание втулки на изношенный вал составом Loctite® 648

Последовательность действий

- Определите требуемые размеры втулки, обработайте вал так, чтобы его размеры соответствовали размерам втулки
- Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- Нанесите валик Loctite® 648 по окружности вала
- Насадите втулку на вал
- Уберите излишки продукта
- Дайте составу полимеризоваться в течение 6 часов
- Наклейте зубчатое колесо на втулку с использованием того же продукта







Детали, насаживаемые на валы: шестерни



РЕШЕНИЕ №3

Восстановление изношенного вала эпоксидным составом с содержанием керамики Loctite® Hysol 3478 Superior Metal и наклеивание зубчатого колеса на вал при помощи вал-втулочного фиксатора Loctite® 638


Последовательность действий

- 1. Проточите на станке изношенную поверхность вала на глубину 1,5 мм. Всю проточенную поверхность оставьте грубой
- 2. Закрепите вал на упорах
- 3. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 4. Нанесите на проточенную поверхность состав Loctite® Hysol 3478 Superior Metal. Толщина слоя должна включать припуск на дальнейшую обработку
- 5. Дайте составу полимеризоваться в течение 12 часов при комнатной температуре
- 6. Обработайте восстанавливаемую поверхность вала алмазным резцом до первоначальных размеров
- 7. Нанесите на детали вал-втулочный фиксатор Loctite® 638
- 8. Соедините детали обычным способом


Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на страницах 68 и 69.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Коническое соединение усилено при помощи вал-втулочного фиксатора
- Узел восстановлен и подготовлен к работе без проведения масштабного ремонта







- Фиксация шпонки в шпоночной канавке вала на новом оборудовании
- ▶ Предотвращение микроперемещений, приводящих к изнашиванию
- Ремонт изношенных шпоночных канавок

Причина

- Знакопеременные нагрузки и комбинированное нагружение приводят к микорперемещениям, изнашиванию и ослаблению крепления деталей
- С течением времени изнашивание приводит к разбалтыванию шпонки, что вызывает повреждение шпоночной канавки

Детали, насаживаемые на валы: шестерни



РЕШЕНИЕ №1

• Используйте резьбовой фиксатор Loctite® средней прочности, чтобы исключить изнашивание шпонки и шпоночной канавки в процессе работы оборудования

Последовательность действий

- 1. Очистите поверхности шпоночной канавки и шпонки составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите несколько капель резьбового фиксатора Loctite® 243 на поверхность шпоночной канавки или несколько капель резьбового фиксатора Loctite® 248 на поверхность шпонки
- 3. Вставьте шпонку в шпоночную канавку
- 4. Удалите излишки продукта
- 5. Дайте составу полимеризоваться в течение 6 часов перед установкой узла





Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 67.



РЕШЕНИЕ №2






Восстановление поверхности

• Восстановление изношенного вала и вклеивание призматической шпонки в шпоночную канавку с использованием Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите тонким слоем сухое смазывающее средство Loctite® 8192 на поверхность отверстия насаживаемой детали и на прочие поверхности, приклеивание которых не требуется. Подождите 30 минут
 - Примечание: Сухое смазывающее средство Loctite® 8192 действует как разделительная смазка
- 3. Перемешайте и нанесите состав Loctite® Hysol 3478 Superior Metal. Создайте более тонкий слой на нижней части шпоночной канавки и более толстый слой на её стенках
 - Примечание: если шпоночная канавка изношена незначительно (зазор до 0,25 мм), то рекомендуется использовать Loctite® 660
- 4. Установите призматическую шпонку в шпоночную канавку
- 5. Удалите излишки продукта
- 6. Насадите зубчатое колесо на вал не позднее чем через 10 минут
- 7. Перед началом нагружения зубчатого колеса дайте составу полностью полимеризоваться





Детали, насаживаемые на валы: шестерни



РЕШЕНИЕ №3


Создание новой шпоночной канавки на поверхности вала и шестерни

• Если детали имеют значительный износ, то может потребоваться создание новых шпоночных канавок. В таком случае старую шпоночную канавку следует заполнить керамонаполненным эпоксидным составом

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Перемешайте и нанесите состав Loctite® Hysol 3478 Superior Metal на поверхности шпоночных канавок вала и зубчатого колеса
- 3. Дайте составу полимеризоваться в течение 12 часов
- 4. Обработайте вал и отверстие зубчатого колеса до требуемых размеров
- 5. Проточите новую шпоночную канавку на валу и на зубчатом колесе
- 6. Установите шпонку так, как описано в пункте Решение №1
- ▶ Примечание: установку зубчатых пар на валы производите так же, как описано в разделе "Детали, насаживаемые на валы: подшипники" (см. стр. 31 34)

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 69.



РЕЗУЛЬТАТЫ

Новые детали:

- Исключение микроперемещений, приводящих к изнашиванию
- Предотвращение изнашивания шпоночной канавки

Изношенные детали:

- Узел восстановлен и подготовлен к работе без проведения масштабного ремонта
- Шпонка надёжно зафиксирована в шпоночной канавке



- Предотвращение взаимного перемещения полумуфт вследствие ослабления установочных винтов
- Предотвращение самоотвинчивания винтов муфты
- ▶ Обеспечение оптимального ресурса узла для конкретных условий эксплуатации

РЕШЕНИЕ

 Обратитесь к разделу, посвящённому предотвращению износа и ремонту шпоночных канавок, стр. 42 – 43



РЕЗУЛЬТАТЫ

• Снижение затрат на замену деталей путём восстановления и повторного использования старых деталей



Муфты





Защита шлицов от коррозионного изнашивания

Причина

• Износ появляется там, где есть трение и взаимное перемещение

РЕШЕНИЕ


- Для предотвращения изнашивания используйте молибденовую пасту Loctite® 8012
- Молибденовая паста снижает трение и замедляет изнашивание

Последовательность действий


- 1. Очистите контактирующие поверхности составом Loctite® 7063
- 2. Покройте контактирующие поверхности молибденовой пастой Loctite® 8012
- 3. Соедините детали

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Предотвращение износа, вызванного трением
- Предотвращение корродирования











▶ Ремонт неподвижных шлицевых соединений

- Устранение люфта в шлицевом соединении
- Предотвращение изнашивания и поломки шлицов
- Восстановление и повторное использование изношенных деталей

Причина

- Знакопеременные нагрузки и наиболее тяжёлое комбинированное нагружение могут вызвать микроперемещения
- Неверно рассчитанный шлицевой вал возникновение чрезмерных нагрузок во время работы

Муфты



РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №2

Склеивание нескользящих шлицов, если зазор не превышает 0,25 мм

• Склеивание с использованием вал-втулочного фиксатора Loctite® 660 и активатора Loctite® 7649

Восстановление нескользящих шлицов, если зазор превышает 0,25 мм

 Восстановление с использованием керамонаполненного эпоксидного состава Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Последовательность действий


- 1 По возможности обработайте поверхность вала и втулки абразивным материалом
- 2. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 3. Убедитесь в том, что на шлицевой поверхности нет неровных участков
- 4. Нанесите Loctite® Hysol 3478 Superior Metal на шлицевой вал и распределите продукт равномерно по всей окружности вала

Примечание: если износ не превышает 0,25 мм, то рекомендуется использовать вал-втулочный фиксатор Loctite® 660 в сочетании с активатором Loctite® 7649

5. Сразу после этого вставьте шлицевой вал во втулку и удалите лишний состав


6. Перед началом нагружения узла дайте составу полностью полимеризоваться

РЕЗУЛЬТАТЫ









- Предотвращение взаимного перемещения полумуфт вследствие ослабления установочных винтов
- Предотвращение самоотвинчивания винтов муфты
- ▶ Обеспечение оптимального ресурса узла для конкретных условий эксплуатации

Причина

- Обычно для фиксации муфт используются шпонки и установочные винты
- Муфты подвержены воздействию вибрации и высоких нагрузок, что приводит к ослаблению резьбовых соединений
- Обычно муфты собираются на предприятии, уже после установки редуктора; по этой причине сложно обеспечить соответствие моментов затяжки резьбовых соединений требуемым значениям

Муфты



РЕШЕНИЕ



Зафиксируйте все резьбовые соединения муфты резьбовым фиксатором средней прочности Loctite® 243 или 248

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите резьбовой фиксатор средней прочности Loctite® 243 или 248 на все резьбовые крепёжные детали
- 3. Совместите полумуфты и соедините их
- 4. Затяните все резьбовые соединения в течение 5 минут после соединения полумуфт



Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 67.


РЕЗУЛЬТАТЫ

- Все крепёжные детали зафиксированы на своих местах
- Сохранение взаимного расположения полумуфт и предотвращение выхода муфты из строя









- ▶ Повышение несущей способности имеющихся фланцевых муфт
- ▶ Повторное использование изношенных фланцевых муфт

Причина

- Передаваемый фланцевой муфтой момент ограничен силой трения между поверхностями
- Превышение допустимой нагрузки приводит к проворачиванию полумуфт и изнашиванию трущихся поверхностей

Муфты



РЕШЕНИЕ



- Нанесите вал-втулочный фиксатор повышенной прочности на трущиеся поверхности, чтобы повысить нагрузочную способность муфты
- Повысьте максимальный передаваемый момент без проведения механической обработки


Последовательность действий


- 1. Очистите трущиеся поверхности составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите тонкую плёнку состава Loctite® 638 на трущиеся поверхности полумуфт
- 3. Необходимо затянуть все резьбовые соединения в течение 10 минут после начала сборки
- 4. Дайте составу полимеризоваться в течение 6 часов

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Максимальный передаваемый момент увеличен без проведения механической обработки
- Исключение микроперемещений и сохранение прочности соединения
- Предотвращение корродирования









- ▶ Фиксация всех элементов системы двигатель – редуктор – станина
- ▶ Предотвращение ослабления креплений вследствие действия вибрации и высоких нагрузок
- ▶ Выбор фиксатора с оптимальными характеристиками в зависимости от действующих нагрузок и требований к демонтажу системы

Причина

- Действие вибрации и ударных нагрузок может привести к ослаблению крепёжных элементов и монтажных болтов
- Ослабление болтов приводит к перемещениям, которые, в свою очередь, вызывают изменение взаимного расположения элементов системы редуктора



Крепление редуктора и двигателя



РЕШЕНИЕ №1

- На таких деталях, как фланец вала двигателя и картер маховика, используйте резьбовой фиксатор средней прочности Loctite® 243 или 248
- Для тяжело нагруженных элементов, таких как элементы крепления редуктора и двигателя к станине, используйте состав Loctite® 2701

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Нанесите рекомендованный резьбовой фиксатор Loctite® на все элементы крепления
- 3. Соедините детали, затяните резьбовые соединения обычным способом

РЕШЕНИЕ №2

 В тех случаях, когда требуется продолжительное совмещение, затяжка и регулировка деталей, наносите капиллярный резьбовой фиксатор Loctite® 290 после проведения окончательной регулировки и затяжки

Последовательность действий

- 1. Очистите детали составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063
- 2. Совместите детали узла и произведите затяжку резьбовых соединений обычным способом
- 3. Нанесите капиллярный резьбовой фиксатор на поверхность затянутой крепёжной детали. Состав заполнит зазор в резьбе

Более подробная информация имеется в таблице применяемости продуктов на странице 67.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Монтажные болты и элементы крепления надёжно зафиксированы
- Исключение ослабления резьбовых соединений вследствие действия вибрации
- Исключение корродирования болтов
- Предотвращение изменения взаимного расположения деталей





- Смазывание металлических поверхностей при проведении сборки и разборки
- Облегчение соединения любых деталей редуктора при помощи аэрозоля
- Защита обработанных деталей от коррозии



РЕШЕНИЕ


Наносите многофункциональный спрей Loctite® 8201 при разборке и сборке

- Loctite® 8201 это универсальная проникающая жидкость, которая предназначена для высвобождения, смазывания, очистки, удаления влаги и защиты от коррозии любых деталей редуктора
- Loctite® 8201 не содержит силикона
- Loctite® 8201 обеспечивает незначительное смазывание механизмов
- Loctite® 8201 вытесняет влагу и создаёт защитное антикоррозионное покрытие

Смазочные материалы



ЗАДАЧА







РЕШЕНИЕ

Haнесите состав Loctite® 8040 Freeze & Release на заклинившие детали

- Резкое охлаждение деталей до температуры –43 °С вызовет образование микроскопических трещин в слое ржавчины
- Трещины позволят смазывающим компонентам проникнуть непосредственно в ржавчину вследствие капиллярного эффекта
- Высвобожденные элементы крепления останутся смазанными и защищенными от коррозии

Последовательность действий

- 1. Очистите детали от грязи и рыхлой ржавчины
- 2. Тщательно взболтайте баллончик. Распыляйте содержимое баллончика на крепёжную деталь с расстояния 10 15 см в течение 5 10 секунд
- 3. Перед началом отворачивания подождите 1 2 минуты
- 4. При необходимости повторно нанесите состав







РЕШЕНИЕ

Нанесите многоцелевую смазку Loctite® 8106 или смазку для тяжёлых условий Loctite® 8102 на любую деталь, которая требует смазывания в процессе сборки

Молибденовая паста Loctite® 8012 обеспечивает максимальное качество смазывания, защищает поверхность в условиях высоких нагрузок, а также защищает детали при холодном пуске



Смазочные материалы



ЗАДАЧА





- Обеспечение лёгкой разборки при проведении технического обслуживания
- Защита крепёжных деталей и установочных штифтов от заедания и фреттинг-коррозии

РЕШЕНИЕ


Нанесите медную противозадирную смазку Loctite® 8065 на подверженные коррозии внешние крепёжные детали и установочные штифты

Наносите противозадирную смазку для тяжёлых условий Loctite® 8009 на контактирующие поверхности деталей или на детали, работающие в агрессивных средах

- Предотвращение изнашивания и холодного сваривания деталей в процессе сборки и работы
- Противозадирные продукты используются для смазывания деталей и для обеспечения лёгкой разборки узлов
- Замедление корродирования и окисления в условиях химически активных сред и повышенных температур







 Общая очистка и обезжиривание небольших деталей, таких как зубчатые колёса



▶ Очистка и обезжиривание поверхностей перед применением клеёв Loctite®

Средства для очистки деталей



РЕШЕНИЯ №1-3



РЕШЕНИЕ №1

Для очистки больших поверхностей используйте состав для очистки и обезжиривания Loctite® 7840

- Loctite® 7840 это концентрированный биоразлагаемый состав для очистки и обезжиривания на водной основе; он может быть разбавлен до требуемой концентрации
- Loctite® 7840 используется для удаления основного загрязнения с поверхности

РЕШЕНИЕ №2

Используйте состав для очистки и обезжиривания Loctite® 7070 для очистки деталей после проведения механической обработки

- Loctite® 7070 это основанный на растворителе состав для очистки и обезжиривания, не оставляющий следов на поверхности
- Состав для очистки и обезжиривания Loctite® 7070 обладает низкой скоростью испарения и может использоваться в глубоких резервуарах
- Данный продукт используется при окончательной очистке деталей перед сборкой. Он позволяет удалить с поверхностей большинство смазок, масел и смазывающих жидкостей, а также металлическую стружку

уарах ей перед зок, масел и

РЕШЕНИЕ №3

Для очистки небольших деталей и небольших поверхностей используйте состав для очистки и обезжиривания Loctite® 7063

- Состав для очистки и обезжиривания рекомендуется использовать перед склеиванием деталей, так как он не оставляет следов на поверхности
- Составом для очистки и обезжиривания Loctite® 7063 можно обрабатывать детали из металла, стекла, резины и большинства пластмасс, а также окрашенные поверхности
- Данный продукт не содержит ХФУ-растворителей







- Преобразование слоя ржавчины на наружных поверхностях в прочное покрытие
- > Защита поверхностей от дальнейшего корродирования

РЕШЕНИЕ

Используйте преобразователь ржавчины Loctite® 7500 на ржавых наружных поверхностях

- Преобразователь ржавчины Loctite® 7500 это нетоксичный состав на водной основе, высыхающий при комнатной температуре
- Преобразовывает существующий слой ржавчины в покрытие, готовое к окрашиванию
- Защищает поверхность от коррозии

Последовательность действий

- 1. Перед использованием тщательно взболтайте ёмкость
- 2. Очистите поверхности от грязи, масел и рыхлой ржавчины
- 3. Обработка наждачной бумагой не требуется
- 4. Обильно нанесите состав кистью, валиком, губкой или безвоздушным распылителем
- 5. Для достижения максимальной прочности покрытия рекомендуется нанесение двух слоёв
- 6. Наносите второй слой через 60 120 минут после первого. Окрашивать поверхность следует не ранее, чем через 24 часа после нанесения состава

Средства для защиты поверхностей



ЗАДАЧА



- Долговременная защита чёрных металлов от коррозии
- Обработка и защита наружных поверхностей

РЕШЕНИЕ

- Цинковый спрей Loctite® 7800 обеспечивает катодную защиту
- Может использоваться для создания долговременной защиты или в качестве праймера
- Придаёт поверхности приятный внешний вид





ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОДУКТЫ LOCTITE®	РЕЗУЛЬТАТЫ	УПАКОВКА	IDH №	Стр.
КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ					
Дефекты и поры	Loctite® Hysol 3471 A&B (двухкомпонентный)	Эпоксидная шпаклёвка с содержанием стали	500 г	229176	8
	Loctite® 290 Резьбовой фиксатор	Капиллярный, наносится после сборки узла	50 мл	142568	8
Предотвращение	Loctite® 603 Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность; нечувствительный к маслу	50 мл	142442	10
проворачивания подшипника	Loctite® 640 Вал-втулочный фиксатор	Высокопрочный, термостойкий, медленный	50 мл	88578	10
	Loctite® 641 Вал-втулочный фиксатор	Средняя прочность	50 мл	142437	10
Ремонт и восстановление поверхности гнезда	Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав на основе ферро- силиконового карбида; высокая прочность	452 г	886366	12
подшипника	Loctite® 2701 Резьбовой фиксатор	на сжатие Высокая прочность	50 мл	135281	12
КОРПУС И КРЫШКА Е	В СБОРЕ				
Фиксация крепёжных	Loctite® 243 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; нечувствительный к	50 мл	142507	14
деталей разъёмного корпуса редуктора	Loctite® 248 Резьбовой фиксатор	маслу Средняя прочность; упаковка – клеящий карандаш	19 г, карандаш	540491	14
	Loctite® 2701 Резьбовой фиксатор Loctite® 8009 Противозадирная смазка	Высокая прочность Высокая смазывающая способность; не содержит металла	50 мл 453 г	135281 504219	14 14
Предотвращение	Loctite® 518 Фланцевый герметик	Универсальный; зазоры до 0,25 мм	50 мл	142456	16
повреждения прокладки фланца разъёмного корпуса	Loctite® 128068 Фланцевый герметик	Медленная полимеризация; применяется там, где имеет место длительная сборка	300 мл	135245	16
Фиксация крепёжных деталей крышки	Loctite® 243 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; нечувствительный к маслу	50 мл	142507	18
детален крышки	Loctite® 248 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; упаковка – клеящий карандаш	19 г, карандаш	540491	18
	Loctite® 2701 Резьбовой фиксатор Loctite® 8009 Противозадирная смазка	Высокая прочность Высокая смазывающая способность; не содержит металла	50 мл 453 г	135281 504219	18 18
Герметизация зазоров	Loctite [®] 5910 Фланцевый герметик	Высокая адгезия; зазоры от 0,25 мм	300 мл	142491	20
между крышками и корпусом	Loctite® 518 Фланцевый герметик	Универсальный; зазоры до 0,25 мм	50 мл	142456	20
	Loctite® 5922 Фланцевый герметик Loctite® 534 Временный фиксатор прокладок	Повышает надёжность прокладок Повышает надёжность прокладок	60 мл 19 г, карандаш	142274 705075	22 22
Удаление остатков старых прокладок	Loctite® 7200 Удалитель прокладок	Удалитель прокладок, повышенная активность	400 мл	458654	24

Применяемость продуктов в редукторах

ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОДУКТЫ LOCTITE®	РЕЗУЛЬТАТЫ	УПАКОВКА	IDH №	Стр.	
СИСТЕМА СМАЗКИ И	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ					
Резьбовые соединения системы смазки и	Loctite® 577 Резьбовой герметик	Универсальный	50 мл	142454/ 88563	26	
системы охлаждения	Loctite® 572 Резьбовой герметик	Медленная полимеризация	50 мл	142611	26	
	Loctite® 561 Резьбовой герметик	Контролируемая прочность; упаковка - клеящий карандаш	19 г, карандаш	540920	26	
САЛЬНИКИ ВАЛОВ	САЛЬНИКИ ВАЛОВ					
Герметизация зазоров между сальником и	Loctite® 248 Резьбовой фиксатор					
корпусом	Loctite® 435 Моментальный клей	Прозрачный, упрочнённый, быстрый	20 г	871787	28	
	Loctite® 480 Моментальный клей	Чёрный, упрочнённый	20 г	142411	28	
ДЕТАЛИ, НАСАЖИВА	ЕМЫЕ НА ВАЛЫ: ПОДШИПНИКИ					
Предотвращение	Loctite® 641 Вал-втулочный фиксатор	Средняя прочность	50 мл	142437	30	
проворачивания подшипника, ремонт изношенного вала	Loctite® 603 Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность; нечувствительный к маслу	50 мл	142442	30	
изпошенного вала	Loctite® 660 Qucik Metal Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность; зазоры до 0,25 мм	50 мл	142455	32	
	Loctite® 638 Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность	50 мл	135518	32	
	Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав на основе ферро- силиконового карбида; высокая прочность на сжатие	452 г	886366	32	
	Loctite® 2701 Резьбовой фиксатор	Высокая прочность	50 мл	135281	32	
Ремонт валов, имеющих осевые задиры	Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав, на основе ферросиликонового карбида; высокая.	452 г	886366	34	
·	Loctite® 603 Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность; нечувствительный к маслу	50 мл	142442	34	



ПРИМЕНЕНИЕ	продукты LOCTITE®	РЕЗУЛЬТАТЫ	УПАКОВКА	IDH №	Стр.
ДЕТАЛИ, НАСАЖИВА	 ЕМЫЕ НА ВАЛЫ: ЗУБЧАТЫЕ ПАРЫ				
Зубчатое колесо, насаженное на	Loctite® 648 Вал-втулочный фиксатор	Термостойкость, высокая прочность	50 мл	135525	36
конический вал	Loctite® 638 Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность	50 мл	135518	38
	Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав. на основе ферро- силиконового карбида; высокая	452 г	886366	38
Предотвращение износа и ремонт шпоночной	Loctite® 243 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; нечувствительный к маслу	50 мл	142507	40
канавки	Loctite® 248 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; упаковка – клеящий карандаш	19 г, каранд.	540491	40
	Loctite® 660 Qucik Metal Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность; зазоры до 0,25 мм	50 мл	142455	42
	Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав на основе ферро- силиконового карбида; высокая прочность на сжатие	452 г	886366	42
Зубчатое колесо,	Loctite® 660 Qucik Metal Вал-втулочный	Высокая прочность; зазоры до 0,25 мм	50 мл	142455	42
насаженное на цилиндрический вал	фиксатор Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав на основе ферро- силиконового карбида; высокая прочность на сжатие	452 г	886366	42

Применяемость продуктов в редукторах

ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОДУКТЫ LOCTITE®	РЕЗУЛЬТАТЫ	УПАКОВКА	IDH №	Стр.
МУФТЫ					
Предотвращение износа и ремонт шпоночной	Loctite® 660 Qucik Metal Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность; зазоры до 0,25 мм	50 мл	142455	44
канавки	Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав на основе ферросиликонового карбида; высокая прочность	452 г	886366	44
	Loctite® 243 Резьбовой фиксатор	на сжатие Средняя прочность; нечувствительный к маслу	50 мл	142507	44
	Loctite® 248 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; упаковка – карандаш	19 г, каранд.	540491	44
Защита шпоночного соединения	Loctite® 8012 Молибденовая паста	Молибденовая паста; крышка с кистью	453 г	504236	45
Устранение люфта в	Loctite® 660 Qucik Metal Вал-втулочный	Высокая прочность; зазоры до 0,25 мм	50 мл	142455	46
шпоночном соединении	фиксатор Loctite® Hysol 3478 Superior Metal	Эпоксидный состав на основе ферро- силиконового карбида; высокая прочность на сжатие	452 г	886366	46
Предотвращение	Loctite® 243 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; нечувствительный к	50 мл	142507	48
перемещения муфты: установочные винты	Loctite® 248 Резьбовой фиксатор	маслу Средняя прочность; упаковка – карандаш	19 г, каранд.	540491	48
Повышение нагрузочной способности: фланцевые муфты	Loctite® 638 Вал-втулочный фиксатор	Высокая прочность	50 мл	135518	50
КРЕПЛЕНИЕ РЕДУКТ	ОРА И ДВИГАТЕЛЯ				
Монтажная крепёжная деталь	Loctite® 243 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; нечувствительный к маслу	50 мл	142507	52
	Loctite® 248 Резьбовой фиксатор	Средняя прочность; упаковка – клеящий	19 г, каранд.	540491	52
	Loctite® 290 Резьбовой фиксатор	карандаш Капиллярный, наносится после сборки	50 мл	142568	52
	Loctite® 2701 Резьбовой фиксатор	узла Высокая прочность	50 мл	135281	52



Средства для проведения технического обслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОДУКТЫ LOCTITE®	РЕЗУЛЬТАТЫ	УПАКОВКА	IDH №	Стр.
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИ	АЛЫ				
Для высвобождения, смазывания и очистки деталей редуктора в процессе обслуживания	Loctite® 8201 Многофункциональный спрей	Вытесняет влагу, защищает от коррозии	400 мл	142730	54
Для смазывания и очистки деталей редуктора	Loctite® 8040 Freeze & Release	Высвобождает ржавые детали	400 мл	760225	54
Для облегчения любых	Loctite® 8102	Смазка для тяжёлых условий работы	400 мл	142540	56
сборочных работ	Loctite® 8106	Многоцелевая смазка	400 г	142543	56
	Loctite® 8012 Молибденовая паста	Молибденовая паста; крышка с кистью	454 г	504236	56
Для создания	Loctite® 8065 C5-A® Медная	Универсальная; упаковка - клеящий	20 г, каранд.	525380	57
долговременной защиты крепёжных деталей и	противозадирная Loctite® 8060 Алюминиевая	карандаш Универсальная; упаковка - клеящий	20 г, каранд.	525113	57
установочных штифтов	противозадирная Loctite® 8009 Противозадирная, без металла	карандаш Для нержавеющей стали	453 г	504219	57
СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИС	ТКИ ДЕТАЛЕЙ				
Общая очистка наружных поверхностей	Loctite® 7840 Очиститель и обезжириватель	Для больших деталей; водная основа	750 мл	235330	58
Очистка после механической обработки	Loctite® 7070 Очиститель и обезжириватель	На основе растворителя	400 мл, пульвериза.	88365	58
Очистка и обезжиривание	Loctite® 7063 Очиститель и обезжириватель	Для основных деталей; применяется	400 мл	88344	58
поверхностей перед склеиванием		перед склеиванием; на основе растворителя	пульвериза.	458648	58
	ATLI NODEDVUOCTEŬ		10 л	149293	58
СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩІ	TI DI TIUDEPANULI EVI				
Удаление ржавчины	Loctite® 7500 Преобразователь ржавчины	Обработка ржавых поверхностей	1 л	142259	60
Защита от коррозии	Loctite® 7800 Цинковый спрей	Цинковый спрей, блестящий	400 мл	150740	61

Фиксация резьбовых соединений

Нанесение после соединения?

7.4			lla=		
ДА			Нет		
Капиллярный	Низкая прочность	Средняя	прочность	Высокая	прочность
290	222	243	248	2701	268
Размер резьбы					
До M6 ¹	До M36 ¹	До M36 ¹	До M50 ¹	До M20 ¹	До M50 ¹
Стойкость к температуре					
до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C
Достижение рабочей прочно	СТИ				
3 ч ²	6 4 ²	2 ч ²	6 4 ²	6 4 ²	24 ч ²
Вязкость					
Пониженная	Средняя	Средняя	Полутвёрдый	Пониженная	Полутвёрдый
Размер упаковки / IDH №.					
50 мл 142568	50 мл 142485	50 мл 142507	19 г, карандаш 540491	50 мл 135281	19 г, карандаш 540907

¹ Общие рекомендации, возможно тестирование состава на резьбах других размеров.

Герметизация резьбовых соединений

Тип резьбы Пластмасса/пластмасса Мелкая Крупная или пластмасса/металл Медленная Гидро- и пневмосистемы Универсальный Карандаш **Универсальный** полимеризация 542 577 561 572 55 Размер резьбы До 3" 1 До 3/4" 1 До 3" ¹ До 3" ¹ До 4" ¹ Стойкость к температуре до 150 °C до 150 °C до 150 °C до 150 °C до 130 °C Прочность при отвинчивании Средняя ² Средняя ² Низкая ² Низкая Средняя ² Вязкость Пониженная Высокая Высокая Полутвёрдый Нить Размер упаковки / IDH №. 50 мл 150 м 50 мл 50 мл 19 г, карандаш 142435 142454/88563 142611 540920 252831

² Время до достижения функциональной прочности. Рекомендуется очищать материалы составом Loctite® 7063. При температуре ниже 5 °C требуется применение активатора Loctite® 7649.

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}$ Общие рекомендации, возможно тестирование состава на резьбах других размеров.

² Для всех диаметров. Рекомендуется очищать материалы составом Loctite® 7063. При температуре ниже 5 °С требуется применение активатора Loctite® 7649.

Таблица выбора применяемости продуктов

Герметизация фланцев

Имеющаяся прокладка выполняет регулировочные функции?

		He	ет			T I	ļA
	Зазор: до 0,25 мм				ьше 0,25 мм		
Жёстки	е металлические фл	анцы и фланцевые	муфты		нцы – пластмасса ластмасса/метал		учя / нанесение на е прокладки 534 Быстрая полимеризация до 150 °C Без воздуха Полутвёрдый
518	548	574	128068	5699	5910	5922	534
Время плёнкообразов	ания / скорость полиме	ризации					
Быстрая полимеризация	Быстрая полимеризация	Быстрая полимеризация	Медленная полимеризация	10 минут Время плёнкообразования	20 минут Время плёнкообразования	Не затвердевает	
Стойкость к температ	уре						
до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C	до 200 °C	до 200 °C	до 150 °C
Условия полимеризац	ии						
Без воздуха	Без воздуха	Без воздуха	Без воздуха	Влажность	Влажность	Неприменимо	Без воздуха
Вязкость							
Паста	Полутвёрдый	Гель	Паста	Паста	Паста	Паста	Полутвёрдый
Размер упаковки / IDI	l Nº.						
300 мл 142464	18 г, карандаш 704920	250 мл 231561	300 мл 135245	300 мл 142480	300 мл 142491	60 мл 142274	19 г, карандаш 705075

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}$ При температуре ниже 5°C используйте активатор Loctite® 7649

Вал-втулочная фиксация

Разборное соединение?

ДА			H	ет					
Средняя прочность		Высокая прочность							
	Высокая термостойкост			Высокая термостойкость	Высокая термостойкость				
641	668	603	640	648	638	660			
Радиальный зазор									
< 0,1 мм	< 0,15 мм	< 0,1 мм	< 0,15 мм	< 0,15 мм	< 0,25 мм	< 0,5 MM ¹			
Стойкость к температуре									
до 150 °C	до 150 °C	до 150 °C	до 175 °C	до 175 °C	до 150 °C	до 150 °C			
Отпускная прочность									
30 мин ²	30 мин ²	8 мин ²	90 мин ²	5 мин ²	8 мин ²	20 мин ²			
Вязкость, мПа.с									
15	Полутвёрдый	125	450	450	2,500	Паста			
Размер упаковки / IDH №.									
50 мл 142437	19 г, карандаш 705053	50 мл 142442	50 мл 88578	50 мл 135525	50 мл 135518	50 мл 142455			

¹ Используйте совместно с активатором Loctite® 7649

² Время до достижения отпускной прочности. Рекомендуется очищать материалы составом Loctite® 7063. При температуре ниже 5 °C требуется применение активатора Loctite® 7649.

Таблица выбора применяемости продуктов

Эпоксидная шпатлёвка с содержанием металла

Материал і	восстанав	ливаемой	детали				
		СТ	АЛЬ	,		Алк	ОМИНИЙ
	Сред. прочн.	Выс. прочн.					
Смешиваемый, содержит сталь	Стальная шпатлёвка	Стальная, жидкая	Стальная; быстр. полим.	Стальная, износостойкая	Выс. прочн. на сжатие	Многоцелевая	Высокотемпера- турная
3463	3471	3472	3473	3474	3478	3475	3479
Время жизни							
3 минуты	45 минут	45 минут	6 минут	45 минут	20 минут	45 минут	45 минут
Время фиксации							
10 минут	180 минут	180 минут	15 минут	180 минут	90 минут	180 минут	150 минут
Прочность на сжатие							
82,7	70 H/mm ²	70 H/мм²	60 Н/мм²	70 Н/мм²	124 Н/мм²	70 H/mm ²	90 Н/мм²
Рабочая температура							
До + 120 °C	До + 120 °C	До + 120 °C	До + 120 °C	До + 120 °C	До + 120 °C	До + 120 °C	До + 120 °C
Размер упаковки / IDH	l Nº.						
114 г 265628	500 г 229176	500 г 229175	500 г 229174	500 г 195891	452 г 886366	500 г 229173	500 г 195826

Подготовка поверхности

Требуется активатор? Требуется склеивание разных материалов? Ускорение полимеризации на неактивных УНИВЕРСАЛЬНЫЕ / ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ УПРОЧНЁННЫЕ / ТЕРМОСТОЙКИЕ материалах (нерж. сталь, алюминий, оцинкованные или пассивированные металлы) 401 454 435 480 Рекомендуется для поверхностей, восстановленных составом Loctite® Hysol 3478 Superior Metal Назначение Без растворителя Пластмасса/резина/ Пластмасса/резина/ Пластмасса/резина/ Металл/пластмасса На основе растворителя пористые материалы пористые материалы пористые материалы 7649 7240 Рабочая температура Внешний вид: До + 100 °C До + 100 °C До + 80 °C До + 80 °C Прозрачная, Сине-зелёная Время фиксации (на стали) зелёная жидкость жидкость 5-20 c 5-20 c 60-120 c 5-20 c Время высыхания: Вязкость, мПа.с 200 Неприменимо 110 Гель 300 Не менее 60 с Время жизни на детали > 24 ч Прозрачный Прозрачный Прозрачный Чёрный 6ч Размер упаковки / IDH № Размер упаковки / IDH №. 20 г 20 г 20 г 20 г 150 мл. аэрозоль 90 мл, пульверизатор 142575 142597 871787 142411 142479 333369





000 «Хенкель Рус»,

Подразделение Loctite 107045, Россия, Москва Колокольников пер., 11 Тел.: +7 (495) 745-55-88, Факс: +7 (495) 745-55-89

www.henkel.ru www.loctite.ru www.loctite.su

эл.почта: msk.henkel-technologies @henkel.com

Содержащаяся здесь информация предназначена только для ознакомления. За рекомендациями и спецификациями по данным продуктам вы можете обратиться в службу технической поддержки Henkel в вашем регионе.

000 «Хенкель Украина»,

Подразделение Loctite 01032, Киев, Украина, ул. Саксаганского, 120, Тел.: +38 044 569 96 57 Факс: +38 044 569 96 07 www.loctite.com.ua

www.loctite.com.ua www.loctite.su

® обозначает торговые марки компании Henkel KGaA или её филиалов, зарегистрированные в Германии и других странах ® Henkel KGaA, 2006