



### DIN VDE 0100-520 Beiblatt 3

## Allgemeine Hinweise

Eine zusätzliche Belastung durch Oberschwingungen wird in den Strombelastbarkeitstabellen zunächst nicht betrachtet.

Durch einige dieser Oberschwingungsströme kommt es zu einer zusätzlichen Strombelastung im Neutralleiter des Verteilungsstromkreises.

In diesem Beiblatt werden Hinweise für die Umsetzung der Wahl des Leiterquerschnitts bei zusätzlicher Belastung des Neutralleiters gegeben.

Wenn der Anteil der Oberschwingungen des Außenleiterstroms so groß ist, dass der Strom im Neutralleiter die Dauerstrombelastbarkeit dieses Leiters übersteigen kann, ist für den Neutralleiter in einem Drehstromkreis eine Überlasterfassung im Neutralleiter vorzusehen, die eine Abschaltung der Außenleiter bewirkt.

Andernfalls muss die Auswahl der Leiterquerschnitte unter Berücksichtigung der zusätzlich zu erwartenden Belastung im Neutralleitererfolgen.

P. Handwarkshammar Hilderhaim Südniadam Schrap, Saguithildung vantnum, Youngstraße 18., 21125 Hilderhaim



#### DIN VDE 0100-520 Beiblatt 3

# Strombelastbarkeit I<sub>Z</sub> für Kabel und Leitungen bei Betriebsströmen mit Oberschwingungen


In den Tabellen der Strombelastbarkeit in DIN VDE 0298-4 wird die zusätzliche Belastung des Neutralleiters durch Oberschwingungen nicht berücksichtigt.


Ab einer bestimmten Höhe der Oberschwingungsströme muss zunehmend die zusätzliche Belastung des Neutralleiters als vierte belastete Ader berücksichtigt werden.

Die folgende Strombelastbarkeitstabelle gibt maximale Strombelastbarkeiten für vier belastete Adern mit Oberschwingungsanteil an.

Weiter Tabellen sind in diesem Beiblatt enthalten.

© Händwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen - Berufsbildungszentrum - Kruppstraße 18 - 31135 Hildesheim









### DIN VDE 0100-520 Beiblatt 3

## Maßnahmen in Stromkreisen mit Oberschwingungsströmen

Durch Filter, die parallel zur Last angeordnet werden, können die Oberschwingungsströme reduziert werden.

Es kann Vorteilhaft sein, in der Anlage mehrere Filter einzusetzen.

Der Ausfall eines Filters muss optisch und akustisch gemeldet werden.

Können die oben genannten Maßnahmen nicht durchgeführt werden, sind die Leitungen nach der Oberschwingungsbelastung zu dimensionieren.

Es sind verdrosselte Kompensationskondensatoren einzusetzen. Dabei ist das Tonfrequenzsignal des Netzbetreibers zu beachten.

Tabellen zu Geräten, die Oberschwingungen verursachen sind in diesem Beiblatt enthalten.

O Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen - Berufsbildungszentnum - Kruppstraße 18 · 31135 Hildesheim

7