DESHIDRATADOR SOLAR

MODELO

Convección

Este modelo está bajo licencia Creative Commons <u>CC BY-SA 4.0</u> y ha sido adaptado por el colectivo Slow lab a partir del deshidratador de Joseph Chauffrey y Vincent Bourges de la asociación Inti.




slowlab.org slowlab.bcn@gmail.com

Convección


MATERIALES

| MED. | UN. | ITEM |
|--------------|-----|-------------------------|
| 40x28x1.5cm | 4 | Tablas de contrachapado |
| 40x36x1.5cm | 1 | Tabla de contrachapado |
| 40x7x1.5cm | 1 | Tabla de contrachapado |
| 42x43x0.9cm | 1 | Tabla de contrachapado |
| 37x40x0.5cm | 1 | Tabla de contrachapado |
| 15x21x0.5cm | 1 | Tabla de contrachapado |
| 40x0.9x0.9cm | 4 | Listones de madera |
| 35x0.9x0.9cm | 3 | Listones de madera |
| 20x3x1.5cm | 8 | Listones de madera |
| 17x3x1.5cm | 8 | Listones de madera |
| 46x3x1.5cm | 2 | Listones de madera |
| 29x3x1.5cm | 2 | Listones de madera |
| 42x3x1.5cm | 1 | Liston de madera |
| 25x3x1.5cm | 2 | Listones de madera |
| 36x3x1.5cm | 2 | Listones de madera |
| 40x0.9x0.9cm | 4 | Listones de madera |
| 40x28x1.5cm | 1 | Listones de madera |

| MED. | UN. | ITEM |
|-------------|------|---|
| 40x36x1.5cm | 1 | Listones de madera |
| 37x40x4mm | 1 | Cristal |
| 30x70cm | 1 | Skai Negro |
| 0.5m - | 1 - | Malla (mosquitera o de acero inoxidable) |
| - | 4 | Película Espejo |
| - | 3 | Bisagras |
| M4 | ≈100 | Tornillos |
| - | ≈40 | Grapas |
| - | 2 | Panel solar |
| - | 2 | Cable USB |
| _ | 1 | Conectores de cables |
| - | 2 | Ventilador de 5V |
| - | 2 | Pelacables |
| | | |
| | | |
| | | |












HERRAMIENTAS

| MED. | ITEM |
|------|------------------------|
| - | Lapiz |
| - | Cinta métrica |
| - | Taladro |
| _ | Atornillador |
| _ | Pieza para atornillar |
| - | Broca |
| _ | Broca |
| | Avellanador |
| | Caladora |
| | Tijeras |
| | Grapadora |
| | Hojas de papel de lija |
| | |
| - | |
| | |



Convección

PARTES









PARTE 1 LADOS

PARTE 2 ESTANTES

PARTE 3
TAPA & BASE

PARTE 4
CÁMARA DE
CALOR



PARTE 5
VENTILADOR



PARTE 6
REFLECTOR



PARTE 7
MONTAJE

Slow lab

Convección


PARTE 1 - LADOS


MATERIALES

2 tablas de 40 x 28 cm 8 listones de 15x30mm x20 cm 4 listones de 9x9mm de 40 cm

HERRAMIENTAS


Lápiz
Cinta métrica
Taladro / Atornillador
Punta
Broca 3mm
Avellanador
Tornillos M4





Convección

PARTE 1 - LADOS



| PASO | | HERRAMIENTAS | |
|----------|--|------------------------|--|
| 01 | Marcar las medidas en cada lado, | Lápiz | |
| - | Preparar los agujeros en los listones (2 | Cinta métrica | |
| | en cada) con la broca y avellanador. | Taladro | |
| | | Punta | |
| | | Broca 3mm | |
| | | Avellanador | |
| 02 | Atornillar los listones (4 de cada lado) | Atornillador | |
| O Z | | Punta | |
| | | 16 Tornillos M4 | |
| 03 | Para montar el soporte cristal, prepara | Lápiz | |
| | los agujeros en los listones (con la | Cinta métrica | |
| | broca y el avellanador), y atornilla los | Taladro / Atornillador | |
| | listones dejando 5 mm entre los dos | Punta | |
| | *utilice de un trozo de madera de 5 mm para medir el | Broca 3mm | |
| | espacio | Avellanador | |
| | | Tornillos M3 | |
| | | | |



Convección


PARTE 2 - ESTANTES


MATERIALES

8 listones de 15x15mm x 36 cm 8 listones de 15x30mm x 17 cm Malla (mosquitera o de acero inoxidable) 32 Tornillos M4 Grapas

HERRAMIENTAS

Taladro / Atornillador
Punta
Broca 3mm
Avellandor
Grapadora








Convección

PARTE 2 - ESTANTES



| РА | SO | HERRAMIENTAS |
|----|--|--|
| 01 | Preparar los agujeros en los listones con la broca y el avellanador | Taladro Broca 3mm Avellanador |
| 02 | Atornilla los 4 marcos con 2 tornillos en cada esquina | Atornillador Punta 32 Tornillos #6 |
| 03 | Corta 7 rectángulos de malla de 36 x 20 cm | Tijeras |
| 03 | Engrapa la malla al marco | Engrapadora |



Convección

PARTE 3 - TAPA Y BASE

MATERIALES

2 tablas de 40 x 28 cm

Malla
(tipo mosquitera o de acero inoxidable)


Grapas


HERRAMIENTAS


Taladro / Atornillador Punta Broca 3mm Avellandor Grapadora


MEDIDAS

Tapa Base












Convección

PARTE 3 - TAPA Y BASE



PASO HERRAMIENTAS

O1 Marcar las medidas de los rectángulos en cada tabla.

Lapiz

Para cortarlos:

Hacer agujeros en cada esquina con una broca de 8mm y cortar el rectángulo con caladora. Taladro - Broca 8mm

Caladora

Cinta métrica

Otra opción: Hacer un molde de madera y usar una fresadora. Molde y fresadora

Marcar las medidas y pretaladrar los agujeros en los listones con la broca y el avellanador. Atornillar los listones a la base dejando 5 mm entre los dos

Cinta métrica

Lapiz

Taladro / Atornillador

*utilice de un trozo de madera de 5 mm para medir el espacio

Broca 3mm Avellanador Tornillos M3

O3 Cortar rectángulos de malla y grapar en cada agujero

Grapadora



Convección


PARTE 4 - CÁMARA DE CALOR


MATERIALES

HERRAMIENTAS

Tabla de 5mm de 40 x 37 cm

Cutter o sierra japonesa









Convección

PARTE 5 - VENTILADOR





MATERIALES


Tabla de 21x15cm x 5mm Listones 40x20mm x 21cm Tornillos M4

HERRAMIENTAS


Taladro / Atornillador
Punta
Broca 3mm
Avellandor

MEDIDAS

ARRIBA





LADO



Convección

PARTE 5 - VENTILADOR





| PASO | | HERRAMIENTAS |
|------|--|------------------------------------|
| 01 | Marcar y cortar un círculo central de la dimensión del ventilador | Sierra Corona Taladro |
| 02 | Preparar los agujeros en la tabla con broca de 3mm y avellanador | Atornillador Punta Tornillos |
| 03 | Atornillar el panel encima de los listones | Tornillos |
| 04 | Preparar agujeros al nivel del ventilador y atornillalo dentro. El aire tiene que bajar. | Taladro Tornillos y tuercas |

Convección

PARTE 6 - REFLECTOR

MATERIALES

1 tabla de 42 x 43 cm 2 listones de 30x15mm de 46 cm

HERRAMIENTAS

Taladro / Atornillador

Punta


Broca 3mm


Avellanador

Papel de lija

Cuter


20 Tornillos m4





Convección

PARTE 6 - REFLECTOR



| PASO | | HERRAMIENTAS | |
|------|---|---|--|
| 01 | Lijar las extremidades de los listones para facilitar apertura | Papel de lija | |
| 02 | Preparar los agujeros en la tabla y atornilla los 2 listones de cada lado del panel | Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador 8 tornillos M4 | |
| 03 | Cortar un rectángulo del plástico a medida con un cuter. | Cuter | |
| 04 | Pretaladre agujeros con la broca y avellanador y fija el plástico a la madera con tornillos o chinchetas. | Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador 20 tornillos M4 | |


Convección

PARTE 7 - MONTAJE










MATERIALES

Grapas 10mm Tornillos M4 Cristal Tela Skai

Listones













Taladro / Atornillador

Punta

Broca 3mm

Avellandor

Grapadora

05

06

07

80

09

Convección

PARTE 7 - MONTAJE









PASO

Fija los lados al base y pretaladre 01 agujeros con la broca y el avellanador Atornilla las piezas para fijarlas.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4

HERRAMIENTAS

02 Inserte el tablero de la camara de calor. Pretaladre agujeros con la broca y el avellanador y atornilla las piezas para fijarlas.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4

Inserte los dos listones centrales. 03 Pretaladre agujeros con la broca y el avellanador y atornilla las piezas para fijarlas.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4


Coloca la tela en forma de ondas y 04 fijala con encuarnadores.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Encuarnadores Tela skai




Convección

PARTE 7 - MONTAJE









HERRAMIENTAS


O5 Pretaladre agujeros con la broca y avellandor y atornilla el ventilador y la madera baja a la base y los lados.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos #4

O6 Pretaladre agujeros con la broca y avellanador y atornilla los soportes del reflector y las patas a los lados.

Otra opcion es de poner ruedas.

Taladro / Atornillador
Broca 3mm
Avellanador
Tornillos M4



O7 Pretaladre agujeros y atornilla las bisagras y el cierre metálico para juntar la puerta a los lados.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Tornillos M4

Convección

PARTE 7 - MONTAJE





PASO

HERRAMIENTAS

Inserte el cristal en la parte delantera.

Pretaladre agujeros con la broca y
avelanador y atornilla la tapa a los
lados.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4

Taladre un agujero en cada lado del reflector y de su soporte. Fija las piezas con tornillos metricos y tuercas mariposas.

Taladro / Atornillador
Broca 3mm
Avellanador
Mariposas
Tornillos M4