Sistemas de Comunicações I Eng. de Telecomunicações

Aula – 4: Modulação Analógica

Modulação em Amplitude

"A modulação em amplitude é definida como o processo pelo qual a amplitude da onda portadora c(t) é variada em torno de um valor médio, linearmente com o sinal da banda base" [Sistemas de Comunicação - S. Haykin e M. Moher]


Considere uma portadora senoidal


$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$


Sinal modulado

$$s(t) = A_c[1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

Processo de modulação em amplitude







- (a) sinal banda base m(t)
- (b) Onda AM para |ka.m(t)|<1 para todo t
- (c) Onda AM para |ka.m(t)|>1 para algum t

ka: sensibilidade à amplitude do modulador

Análise da modulação AM - Domínio da Frequência

$$s(t) = A_c[1 + k_a m(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

$$\begin{split} S(f) &= \frac{A_c}{2} \left[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c) \right] \\ &+ \frac{k_a A_c}{2} \left[M(f - f_c) + M(f + f_c) \right] \end{split}$$




Figura 3.2 (a) Espectro do sinal de banda base. (b) Espectro da onda AM.

Modulação de tom único

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$


$$s(t) = A_c[1 + \mu \cos(2\pi f_m t)]\cos(2\pi f_c t)$$

$$\mu = k_a A_m$$

μ: Fator modulante

$$\frac{A_{\text{máx}}}{A_{\text{mín}}} = \frac{A_c(1+\mu)}{A_c(1-\mu)}$$

$$\mu = \frac{A_{\text{máx}} - A_{\text{mín}}}{A_{\text{máx}} + A_{\text{mín}}}$$



Modulação de tom único

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}\mu A_c \cos[2\pi (f_c + f_m)t] + \frac{1}{2}\mu A_c \cos[2\pi (f_c - f_m)t]$$

$$S(f) = \frac{1}{2} A_c [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

$$+ \frac{1}{4} \mu A_c [\delta(f - f_c - f_m) + \delta(f + f_c + f_m)]$$

$$+ \frac{1}{4} \mu A_c [\delta(f - f_c + f_m) + \delta(f + f_c - f_m)]$$


Potência da portadora = $\frac{1}{2}A_c^2$


Potência da banda lateral superior = $\frac{1}{8} \mu^2 A_c^2$


Potência da banda lateral inferior = $\frac{1}{8} \mu^2 A_c^2$

Se $\mu = 1$, a potência total nas duas bandas laterais será apenas de 1/3 da potência total do sinal modulado


Detector de envoltória









Modulação de Banda Lateral Dupla e Portadora Suprimida – DSB-SC








Modulação de Banda Lateral Dupla e Portadora Suprimida – DSB-SC

$$S(f) = \frac{1}{2} A_c [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$



Detecção Coerente

$$v(t) = A'_{c} \cos(2\pi f_{c}t + \phi)s(t)$$

$$= A_{c}A'_{c} \cos(2\pi f_{c}t) \cos(2\pi f_{c}t + \phi)m(t)$$

$$= \frac{1}{2}A_{c}A'_{c} \cos(4\pi f_{c}t + \phi)m(t) + \frac{1}{2}A_{c}A'_{c} \cos\phi m(t)$$




Figura 3.13 Detecção coerente da onda modulada DSB-SC.

$$v_o(t) = \frac{1}{2} A_c A'_c \cos\phi \, m(t)$$




Figura 3.14 Ilustração do espectro da saída de um modulador multiplicador com uma onda modulada DSB-SC como entrada.

Modulação de Banda Latetal Única (SSB) e Banda Lateral Vestigial (VSB)




Figura 3.17 (a) Espectro de um sinal de mensagem *m*(t) com um espaço de energia nula centrado em torno da origem. (b) Resposta em frequência idealizada do filtro passa-faixa. (c) Espectro do sinal SSB que contém a banda lateral superior.






Figura 3.18 Resposta em magnitude do filtro VSB; apenas a porção de frequências positivas é mostrada.

Multiplexação por Divisão de Frequência (FDM)




Figura 3.23 Diagrama de blocos do sistema FDM.

Receptor Superhetoródino




Figura: 5.39 do Livro Comunicações Analógicas e Digitais - Rogério Muniz Carvalho

Referência e Leitura: S. Hayki e M. Moher Cap. 3

Simon Haykin e Michael Moher. Sistemas de Comunicação;
 Quinta edição: Bookman Companhia Editora, 2011

Fazer leitura das páginas 99-127

Exercícios Matlab

Ex. 1:

- Realizar um processo de modulação AM DSB e AM DSB-SC
- Para o caso da modulação AM DSB-SC, realizar o processo de demodulação utilizando a função 'fir1'
- Para o caso da modulação AM DSB, variar o 'fator de modulação' (0.25; 0.5; 0.75 e 1 e 1.5) e observar os efeitos no sinal modulado

Exercícios Matlab

Ex. 2:

- Gerar 3 sinais (cosenos) nas frequências 1k, 2k e 3k
- Realizar a multiplexação dos sinais para as frequências 10k,
 12k e 14k para a transmissão em um canal de comunicação
- Recuperar os sinais originais