درايور جتپرينت


داتی نسخه ۱

مقدمه

درایور داتی، هدهای Xaar 128 را راه اندازی مینماید. این درایورها داده را از تبلتهای اندرویدی دریافت می کنند و مطابق با پروتکل تعریف شده، اقدام به چاپ دادهها از طریق هد مینمایند. در ادامه چگونگی اتصال درایور به تبلت و پروتکل ارتباطی بین آنها توضیح داده شده است.

اتصال تبلت به درايور

درایور داتی از FT312D برای ایجاد ارتباط بین سختافزار و اندروید بهره میگیرد. شکل ؟؟ چگونگی ارتباط بین درایور داتی و اندروید را در این سیستم نمایش میدهد.



در این روش اتصال، درایور داتی به عنوان Host و گوشی به عنوان Slave عمل مینماید. درایور داتی به عنوان شارژر گوشی نیز عمل مینماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی برنامهنویسی اندروید به آدرس زیر مراجعه گردد.

http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT312D.html

درایور داتی از تنظیمات زیر برای ارتباط با تبلت استفاده مینماید:

- نرخ ارتباطی: ۹۲۱۶۰۰ بیت بر ثانیه
 - 8N1 •
 - No Flow Control •

منطق ارتباط

FT312D واسط ارتباطی بین اندروید و درایور داتی میباشد. در لایهی بالاتر دادهها که با نام Frame خوانده می شوند حامل پیغامهایی از تبلت برای درایور یا بالعکس میباشند. برای تشخیص ابتدا و انتهای هر Frame، درایور داتی از تاخیر زمانی بین ارسال Frame بعدی حداقل ۲ میلی ثانیه زمان وجود داشته باشد. در واقع پس از دریافت اولین بایت توسط درایور، تمام بایتهایی که بعد از آن میرسند، چنانچه کم تر از ۲ میلی ثانیه با بایت قبلی فاصله داشته باشند، در همان Frame در نظر گرفته می شوند. بایتی که پس از آن حداقل به مدت ۲ میلی ثانیه بایت دیگری دریافت نشود، به عنوان بایت پایانی Frame تلقی می شود. شکل زیر این مفاهیم را نشان می دهد.



در شکل فوق ۴ بایت اول در یک Frame تلقی میشوند و چهار بایت بعدی در Frame دیگر. بایتها میتوانند هر مقداری بین ۰ تا ۲۵۵ باشند و مقدار رزرو شدهای برای آنها وجود ندارد. توجه شود هر Frame نمیتواند بیش از ۲۵۶ بایت داده داشته باشد.

Frame ها بر اساس تعداد بایت در دو دستهی داده ی چاپ و دستورات قرار می گیرند. هر Frame که تعداد بایتهای آن ضریبی از ۱۶ باشد، به عنوان داده ی چاپ فرض می شود. هر Frame چهار بایتی نیز در دسته ی دستورات قرار می گیرد. دستوراتی که در حال حاضر پشتیبانی می شوند عبارتاند از:

۱- شروع به چاپ
 قالب کلی Frame مربوط به این دستور در شکل زیر دیده می شود.




این دستور با کد اسکی ۵ (حرف کوچک) شروع میشود. سه بایت بعدی آن پارامتر دستور میباشند. پارامترها عبارتاند از:

- 0x00, 0x00, 0x00. بلافاصله پس از دریافت دستور، عملیات چاپ آغاز شود.
 - OxFF, OxFF, OxFF: با سیگنال سنسور تشخیص مدیا، چاپ شروع شود.

با ارسال این دستور، اشاره گر چاپ ریست شده و به اولین خانهی دادههای چاپ اشاره می کند. پس از آن عملیات چاپ آغاز می شود.

۲- ریست

شکل زیر این دستور را نشان میدهد.



1B 3B

این دستور با کد اسکی r (حرف کوچک) شروع میشود. سه بایت بعدی آن پارامتر دستور میباشند. پارامترهای این دستور:
• 0x00, 0x00, 0x00.

با ارسال این دستور، اشاره گر چاپ و اشاره گر ذخیره هر دو ریست شده و به اولین خانه ی داده ی چاپ اشاره می کنند. همچنین تایمر چاپ نیز متوقف شده و عملیات چاپ ادامه پیدا نمی کند.

۳- تنظیم زمان

این دستور در شکل زیر تصویر شده است.



این دستور با کد اسکی r (حرف کوچک) شروع می شود. سه بایت بعدی آن پارامتر دستور می باشند. پارامتر این دستور مقدار زمان تایمر چاپ است. این زمان فاصله ی چاپ بین هر خط تا خط بعدی را تعیین می کند و تابعی از سرعت حرکت مدیا می باشد. مقدار پارامتر به صورت باینری بوده و مقدار تاخیر تایمر از فرمول زیر محاسبه می گردد:

Time (ms) = (PSC+1)*(RCR+1)/CLK PSC=1012, RCR=Variable, CLK= 29.4912

مقداری که به صورت باینری ارسال می گردد، همان مقدار RCR در فرمول بالا می باشد. این مقدار لازم است تا به صورت ۱۶ ۱۶ بیتی باشد، لذا بایت اول پارامتر به صورت صفر، بایت دوم MSB و بایت سوم LSB داده می باشد.


فرايند چاپ

هد Xaar 128 دارای ۱۲۸ نازل رنگ میباشد. این هد در هر بار فرایند چاپ قادر است تا از تمام این ۱۲۸ نازل به یکباره رنگ را بپاشد یا فقط از برخی نازلها به صورت یکباره رنگ پاشش شود. چاپ یک تصویر دلخواه در واقع انجام این فرایند به صورت متوالی با انتخاب نازلهای متناظر با تصویر دلخواه است.

دادههایی که به عنوان داده ی چاپ برای درایور ارسال می گردد، تعیین می کنند که کدام یک از این ۱۲۸ نازل باز و کدام یک بسته باشد. برای انجام هر گام چاپ، لازم است تا ۱۲۸ بیت برابر با ۱۶ بایت داده موجود باشد. این ۱۲۸ بیت داده را سکتور (Sector) می نامیم. صفر بودن هر بیت سکتور به معنای بسته بودن نازل و یک بودن آن به معنای باز بودن و پاشش رنگ در آن نازل است.

برای چاپ یک تصویر لازم است تا داده ی تصویر به صورت آرایه ای از سکتورهای ۱۲۸ بیتی به درایور هد منتقل گردد. حداکثر سایز آرایه ی تصویر می تواند ۳۵۰۰ سکتور باشد. با توجه به اینکه عرض چاپ ۱۲۸ نازل حدودا برابر با ۱۸ میلی متر می باشد، فاصله ی هر دو نازل تا یکدیگر برابر با ۱۴۰ میکرومتر می باشد. بدین ترتیب اگر تصویر چاپ شده در حالت درست و با فاصله ی یکسان بین هر فرایند چاپ، بر روی مدیا انتقال یافته باشد، آرایه ی چاپ درایور هد می تواند تصویری با عرض حداکثر ۱۸ میلی متر و حداکثر طول ۴۹ سانتی متر (۱۲۰*۳۵۰) را چاپ نماید.

همان گونه که در بخش قبلی گفته شد هر Frame که حاوی داده با تعداد بایت ضریب ۱۶ باشد، به عنوان داده ی چاپ تلقی می گردد. در واقع هر ۱۶ بایت به عنوان یک سکتور تلقی می شود و سکتورها به صورت FIFO در حافظه ی درایور هد قرار می گیرند. حافظه درایور دارای دو اشاره گر ذخیره و اشاره گر چاپ می باشد. شکل زیر تصویری نمادین از حافظه ی درایور، اشاره گرها و ارتباط بین حافظه، تبلت و هد را نشان می دهد.



اشاره گر ذخیره به آخرین خانه ی خالی آرایه که سکتور بعدی در آن جای خواهد گرفت اشاره می کند. اشاره گر چاپ نیز به سکتور بعدی که در فرایند چاپ بعدی به هد منتقل خواهد شد اشاره می کند.

دادههای چاپ که به صورت ضرایبی از ۱۶ به درایور میرسند، در قالب بستههای ۱۶ بایتی به ترتیب در آخرین خانهای که اشاره گر ذخیره اشاره میکنند، قرار میگیرند. هر ۱۶ بایتی که اول دریافت شده باشد، در هنگام چاپ نیز زودتر به خروجی خواهد رفت. با ارسال دستور شروع چاپ، سکتوری که اشاره گر چاپ به آن اشاره می کند به هد منتقل می گردد و اشاره گر چاپ به خانهی بعدی اشاره می کند. این فرایند تا رسیدن اشاره گر چاپ به اشاره گر ذخیره ادامه پیدا می کند. با رسیدن اشاره گر چاپ به این مرحله فرایند چاپ تمام شده تلقی می گردد و سیستم در همین حالت باقی می ماند. برای چاپ دوبارهی همین داده کافی است تا دستور شروع چاپ دوباره ارسال گردد. برای تغییر داده ی چاپ ابتدا باید دستور ریست ارسال شود تا هر دو اشاره گر به حالت پیش فرض اشاره به اولین خانه دربیایند و سپس داده ی چاپ بارگذاری شود.

با توجه به اینکه بین هر Frame باید حداقل ۲ میلی ثانیه زمان باشد و هر Frame نمی تواند بیش از ۲۵۶ بایت داده باشد، برای پر نمودن کل آرایه بیش پر نمودن کل آرایه بیش از ۴۳۸ میلی ثانیه می باشد. چنانچه دستور شروع چاپ فقط بعد از انتقال کامل آرایه ی چاپ صورت بگیرد، این موضوع بدین معنا خواهد بود که برای چاپ تصاویر با طول بیشتر حداقل باید نیم ثانیه بین هر بار چاپ تصویر فاصله باشد (چنانچه در هر بار چاپ تصویر تغییری پیدا کند). برای غلبه بر این مشکل و کاهش زمان بین هر بار چاپ لازم است تا تبلت با مدیریت زمان بارگذاری داده آرایه، دستور شروع چاپ را در حین بارگذاری داده ارسال نماید. این مدیریت زمان باید به گونهای باشد که اشاره گر چاپ پیش از تمام شدن چاپ کل تصویر، به اشاره گر ذخیره نرسد.