

P0 故障应急处置标准操作流程

一、停机确认（0-5 分钟）

1. 设备操作员确认故障现象，判断是否为 P0 级别。
2. 若设备涉及患者生命安全，立即将患者转移至安全位置，关闭设备主电源。
3. 在设备显眼位置悬挂"故障停用"标识牌。

二、通知升级（5-15 分钟）

1. 设备操作员立即电话通知责任工程师和设备科负责人。
2. 责任工程师 **15 分钟内**到达现场进行初步诊断。
3. 设备科负责人判断是否需要联系外部厂商，如需则在 **30 分钟内**发出紧急维修请求。

三、隔离与防护（15-30 分钟）

1. 责任工程师对故障区域进行安全隔离，设置警戒线。
2. 若涉及辐射/生化/高压等危险因素，立即启动对应的安全应急预案。
3. 设备科负责人通知受影响科室安排备用设备或调整诊疗计划。

四、厂商维修（30 分钟 - 2 小时）

1. 厂商工程师到达后，与责任工程师共同确认故障原因。
2. 厂商执行维修或更换故障部件，责任工程师全程跟踪记录。
3. 目标：**2 小时内**恢复设备基本运行能力。

五、恢复验证

1. 维修完成后，责任工程师执行设备功能测试和安全检查。
2. 设备操作员进行实际使用验证，确认设备恢复正常。
3. 责任工程师填写《P0 故障处理报告》并归档。

六、验收关闭

1. 设备科负责人审核处理报告，确认处置流程合规。
2. 工单状态从"已解决"变更为"已验收"。
3. 若同一设备 **30 天内**发生 2 次以上 P0 故障，启动设备更换评估流程。