

DSI2598-VOLTAGE SENSOR


電壓量測

Copyright ©2020 Gu-Le Co.




DSI2598簡介與 環境部屬






- 1. 使用授權頻譜,干擾較小
- 2.維持穩定連線品質
- 3. 可使用現有4G電信基地台
- 4. 無限制傳輸限制



硬體功能	DSI2598 (二代)
NB-IoT晶片	MT2625
MCU	ATMEGA328P (AVR 8-bit 16MHz)
I/O	16
EEPROM	1 KB
SRAM	2 KB
Flash Memory	32 KB
ADC	2
SPI	1
UART	1
I2C	1
PWM	2

17.9mm

第二代



Analog definition

12C definition

PWM definition


GND

RST definition

Power definition


SPI definition

Digital definition



使用上,把DSI2598當成Arduino Nano來看待即可。

- 1. 工具 -> 開發板 -> Arduino Nano。
- 2. 工具 -> 開發板 -> ATmega328P (若無法燒錄可嘗試改為 Old Bootloader)
- 3. 序列埠->選擇PC抓到的port即可




燒錄成功後,我們開始來設定讓NB-IoT上網,而首要第一步就是要先設定模組的APN,以獲取IP。

首先下載設定 APN 的 code, DSI2598_ATcommand.ino。下載後將程式碼編譯燒錄。

接下來需要透過UART介面使用AT command指令來設定這顆BC26,燒錄完,請打開Serial console, 鮑率(baud rate)請調整為115200,接著就能下AT指令,第一次操作也不用慌張,請依序下面5個步驟操作,即能設定成功!

☑ 自動捲動 NL(newline) ✓ 115200 baud ✓ Clear output

於 Serial console 中的 input bar 輸入:<mark>AT</mark>。按下 enter 後會得到一個 "OK"的回覆。



STEP2 啟用APN

在上圖相同處繼續輸入: AT+QGACT=1,1,"apn","internet.iot"

輸出: OK

("此符號複製後,請注意全形半形)

STEP3 註冊APN

輸入: AT+QCGDEFCONT="IP","internet.iot"

輸出: OK

STEP4 頻寬設定

輸入: AT+QBAND=1,8

輸出: OK

AT+QLEDMODE=1

功能是讓二代板的NB標示LED燈開始閃若,作為是否聯網的標的。

閃爍頻率快: 未聯網

閃爍頻率慢: 已連網

STEP 5:重啟模組

輸入: AT+QRST=1

輸出: (只有這個指令會有亂碼狀況)

以上五個步驟若都有照順序走,基本上不太會有問題,

每個指令下完都會得到模組回覆的 "OK"(除 STEP5),這樣即可完成APN設定。

再來要進行"設定檢查",查看模組目前 APN 的狀態, SIM 卡,取得 IP 等等:

STEP1:SIM 卡狀態查詢

輸入: AT+CPIN?

輸出: +CPIN: READY \n\n OK

STEP2:APN 狀態查詢

輸入: AT+CEREG?

輸出: +CEREG= 0,1 \n\n OK (表示已經進入APN的網域)*

STEP3: 訊號強度查詢

輸入: AT+CESQ

輸出: +CESQ: 39,0,255,255,24,62 \n\n OK

(代表意義: xx, 0, 255, 255, 255, xx: 0~99, 0: 未有訊號, 99: 找不到訊號)

STEP4: IP 查詢

輸入: AT+CGPADDR=1

輸出: +CGPADDR: 1,10.168.192.88 (紅字即為取得之 IP) \n\n OK

接下來請下載一隻範例程式(DSI2598一代、二代都能用),我們要嘗試傳送資料至平台。 DSI 2598範例程式檔

打開ZIP檔內的ideaschain.cpp檔,會發現我們需要一個平台的存取權杖

這需要在平台內取得,請接著往下看

當辛苦完成了所有的前置作業,我們終於可以來體驗一下DSI2598,傳輸資料上雲端的威力。只是,這次我們不用像早期要自己架設接收雲端資料的伺服器,或是尋尋覓覓線上資料庫。接下來"上雲端"的部分,IDEAS chain早已經幫我們準備好!

IDEAS chain 是資策會開發的雲端數據平台,以多元服務的整合設計,讓新創團隊與開發者簡單、快速導入物聯網數據應用,降低 IoT 結合雲端服務建置門檻。



https://www.ideaschain.com.tw/

1. 點擊 [數據平台]。



2. 點擊 [立即註冊] 按鈕。



3. 輸入帳號相關資料,確認資料無誤後,點擊[送出]按鈕。




4. 收取帳號驗證郵件,並點擊 [Activate Link],完成帳號創建。



1. 點擊[專案管理]頁簽,進入專案管理。



2. 點擊右下方[+]按鈕添加新專案。



3. 輸入專案相關資料,確認資料無誤後,點擊[添加]按鈕,完成新增專案。

添加專案	0	×
名稱*		
專案類型*		
描述		
添加	取消	

1. 點擊 [裝置管理] 頁簽,進入裝置管理。

1. 點擊 [裝置管理] 頁簽, 進入 2. 點擊右下方 [+] 按鈕添加新裝置。









3. 輸入裝置相關資料,確認資料無誤後,點擊[添加]按鈕,完成新增裝置。

添加裝置 名稱* 装置類型 * □ 是閘道 說明 取消 1. 點擊個別專案進入專案詳情點擊 [關聯] 頁簽, 跳至關聯管理。



2. 點擊右上方[+]按鈕添加新關聯。



3. 輸入關聯裝置相關資料,確認資料無誤後,點擊[添加]按鈕,完成新增關聯。


照得無型 * Contains			
到實體	装置 *		
裝置 *	DSI_2598	×	_
附加倫惠 (JSC	N)		
附加倫思 (JSC	N)		
附加倫思 (JSC	N)		

STEP 5:上傳資料

1. 點擊個別裝置進入裝置詳細信息,

點擊[複製存取權杖]按鈕,取得

裝置存取權杖。



1. 點擊[儀表板管理]頁簽,進入儀表板管理。



2. 點擊右下方[+],選建立新的儀表板。



3. 點擊 [建立新的儀表板] 按鈕,添加新儀表板。



4. 輸入儀表板相關資料,確認資料 無誤後,點擊[添加]按鈕,完成 新增儀表板。

添加儀	表板	0	×
標題	*		
描述			
	添加	取消	

5. 點擊個別儀表板後進入,點擊右下方 [進入編輯模式] 按鈕,編輯 儀表板。



6. 點擊右上方[實體別名]按鈕,編輯實體別名。



STEP 6:新增儀表板

7. 點擊 [添加別名] 按鈕, 新增別名。



8. 輸入別名相關資料,確認資料無 誤後,點擊[添加]按鈕,完成新 增別名。




9. 點擊 [保存] 按鈕, 儲存別名。

10. 點擊右下方 [+] 按鈕,添加新的部件。






11. 按照需求選取部件,本文件以「Charts] 為例。



12. 按照需求選取部件,本文件以「Flot] 為例。



STEP 6:新增儀表板

13. 點擊 [+添加] 以新增資料來源。



14. 選擇適當的[實體別名]作為參數。

	使用儀表板的時間	間窗口	時間窗口 ⑤ 即時-最後分	
資料	來源 類型	參數		
		DSI2598		
1.	實體	→ 實體別名	時間序列	×
		實體別名必填。	需要装置時間序列,	
	+ 添加			


15.選擇適當的[時間序列]作為參數。



16. 點擊 [添加]新增部件。

<u>~</u> 1	使用儀表板的時間窗口	時間窗口 ① 即時 - 最後分	
資料	類型 参數		
1.	實體 → DSI2598	● PM2.5: PM2.5 / × 時間序列	×
	▶ 添加		


17. 點擊右上方[編輯時間窗口]可調整顯示時間區間。



18.選擇時間區間相關資料,確認資料無誤後,點擊[更新]。



19. 點擊右下方[套用變更]完成儀表板編輯。






2 空氣盒子計畫

此模組基於電阻分壓原理所設計,能使端子介面輸入的電壓縮小5倍, Arduino類比輸入電壓最大為5V,那麼電壓檢測模組的輸入電壓則不能 大於5V×5=25V(如接3.3V,輸入電壓不能大於3.3Vx5=16.5V)。

零件資料

- 電壓輸入範圍: DC0~25V
- 電壓檢測範圍: DC0.02445V~25V
- 電壓類比解析度: 0.00489V
- DC輸入介面:端子正極接VCC,負極接GND
- 輸出介面: "+"接5/3.3V, "-"接GND," s"接Arduino的AD引腳



基本測試範例檔

https://drive.google.com/drive/folders/159w3aMlWvwXlVHCbWNiQeggY-NtnRico?usp=sharing。

資料上傳平台範例檔

https://drive.google.com/drive/folders/1B0Dse75m0PG4mHQKw6Ztu4RJR3

B2CXK-?usp=sharing

相關操作可看影片