Electrónica Digital Clase 6


Clase Práctica con Entradas y Salidas Digitales



Ficha técnica tarjeta de desarrollo mega

Microcontrolador	ATmega2560
Voltaje de funcionamiento	5 <i>V</i>
Voltaje de entrada (recomendado)	7-12~V
Voltaje de entrada (los limites)	6-20V
Pines de I/O digital	54 (de los cuales 15 proporcionan una salida PWM)
Pines de entrada análoga	16
Corriente DC I/O Pin	40~mA
corriente DC para 3.3V Pin	50 mA
Memoria flash	256 KB de los cuales 8 KB utilizadas por gestor de arranque
SRAM	8 <i>KB</i>
EEPROM	4 <i>KB</i>
Velocidad del cristal	16 MHz

Identificación de pines de practicas



Configuración de pines I/O

- En el setup() se configuran los pines del Arduino como entrada o salida, se configura el puerto serial para luego hacer el monitoreo de programas y se desactivan todas las salidas.
 - Con la instrucción pinMode (PIN, OUTPUT); // Configura el pin como salida
 - Con la instrucción pinMode (PIN, INPUT); // Configura el pin como entrada
 - Con la instrucción Serial.begin (9600); // Configura la comunicación a 9600 baudios
 - Con la instrucción digitalWrite (PIN, LOW); // Desactiva la salida pin
- Ejemplo
 - Configure un programa en Arduino para un botón pulsador y un motor



```
//Definición de pines de I/O
#define P1 37 //Pulsador P1 conectado en el pin 37
#define M1 22 //Motor M1 conectado en el pin 22

void setup() {
    //Definición de que pin es entrada y que es salida
    pinMode(P1, INPUT); //P1 como entrada
    pinMode(M1, OUTPUT); //M1 como salida

    //Limpieza de salidas
    digitalWrite(M1, LOW); //Apago M1
}
```

Instrucciones básicas

¿Cómo preguntar si una entrada esta activada?

```
if(digitalRead(Pulsador) == HIGH) { //Si el pulsador esta en HIGH
    //Sentencia;
}
```

La "**sentencia**" corresponde a la **decisión** que se va a tomar en caso de que la **entrada** Pulsador este **activada**.

¿Cómo preguntar si una entrada esta desactivada?

```
if(digitalRead(Pulsador) == LOW) { //Si el pulsador esta en LOW
    //Sentencia;
}
```

¿Cómo activar o desactivar una salida?

```
digitalWrite(L1, HIGH); //Activa el LED L1
digitalWrite(L1, LOW); //Desactiva el LED L1
```

Instrucciones básicas

¿Como preguntar si dos entradas están activadas simultáneamente?

```
if((digitalRead(Pulsador1) == HIGH) && (digitalRead(Pulsador2) == HIGH)) {
   //Sentencia;
}
```

El "&&" corresponde a la pregunta "AND"

¿Como preguntar si cualquiera de las dos entradas esta activada?

```
if((digitalRead(Pulsador1) == HIGH) || (digitalRead(Pulsador2) == HIGH)) {
   //Sentencia;
}
```

El "| | " corresponde a la pregunta "OR"

 Encender y apagar un led L1 conectado al Pin 22 cada medio segundo si el suiche SW1 conectado al pin 37 esta activado.

```
//Definición de pines de I/O
#define L1 22 //LED L1 conectado en el pin 22
#define SW1 37 //Suiche SW1 conectado en el pin 37
//Definición de constantes
const unsigned long TIT = 500; //Constante de titileo TIT iniciada en 500 ms
void setup() {
 //Definición de que pin es entrada y que es salida
 pinMode(SW1, INPUT); //SW1 como entrada
 pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
 //Limpieza de salidas
 digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
void loop() {
 if(digitalRead(SW1) == HIGH) { //Si el suiche SW1 esta en HIGH
   digitalWrite(L1, HIGH); //Prendo L1
   delay(TIT); //Retardo de TIT milisegundos (500 ms)
   digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
   delav(TIT); //Retardo de TIT segundo (500 ms)
```

 Encender y apagar un led conectado al Pin 22 cada medio segundo si el suiche conectado al pin 37 esta activado. Use el monitor serial para monitorear la ejecución del programa.

```
//Definición de pines de I/O
#define L1 22 //LED L1 conectado en el pin 22
#define SW1 37 //Suiche SW1 conectado en el pin 37
//Definición de constantes
const unsigned long TIT = 500; //Constante de titileo TIT iniciada en 500 ms
void setup() {
 //Definición de que pin es entrada y que es salida
 pinMode(SW1, INPUT); //SW1 como entrada
 pinMode(L1, OUTPUT); //L1 como salida
 //Comunicaciones
 Serial.begin(9600); //Configura el monitor serial
 //Limpieza de salidas
 digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
void loop() {
 if (digitalRead (SW1) == HIGH) { //Si el suiche SW1 esta en HIGH
   digitalWrite(L1, HIGH); //Prendo L1
   Serial.println("Led encendido"); //Muestra Led encendido
   delay(TIT); //Retardo de TIT milisegundos (500 ms)
   digitalWrite(L1, LOW); //Apago L1
   Serial.println("Led apagado"); //Muestra Led apagado
   delay(TIT); //Retardo de TIT segundo (500 ms)
```

Controlar el encendido de tres motores que funcionen de la siguiente manera: Al oprimir el pulsador de inicio enciende el motor1, pasados 5 segundos enciende el motor 2 y 5 segundos después enciende el motor3. Si se oprime el pulsador detener, los motores se apagan en orden contrario al que fueron encendidos y con la misma diferencia de tiempo.

```
#define motor1 22
                          // motor1 en el pin 22
#define motor2 23
                          // motor2 en el pin 22
#define motor3 24
                          // motor2 en el pin 24
#define inicio 37
                          // inicio en el pin 37
                       // detener en el pin 36
#define detener 36
void setup() // configura los pines usados
 pinMode (motor2, OUTPUT);
                          // configura el motor2 como salida
 pinMode(inicio, INPUT);  // configura el pulsador inicio como entrada
 pinMode(detener, INPUT);
                          // configura el pulsador detener como entrada
 digitalWrite(motor1, LOW);  // desactiva el motor1
 digitalWrite(motor2, LOW);  // desactiva el motor2
 digitalWrite(motor3, LOW);  // desactiva el motor3
 Serial.begin (9600);
                 //Configura el monitor serial
```

```
if (digitalRead(inicio) ==HIGH)
    digitalWrite(motor1, HIGH);  // activa el motor1
    Serial.println ("motor1 encendido");
    delay(5000); // espera medio segundo
    digitalWrite(motor2, HIGH);  // activa el motor2
    Serial.println ("motor2 encendido");
    delay(5000); // espera medio segundo
    digitalWrite(motor3, HIGH);  // activa el motor3
    Serial.println ("motor3 encendido");
if (digitalRead (detener) ==HIGH)
    digitalWrite(motor3, LOW);  // apaga el motor3
    Serial.println ("motor3 apagado");
    delay(5000); // espera medio segundos
    digitalWrite (motor2, LOW);  // apaga el motor2
    Serial.println ("motor2 apagado");
    delay(5000);
// espera medio segundo
    Serial.println ("motor1 apagado");
```

 Controlar el encendido y apagado de un bombillo de tal manera que al oprimir el pulsador el bombillo se encienda y apague 5 veces cada medio segundo vez que encienda el led, envié el valor del contador al monitor serial.

```
#define led 22
                // led en el pin 22
#define pulsador 37  // pulsador en el pin 37
unsigned int cont = 0;  // Contador en cero
void setup() // configura los pines usados
 pinMode(led, OUTPUT); // configura el led como salida
  pinMode(pulsador, INPUT); // configura el pulsador como entrada
  digitalWrite(led, LOW); // desactiva el led
  Serial.begin(9600);
void loop() // inicia el bucle del programa
  if (digitalRead (pulsador) ==HIGH)
      cont=0;
      Serial.println(cont);
      while(cont<5)</pre>
        digitalWrite(led, HIGH); // activa el led
        delay(500); // espera medio segundo
        digitalWrite(led, LOW); // desactiva el led
        delay(500); // espera 1 segundo
        cont++;
        Serial.println(cont);
```

Seguimiento

 (Op 1) Escriba un programa que controle un semáforo y una vez se activen dos suiches de mantenimiento (ambos) el semáforo se desactive y quede solo el Led Rojo intermitente.







Pulsadores de Mantenimiento

 (Op 2) Escriba un programa que controle la maqueta MOTOR DC, haciendo que el motor suba y baje 3 veces, y luego que se quede titilando todos los LED hasta que se presione algún pulsador



PIN DEL ARDUINO	FUNCION
37	Microsuiche arriba(uSW1)
36	Microsuiche abajo (uSW2)
35	Pulsador 1 (P1)
34	Pulsador 2 (P2)
33	Pulsador 3 (P3)
32	Pulsador 4 (P4)
22	Subir Motor (SM)
23	Bajar Motor (BM)
24	Led 1 (L1)
25	Led 2 (L2)
26	Led 3 (L3)
27	Led 4 (L4)

MUCHAS GRACIAS